

GO SAFE MAG FOR GLOCK 17 10 ROUND BLACK

GOSAFE Mobile Mag Prevents unauthorized use while maintaining complete mobility and fast access. 10 round capacity. Blocks the trigger. Prevents firing even with a round in the chamber. Cannot be removed from the firearm while locked. Switch to your GOSAFE MAG or OEM mag in seconds. Simple and intuitive. Unique-to-user high security key. Camlock lock for the highest level of protection and quality. Order additional keys once you receive your GOSAFE MAG with the included unique product code on GOSAFENOW.com. Works with all generations of Glock •Compatible with all holsters



Attributes

- Name: GO SAFE MAG FOR GLOCK 17 10 ROUND BLACK
- Manufacturer: GOSAFE
- Product no.: 430102624
- Mfr. No.: GS-GM-GLK17
- Capacity: 10-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Matte
- Make: Glock
- Model: 17
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 146mm
- Shipping width: 22mm
- Shipping length: 32mm
- UPC: 850040234022

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das GOSAFE MAG für Glock 17](#)
- [English: GO SAFE MAG for GLOCK 17 Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per GO SAFE MAG per Glock 17](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GO SAFE MAG för GLOCK 17](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu GO SAFE MAG FOR GLOCK 17](#)

Sicherheitshinweise für das GOSAFE MAG für Glock 17

Einführung

Willkommen zu Ihrem GOSAFE MAG für Glock 17. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die sichere Nutzung Ihrer Feuerwaffe zu gewährleisten und gleichzeitig Mobilität und schnellen Zugriff zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das GOSAFE MAG nur von autorisierten Benutzern verwendet wird.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Nutzung von Feuerwaffen in Ihrem Land.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen über die Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das GOSAFE MAG ausschließlich mit der Glock 17.
- Verhindern Sie, dass das Magazin während des Verriegelns von der Waffe entfernt wird.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug blockiert ist, um unbeabsichtigtes Abfeuern zu verhindern.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen HochsicherheitsSchlüssel.
- Wechseln Sie das Magazin nur in einer sicheren Umgebung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des GOSAFE MAG:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Führen Sie das GOSAFE MAG in das Magazinfach der Glock 17 ein.
- Überprüfen Sie, ob das Magazin sicher einrastet.

2. Nutzung des GOSAFE MAG:

- Verwenden Sie den HochsicherheitsSchlüssel, um das Magazin zu entriegeln.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das Magazin ordnungsgemäß funktioniert.
- Wechseln Sie das GOSAFE MAG oder OEMMag bei Bedarf in Sekundenschnelle.

3. Wartung:

- Halten Sie das GOSAFE MAG sauber und trocken.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Verriegelungsmechanismen auf Funktionalität.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das GOSAFE MAG gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Unbefugten gelangt, bevor Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem GOSAFE MAG wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder besuchen Sie die Website GOSAFENOW.com. Dort finden Sie weitere Informationen und können zusätzliche Schlüssel

anfordern.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres GOSAFE MAG und die verantwortungsvolle Nutzung von Feuerwaffen von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich immer an die oben genannten Richtlinien und informieren Sie sich regelmäßig über aktuelle Sicherheitsinformationen.

GO SAFE MAG for GLOCK 17 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the GO SAFE MAG for your GLOCK 17. This product is designed to enhance safety by preventing unauthorized use while allowing for complete mobility and fast access. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the GO SAFE MAG is used only with compatible firearms, specifically the GLOCK 17.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even when using the GO SAFE MAG.
- Keep the GO SAFE MAG out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check the GO SAFE MAG for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recalls and updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Trigger Block:** The GO SAFE MAG blocks the trigger to prevent accidental firing. Ensure that this feature is engaged at all times when the firearm is not in use.
- **Chamber Safety:** The GO SAFE MAG prevents firing even with a round in the chamber. Always verify that the firearm is safe before handling.
- **Locking Mechanism:** The GO SAFE MAG cannot be removed from the firearm while locked. Familiarize yourself with the locking mechanism to ensure proper use.
- **Key Security:** Use only the unique touser highsecurity key provided with your GO SAFE MAG. Do not share your key with others.
- **Compatibility:** The GO SAFE MAG is compatible with all generations of GLOCK. Ensure that you are using the correct model for your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Insert the GO SAFE MAG into the magazine well of the GLOCK 17 until it locks into place.
- Confirm that the magazine is securely attached and that the trigger block is engaged.

2. Usage:

- To switch to your GOSAFE MAG or OEM mag, simply release the locking mechanism and remove the GO SAFE MAG.
- Insert the desired magazine and ensure it locks into place.
- Always check that the trigger block is engaged when the firearm is not in use.

3. Key Management:

- Keep the unique highsecurity key in a safe location.
- Order additional keys at GOSAFENOW.com using the unique product code included with your GO SAFE MAG.

Disposal Instructions

- Dispose of the GO SAFE MAG in accordance with local regulations for electronic waste and firearm accessories.
- Ensure that the product is rendered unusable before disposal to prevent unauthorized use.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the GO SAFE MAG, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance. Ensure to provide your unique product code for any inquiries related to your product.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your GO SAFE MAG for GLOCK 17. Thank you for prioritizing safety.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per GO SAFE MAG per Glock 17

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il GO SAFE MAG per Glock 17. Questo manuale fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il GO SAFE MAG.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nelle istruzioni.
- Conserva il GO SAFE MAG in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o segni di usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di rimuovere il GO SAFE MAG dall'arma mentre è bloccato.
- Utilizza solo munizioni compatibili con il calibro 9 mm Luger.
- Non forzare il grilletto o il meccanismo di blocco.
- Non lasciare mai il GO SAFE MAG incustodito in luoghi pubblici.
- Utilizza la chiave di alta sicurezza unica per l'utente per sbloccare il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del GO SAFE MAG

- Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nella camera.
- Inserisci il GO SAFE MAG nell'alloggiamento del caricatore dell'arma.
- Verifica che il caricatore sia ben fissato e in posizione corretta.

2. Uso del GO SAFE MAG

- Utilizza la chiave di alta sicurezza per sbloccare il grilletto.
- Per passare al tuo GOSAFE MAG o al mag OEM, segui le istruzioni incluse.
- Non tentare di sparare con il GO SAFE MAG bloccato.

3. Rimozione del GO SAFE MAG

- Assicurati che il GO SAFE MAG sia sbloccato prima di tentare di rimuoverlo dall'arma.
- Segui le istruzioni per la rimozione e assicurati che l'arma sia sempre in sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il GO SAFE MAG secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali plastici e metallici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del GO SAFE MAG, si consiglia di visitare il sito web ufficiale di GOSAFENOW.com e utilizzare il codice prodotto unico incluso con il tuo acquisto.

Grazie per aver scelto il GO SAFE MAG per Glock 17. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Säkerhetsinstruktioner för GO SAFE MAG för GLOCK 17

Introduktion

Tack för att du valt GO SAFE MAG för GLOCK 17. Denna produkt är utformad för att förhindra obehörig användning av ditt vapen samtidigt som den ger full rörlighet och snabb åtkomst. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Blockera alltid avtryckaren när produkten är installerad.
- Använd endast GOSAFE MAG eller OEMmagasin som är kompatibla med GLOCK 17.
- Kontrollera att produkten är korrekt låst innan du hanterar vapnet.
- Använd den unika användarspecifika högsäkerhetsnyckeln som medföljer produkten.
- Om produkten inte fungerar som avsett, avbryt användningen och kontakta support.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av GO SAFE MAG:

- Ta bort det befintliga magasinet från GLOCK 17.
- För in GO SAFE MAG i magasinbrunnen tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt och är låst.

2. Användning av GO SAFE MAG:

- För att låsa magasinet, använd den medföljande högsäkerhetsnyckeln.
- Se till att vapnet är i säkert läge innan du tar bort magasinet.
- För att byta tillbaka till ett OEMmagasin, följ samma steg som vid installationen.

3. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att säkerställa dess funktionalitet.
- Kontrollera låsmekanismen för slitage och skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av tekniska produkter.
- Kontakta din lokala återvinningscentral för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående GO SAFE MAG för GLOCK 17, vänligen kontakta den lokala distributören eller tillverkaren. Kontrollera alltid att du har den unika produktkoden tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda GO SAFE MAG på rätt sätt skyddar du både dig själv och andra.

Návod k bezpečnému používání produktu GO SAFE MAG FOR GLOCK 17

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili GO SAFE MAG FOR GLOCK 17. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval maximální mobilitu a bezpečnost při používání vaší zbraně Glock 17. Je důležité, abyste si přečetli a porozuměli následujícím bezpečnostním pokynům, abyste zajistili bezpečné používání a minimalizovali rizika.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání a vlastnictví palných zbraní.
- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze osobami, které jsou obeznámeny s bezpečnostními postupy pro manipulaci se zbraněmi.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a jiných zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu (např. prázdná).
- Nezapomeňte, že GO SAFE MAG blokuje spoušť a zabraňuje výstřelu, i když je náboj v komoře.
- Používejte pouze originální klíč s vysokou úrovní zabezpečení, který je dodáván s výrobkem.
- Nikdy se nepokoušejte odstranit GO SAFE MAG z palné zbraně, když je uzamčeno.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Zkontrolujte, zda je zbraň Glock 17 prázdná.
2. Vložte GO SAFE MAG do zásobníkové šachty zbraně.
3. Ujistěte se, že je zásobník správně usazen.
4. Použijte dodaný klíč k uzamčení GO SAFE MAG.
5. Pro přepnutí na OEM zásobník postupujte podle pokynů výrobce OEM.
6. Po dokončení použití zkontrolujte, zda je výrobek správně uzamčen a uložte ho na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud výrobek již není použitelný, ujistěte se, že je zcela zneplatněn a nebezpečné části jsou odstraněny nebo zničeny.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici unikátní kód produktu pro rychlejší vyřízení.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho GO SAFE MAG FOR GLOCK 17. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav se neváhejte obrátit na odborníky, kteří vám rádi pomohou.