

CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE - CARBINE SLING, TWO POINT ADJUSTABLE, MULTICAM BLACK

CSF (Carbine Sling, Forward Controls) is a simple 2 point adjustable sling by Forward Controls Design. CSF isn't modeled after or based on any particular sling, though one may say Vickers comes close. Forward Controls Design defined the areas they deemed important and honed in on these. There are only so many ways to make a 2 point adjustable sling, CSF isn't meant to be ground breaking, it is designed to be a hard use sling that is easy and intuitive to operate. Military grade webbing is used for the sling body. There is quick detach buckle on the buttstock or rear end of the sling, oriented in a way the buckle won't pinch the user's finger when he uses it to quickly and easily drop the sling. The quick detach buckle is only on the rear side of the sling, not in front. Total length of 65" (max length, with 100% slack removed in the adjustment loop), with 11" of quick adjustment range via the pull tab, and additional length adjustability in the rear quick release buckle. Proudly designed and made in the USA. NOTE: CSF does not ship with sling swivels. Please do not fully disassemble the CSF, you may not be able to reassemble it once it's taken apart.



Attributes

- Name: CARBINE SLING, TWO POINT ADJUSTABLE, MULTICAM BLACK
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103582
- Mfr. No.: CSF, MULTICAM B
- Color: Multi-Cam Black
- Style: Quick Detach
- Width: -
- Delivery weight: 1.61kg
- Shipping height: 28mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 687408648746

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Sangle CARBINE SLING](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for CARBINE SLING MED TO PUNKTS JUSTERBAR STIL FRA FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- [Suomi: CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE FORWARD CONTROLS DESIGN KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE](#)

Sicherheitshinweise für den CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE FORWARD CONTROLS DESIGN

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE FORWARD CONTROLS DESIGN entschieden haben. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Sicherheitshinweise und Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Sling vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen überprüft wird.
- Verwenden Sie den Sling nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Sling von Kindern und anderen gefährdeten Personen fern.
- Achten Sie darauf, dass der Sling nicht in der Nähe von heißen Oberflächen oder offenen Flammen verwendet wird.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung, verwenden Sie den Sling nicht weiter und kontaktieren Sie den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Sling korrekt am Gewehr befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Vermeiden Sie es, den Sling während der Verwendung zu verstellen, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass der Schnellverschluss nicht in Kontakt mit Ihren Fingern kommt, wenn Sie den Sling abnehmen.
- Verwenden Sie den Sling nicht, wenn Sie nicht sicher sind, wie er richtig zu bedienen ist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Slings:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und keine Beschädigungen aufweisen.
- Befestigen Sie den Sling an den vorgesehenen Punkten am Gewehr.
- Stellen Sie sicher, dass der Sling straff und sicher sitzt.

2. Verwendung des Slings:

- Um den Sling anzupassen, ziehen Sie an den Verstellschlaufen, um die gewünschte Länge zu erreichen.
- Nutzen Sie den Schnellverschluss, um den Sling schnell und einfach abnehmen zu können, ohne Ihre Finger zu klemmen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Spannung des Slings, um sicherzustellen, dass er sicher bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um den Sling zu zerlegen oder zu entsorgen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Slings ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Es wird empfohlen, alle Sicherheitsanweisungen und Richtlinien zu befolgen, um ein sicheres Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass Sie sich für den CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE FORWARD CONTROLS DESIGN entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Safety Instruction Guide for CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE

Introduction

Thank you for choosing the CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the sling. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you understand all instructions before using the sling.
- Always inspect the sling for any signs of wear or damage before each use.
- Do not exceed the maximum length of 65 inches when adjusting the sling.
- Avoid using the sling for purposes other than its intended use.
- Keep the sling out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Finger Pinching Hazard:** Be cautious when using the quick detach buckle. Ensure that your fingers are clear of the buckle to avoid pinching.
- **Improper Assembly:** Do not fully disassemble the sling. Reassembly may be difficult or impossible once taken apart.
- **Usage in Extreme Conditions:** Avoid using the sling in extreme weather conditions that may affect its performance or durability.
- **Regular Maintenance:** Clean the sling regularly to maintain its effectiveness and longevity. Use mild soap and water, and allow it to dry completely before storage.
- **Weight Limit:** Ensure that the sling is used within its weight limit to prevent failure during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Locate the quick detach buckle on the rear end of the sling.
- Attach the quick detach buckle to your firearm's designated attachment point.
- Ensure that the buckle is securely fastened and that there is no slack in the connection.

2. Adjustment:

- To adjust the length of the sling, pull the adjustment tab located on the sling body.
- Ensure that the adjustment is made smoothly and that the sling remains secure after adjustment.

3. Usage:

- When using the sling, ensure that it is properly positioned for comfort and stability.
- Practice using the quick detach buckle to ensure you can operate it quickly and safely in case of emergencies.

4. Removal:

- To remove the sling, press the release mechanism on the quick detach buckle and gently detach it from the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the sling in accordance with local regulations for textile waste.
- If the sling is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.
- Do not dispose of the sling in regular household waste if it contains any hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the product's packaging or visit the manufacturer's website for more information.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE responsibly!

Guide de Sécurité pour la Sangle CARBINE SLING

Introduction

Merci d'avoir choisi la Sangle CARBINE SLING avec style ajustable à deux points de Forward Controls Design. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement les instructions et respecter les recommandations de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- **Utilisation sécurisée** : Assurez-vous que la sangle est utilisée conformément aux instructions fournies. Évitez toute utilisation abusive qui pourrait entraîner des blessures.
- **Inspection régulière** : Avant chaque utilisation, vérifiez l'état de la sangle pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Ne pas utiliser la sangle si elle présente des défauts.
- **Environnement d'utilisation** : Utilisez la sangle dans un environnement approprié. Évitez les zones dangereuses ou instables.
- **Protection des groupes vulnérables** : Gardez la sangle hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec la sangle.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Boucle de détachement rapide** : Utilisez la boucle de détachement rapide uniquement comme prévu. Assurez-vous que vos doigts ne se trouvent pas dans la boucle lors de son utilisation.
- **Ajustement de la longueur** : Ne forcez pas l'ajustement de la longueur. Utilisez la languette de tirage pour un ajustement rapide et facile.
- **Montage** : Ne démontez pas complètement la sangle. Si elle est démontée, vous pourriez avoir des difficultés à la remonter.
- **Utilisation avec des équipements** : Assurez-vous que la sangle est correctement fixée à votre carabine avant de l'utiliser. Ne pas utiliser la sangle si elle n'est pas correctement attachée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la sangle :

- Fixez la sangle à l'anneau de la crosse ou à l'extrémité arrière de votre carabine.
- Assurez-vous que la boucle de détachement rapide est orientée correctement pour éviter de pincer vos doigts.

2. Ajustement de la longueur :

- Tirez sur la languette de tirage pour un ajustement rapide.
- Vérifiez que la longueur est correcte et que la sangle est bien ajustée avant de l'utiliser.

3. Utilisation de la sangle :

- Pour détacher la sangle rapidement, tirez sur la boucle de détachement rapide.
- Assurez-vous que la sangle est bien en place avant de commencer à utiliser votre carabine.

Instructions de Mise au Rebut

- **Recyclage** : Si vous devez vous débarrasser de la sangle, vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en toile et des accessoires en plastique.
- **Déchets dangereux** : Ne jetez pas la sangle dans des déchets dangereux. Suivez les directives locales pour l'élimination des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurez-vous de vérifier les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre Sangle CARBINE SLING.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE FORWARD CONTROLS DESIGN

Introduzione

Grazie per aver scelto la slinga CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE FORWARD CONTROLS DESIGN. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o se non funziona correttamente.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non smontare completamente la slinga, poiché potrebbe essere difficile rimontarla.
- Assicurarsi che la fibbia di sgancio rapido sia correttamente posizionata per evitare pizzicamenti.
- Non utilizzare la slinga in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Verificare che la lunghezza della slinga sia correttamente regolata prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Slinga:

- Fissare la slinga ai punti di attacco appropriati sul carabina, assicurandosi che sia ben salda.
- Assicurarsi che la fibbia di sgancio rapido sia rivolta verso il retro per un accesso facile e sicuro.

2. Regolazione della Lunghezza:

- Tirare il pull tab per regolare rapidamente la lunghezza della slinga.
- Rimuovere il 100% di slack nel loop di regolazione per ottenere la lunghezza massima di 65".

3. Uso della Slinga:

- Indossare la slinga in modo che la carabina sia sicura e accessibile.
- Utilizzare la fibbia di sgancio rapido per rimuovere la slinga in modo semplice e veloce, evitando di pizzicare le dita.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida di riciclaggio per i materiali tessili e metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare un punto di assistenza nell'UE. Assicurarsi di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Conclusione

Seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto della slinga CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE FORWARD CONTROLS DESIGN. La sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità per i nostri clienti.

Brukerveiledning for CARBINE SLING MED TO PUNKTS JUSTERBAR STIL FRA FORWARD CONTROLS DESIGN

Introduksjon

Takk for at du valgte CARBINE SLING MED TO PUNKTS JUSTERBAR STIL FRA FORWARD CONTROLS DESIGN. Denne slyngen er designet for å gi en robust og intuitiv løsning for bæring av våpen. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg retningslinjene og sikkerhetsinstruksene i denne veiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for slitasje eller skader.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar slyngen utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle ulykker eller farlige produkter til myndighetene.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Unngå å demontere slyngen helt, da det kan være vanskelig å sette den sammen igjen.
- Sørg for at hurtigutløser spennen er korrekt plassert for å unngå skader på fingrene under bruk.
- Juster lengden på slyngen forsiktig, og unngå å trekke i den med for mye kraft.
- Bruk slyngen kun med compatible våpen og utstyr.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå sammenstøt med objekter eller personer mens du bruker slyngen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av slyngen:

- Fest den ene enden av slyngen til våpenets slyngemount.
- Fest den andre enden av slyngen til kolben eller bakenden av våpenet.
- Kontroller at begge ender er sikkert festet før bruk.

2. Justeringsprosess:

- For å justere lengden, trekk i trekktaben for å forlenge slyngen eller skyv den inn for å forkorte den.
- Sørg for at justeringen er komfortabel og sikker før du bruker slyngen.

3. Bruk av hurtigutløser spennen:

- For å frigjøre slyngen, trykk på hurtigutløser spennen plassert på baksiden av slyngen.
- Vær oppmerksom på at spennen ikke skal klemme fingerne dine under bruk.

4. Vedlikehold av slyngen:

- Rengjør slyngen regelmessig med en fuktig klut for å fjerne smuss og støv.
- Oppbevar slyngen på et tørt sted for å forhindre skader fra fuktighet.

Avfallsinstruksjoner

- Når slyngen ikke lenger er i bruk, må den kastes i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Resirkuler materialene der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet eller sikkerhetsrelaterte henvendelser, vennligst kontakt produsenten direkte.

CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE FORWARD CONTROLS DESIGN KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE FORWARD CONTROLS DESIGN tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on kostea tai märkä. Tämä voi vaikuttaa sen toimintaan ja turvallisuuteen.
- Pidä tuote poissa syttyvistä aineista ja korkeista lämpötiloista.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuotteen käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että olkahihna on oikein säädetty ennen käyttöä. Liian tiukka tai liian löysä asento voi aiheuttaa epämukavuutta tai onnettomuuksia.
- Käytä nopeaa irrotusklipsiä vain tarkoituksenmukaisesti. Älä yritä purkaa klipsiä, kun se on kiinnitetty.
- Varmista, että kaikki säädöt on tehty ennen tuotteen käyttöä. Tarkista vetotappi ja säädettävät osat.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi oikein tai jos sinulla on epäilyksiä sen turvallisuudesta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä olkahihna tukkiin tai muuhun sopivaan kiinnityspisteeseen.
- Varmista, että kaikki klipsit ja säädöt ovat kunnolla paikallaan.
- Säädä olkahihnan pituus halutulle tasolle vetotapin avulla.

2. Käyttö

- Aseta olkahihna olkapäälle ja varmista, että se on mukava ja turvallinen.
- Käytä nopeaa irrotusklipsiä tarvittaessa, varmistaen, että sormesi eivät jää klipsin väliin.
- Säädä olkahihnan pituus tarpeen mukaan vetotapin avulla.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää materiaaleja, jotka voivat olla ympäristölle haitallisia.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai myyjään. Varmista, että käytät tuotetta turvallisesti ja oikein, ja seuraa kaikkia annettuja ohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE STYLE

Introduktion

Tack för att du valt CARBINE SLING WITH TWO POINT ADJUSTABLE från Forward Controls Design. Denna sele är designad för att ge en säker och effektiv användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa att du använder produkten på rätt sätt och för att minimera riskerna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är i gott skick innan användning. Kontrollera för eventuella skador eller slitagemärken.
- Använd selen endast för avsett ändamål. Den är designad för att användas med karbiner och liknande utrustning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att snabbkopplingen är ordentligt fäst innan användning.
- Se till att justeringsloopen är korrekt inställd för att förhindra oavsiktlig lossning.
- Använd selen på ett sätt som inte riskerar att klämma fingrar eller orsaka skador.
- Undvik att demontera selen helt, då det kan vara svårt att återmontera den korrekt.
- Använd inte selen om du upptäcker några defekter eller om den har skadats.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av selen:

- Fäst selen vid kolven eller baksidan av selen med hjälp av snabbkopplingen.
- Kontrollera att kopplingen är ordentligt låst innan användning.

2. Justering av längd:

- Dra i dragfliken för att justera selen till önskad längd.
- Den totala längden är 65" med ett justeringsområde på 11".

3. Användning:

- Sätt på selen över axeln och justera den för att passa bekvämt.
- Kontrollera att selen sitter säkert och inte glider under användning.

4. Avlägsnande av selen:

- Använd snabbkopplingen för att enkelt ta bort selen. Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen hantera den på ett miljövänligt sätt.
- Om möjligt, återvinn materialet eller lämna det till en godkänd avfallshanteringsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor, support eller rapportering av osäkra produkter, vänligen kontakta tillverkaren eller en lokal återförsäljare. Se till att ha produktens modellnamn och eventuella serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är vår högsta prioritet.