

AXON SWITCH FOR SUREFIRE/NGAL LASER SYNC 7" BLACK

The pinnacle of remote switch design for weapon-mounted accessories, AXON™ provides complete control of lights and lasers in a single, compact and rugged housing. AXON™ is the direct result of operational feedback from professional end-users on our industry leading switch technology. Lights and lasers can be fired from individual buttons with versions available for popular issued devices. Standard AXON™ models feature each button firing devices independently. SYNC models fire the laser independently, while the light button will fire both light and laser simultaneously. NGAL variants operate in a SYNC capacity, but offer a visible override feature for light and laser. Standard configuration is 7" cable length. AXON™ mounts directly to M1913 Rail or M-LOK® (with optional M-LOK® Mounting Kit). Its unique design provides tactile differentiation between the two buttons to eliminate confusion in dark, cold and high-stress situations. The light (angled) button features a switch that allows for both momentary and constant activation, while the laser button features a momentary-only button that supports the laser's double-click-for constant feature. SPECS MATERIAL - IMPACT RESISTANT POLYMER
COMPATIBILITY - SUREFIRE®, NATO CRANE-SPEC PORT, NGAL (LA-23/PEQ)



Attributes

- Name: AXON SWITCH FOR SUREFIRE/NGAL LASER SYNC 7" BLACK
- Manufacturer: UNITY TACTICAL
- Product no.: 430103757
- Mfr. No.: AXNSSN7B
- Color: Black
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 810007881331

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AXON SWITCH UNITY TACTICAL](#)
- [English: AXON Switch Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'AXON SWITCH UNITY TACTICAL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AXON SWITCH UNITY TACTICAL](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for AXON SWITCH UNITY TACTICAL](#)
- [Suomi: AXON SWITCH UNITY TACTICAL Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AXON SWITCH UNITY TACTICAL](#)

Sicherheitshinweise für den AXON SWITCH UNITY TACTICAL

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AXON SWITCH UNITY TACTICAL. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige und benutzerfreundliche Steuerung über Licht und Laser zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt gelangen.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, um Schäden zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie die Verwendung des AXON SWITCH in extremen Wetterbedingungen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Tasten nicht versehentlich drücken, insbesondere in kritischen Situationen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität aller Tasten und Verbindungen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

• Installation:

1. Montieren Sie den AXON SWITCH direkt an der M1913Schiene oder MLOK® (verwenden Sie das optionale MLOK®Montageset).
2. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

• Verwendung:

- Die Lichttaste (schräg) ermöglicht sowohl eine momentane als auch eine konstante Aktivierung.
- Die Lasertaste verfügt über eine momentane Funktion, die die DoppelKlickfürkonstantFunktion des Lasers unterstützt.
- Aktivieren Sie die Lichter und Laser über die entsprechenden Tasten, wobei jede Taste unabhängig funktioniert (außer bei SYNCModellen).

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Batterien und elektrischen Komponenten umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Nutzung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise im Einklang mit der EUVerordnung über die allgemeine

Produktsicherheit (GPSR) stehen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

AXON Switch Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AXON Switch for Surefire/NGAL Laser Sync. This guide provides essential safety information, usage instructions, and disposal guidelines to ensure the safe operation of your product. Please read this guide thoroughly before using the AXON Switch.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the AXON Switch by following all instructions provided in this guide.
- Be aware of potential hazards associated with the use of weaponmounted accessories.
- Use the AXON Switch only with compatible devices as specified in the product description.
- Regularly check for updates regarding product recalls or safety notices.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Awareness:**
 - The AXON Switch is designed for use with firearms; improper use may result in injury or death.
 - Ensure that the weapon is unloaded and pointed in a safe direction when installing or adjusting the AXON Switch.
- **User Responsibility:**
 - Only trained and authorized personnel should operate the AXON Switch.
 - Always follow local laws and regulations regarding the use of weaponmounted accessories.
- **Vulnerable Groups:**
 - Keep the AXON Switch and all accessories out of reach of children and unauthorized users.
- **Environmental Considerations:**
 - Avoid using the AXON Switch in environments with extreme temperatures or humidity, which may affect performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the weapon is unloaded and pointed in a safe direction.
- Mount the AXON Switch directly to the M1913 Rail or MLOK® using the provided mounting kit.
- Confirm that the switch is securely attached before use.

2. Usage:

- Familiarize yourself with the button layout:
 - The angled button activates the light and can be used for momentary or constant activation.
 - The laser button is designed for momentary activation only.
- To operate the AXON Switch:
 - Press the angled button for light activation.
 - Press the laser button for laser activation.
 - For simultaneous activation, press both buttons as needed.

3. Safety Checks:

- Regularly inspect the AXON Switch for signs of wear or damage.
- Test the functionality of the buttons before each use to ensure they are working correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of the AXON Switch and its components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for information on proper disposal methods for electronic and polymer materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the AXON Switch, please consult the manufacturer's website or customer support resources available in your region.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your AXON Switch for Surefire/NGAL Laser Sync. Thank you for your attention to safety.

Guide de sécurité pour l'AXON SWITCH UNITY TACTICAL

Introduction

Merci d'avoir choisi l'AXON SWITCH UNITY TACTICAL. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience avec les accessoires montés sur arme tout en assurant une utilisation sécurisée. Ce guide te fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Directives générales de sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pointe jamais le laser vers des personnes ou des animaux.
- Utilise le produit uniquement dans des environnements adaptés, évitant les zones humides ou extrêmes.
- Ne modifie pas le produit. Toute modification pourrait compromettre la sécurité.
- Assuretoi que le produit est correctement monté avant chaque utilisation.
- Évite d'utiliser le produit pendant des périodes prolongées sans pauses pour éviter la fatigue.

Instructions d'installation et d'utilisation

Installation

1. Vérifie le contenu de l'emballage :

- AXON SWITCH UNITY TACTICAL
- Kit de montage MLOK® (si applicable)
- Manuel d'utilisation

2. Fixation sur le rail :

- Localise le rail M1913 ou MLOK® sur ton arme.
- Aligne le commutateur avec le rail.
- Utilise les vis fournies pour fixer le commutateur fermement.

3. Connecte le câble :

- Assuretoi que le câble est en bon état.
- Connecte le câble au dispositif d'éclairage ou de laser selon les instructions du fabricant.

Utilisation

• Activation des lumières et lasers :

- Utilise les boutons individuels pour activer les lumières et les lasers.
- Pour les modèles SYNC, appuie sur le bouton de lumière pour activer les deux simultanément.
- Pour les modèles NGAL, utilise le bouton de surpassement pour une activation visible.

- **Fonctionnement des boutons :**

- Le bouton de lumière (angulé) permet une activation momentanée ou constante.
- Le bouton laser a une fonction uniquement momentanée et prend en charge le doubleclic pour l'activation constante.

Instructions de mise au rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour la mise au rebut des équipements électroniques.
- Si le produit est endommagé, suis les directives de recyclage appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'AXON SWITCH UNITY TACTICAL, consulte les ressources disponibles sur la plateforme de sécurité de l'UE ou contacte un professionnel qualifié.

Merci de respecter ces instructions pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ton AXON SWITCH UNITY TACTICAL.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AXON SWITCH UNITY TACTICAL

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AXON SWITCH UNITY TACTICAL. Questo prodotto è progettato per offrire un controllo sicuro e affidabile delle luci e dei laser montati su armi. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Utilizzare solo accessori e componenti compatibili con AXON SWITCH.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme (e.g. tempeste, ghiaccio).
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante durante l'uso, specialmente in situazioni buie o ad alta tensione.
- Non utilizzare il pulsante della luce e il pulsante del laser contemporaneamente se non specificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Montare l'AXON SWITCH direttamente su M1913 Rail o MLOK® utilizzando il kit di montaggio MLOK® opzionale.
- Assicurarsi che il prodotto sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti.

2. Utilizzo:

- Per attivare il laser, utilizzare il pulsante dedicato. Questo pulsante supporta solo l'attivazione momentanea.
- Per attivare la luce, utilizzare il pulsante angolato. Questo pulsante consente sia l'attivazione momentanea che quella costante.
- In modalità SYNC, il pulsante della luce attiverà sia la luce che il laser simultaneamente.
- Controllare regolarmente il funzionamento dei pulsanti per assicurarsi che rispondano correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contattare un rappresentante autorizzato o consultare il sito web del produttore.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un utilizzo sicuro e efficace dell'AXON SWITCH UNITY TACTICAL. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Brukerveiledning for AXON SWITCH UNITY TACTICAL

Introduksjon

Takk for at du valgte AXON SWITCH UNITY TACTICAL. Denne fjernkontrollen er designet for å gi brukeren full kontroll over lys og lasere montert på våpen. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg denne veiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker produktet, spesielt i mørke eller stressende situasjoner.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Før bruk:** Kontroller at alle knapper fungerer som de skal. Test produktet i et trygt miljø før du bruker det i felt.
- **Under bruk:**
 - Unngå å peke laseren mot mennesker eller dyr.
 - Bruk lysknappen med forsiktighet for å unngå midlertidig blindhet.
- **Etter bruk:** Sørg for at produktet er slått av og oppbevares på et sikkert sted.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Monter AXON SWITCH direkte på M1913 Rail eller MLOK® ved hjelp av det medfølgende monteringssettet.
- Sørg for at kabelen har en lengde på 7" for optimal tilkobling.
- Kontroller at bryteren er sikkert festet før du bruker produktet.

2. Bruk:

- Lysknappen (vinklet) tillater både midlertidig og konstant aktivering.
- Laserknappen har en midlertidigknapp som støtter laserens dobbeltklikkforkontinuerligfunksjon.
- For SYNCmodeller, vær oppmerksom på at lysknappen aktiverer både lys og laser samtidig.
- Test funksjonaliteten av hver knapp i et trygt miljø før du bruker produktet i felt.

Avfallsinstruksjoner

- Produktet bør kastes i henhold til lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for spesifikke retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller

forhandleren der du kjøpte produktet.

Viktig merknad

- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform for å holde deg informert om produktets sikkerhet.

Takk for at du følger disse retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv bruk av AXON SWITCH UNITY TACTICAL.

AXON SWITCH UNITY TACTICAL Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AXON SWITCH UNITY TACTICAL tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Tuote on suunniteltu vain aikuisille käyttäjille. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä AXON™ kytkintä vain yhteensopivien laitteiden kanssa (esim. SUREFIRE®, NGAL).
- Varmista, että kytkin on oikein asennettu M1913raitaan tai MLOK®:iin.
- Älä yritä muuttaa tai korjata kytkintä itse. Ota yhteys asiantuntevaan huoltoon.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa kiinnityssarjaa (MLOK®) tarvittaessa.
- Älä käytä kytkintä, jos se on altistunut voimakkaalle iskulle tai muille vaurioille.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Kiinnitä AXON™ kytkin suoraan M1913raitaan tai MLOK®:iin:
 - Jos käytät MLOK®kiinnityssarjaa, seuraa sen mukana tulevia ohjeita.
- Varmista, että kytkin on tukevasti kiinni ja ei liiku.

2. Käyttö

- Kytke laite päälle ja varmista, että kaikki toiminnot toimivat oikein.
- Käytä erillisiä painikkeita valojen ja laserin aktivoimiseen.
- Huomaa, että SYNCmallit aktivoivat laserin itsenäisesti, kun taas valopainike aktivoi molemmat samanaikaisesti.
- Käytä valopainiketta (kulma) hetkelliseen tai jatkuvaan aktivointiin.
- Huomioi, että laseripainike tukee vain hetkellistä painallusta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, sillä se voi sisältää ympäristölle haitallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet turvalliselle hävittämiselle.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite käytettäessä AXON SWITCH UNITY TACTICAL kytkintä. Noudata näitä ohjeita huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för AXON SWITCH UNITY TACTICAL

Introduktion

Tack för att du valt AXON SWITCH UNITY TACTICAL, en fjärrkontrollerad switch för vapenmonterade tillbehör. Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs igenom hela dokumentet noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt anvisningarna för att säkerställa säker användning.
- Riskidentifiering: Var medveten om potentiella risker, inklusive elektriska risker och risker vid användning av vapen.
- Användning av produkten: Produkten är avsedd för professionella användare. Om du är osäker på hur du ska använda produkten, sök hjälp från en kvalificerad person.
- Återkallelser: Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.
- Online och butikssäkerhet: Om du köper produkten online, se till att det är från en auktoriserad återförsäljare.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd aldrig produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla anslutningar är säkra innan användning.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kan påverka dess funktion.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Montera AXON SWITCH direkt på M1913 Rail eller MLOK® med ett valfritt MLOK® monteringskit.
2. Se till att kabeln är korrekt installerad och inte är i vägen för andra vapenfunktioner.
3. Kontrollera att knapparna är lättillgängliga och fungerar som de ska.

Användning

- För att aktivera lampan, tryck på den vinklade ljusknappen.
- För att aktivera lasern, tryck på laserknappen.
- Använd laserknappen för tillfällig aktivering och dubbelklicka för konstant funktion.
- Kontrollera att du har fullständig kontroll över enheterna innan du använder dem i en situation som kräver hög precision.

Kassationsinstruktioner

- Kassera produkten på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om produkten är defekt eller inte längre behövs, se till att den inte kan användas av obehöriga.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare stöd, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen och att du följer säkerhetsriktlinjerna.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.