

MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL DESIGNED FOR GLOCKS

Safely and easily remove the magazine plate on Glock® magazines for proper cleaning, maintenance and inspection with the use of the Otis Magazine Plate Disassembly Tool. This tool removes the base plate in order to change out or replace springs. Works with standard Glock® magazines and won't damage the plate or magazine body. Not for use with Glock®30 round magazines or extended type base plates. Quickly and safely remove Glock® magazine plates, allowing for proper cleaning, maintenance and inspection Change out mag plates or replace springs Works with standard Glock® magazines Will not damage plate magazine or body



Attributes

- Name: MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL DESIGNED FOR GLOCKS
- Manufacturer: OTIS
- Product no.: 430104181
- Mfr. No.: FG-GMDT
- Make: Glock
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 224mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 135mm
- UPC: 014895012536

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Otis MagazinplattenEntfernerwerkzeug für Glocks](#)
- [English: MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Démontage de Plaque de Chargeur Otis](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL DESIGNED FOR GLOCKS](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Otis Magazine Plate Disassembly Tool for Glocks](#)
- [Suomi: MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL DESIGNED FOR GLOCKS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für das Otis MagazinplattenEntfernerwerkzeug für Glocks

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Otis MagazinplattenEntfernerwerkzeugs, das speziell für Glock® Magazine entwickelt wurde. Dieses Werkzeug ist darauf ausgelegt, die Magazinplatte sicher und einfach zu entfernen, um eine ordnungsgemäße Reinigung, Wartung und Inspektion zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug vor der Verwendung in einwandfreiem Zustand ist.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Prüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung des Werkzeugs.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Werkzeug nur mit Standard Glock® Magazinen.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht mit Glock® 30Runden Magazinen oder verlängerten Basisplatten.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Werkzeugs geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrillen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Munition im Magazin befindet, bevor Sie das Werkzeug verwenden.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck beim Entfernen der Magazinplatte, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Magazin leer ist.
- Überprüfen Sie das Werkzeug auf sichtbare Beschädigungen.

2. Entfernen der Magazinplatte

- Halten Sie das Magazin mit der Öffnung nach oben.
- Platzieren Sie das Otis MagazinplattenEntfernerwerkzeug an der Basisplatte des Magazins.
- Drücken Sie vorsichtig nach unten, um die Magazinplatte zu lösen.
- Entfernen Sie die Magazinplatte, indem Sie sie vorsichtig abziehen.

3. Austausch oder Ersatz von Federn

- Nach dem Entfernen der Magazinplatte können Sie die Feder austauschen oder ersetzen.
- Stellen Sie sicher, dass die neue Feder ordnungsgemäß eingesetzt ist, bevor Sie die Magazinplatte wieder anbringen.

4. Wiedereinsetzen der Magazinplatte

- Richten Sie die Magazinplatte mit der Öffnung des Magazins aus.
- Drücken Sie die Magazinplatte vorsichtig zurück auf den Magazinboden, bis sie einrastet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und nicht mehr benötigte Werkzeuge.
- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder weitere Unterstützung bezüglich des Otis MagazinplattenEntfernerwerkzeugs, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch Ihres Otis MagazinplattenEntfernerwerkzeugs von größter Bedeutung sind. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Magazine Plate Disassembly Tool designed for Glock® magazines. This tool is engineered to help you safely and easily remove the magazine plate for cleaning, maintenance, and inspection. Please read this safety instruction guide thoroughly to ensure proper use and to maximize safety.

General Safety Guidelines

- Always use the tool as intended to prevent injury or damage.
- Ensure that the tool is kept out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the tool for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects, do not use the tool and contact the manufacturer for guidance.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and handling of firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the Magazine Plate Disassembly Tool with Glock® 30 round magazines or extended type base plates.
- Always ensure that the magazine is unloaded before attempting to remove the magazine plate.
- Handle the tool with care to avoid pinching or injuring fingers during use.
- Avoid using excessive force when removing the magazine plate to prevent damage to the tool or magazine.
- Use the tool in a welllit area to ensure visibility during operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the magazine is unloaded and free of ammunition.
- Inspect the Magazine Plate Disassembly Tool for any visible damage.

2. Using the Tool:

- Position the tool over the base plate of the magazine.
- Apply gentle pressure to the tool to engage it with the magazine plate.
- Carefully push down on the tool to release the magazine plate. Avoid using excessive force.
- Once the magazine plate is removed, you can change or replace springs as needed.

3. Reassembly:

- Align the magazine plate with the magazine body.
- Gently press the magazine plate back into place until it clicks securely.
- Ensure that the magazine plate is properly seated before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the Magazine Plate Disassembly Tool in accordance with local regulations regarding electronic and nonelectronic waste.
- Do not throw the tool in regular household waste if it is damaged or no longer functional.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Magazine Plate Disassembly Tool, please reach out to your local distributor or visit the manufacturer's website for more information.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the Magazine Plate Disassembly Tool designed for Glock® magazines. Always prioritize safety and proper handling to maintain the integrity of the tool and your magazines. Thank you for your attention to these guidelines.

Guide de Sécurité pour l'Outil de Démontage de Plaque de Chargeur Otis

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de démontage de plaque de chargeur Otis, conçu spécialement pour les chargeurs Glock®. Cet outil te permet de retirer en toute sécurité la plaque de base des chargeurs pour un nettoyage et un entretien appropriés. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir ton bien-être et celui des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Lis attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'outil.
- Assure-toi que l'outil est utilisé uniquement avec des chargeurs Glock® standard. Ne l'utilise pas avec des chargeurs de 30 coups ou des plaques de base prolongées.
- Range l'outil hors de la portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne laisse jamais l'outil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- En cas de doute sur l'utilisation de l'outil, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifie toujours que le chargeur est vide avant d'utiliser l'outil.
- Utilise l'outil uniquement dans un environnement sûr, loin de toute source de danger.
- Ne force pas l'outil lors du démontage de la plaque. Si tu rencontres une résistance, vérifie que tu utilises l'outil correctement.
- Ne modifie pas l'outil de quelque manière que ce soit.
- Ne porte pas de gants glissants lors de l'utilisation de l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assure-toi que le chargeur Glock® est vide.
- Place le chargeur sur une surface plane et stable.

2. Utilisation de l'Outil:

- Insère l'outil de démontage de plaque de chargeur Otis dans l'encoche de la plaque de base du chargeur.
- Applique une pression douce pour libérer la plaque de base.
- Retire délicatement la plaque en veillant à ne pas endommager le chargeur ou la plaque elle-même.

3. Remplacement des Ressorts:

- Une fois la plaque retirée, remplace les ressorts si nécessaire.
- Réinstalle la plaque de base en la poussant fermement jusqu'à ce qu'elle soit en place.

4. Nettoyage et Entretien:

- Nettoie l'outil après chaque utilisation pour garantir son bon fonctionnement.
- Range l'outil dans un endroit sec et sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas l'outil dans les ordures ménagères.
- Consulte les directives locales pour le recyclage ou l'élimination appropriée des outils en métal.
- Assure-toi que l'outil est hors d'usage avant de le jeter pour éviter tout risque d'accident.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'outil de démontage de plaque de chargeur Otis, consulte les ressources disponibles sur la plateforme de sécurité de l'UE.

Conclusion

En suivant ces instructions et précautions de sécurité, tu peux utiliser l'outil de démontage de plaque de chargeur Otis en toute sécurité. Rappelle-toi de toujours être vigilant et de respecter les bonnes pratiques pour assurer ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL DESIGNED FOR GLOCKS

Introduzione

Il MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL DESIGNED FOR GLOCKS è progettato per rimuovere in modo sicuro e semplice il piatto del caricatore sui caricatori Glock®. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare il prodotto se danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente per aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL con caricatori Glock® da 30 colpi o piatti di base di tipo esteso.
- Assicurati di seguire attentamente tutte le istruzioni per evitare infortuni durante l'uso.
- Durante la rimozione del piatto del caricatore, mantieni le mani lontane dalla zona di azione per evitare lesioni.
- Non forzare il prodotto oltre il suo limite operativo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il caricatore Glock® sia vuoto e privo di munizioni.
- Posiziona il caricatore su una superficie piana e stabile.

2. Rimozione del Piatto del Caricatore:

- Inserisci il MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL nella fessura del piatto del caricatore.
- Fai leva delicatamente per rimuovere il piatto di base.
- Una volta rimosso, puoi cambiare o sostituire le molle.

3. Reinstallazione del Piatto:

- Posiziona il piatto di base nel caricatore.
- Spingi il piatto verso il basso fino a sentire un clic, assicurandoti che sia bloccato saldamente in posizione.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Pulisci il MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL con un panno asciutto dopo ogni utilizzo.
- Non utilizzare sostanze chimiche aggressive o detergenti abrasivi.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali non utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore per assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL DESIGNED FOR GLOCKS. Segui attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per un'esperienza di utilizzo ottimale.

Bruksanvisning for Otis Magazine Plate Disassembly Tool for Glocks

Innledning

Takk for at du valgte Otis Magazine Plate Disassembly Tool designet for Glock magasiner. Dette verktøyet er utviklet for å hjelpe deg med å fjerne magasinplaten på Glock magasiner på en sikker og enkel måte, noe som muliggjør riktig rengjøring, vedlikehold og inspeksjon. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at verktøyet er i god stand før bruk.
- Bruk alltid verktøyet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar verktøyet utilgjengelig for barn.
- Unngå å bruke verktøyet på Glock 30 runde magasiner eller utvidede type bunnplater.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker som involverer produktet til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Identifikasjon av potensielle farer:**
 - Risiko for skade hvis verktøyet brukes feil.
 - Mulighet for skade på magasinet eller platen hvis verktøyet brukes på feil type magasin.
- **Klare instruksjoner for å unngå disse farene:**
 - Les og forstå bruksanvisningen før bruk.
 - Bruk verktøyet kun med standard Glock magasiner.
 - Unngå å bruke overdreven kraft når du fjerner bunnplaten.
- **Alders eller publikumsbestemte advarsler:**
 - Dette produktet er ikke ment for bruk av barn. Oppbevar det på et sikkert sted.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at magasinet er tomt før du begynner.
- Hold magasinet med den åpne enden vendt mot deg.

2. Fjerning av magasinplaten:

- Plasser Otis Magazine Plate Disassembly Tool over bunnplaten på magasinet.
- Trykk ned på verktøyet for å frigjøre låsemekanismen.
- Mens du holder trykket, trekk bunnplaten forsiktig av magasinet.

3. Bytte av fjærer eller magasinplater:

- Når bunnplaten er fjernet, kan du bytte ut eller erstatte fjærer som nødvendig.
- For å sette bunnplaten tilbake, plasser den på plass og trykk forsiktig til den klikker på plass.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Resirkuler emballasjen der det er mulig.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer om sikkerhet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere hjelp.

Vi håper at denne bruksanvisningen gir deg all nødvendig informasjon for trygg og effektiv bruk av Otis Magazine Plate Disassembly Tool. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL DESIGNED FOR GLOCKS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL työkalun käyttöohjeisiin. Tämä työkalu on suunniteltu erityisesti Glock® patruunatelineiden turvalliseen ja tehokkaaseen purkamiseen. Lue tämä opas huolellisesti ennen työkalun käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että työkalua käytetään vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Säilytä työkalua lasten ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Käytä työkalua vain kuivissa olosuhteissa.
- Vältä työkalun käyttöä, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä työkalu vain Glock® patruunatelineiden kanssa, jotka on hyväksytty työkalun käyttöön.
- Älä käytä työkaluja, jos patruunateline on vahingoittunut tai siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Varmista, että patruunateline on tyhjennetty ennen työkalun käyttöä.
- Älä koskaan yritä purkaa patruunatelineen kansia ilman tätä työkalua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Työkalun valmistelu:

- Tarkista, että Otis Magazine Plate Disassembly Tool on ehjä.
- Pidä työkalu puhtaana ja kuivana.

2. Patruunatelineen valmistelu:

- Varmista, että Glock® patruunateline on tyhjennetty.
- Tarkista, että patruunateline on kunnossa.

3. Kannen purkaminen:

- Aseta työkalu patruunatelineen pohjalevyn kohdalle.
- Paina työkalua varovasti alas, kunnes kansi irtaoo.

4. Jousien vaihto:

- Poista vanhat jouset ja vaihda ne uusiin tarvittaessa.
- Varmista, että uudet jouset ovat yhteensopivia Glock® patruunatelineesi kanssa.

5. Kannen kiinnittäminen:

- Aseta kansi paikalleen ja varmista, että se on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että kansi on tiivis ennen patruunatelineen käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä työkalu ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä työkalua kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet työkalun hävittämiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit MAGAZINE PLATE DISASSEMBLY TOOL työkalun. Käytä sitä turvallisesti ja huolellisesti!