

AR ESK SELECTOR AMBIDEXTROUS - ESL SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FOR AR-15 BLACK

The Magpul ESK (Enhanced Selector Kit) - AR is a modular, ambidextrous selector kit designed for AR pattern firearms that provides user-configurable selectors with modern ergonomics at an accessible price. The ESK - AR includes three levers: full, short, and hybrid, a selector pin, and a reversible, corrosion-resistant steel selector axle with 60 and 90-degree options. The selector pin comes in either black or red and secures the lever to the axle while acting as a selector position indicator. Installing the levers is easy and can be done without any tools. When it's time to remove a lever, all that's required is a punch. With smart design and ergonomic angles in the right spots, this kit allows multiple selector variations and easier firing hand selector manipulation to allow a modern manual of arms to be employed. Designed for Mil-Spec AR-pattern lower receivers. Not compatible with select fire receivers Made in the USA Three user configurable levers for ambidextrous use Reversible axle allows 60 or 90-degree selector throw Constructed of high strength Polymer and Corrosion Resistant Steel Easy drop-in installation



Attributes

- Name: ESL SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FOR AR-15 BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430104289
- Mfr. No.: MAG1254-BLK
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 44mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 840815143482

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Magpul ESK SELECTOR AMBIDEXTROUS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR ESK Selector Ambidextrous ESL Safety Selector](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Selector ESK de Magpul](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Sélecteur Ambidextre Magpul ESK](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Utilizzo del Magpul ESK Selector Ambidestro per AR15](#)
- [Norsk: Brukermanual for AR ESK SELECTOR AMBIDEXTROUS MAGPUL ESL SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FOR AR15 BLACK](#)
- [Suomi: AR ESK SELECTOR AMBIDEXTROUS MAGPUL ESL SAFETY SELECTOR KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR ESK SELECTOR AMBIDEXTROUS MAGPUL ESL SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FÖR AR15](#)

Sicherheitshinweise für den Magpul ESK SELECTOR AMBIDEXTROUS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Magpul ESK SELECTOR AMBIDEXTROUS für AR15. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine benutzerfreundliche und ergonomische Lösung für die Verwendung von ARMusterfeuerwaffen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Gruppen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle bei den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufe auf der Safety GatePlattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Selektors entladen ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Achten Sie darauf, dass der Selektor sicher an der Achse befestigt ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge und Techniken für die Installation.
- Seien Sie vorsichtig beim Entfernen oder Wechseln der Hebel, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und keine Munition vorhanden ist.
2. **Entfernen des alten Selektors:** Verwenden Sie einen Durchschlag, um den alten Selektor zu entfernen.
3. **Einsetzen des Selektorstifts:** Setzen Sie den neuen Selektorstift in die Achse ein.
4. **Befestigung des Hebels:** Wählen Sie den gewünschten Hebel (voll, kurz oder hybrid) und setzen Sie ihn auf den Selektorstift.
5. **Überprüfung:** Stellen Sie sicher, dass der Hebel sicher sitzt und ordnungsgemäß funktioniert.

Verwendung

- Der Selektor kann in zwei Positionen (60 und 90 Grad) eingestellt werden. Wählen Sie die gewünschte Einstellung für Ihre Verwendung.
- Verwenden Sie die SchussHand, um den Selektor zu betätigen, und stellen Sie sicher, dass Sie dabei eine sichere Handhabung der Waffe gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metall.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder

den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for AR ESK Selector Ambidextrous ESL Safety Selector

Introduction

Thank you for choosing the AR ESK Selector Ambidextrous ESL Safety Selector for your AR15. This product is designed to enhance the functionality and safety of your firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store your firearm and accessories securely to prevent unauthorized access.
- Regularly inspect your firearm and safety selector for wear and damage.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear shooting area.
- Use only compatible parts and accessories with your firearm.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the selector is correctly installed before use.
- Do not operate the selector while the firearm is in a confined space or under stress.
- Be cautious when changing the selector position; ensure your finger is not on the trigger.
- If you experience any resistance or difficulty when operating the selector, stop using it immediately and inspect for issues.
- Keep the selector clean and free from debris to ensure smooth operation.
- Do not modify the selector or any of its components; alterations can lead to unsafe operation.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare the workspace:** Ensure you have a clean, flat surface to work on.
2. **Remove the existing selector:** Use a punch to remove the selector pin and take out the old selector lever.
3. **Select your lever:** Choose one of the three levers (full, short, or hybrid) based on your preference.
4. **Install the new lever:** Align the lever with the axle and insert it.
5. **Secure the lever:** Insert the selector pin (black or red) to secure the lever to the axle.
6. **Test the selector:** Ensure the lever moves freely and engages properly in both positions.

Usage

- To operate the selector, use your thumb or index finger to move it to the desired position.
- Ensure you are familiar with the function of each lever position before engaging in shooting activities.
- Practice using the selector in a safe environment to become accustomed to its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods for firearm

accessories.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the product, please refer to the EUbased contact point associated with this product for assistance.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your AR ESK Selector Ambidextrous ESL Safety Selector. Always stay informed and be proactive about safety when using firearms and their accessories.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Selector ESK de Magpul

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Selector ESK (Enhanced Selector Kit) de Magpul para su arma de fuego del patrón AR15. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un uso seguro y eficiente. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad, instalación y uso del kit. Por favor, lea atentamente todas las secciones para asegurarse de que utiliza el producto de manera correcta y segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el kit de selector ESK se instale y utilice de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Mantén el kit fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Realiza un chequeo regular del kit para asegurarte de que todas las partes están en buen estado y funcionando correctamente.
- Siempre usa gafas de protección al manipular armas de fuego.
- Si experimentas algún problema con el kit, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este kit está diseñado específicamente para receptores inferiores del patrón AR de especificaciones militares. No lo uses en receptores de fuego selectivo.
- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación para evitar daños o mal funcionamiento.
- **Manipulación:** Utiliza el selector con la mano de disparo, asegurándote de que el arma esté siempre en una posición segura.
- **Revisiones:** Realiza revisiones periódicas del pasador de selector y las palancas para asegurar que estén firmes y no se deslicen.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del kit en condiciones extremas que puedan afectar su funcionamiento, como temperaturas muy altas o bajas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Kit de Selector ESK

1. **Herramientas Necesarias:** No se requieren herramientas para la instalación de las palancas. Solo necesitarás un punzón para retirarlas si es necesario.
2. **Selecciona la Palanca:** El kit incluye tres palancas (completa, corta y híbrida). Selecciona la que prefieras.
3. **Instalación de la Palanca:**
 - Inserta la palanca elegida en el eje de selector.
 - Asegúrate de que la palanca esté bien asegurada.
4. **Instalación del Pasador de Selector:**
 - Inserta el pasador de selector en su lugar. Puedes elegir entre los colores negro o rojo.
 - Asegúrate de que el pasador esté firmemente colocado, ya que actúa como un indicador de posición del selector.
5. **Configuración del Eje:**
 - Si deseas cambiar el recorrido del selector, puedes invertir el eje para seleccionar entre 60 o 90 grados.

Uso del Kit de Selector ESK

- Para activar el selector, utiliza la palanca con la mano de disparo.
- Asegúrate de que el arma esté en una posición segura antes de cambiar la configuración del selector.
- Si necesitas quitar una palanca, utiliza un punzón para liberar la palanca del eje.

Instrucciones para la Eliminación

- Cuando ya no necesites el kit de selector ESK, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas y materiales relacionados.
- Si el kit está dañado o no se puede utilizar, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas con el producto, por favor, contacta al fabricante o a un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano la información del producto y el número de serie para facilitar la asistencia.

Por favor, mantén esta guía a mano para futuras referencias y asegúrate de seguir todas las directrices de seguridad para un uso adecuado y seguro del Kit de Selector ESK de Magpul.

Instructions de Sécurité pour le Sélecteur Ambidextre Magpul ESK

Introduction

Le Sélecteur Ambidextre Magpul ESK est conçu pour améliorer la sécurité et l'ergonomie de ton arme à feu de type AR15. Il est important de suivre ces instructions de sécurité afin de garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Ce guide respecte les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse immédiatement son utilisation et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le Sélecteur Ambidextre dans un environnement sécurisé et contrôlé.
- Ne pointe jamais l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas tirer.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le sélecteur.
- Ne force pas le levier lors de son installation ou de son retrait.
- Utilise un poinçon approprié pour retirer le levier sans endommager le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Sélecteur :

- Retire le levier existant si nécessaire.
- Insère l'axe de sélection dans le récepteur de l'arme.
- Choisis le levier désiré (plein, court ou hybride) et fixe-le à l'axe.
- Assure-toi que la goupille de sélection est correctement installée et dans la bonne position (noir ou rouge).
- Vérifie le mouvement du sélecteur pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.

2. Utilisation du Sélecteur :

- Familiarise-toi avec la position et le fonctionnement du sélecteur avant de tirer.
- Utilise la main de tir pour manipuler le sélecteur tout en maintenant une prise sûre sur l'arme.
- Prends le temps de t'entraîner à changer de mode de tir en toute sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit arrive en fin de vie ou devient inutilisable, assure-toi de le jeter de manière responsable.
- Ne jette pas le produit dans des poubelles ordinaires.
- Renseigne-toi sur les points de collecte de déchets d'armement ou de matériaux dangereux dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte les ressources disponibles sur les sites officiels de sécurité des produits de l'UE.

En suivant ces instructions, tu contribues à garantir ta sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation du Sélecteur Ambidextre Magpul ESK.

Guida di Sicurezza per l'Utilizzo del Magpul ESK Selector Ambidestro per AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magpul ESK Selector Ambidestro per AR15. Questo prodotto è progettato per garantire un'ergonomia moderna e una facile manipolazione. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del selettore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il selettore sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il selettore se presenta segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui sempre le normative locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti e segui le procedure di richiamo.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre protezioni per gli occhi e le orecchie durante l'uso dell'arma.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi operazione sul selettore.
- Non tentare di modificare il selettore o utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.
- Controlla regolarmente il selettore per verificare eventuali segni di usura o danno.
- Non utilizzare il selettore in condizioni atmosferiche avverse che potrebbero compromettere la tua sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari, se richiesti.

2. Installazione:

- Rimuovi il selettore esistente, se presente.
- Inserisci il perno selettore nel ricevitore dell'arma.
- Scegli la leva desiderata (completa, corta o ibrida) e fissala all'asse.
- Assicurati che il selettore si muova liberamente e senza ostacoli.

3. Utilizzo:

- Per cambiare la posizione del selettore, utilizza la mano dominante per una manipolazione più facile.
- Controlla la posizione del selettore per assicurarti che sia impostato correttamente prima di sparare.

4. Rimozione:

- Quando è necessario rimuovere una leva, utilizza un punzone per facilitare il processo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni su come smaltire correttamente i materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per assistenza e ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il sito web del produttore o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e il corretto utilizzo del Magpul ESK Selector Ambidestro per AR15. Segui sempre le istruzioni e le linee guida di sicurezza per un'esperienza di utilizzo sicura e responsabile.

Brukermanual for AR ESK SELECTOR AMBIDEXTROUS MAGPUL ESL SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FOR AR15 BLACK

Introduksjon

Takk for at du valgte Magpul ESK (Enhanced Selector Kit) til ditt AR15 skytevåpen. Denne manualen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for bruk og installasjon av produktet. Vennligst les denne manualen nøye før bruk for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med ditt spesifikke AR-mønster våpen.
- Vær oppmerksom på at produktet ikke er kompatibelt med selektiv brannmottakere.
- Bruk alltid vernebriller når du håndterer våpen og tilbehør.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Følg lokale lover og forskrifter angående bruk og oppbevaring av skytevåpen.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller alltid at våpenet er tomt før du installerer eller fjerner selektoren.
- Unngå å bruke produktet under ugunstige forhold, som fuktighet eller ekstreme temperaturer.
- Når du justerer selektoren, vær oppmerksom på at det kan være spisse kanter. Håndter med forsiktighet.
- Ikke forsøk å modifisere produktet på noen måte som ikke er spesifisert i denne manualen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er tomt og sikkerhetsmekanismen er aktivert.
- Samle nødvendige verktøy: en punch (for fjerning av selektorpinnen) kan være nødvendig.

2. Installasjon av spaker

- Velg ønsket spak (full, kort, eller hybrid).
- Sett inn selektorpinnen i akselen.
- Plasser den valgte spaken på akselen.
- Bruk punch for å sikre at selektorpinnen går inn i akselen og låser spaken på plass.

3. Justering av selektorbevegelse

- For å endre bevegelsesvinkelen (60 eller 90 grader), fjern selektorpinnen ved å bruke punch.
- Juster akselen til ønsket posisjon og sett inn selektorpinnen igjen.

4. Fjerning av spaker

- For å fjerne en spak, bruk punch for å ta ut selektorpinnen.
- Løft spaken fra akselen og oppbevar den på et trygt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avhending av plast og metallkomponenter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, sørg for at det ikke kan brukes av uautoriserte personer før du kasserer det.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. De vil kunne gi deg den nødvendige støtten og informasjonen du trenger.

Vennligst husk at sikkerhet alltid er en prioritet når du håndterer skytevåpen og tilbehør. Følg alltid disse retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv bruk av Magpul ESK.

AR ESK SELECTOR AMBIDEXTROUS MAGPUL ESL SAFETY SELECTOR KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Magpul ESK (Enhanced Selector Kit) AR valintakittimme. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15mallin aseiden käytettävyyttä ja ergonomiaa. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ymmärtääksesi tuotteen turvallisen käytön, asennuksen ja hävittämisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseita ja niiden lisävarusteita.

Erityiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että valintakitti on yhteensopiva aseesi kanssa ennen asennusta.
- Älä käytä valintakittiä, jos et ole varma sen toiminnasta tai asennuksesta.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.
- Vältä voimakasta voimaa asennuksessa, jotta vältät osien vaurioitumisen.
- Jos huomaat epänormaaleja ääniä tai toimintahäiriöitä käytön aikana, keskeytä käyttö heti.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
2. **Poista vanha valitsin:** Irrota vanha valitsin ja akseli aseestasi.
3. **Asenna uusi akseli:** Aseta käännettävä, korroosionkestävä teräksinen akseli paikalleen.
4. **Kiinnitä valintapinta:** Valitse haluamasi valintapinta (musta tai punainen) ja kiinnitä se akseliin.
5. **Asenna vipu:** Valitse haluamasi vipu (täysi, lyhyt tai hybridi) ja asenna se.
6. **Tarkista asennus:** Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ja että ne liikkuvat sulavasti.

Käyttö

- Valitse haluamasi vipu ja käytä sitä valitaksesi aseesi toimintatila.
- Varmista, että valitsin on palautettu oikeaan asentoon ennen laukaisua.
- Huomioi, että akselin kääntäminen mahdollistaa 60 tai 90 asteen valitsimen heiton.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Magpul ESK valintakitti on suunniteltu parantamaan AR15mallin aseiden käytettävyyttä ja tarjoamaan käyttäjälle enemmän valinnanvaraa. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja asennuksen. Kiitos, että valitsit Magpultuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för AR ESK SELECTOR AMBIDEXTROUS MAGPUL ESL SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FÖR AR15

Introduktion

Tack för att du valt Magpul ESK (Enhanced Selector Kit) för ditt AR15 vapen. Detta ambidextrous selector kit är designat för att förbättra användarens ergonomi och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att selector pin är korrekt installerad och säkrad innan användning.
- Använd inte produkten om någon del är skadad eller sliten.
- Undvik att använda produkten i extrema temperaturer eller fuktiga miljöer.
- Vid installation och borttagning av spakar, använd endast ett punchverktyg för att undvika skador.
- Var medveten om att produkten inte är kompatibel med select fire receivers.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att du har alla delar: tre spakar (full, kort, hybrid), selector pin och reversibel axel.
2. **Montering:**
 - Placera den valda spaken på axeln.
 - Sätt in selector pin i spaken för att säkra den på axeln.
 - Välj mellan 60 eller 90 graders selektorkast genom att vända axeln.
3. **Kontroll:** Kontrollera att spaken är säkert installerad och att den rör sig fritt.

Användning

- Använd selektorn med den avfyrande handen för att snabbt och enkelt ändra selektorposition.
- Efter användning, kontrollera att alla delar är i gott skick och att ingenting är löst.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avfall från produkten bör hanteras i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten blir obrukbar, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Magpul ESK, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.