

HECKLER & KOCH VP9SK MAGAZINE 9MM - MAGAZINE 12-RD 9MM FOR HECKLER AND KOCH VP9SK CARBON SMOKE

Flush fit for the compact Heckler & Koch VP9 SK 9mm Standard 12-round capacity Base plates interchangeable with ETS line of 9mm double stack magazines. Easy disassembly with our specially designed base plate Ergonomically designed floor plate makes it easy to grab from mag pouches Lifetime Warranty ADVANCED POLYMER BENEFITS Extreme Impact Resistance—won't crack or break when dropped Very resistant to harsh chemicals Superior heat, cold and UV resistance—won't become brittle over time even when exposed to harsh environments or extreme cold Translucent body—allowing you to see your ammo count and type Creep resistant—the feed lips and body won't spread when being stored long term even when fully loaded



Attributes

- Name: MAGAZINE 12-RD 9MM FOR HECKLER AND KOCH VP9SK CARBON SMOKE
- Manufacturer: ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP
- Product no.: 430104829
- Mfr. No.: SMK-HKVP9SK-12
- Capacity: 12-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Carbon Smoke
- Make: Heckler & Koch
- Material: Polymer
- Model: VP9SK
- Delivery weight: 0.34kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 111mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 850016478818

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das HECKLER & KOCH VP9SK MAGAZIN 9MM](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HECKLER & KOCH VP9SK MAGAZINE 9MM](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Cargador Heckler & Koch VP9SK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chargeur HECKLER & KOCH VP9SK](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore HECKLER & KOCH VP9SK](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for HECKLER & KOCH VP9SK MAGAZINE 9MM](#)
- [Suomi: HECKLER & KOCH VP9SK MAGAZINE 9MM Käyttäjän turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HECKLER & KOCH VP9SK MAGAZINE](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání zásobníku HECKLER & KOCH VP9SK](#)

Sicherheitshinweise für das HECKLER & KOCH VP9SK MAGAZIN 9MM

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des HECKLER & KOCH VP9SK MAGAZINS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Nutzung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Magazin korrekt und sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Magazin nur mit dem vorgesehenen Modell, dem Heckler & Koch VP9SK, verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Magazin regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie das Magazin an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen und Munition.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Magazin nur mit 9 mm Luger Munition.
- Füllen Sie das Magazin niemals über die angegebene Kapazität von 12 Schuss.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Magazin korrekt in die Waffe eingesetzt ist.
- Halten Sie das Magazin während der Nutzung von Ihrem Körper und anderen Personen fern.
- Verwenden Sie das Magazin nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation des Magazins:

1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
2. Setzen Sie das Magazin in die Waffe ein, bis es einrastet.
3. Überprüfen Sie, ob das Magazin sicher sitzt.

• Nutzung des Magazins:

1. Laden Sie das Magazin mit maximal 12 Schuss 9 mm Luger Munition.
2. Achten Sie darauf, dass die Munition richtig im Magazin sitzt.
3. Führen Sie die Waffe gemäß den Bedienungsanleitungen des Herstellers.

• Entfernen des Magazins:

1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
2. Drücken Sie den Magazinfreigabeknopf, um das Magazin zu entnehmen.
3. Lagern Sie das Magazin an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie das Magazin nicht in den normalen Müll.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des HECKLER & KOCH VP9SK MAGAZINS wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in Ihrer Region.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen regelmäßig aktualisiert werden können. Überprüfen Sie die aktuellen Informationen auf der offiziellen Website oder bei Ihrem Händler.

Vielen Dank, dass Sie sich für das HECKLER & KOCH VP9SK MAGAZIN entschieden haben. Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität!

Safety Instruction Guide for HECKLER & KOCH VP9SK MAGAZINE 9MM

Introduction

Thank you for choosing the HECKLER & KOCH VP9SK 9mm Magazine. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of your magazine. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling and storage of the magazine.
- Always treat the magazine as if it is loaded.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized persons.
- Inspect the magazine regularly for any signs of damage or wear.
- Do not attempt to modify or disassemble the magazine beyond the manufacturer's instructions.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This product is intended for use by individuals aged 18 and older. Ensure that minors are supervised when handling the magazine.
- **Handling:** Always handle the magazine with care. Avoid dropping or subjecting it to excessive force.
- **Loading:** Follow the manufacturer's instructions for loading the magazine. Ensure that the ammunition is compatible with the magazine specifications.
- **Storage:** Store the magazine in a cool, dry place away from direct sunlight and extreme temperatures. Ensure it is stored securely to prevent unauthorized access.
- **Disposal:** Dispose of the magazine in accordance with local regulations. Do not dispose of it in regular household waste.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine:

- Ensure that the magazine is clean and free from debris.
- Align the ammunition with the magazine feed lips.
- Press down on the ammunition until it clicks into place.
- Repeat until the magazine is filled to the 12round capacity.

2. Using the Magazine:

- Insert the loaded magazine into the firearm until it clicks into place.
- Always check that the magazine is securely seated before use.
- When finished, remove the magazine by pressing the magazine release button on the firearm.

3. Maintenance:

- Regularly clean the magazine with a soft cloth to remove any dust or residue.
- Inspect the magazine for cracks or signs of wear. Do not use if damaged.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine responsibly, following local regulations for hazardous materials.
- Contact your local waste management authority for information on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the HECKLER & KOCH VP9SK Magazine, please reach out to your local retailer or the manufacturer's customer service.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your HECKLER & KOCH VP9SK Magazine. Always prioritize safety and report any concerns to the appropriate authorities. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Cargador Heckler & Koch VP9SK

Introducción

Gracias por elegir el cargador Heckler & Koch VP9SK. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una experiencia de uso segura. Es importante seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un manejo adecuado y evitar accidentes. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y cómo utilizarlo correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador esté diseñado para el modelo específico de tu arma de fuego, en este caso, el Heckler & Koch VP9SK.
- Mantén el cargador fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el cargador antes de cada uso para detectar daños o deformaciones.
- No utilices el cargador si está dañado o si presenta signos de desgaste.
- Siempre maneja tu arma de fuego con precaución y sigue las mejores prácticas de seguridad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza el cargador únicamente con munición de 9 mm Luger. No intentes utilizar otros calibres.
- **Instalación:** Asegúrate de que el cargador esté correctamente instalado en el arma antes de usarla.
- **Manejo del cargador:** Al cargar o descargar el cargador, asegúrate de que el arma esté en modo seguro y apuntando en una dirección segura.
- **Almacenamiento:** Guarda el cargador en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad o calor extremo.
- **Inspección regular:** Revisa periódicamente el cargador para asegurarte de que no haya acumulación de suciedad o residuos que puedan afectar su funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cargador:

- Alinea el cargador con el receptáculo del arma.
- Empuja el cargador hacia arriba hasta que encaje en su lugar de manera segura.
- Verifica que el cargador esté completamente insertado antes de intentar disparar.

2. Carga del Cargador:

- Retira el cargador del arma.
- Inserta la munición en el cargador, comenzando desde la parte inferior.
- Presiona cada ronda hacia abajo hasta que esté en su lugar.
- Asegúrate de que el cargador esté completamente cargado antes de volver a insertarlo en el arma.

3. Descarga del Cargador:

- Retira el cargador del arma.
- Presiona el botón de liberación del cargador para soltar las rondas.

- Retira la munición del cargador en un área segura.

Instrucciones de Eliminación

- El cargador debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No arrojes el cargador a la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación adecuada de productos de armas.
- Si el cargador está dañado, considera entregarlo a un profesional o a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Más Soporte

Para más información sobre la seguridad y el uso de este cargador, consulta con el distribuidor autorizado o el fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Conclusión

El cargador Heckler & Koch VP9SK está diseñado para ofrecer un rendimiento seguro y eficiente. Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, puedes disfrutar de tu producto de manera responsable y segura. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y a cualquier aviso de retiro que pueda surgir. Tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité pour le Chargeur HECKLER & KOCH VP9SK

Introduction

Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sûre du chargeur HECKLER & KOCH VP9SK, conçu pour le pistolet VP9SK. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le chargeur est utilisé uniquement avec le pistolet Heckler & Koch VP9SK.
- Vérifie toujours que le chargeur est vide avant de le manipuler ou de l'installer.
- Ne laisse jamais le chargeur à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informes-toi sur les lois et règlements locaux concernant la possession et l'utilisation des chargeurs et des munitions.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation :**
 - Ne jamais pointer le chargeur vers soi ou vers autrui.
 - Manipule le chargeur avec soin pour éviter des blessures accidentelles.
- **Stockage :**
 - Range le chargeur dans un endroit sec et sécurisé, loin de l'humidité et de la chaleur.
 - Évite de stocker des munitions dans le chargeur pendant une longue période.
- **Inspection :**
 - Inspecte régulièrement le chargeur pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
 - Remplace tout chargeur qui présente des fissures ou des déformations.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 1. Assure-toi que le pistolet est en mode sûr et vide.
 2. Insère le chargeur dans le pistolet jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
 3. Vérifie que le chargeur est correctement installé en tirant légèrement dessus.
- **Utilisation :**
 - Charge le chargeur avec des munitions 9mm Luger de manière à respecter la capacité maximale de 12 cartouches.
 - Ne surcharge jamais le chargeur au-delà de sa capacité.
 - Pour retirer le chargeur, appuie sur le bouton de déverrouillage et tire le chargeur vers le bas.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le chargeur dans des poubelles ordinaires.
- Suis les règlements locaux concernant l'élimination des produits en plastique et des équipements liés aux armes.
- Envisage de recycler le chargeur si cela est possible dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de consulter un professionnel qualifié ou de se référer aux ressources en ligne appropriées.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton chargeur HECKLER & KOCH VP9SK. Reste vigilant et informe-toi régulièrement sur les mises à jour de sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore HECKLER & KOCH VP9SK

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore HECKLER & KOCH VP9SK. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del caricatore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi di aver letto e compreso tutte le istruzioni.
- Conservare il caricatore in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danni o usura.
- Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi e munizioni.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità di 12 colpi.
- Assicurarsi che il caricatore sia completamente inserito nell'arma prima dell'uso.
- Evitare di esporre il caricatore a temperature estreme, sostanze chimiche aggressive o umidità.
- Non tentare di smontare o modificare il caricatore se non si è esperti in materia.
- Utilizzare solo munizioni compatibili con il calibro 9 mm Luger.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Posizionare il caricatore nella fessura designata dell'arma fino a quando non scatta in posizione.
- Verificare che il caricatore sia saldamente fissato.

2. Caricamento del Caricatore:

- Rimuovere il caricatore dall'arma.
- Utilizzare la piastra di base ergonomicamente progettata per facilitare il caricamento.
- Inserire le munizioni nel caricatore, rispettando la capacità massima di 12 colpi.
- Assicurarsi che le munizioni siano orientate correttamente per un'alimentazione adeguata.

3. Uso del Caricatore:

- Dopo aver caricato il caricatore, reinserirlo nell'arma.
- Controllare sempre che l'arma sia in condizioni di funzionamento prima dell'uso.
- Seguire le procedure di sicurezza standard durante il maneggio dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il caricatore negli impianti di smaltimento dei rifiuti domestici.
- Contattare i centri di smaltimento locali per informazioni su come smaltire correttamente il caricatore e le munizioni.
- Seguire le normative locali riguardanti lo smaltimento di prodotti in plastica e materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE indicato sulla confezione del prodotto o sul sito web ufficiale del produttore.

Conclusione

La sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste istruzioni, è possibile garantire un uso sicuro e responsabile del caricatore HECKLER & KOCH VP9SK. Assicurarsi di rimanere informati sulle normative locali e di segnalare qualsiasi problema di sicurezza alle autorità competenti.

Bruksanvisning for HECKLER & KOCH VP9SK MAGAZINE 9MM

Introduksjon

Takk for at du har valgt HECKLER & KOCH VP9SK MAGAZINE 9MM fra ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. Denne bruksanvisningen gir viktige sikkerhetsretningslinjer og instruksjoner for trygg bruk av produktet. Vennligst les nøye gjennom all informasjon før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at magasinet er kompatibelt med din Heckler & Koch VP9SK før bruk.
- Oppbevar magasinet utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Kontroller magasinet for skader før hver bruk.
- Bruk alltid magasinet i henhold til produsentens spesifikasjoner for å unngå ulykker.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke magasinet hvis det er synlige sprekker eller skader.
- Bruk vernebriller når du håndterer ammunisjon og magasiner.
- Ikke overfyll magasinet; følg anbefalt kapasitet på 12 runder.
- Hold fingrene borte fra avtrekkeren til våpenet mens du setter inn eller fjerner magasinet.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før og etter bruk av magasinet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av magasin:

- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand.
- Plasser magasinet i våpenets magasinbrønn til det klikker på plass.
- Kontroller at magasinet sitter godt og er sikkert festet.

2. Fylling av magasin:

- Hold magasinet med munnen opp.
- Sett inn en runde om gangen, og trykk ned den forrige runden for å gjøre plass.
- Fortsett til magasinet er fylt til ønsket kapasitet (maks 12 runder).

3. Fjerning av magasin:

- Trykk på utløserknappen for å frigjøre magasinet fra våpenet.
- Trekk magasinet forsiktig ut av våpenet.

4. Rengjøring og vedlikehold:

- Rengjør magasinet regelmessig for å fjerne støv og smuss.
- Bruk en myk klut og passende rengjøringsmiddel.
- Unngå å bruke sterke kjemikalier som kan skade polymermaterialet.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser magasinet i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.

- Resirkuler plastmaterialet hvis mulig, i henhold til lokale retningslinjer.
- Sørg for at magasinet er tomt for ammunisjon før avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside for mer informasjon.

Vennligst vær oppmerksom på at disse retningslinjene er utarbeidet i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR) for å sikre trygg bruk av produktet. Følg alltid sikkerhetsanvisningene for å minimere risikoen for ulykker eller skader.

HECKLER & KOCH VP9SK MAGAZINE 9MM

Käyttäjän turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa HECKLER & KOCH VP9SK MAGAZINE 9MM tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on laadittu varmistaaksemme turvallisen käytön ja noudatamme EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta (GPSR). Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja noudata kaikkia ohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos olet epävarma sen kunnosta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n turvallisuusportaalin (Safety Gate) ilmoituksia mahdollisista tuotevetoomuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa aseissa, kuten Heckler & Koch VP9SK aseessa.
- Varmista, että magasiini on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä yritä purkaa tai muokata magasiinia ilman asianmukaisia työkaluja ja ohjeita.
- Vältä magasiinin altistamista äärimmäisille lämpötiloille, kemikaaleille tai muille haitallisille aineille.
- Älä käytä magasiinia, jos se on altistunut iskuille tai muille vaurioille.
- Käytä magasiinia vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Tarkista, että magasiini on puhdas ja ehjä.
- Aseta magasiini aseeseen niin, että se napsahtaa paikalleen.
- Varmista, että magasiini on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Lataa magasiini 12 patruunalla 9 mm Luger kaliiperia.
- Tarkista, että patruunat ovat oikein ladattuna ja että syöttöhuulet ovat ehjät.
- Käytä magasiinia vain suunnitellussa aseessa ja varmista, että ase on turvallinen käyttää.

3. Purkaminen

- Käytä erityisesti suunniteltua pohjalevyä magasiinin purkamiseen.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen magasiinin purkamista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä magasiinia tai sen osia tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön HECKLER & KOCH VP9SK MAGAZINE 9MM tuotteelle. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för HECKLER & KOCH VP9SK MAGAZINE

Introduktion

Tack för att du valt HECKLER & KOCH VP9SK MAGAZINE. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig användarupplevelse. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att förstå hur du använder produkten på ett säkert sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet:
 - Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
 - Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förbättrade återkallelser:
 - Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping:
 - Säkerställ att du köper produkten från auktoriserade återförsäljare.
- Särskilt konsumentskydd:
 - Håll produkten utom räckhåll för barn.
- EUkontakt punkt:
 - För frågor om säkerhet, kontakta en lokal myndighet eller konsumentorganisation.
- Snabba varningar:
 - Var medveten om att snabb information om osäkra produkter kan ges via Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av vapen och tillbehör.
- Låt aldrig magasinet vara laddat när det inte används.
- Förvara magasinet på en säker plats, otillgänglig för barn.
- Var medveten om att magasinet kan vara varmt efter användning.
- Undvik att använda magasinet om det uppvisar några tecken på skador eller defekter.

Instruktioner för installation och användning

- Installera magasinet i din Heckler & Koch VP9SK enligt följande:
 1. Kontrollera att vapnet är avstängt och inte laddat.
 2. Ta bort det gamla magasinet om det finns ett installerat.
 3. Sätt in det nya magasinet i vapnet tills det klickar på plats.
 4. Kontrollera att magasinet sitter ordentligt och är säkert installerat innan användning.
- Användning:
 - Ladda magasinet med ammunition enligt tillverkarens rekommendationer.
 - Använd magasinet endast med kompatibla vapen för att undvika skador.
 - Följ alltid säkerhetsprocedurer vid hantering av vapen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera oanvända eller skadade magasin enligt lokala miljöföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala regler för plaståtervinning.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information om säkerhet eller frågor om produkten, vänligen kontakta en lokal myndighet eller konsumentorganisation.

Návod na bezpečné používání zásobníku HECKLER & KOCH VP9SK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili zásobník HECKLER & KOCH VP9SK. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu, abyste zajistili jeho optimální výkon a bezpečnost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zásobníku si důkladně přečtěte tento návod.
- Zásobník používejte pouze s kompatibilními zbraněmi, konkrétně Heckler & Koch VP9SK.
- Udržujte zásobník mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na poškození nebo opotřebení.
- Při používání zásobníku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před naložením zásobníku se ujistěte, že zbraň je vypnutá a bezpečná.
- Zásobník naložte pouze doporučenými náboji 9 mm Luger.
- Zásobník nikdy nepoužívejte, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při manipulaci se zásobníkem vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro zbraň.
- Ujistěte se, že je zásobník správně zasunut do zbraně, než se pokusíte o výstřel.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Naložení zásobníku:

- Vytáhněte základní plát z těla zásobníku.
- Naložte náboje do zásobníku podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že jsou náboje správně usazeny a zásobník je plně naložen.

2. Instalace do zbraně:

- Ujistěte se, že zbraň je vypnutá.
- Zasuňte zásobník do zbraně, dokud neuslyšíte kliknutí.
- Zkontrolujte, zda je zásobník správně zajištěn.

3. Údržba a čištění:

- Pravidelně kontrolujte zásobník na známky opotřebení.
- Čistěte zásobník suchým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.
- Nikdy nepoužívejte agresivní chemikálie na čištění zásobníku.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobník likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je zásobník poškozený, zvažte jeho recyklaci nebo bezpečné zničení.
- Nikdy nezhazujte zásobník do běžného odpadu, pokud obsahuje zbylé náboje.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy týkající se bezpečnosti a použití zásobníku se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte po ruce informace o produktu, včetně čísla modelu a výrobce.

Děkujeme za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a příjemné používání vašeho zásobníku HECKLER & KOCH VP9SK.