

SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD SHORT ACTION - WEATHERBY STOCK SA VANGUARD, HOWA, S&W, MOSSBERG TAN/BLACK

WEATHERBY VANGUARD/HOWA 1500, WEATHERBY STYLE Weatherby style sporter stock with cheekpiece, no checkering. Fits Weatherby Vanguard, Howa 1500, Smith & Wesson 1500 and Mossberg 1500, all with standard barrel contour. For Short Action. Full aluminum bedding block extends from the grip to the front swivel stud, pressure pad. 1-inch Pachmayr Decelerator recoil pad. 13.5-inch length of pull. Approximately 2.25 pounds.



Attributes

- Name: WEATHERBY STOCK SA VANGUARD, HOWA, S&W, MOSSBERG TAN/BLACK
- Manufacturer: BELL & CARLSON
- Product no.: 430104890
- Mfr. No.: 6505-30
- Action Type: Short
- Color: Tan/Black Spiderweb
- Make: Weatherby,Smith & Wesson,Howa
- Material: SYNTHETIC
- Model: 1500 Mini,Vanguard,1500
- Style: Drop-In,Weatherby Style
- Weight: 2.25 lbs
- Delivery weight: 1.361kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 838mm
- UPC: 092886101552

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD SHORT ACTION](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Crosse de Style Weatherby](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD SHORT ACTION BELL & CARLSON](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE FÖR VANGUARD KORT ÅTGÄRD](#)

Sicherheitshinweise für den SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE für die Vanguard Short Action von Bell & Carlson entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung aufweist.
- Halten Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Waffenmodellen: Weatherby Vanguard, Howa 1500, Smith & Wesson 1500 und Mossberg 1500.
- Achten Sie darauf, dass der Bettblock korrekt installiert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für Waffen mit abweichenden Laufprofilen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei extremen Wetterbedingungen, die die Materialintegrität beeinträchtigen könnten.
- Tragen Sie beim Umgang mit Waffen immer geeignete Schutzausrüstung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über das richtige Werkzeug verfügen.

2. Installation

- Entfernen Sie die alte Schaftkonstruktion von Ihrer Waffe.
- Setzen Sie den neuen Schaft auf die Waffe und stellen Sie sicher, dass er richtig sitzt.
- Befestigen Sie den Schaft gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Waffe korrekt montiert ist.
- Testen Sie die Funktionalität des Schaftes, indem Sie die Waffe sicher auf einer stabilen Oberfläche ablegen.
- Üben Sie den Umgang mit der Waffe in einer sicheren Umgebung, bevor Sie sie im Freien verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoffmaterialien.
- Bringen Sie das Produkt nicht in die Natur oder in öffentliche Abfallbehälter.

- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zur Hand zu haben, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Diese Anleitung wurde erstellt, um Ihnen eine sichere Nutzung des SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE zu ermöglichen. Bitte befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig, um Risiken zu minimieren und die Lebensdauer Ihres Produkts zu maximieren.

Safety Instruction Guide for SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD SHORT ACTION

Introduction

Thank you for choosing the SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD SHORT ACTION. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your product. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your firearm model before use.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the stock for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

• Potential Hazards:

- Improper installation may lead to firearm malfunction.
- Use with incompatible firearms may cause injury or damage.
- Failure to secure the stock properly can result in accidents.

• To Avoid Hazards:

- Follow installation instructions carefully.
- Ensure the firearm is unloaded before attaching or detaching the stock.
- Do not modify the stock in any way that could compromise safety.
- Use only compatible firearms as specified in the product description.

• AgeSpecific Warnings:

- This product is intended for adult use only. Keep away from children.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Remove the existing stock from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Align the SPORTER STOCK with the action of the firearm.
- Secure the stock using the provided screws and hardware.
- Ensure that the stock is firmly attached and there are no gaps.

2. Usage:

- Always check that the firearm is in safe working condition before use.
- Maintain a proper grip on the firearm when shooting.

- Use the 1inch Pachmayr Decelerator recoil pad for comfort during shooting.
- Regularly check the tightness of the screws and fittings to ensure safety.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the stock in regular household waste.
- Check with local waste management for specific disposal guidelines related to synthetic materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please refer to the manufacturer or retailer from whom you purchased the stock. Ensure you have your purchase details available for reference.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD SHORT ACTION.

Guide de Sécurité pour les Crosse de Style Weatherby

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse de style Weatherby pour votre arme. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la crosse.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la crosse est compatible avec votre arme avant l'installation.
- Ne jamais utiliser la crosse si elle présente des signes de dommages ou d'usure.
- Conservez la crosse hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez toujours que votre arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler la crosse.
- Ne modifiez pas la crosse de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Utilisez toujours des munitions appropriées pour votre arme et votre crosse.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la crosse :

- Retirez l'ancienne crosse de votre arme en dévissant les vis de fixation.
- Placez la crosse Weatherby sur le récepteur de l'arme.
- Alignez les trous de fixation et vissez fermement sans forcer.
- Assurez-vous que la crosse est solidement fixée avant d'utiliser l'arme.

2. Utilisation de la crosse :

- Tenez fermement l'arme par la crosse lors du tir.
- Utilisez le coussin de pression pour un meilleur confort lors du tir.
- Ajustez la longueur de tir à votre convenance (13,5 pouces).

3. Entretien :

- Nettoyez régulièrement la crosse avec un chiffon doux et sec.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau synthétique.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la crosse dans la nature.
- Suivez les règlements locaux concernant l'élimination des produits en plastique et en métal.
- Si la crosse est endommagée, contactez un centre de recyclage approprié pour vous en débarrasser de manière responsable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre crosse, veuillez consulter les autorités locales ou les plateformes de sécurité des produits. Assurez-vous de vérifier régulièrement les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE

Introduzione

Benvenuti alla guida di sicurezza per il prodotto SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE per VANGUARD SHORT ACTION. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le informazioni contenute in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo come indicato nel manuale.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Utilizzare solo accessori compatibili con il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme che potrebbero comprometterne la sicurezza.
- Indossare sempre occhiali protettivi quando si utilizza il prodotto per evitare infortuni agli occhi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Rimuovere il vecchio calcio seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare il nuovo calcio SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE sul ricevitore.
- Fissare il calcio utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano ben serrate.
- Controllare che non ci siano giochi o movimenti nel calcio.

2. Uso

- Controllare sempre che l'arma sia scarica prima di maneggiarla.
- Utilizzare il calcio per stabilizzare l'arma durante il tiro.
- Regolare il poggiaanca per un comfort ottimale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti di plastica e metallo.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida di riciclaggio appropriate.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web del produttore o contattare il servizio clienti attraverso i canali ufficiali.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso il sistema di allerta Safety Gate dell'UE. La sicurezza è una responsabilità condivisa, e il tuo contributo è essenziale per mantenere un ambiente sicuro per tutti.

Bruksanvisning for SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD SHORT ACTION BELL & CARLSON

Innledning

Takk for at du har valgt SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD SHORT ACTION fra BELL & CARLSON. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom instruksjonene for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er egnet for ditt spesifikke våpen og at det er installert korrekt.
- Bruk alltid personlig verneutstyr, som ørevern og vernebriller, når du håndterer våpen.
- Oppbevar alltid våpen utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader som kan påvirke sikkerheten.
- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige forhold, da dette kan påvirke materialets integritet.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Ikke bruk produktet hvis det viser tegn på skade eller feil.
- Hold alltid våpenet rettet bort fra deg og andre når du håndterer det.
- Sørg for at våpenet er avsikret før du installerer eller fjerner stokken.
- Følg produsentens instruksjoner for vedlikehold og rengjøring av stokken.
- Bruk kun tilbehør og deler som er anbefalt av produsenten for å unngå ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avsikret og at det ikke er ammunisjon i nærheten.
- Rengjør området der du skal installere stokken for å unngå rusk og smuss.

2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende stokken fra våpenet ved å følge produsentens instruksjoner.
- Plasser den nye stokken på våpenet, og sørg for at den passer ordentlig.
- Fest stokken med de medfølgende skruene, og stram dem til den anbefalte spesifikasjonen.
- Kontroller at stokken er sikkert festet før du bruker våpenet.

3. Bruk:

- Når du bruker våpenet, sørg for at stokken er i riktig posisjon for komfort og presisjon.
- Juster avtrekkeren etter behov for å sikre optimal ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Resirkuler materialer der det er mulig for å redusere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. De vil kunne gi deg den nødvendige støtten og informasjonen.

Rapportering av usikre produkter

- Hvis du oppdager et usikkert produkt eller har vært involvert i en ulykke, vennligst rapporter dette til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert med eventuelle tilbakekallinger ved å sjekke EU's Safety Gateplattform.

Takk for at du leser denne bruksanvisningen. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD SHORT ACTION fra BELL & CARLSON.

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD SHORT ACTION BELL & CARLSON WEATHERBY STOCK SA VANGUARD, HOWA, S&W, MOSSBERG TAN/BLACK. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskkyä ja mukavuutta. On tärkeää, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat kaikkia ohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Varmista, että kaikki asennukset ja säädöt on tehty valmistajan ohjeiden mukaan.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on aina tyhjennetty ennen kuin teet muutoksia tai asennuksia.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät asetta.
- Varmista, että ympärilläsi ei ole muita henkilöitä, kun käytät asetta.
- Älä koskaan osoita asetta kohti itseäsi tai muita.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Poista vanha kahva (jos sellainen on) ja puhdista aseenn pinta huolellisesti.
- Kiinnitä uusi kahva seuraavasti:
 - Aseta kahva paikoilleen ja varmista, että se istuu tiukasti.
 - Kiinnitä kahva tukevasti valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kaikki kiinnityspisteet ovat kunnolla kiinni.

2. Käyttö:

- Aseta ase tukevasti olkapäälle ja varmista, että ote on tiukka.
- Käynnistä ase vain, kun olet valmis ampumaan ja ympärilläsi on turvallista.
- Huolehdi, että käytät aseenn mukana tulevia varusteita ja lisäosia oikein.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Älä heitä sitä tavalliseen jätteen sekaan.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännöt tuotteen hävittämiseksi.
- Varmista, että kaikki vaaralliset osat, kuten akut tai kemikaalit, hävitetään asianmukaisesti.

Lisätiedot ja Tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai

turvallisuustiedotteet.

Loppusanat

Tämä käyttöohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata kaikkia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE FÖR VANGUARD KORT ÅTGÄRD

Introduktion

Tack för att du valt SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE FÖR VANGUARD KORT ÅTGÄRD från BELL & CARLSON. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Använd alltid skyddsutrustning, som hörselskydd och skyddsglasögon, vid skytte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och personer som inte är utbildade i säker användning av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kolven är korrekt monterad på vapnet innan användning.
- Använd endast med vapen som är kompatibla med produkten (Weatherby Vanguard, Howa 1500, Smith & Wesson 1500 och Mossberg 1500).
- Se till att vapnet är avstängt och inte laddat när du installerar eller justerar kolven.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö, vilket kan påverka prestandan.
- Var medveten om att produkten kan påverka vapnets balans och hantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kolven:

- Ta bort den gamla kolven från ditt vapen enligt tillverkarens anvisningar.
- Montera SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE genom att följa installationsanvisningarna i produktens manual.
- Kontrollera att kolven sitter ordentligt fast innan du använder vapnet.

2. Användning av kolven:

- Justera längden på draget till 13,5 tum för att passa din kroppstyp och skjutstil.
- Använd rekylplattan som är inkluderad för att minska rekylen vid skott.
- Under användning, håll alltid vapnet riktat på ett säkert håll.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten är uttjänt, kassera den enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Undvik att kasta produkten i brännbart avfall; kontrollera om det finns särskilda insamlingsprogram för syntetiska material.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller säkerhetsförfrågningar, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Det är viktigt att du får korrekt information och support för att säkerställa säker användning av produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE FÖR VANGUARD KORT ÅTGÄRD. Tack för att du prioriterar säkerheten!