

SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD LONG ACTION - WEATHERBY STOCK LA VANGUARD, HOWA, S&W, MOSSBERG TEXT BLACK

WEATHERBY VANGUARD/HOWA 1500, WEATHERBY STYLE Weatherby style sporter stock with cheekpiece, no checkering. Fits Weatherby Vanguard, Howa 1500, Smith & Wesson 1500 and Mossberg 1500, all with standard barrel contour. For Long Action. Full aluminum bedding block extends from the grip to the front swivel stud, pressure pad. 1-inch Pachmayr Decelerator recoil pad. 13.5-inch length of pull. Approximately 2.25 pounds.



Attributes

- Name: WEATHERBY STOCK LA VANGUARD, HOWA, S&W, MOSSBERG TEXT BLACK
- Manufacturer: BELL & CARLSON
- Product no.: 430104892
- Mfr. No.: 6501-02
- Action Type: Long
- Color: Black
- Make: Smith & Wesson,Howa,Mossberg,Weatherby
- Material: SYNTHETIC
- Model: Vanguard,1500,1500 Mini
- Style: Drop-In,Weatherby Style
- Weight: 2.25 lbs
- Delivery weight: 1.361kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 838mm
- UPC: 092886107499

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE FÜR VANGUARD LONG ACTION](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD LONG ACTION](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Crosse Sporter de Style Weatherby](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE](#)
- [Suomi: SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD LONG ACTION BELL & CARLSON KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE FÖR VANGUARD LONG ACTION](#)

Sicherheitshinweise für den SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE FÜR VANGUARD LONG ACTION

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE für die Vanguard Long Action. Dieser Schaft wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Komfort zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Schaft für Ihr spezifisches Modell geeignet ist (Weatherby Vanguard, Howa 1500, Smith & Wesson 1500, Mossberg 1500).
- Verwenden Sie den Schaft nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Schaft und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Ein beschädigter Schaft kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Bewahren Sie die Originalverpackung und alle Sicherheitsinformationen für zukünftige Referenzen auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Gehörschutz, während Sie mit dem Schaft arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft sicher an der Waffe befestigt ist, bevor Sie diese verwenden.
- Vermeiden Sie es, den Schaft in feuchten oder extremen Umgebungen zu lagern, um Materialschäden zu verhindern.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Zubehörteile und Ersatzteile, um die Sicherheit und Leistung des Schaftes zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Rückstoßpolsterung regelmäßig auf Abnutzung und ersetzen Sie diese bei Bedarf.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Schaftes:

- Entfernen Sie den alten Schaft von Ihrer Waffe.
- Setzen Sie den neuen Schaft vorsichtig auf die Waffe und stellen Sie sicher, dass er richtig ausgerichtet ist.
- Befestigen Sie den Schaft gemäß den Anweisungen des Herstellers. Achten Sie darauf, alle Schrauben festzuziehen, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

2. Nutzung des Schaftes:

- Stellen Sie sicher, dass der Schaft ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Überprüfen Sie den Abzugsweg von 13,5 Zoll, um sicherzustellen, dass er Ihren Anforderungen entspricht.
- Nutzen Sie den Schaft nur mit Standardlaufkonturen und beachten Sie die Gewichtsbeschränkung von ca. 2,25 Pfund.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Schaft und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Verwenden Sie umweltfreundliche Entsorgungsmethoden, wann immer dies möglich ist.

- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten für synthetische Materialien in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bei der Verwendung dieses Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien und hinweise befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise darauf abzielen, Sie über die sichere Verwendung Ihres Schaftes zu informieren. Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an Fachleute oder den Kundenservice.

Safety Instruction Guide for SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD LONG ACTION

Introduction

Thank you for choosing the SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD LONG ACTION. This guide provides essential safety instructions and precautions to ensure the safe use of your product. Please read this manual carefully before using the stock.

General Safety Guidelines

- Ensure the stock is compatible with your firearm model before installation.
- Always handle your firearm with care and treat it as if it is loaded.
- Keep the stock and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the stock for any signs of wear or damage.
- If you notice any defects, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

• Installation Precautions:

- Ensure your firearm is unloaded before installing the stock.
- Follow the manufacturer's installation instructions precisely.

• Usage Precautions:

- Always wear appropriate eye and ear protection when using your firearm.
- Do not use the stock with firearms that exceed the specified weight limit.
- Avoid using the stock in wet or damp conditions to prevent slippage.

• Maintenance Precautions:

- Clean the stock regularly to maintain its condition.
- Use only recommended cleaning products to avoid damaging the material.

• Storage Precautions:

- Store the stock in a dry, cool place away from direct sunlight.
- Use a protective case when transporting the firearm with the stock attached.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and safe.
- Remove the existing stock from the firearm by loosening the screws or bolts as per the firearm's manual.
- Align the SPORTER STOCK with the action of the firearm.
- Secure the stock in place using the provided screws or bolts.
- Confirm that the stock is firmly attached and does not wobble.

2. Usage:

- Adjust the length of pull to your comfort by using the provided adjustments.
- Ensure the cheekpiece is positioned for optimal sight alignment.
- Practice safe shooting habits at all times, including proper stance and grip.

Disposal Instructions

- Dispose of the stock in accordance with local regulations.
- If the stock is damaged beyond repair, consider recycling the materials if possible.
- Do not dispose of the stock in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer. Ensure to have your product details ready for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using your SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD LONG ACTION.

Guide de Sécurité pour la Crosse Sporter de Style Weatherby

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse sporter de style Weatherby pour votre arme. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser la crosse.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser la crosse.
- Ne laissez jamais votre arme sans surveillance, surtout en présence d'enfants ou de personnes non qualifiées.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces compatibles avec votre modèle d'arme.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre crosse et remplacez-la si vous remarquez des signes d'usure ou de dommage.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la crosse si elle présente des fissures, des déformations ou d'autres dommages visibles.
- Évitez de tirer avec l'arme si vous n'êtes pas en position stable et sécurisée.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de l'arme.
- Assurez-vous que la crosse est correctement fixée avant chaque utilisation pour éviter tout mouvement indésirable.
- Ne jamais pointer l'arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la crosse :

- Déchargez l'arme.
- Retirez l'ancienne crosse si nécessaire en dévissant les vis de fixation.
- Alignez la nouvelle crosse avec le récepteur de l'arme.
- Fixez la crosse en utilisant les vis fournies et assurez-vous qu'elle est bien serrée.
- Vérifiez que la crosse est solidement fixée avant d'utiliser l'arme.

2. Utilisation :

- Ajustez la longueur de tir à 13,5 pouces selon votre confort.
- Utilisez le pad Pachmayr Decelerator pour un meilleur confort lors du tir.
- Assurez-vous que le bloc de lit en aluminium est en place et en bon état.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la crosse dans des décharges non autorisées.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et en métal.
- Si la crosse est endommagée, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable de votre crosse sporter de style Weatherby. Restez vigilant et informé pour assurer votre sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Calcio SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE per la tua carabina Vanguard Long Action. Questa guida è progettata per fornirti informazioni importanti sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso corretto del prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo nuovo calcio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla regolarmente il calcio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il calcio se presenta crepe, rotture o altri difetti visibili.
- Mantieni il calcio lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo munizioni e accessori raccomandati dal produttore della tua carabina.
- Non tentare di modificare il calcio o il sistema di montaggio in alcun modo.
- Non utilizzare il calcio in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Durante l'uso, assicurati che il calcio sia correttamente fissato e che non ci siano parti allentate.
- Non lasciare mai la carabina incustodita e assicurati di seguirne le normative di sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Calcio:

- Rimuovi il calcio esistente dalla carabina seguendo le istruzioni del produttore.
- Allinea il nuovo calcio con il supporto della carabina.
- Fissa il calcio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Controlla che il calcio sia stabile e non si muova.

2. Uso del Calcio:

- Assicurati di avere una presa salda e sicura prima di sparare.
- Regola la lunghezza di trazione a 13,5 pollici per un comfort ottimale durante l'uso.
- Utilizza il pad di pressione per migliorare la stabilità durante il tiro.
- Dopo l'uso, pulisci il calcio con un panno asciutto per rimuovere polvere e residui.

Istruzioni per il Recupero e lo Smaltimento

- Non gettare il calcio nei rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali sintetici.
- Contatta il tuo centro di raccolta rifiuti locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.
- Se il calcio è difettoso, segnalalo al produttore per eventuali istruzioni di restituzione.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o

il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Ricorda che la tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Utilizza il tuo Calcio SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE in modo responsabile e conforme alle normative di sicurezza.

SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD LONG ACTION BELL & CARLSON KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD LONG ACTION BELL & CARLSON tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että käytät tuotetta turvallisessa ympäristössä, poissa ihmisistä ja eläimistä.
- Käytä suojavarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, asennuksen aikana.
- Ole varovainen, kun käsittelet teräviä tai raskaita osia.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tarkista kaikki osat ja varmista, että ne ovat kunnossa.
- Aseta tukki paikalleen ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Käytä tarvittaessa työkaluja osien kiinnittämiseksi.
- Varmista, että tukki on oikein asennettu ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain, kun se on asianmukaisesti asennettu.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnossa.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana käytön jälkeen.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteenhallintakäytäntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero.

Loppupäätelmät

Kiitos, että valitsit SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD LONG ACTION BELL & CARLSON tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE FÖR VANGUARD LONG ACTION

Introduktion

Tack för att du valt SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE för din Vanguard Long Action. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning. Vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är avsedd för ditt specifika vapen innan du använder den.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.
- Kontrollera regelbundet efter uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar vapnet.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Se till att vapnet är laddat och säkrat på ett säkert sätt innan du börjar installera eller justera kolven.
- Använd aldrig produkten för något annat syfte än det avsedda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av produkten:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga kolven från vapnet.
- Fäst SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE på vapnet enligt anvisningarna.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

3. Användning:

- Justera draglängden till 13,5 tum för optimal komfort.
- Kontrollera rekylplattan och se till att den är i gott skick innan varje användning.
- Använd produkten endast med standard pipkontur.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av syntetiska material.
- Om produkten är skadad, kontakta en återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Kontrollera också EU:s Safety Gateplattform för senaste information om säkerhet och återkallelser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av SPORTER STOCK WEATHERBY STYLE för din Vanguard Long Action. Tack för att du prioriterar säkerheten!