

SPORTER STOCKS FOR WEATHERBY VANGUARD/ MOSSBERG SHORT ACTION - SPORTER STOCK SA VANGUARD, HOWA, S&W, MOSSBERG TEXTURE BLACK

HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD, SPORTER STYLE Sporter style stock with cheekpiece, no checkering. Fits Howa 1500, Weatherby Vanguard, Smith & Wesson 1500 and Mossberg 1500, all with standard barrel contour. For Short Action. Full aluminum bedding block extends from the grip to the front swivel stud, no pressure pad/free floating. 1-inch Pachmayr Decelerator recoil pad. 13.5-inch length of pull. Approximately 2.25 pounds.



Attributes

- Name: SPORTER STOCK SA VANGUARD, HOWA, S&W, MOSSBERG TEXTURE BLACK
- Manufacturer: BELL & CARLSON
- Product no.: 430104895
- Mfr. No.: 6509-02
- Action Type: Short
- Color: Black
- Make: Weatherby,Howa,Smith & Wesson,Mossberg
- Material: SYNTHETIC
- Model: Vanguard,1500 Mini,1500
- Style: Drop-In,Sporter
- Weight: 2.25 lbs
- Delivery weight: 1.361kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 838mm
- UPC: 092886650902

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für SPORTER STOCKS FÜR WEATHERBY VANGUARD / MOSSBERG SHORT ACTION](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SPORTER STOCKS FOR WEATHERBY VANGUARD/ MOSSBERG SHORT ACTION](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Crosse SPORTER STOCKS POUR WEATHERBY VANGUARD / MOSSBERG SHORT ACTION BELL & CARLSON](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SPORTER STOCKS FOR WEATHERBY VANGUARD / MOSSBERG SHORT ACTION](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SPORTER STOCKS FOR WEATHERBY VANGUARD/ MOSSBERG SHORT ACTION BELL & CARLSON SPORTER STOCK SA VANGUARD](#)
- [Suomi: SPORTER STOCKS FOR WEATHERBY VANGUARD / MOSSBERG SHORT ACTION](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SPORTER STOCKS FÖR WEATHERBY VANGUARD/MOSSBERG KORT ÅTGÄRD](#)

Sicherheitshinweise für SPORTER STOCKS FÜR WEATHERBY VANGUARD / MOSSBERG SHORT ACTION

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SPORTER STOCKS für Weatherby Vanguard und Mossberg Short Action. Dieser Schaft bietet Ihnen eine verbesserte Ergonomie und Stabilität für Ihr Gewehr. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihr Gewehrmodell geeignet ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Schafts auf Risse oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Umgang mit Waffen stets die geltenden Gesetze und Vorschriften beachten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Schaft nur mit den angegebenen Gewehrmodellen: Howa 1500, Weatherby Vanguard, Smith & Wesson 1500 und Mossberg 1500.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft korrekt am Gewehr montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Zubehörteile und Werkzeuge zur Installation.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck oder Gewalt beim Einsetzen oder Entfernen des Schafts.
- Verwenden Sie das Gewehr nicht, wenn der Schaft beschädigt ist oder nicht richtig montiert ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen.

2. Installation des Schafts:

- Entfernen Sie den alten Schaft gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den neuen Schaft in die Schaftaufnahme des Gewehrs ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Schaft fest und sicher sitzt.
- Ziehen Sie die Schrauben gemäß den Herstelleranweisungen an, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.

3. Nutzung:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Montage des Schafts.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft nicht verrutscht, während Sie das Gewehr verwenden.
- Reinigen Sie den Schaft regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Schaft gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Bringen Sie den Schaft nicht in die Umwelt, sondern geben Sie ihn bei einer geeigneten Entsorgungsstelle ab.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch die Website des Herstellers besuchen, um auf dem Laufenden über Produktaktualisierungen und Rückrufe zu bleiben.

Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Verwendung dieses Produkts die geltenden Sicherheitsbestimmungen und gesetzlichen Anforderungen einhalten müssen. Achten Sie darauf, dass Sie alle Anweisungen befolgen, um die Sicherheit für sich selbst und andere zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SPORTER STOCKS FOR WEATHERBY VANGUARD/ MOSSBERG SHORT ACTION

Introduction

Thank you for choosing the SPORTER STOCKS FOR WEATHERBY VANGUARD/ MOSSBERG SHORT ACTION. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your new product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that all users are familiar with the safety features and proper handling of firearms.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Use appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Store your firearm and stock in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and stock for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and storage.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This product is intended for use by individuals aged 18 and older. Ensure that minors are supervised by a responsible adult when handling firearms.
- **Installation Precautions:**
 - Ensure the firearm is unloaded before installation.
 - Use only compatible models as specified: Howa 1500, Weatherby Vanguard, Smith & Wesson 1500, and Mossberg 1500.
- **Handling Precautions:**
 - Do not apply excessive force during installation to avoid damaging the stock or firearm.
 - Always ensure the stock is securely attached before using the firearm.
- **Environmental Precautions:**
 - Avoid exposure to extreme temperatures and moisture, which can affect the integrity of the synthetic material.
 - Clean the stock with a damp cloth and mild soap; do not use harsh chemicals.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing stock from the firearm by unscrewing the action screws.
- Align the action of the firearm with the SPORTER STOCK.
- Secure the action in place using the action screws provided, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Attach the recoil pad if it is not preinstalled.
- Check that the stock is properly fitted and secure.

2. Usage Steps:

- Before firing, ensure the stock is free from obstructions.
- Adjust the length of pull to fit your shooting style and comfort.
- When using the firearm, maintain a firm grip on the stock for stability and control.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding synthetic materials.
- If the product is damaged or no longer usable, ensure that it is disposed of safely to prevent any potential hazards.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further support regarding the SPORTER STOCKS FOR WEATHERBY VANGUARD/ MOSSBERG SHORT ACTION, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

By following these guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your SPORTER STOCKS FOR WEATHERBY VANGUARD/ MOSSBERG SHORT ACTION. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guide de Sécurité pour les Crosse SPORTER STOCKS POUR WEATHERBY VANGUARD / MOSSBERG SHORT ACTION BELL & CARLSON

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les crosse SPORTER STOCKS conçues pour les fusils Weatherby Vanguard et Mossberg. Ce document a pour but de vous fournir des instructions claires et des conseils de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la crosse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Tenez compte des lois locales concernant l'utilisation et la possession des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle appropriés, tels que des lunettes de sécurité.
- Ne modifiez pas la crosse. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- Assurez-vous que la crosse est correctement installée avant utilisation. Une installation incorrecte peut entraîner des accidents.
- Évitez d'utiliser la crosse dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Crosse:

- Retirez l'ancienne crosse de votre fusil en suivant les instructions du fabricant.
- Alignez la nouvelle crosse avec le récepteur du fusil.
- Utilisez les vis fournies pour fixer la crosse au récepteur. Assurez-vous qu'elles sont bien serrées, mais ne les serrez pas trop pour éviter d'endommager le matériel.
- Vérifiez que la crosse est bien en place avant d'utiliser le fusil.

2. Utilisation de la Crosse:

- Ajustez la position de la crosse pour un confort optimal lors du tir.
- Utilisez le coussin de recul pour minimiser le choc lors du tir.
- Pratiquez des techniques de tir sécurisées et responsables.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la crosse dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage ou la mise au rebut appropriée des matériaux synthétiques.
- Si la crosse est endommagée, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur la mise au rebut sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE dédié à la sécurité des produits.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité est notre priorité. Utilisez ce produit de manière responsable et assurez-vous de suivre toutes les instructions pour garantir une expérience sécurisée et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SPORTER STOCKS FOR WEATHERBY VANGUARD / MOSSBERG SHORT ACTION

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il prodotto SPORTER STOCKS FOR WEATHERBY VANGUARD / MOSSBERG SHORT ACTION BELL & CARLSON. Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto in situazioni pericolose o in condizioni meteorologiche avverse.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto esclusivamente per le applicazioni per cui è stato progettato.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altri dispositivi di protezione personale durante l'uso.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Assicurati che il prodotto sia correttamente installato prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il prodotto se non sei sicuro della sua integrità strutturale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che il prodotto sia compatibile con il tuo fucile (Howa 1500, Weatherby Vanguard, Smith & Wesson 1500 e Mossberg 1500).
- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio calcio dal fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo SPORTER STOCK sul fucile, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il calcio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate ma non eccessivamente.
- Controlla l'allineamento del calcio e assicurati che non ci siano spazi vuoti.

3. Utilizzo:

- Regola la lunghezza di trazione a 13,5 pollici per un comfort ottimale.
- Utilizza il pad di ricaccio Pachmayr Decelerator da 1 pollice per ridurre il rinculo durante il tiro.
- Durante l'uso, mantieni una presa salda e sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali sintetici.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.

- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi ulteriore informazione o per segnalare un problema di sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto SPORTER STOCKS FOR WEATHERBY VANGUARD / MOSSBERG SHORT ACTION. Segui attentamente queste istruzioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Bruksanvisning for SPORTER STOCKS FOR WEATHERBY VANGUARD/ MOSSBERG SHORT ACTION BELL & CARLSON SPORTER STOCK SA VANGUARD

Introduksjon

Takk for at du valgte SPORTER STOCKS FOR WEATHERBY VANGUARD/ MOSSBERG SHORT ACTION BELL & CARLSON SPORTER STOCK. Denne produktmanualen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for bruk. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen før du bruker produktet for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er riktig installert før bruk for å unngå skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr når du håndterer våpen og tilbehør.
- Kontroller at produktet er i god stand før hver bruk.
- Vær oppmerksom på lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke produktet med defekte eller skadde deler.
- Ikke eksponer produktet for ekstreme temperaturer eller fuktighet, da dette kan påvirke ytelsen.
- Sørg for at alle tilbehør og komponenter er compatible med din spesifikke riflemodell.
- Når du installerer eller bruker produktet, vær oppmerksom på omgivelsene for å unngå utilsiktede skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har riktig verktøy og utstyr for installasjonen.
- Les gjennom alle instruksjoner før du begynner.

2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende kolben fra riflen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Plasser den nye SPORTER STOCK på riflen og sørg for at den passer godt.
- Fest kolben med de medfølgende skruene og verktøyene.
- Kontroller at kolben sitter sikkert og er riktig justert.

3. Bruk:

- Når du bruker riflen med den nye kolben, sørg for at du har riktig grep og posisjon.
- Test kolben for stabilitet og komfort før du begynner å skyte.
- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer for håndtering av våpen.

Avfallsinstruksjoner

- Når du ikke lenger har bruk for produktet, må du sørge for at det avhendes på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for resirkulering av plast og metall.

- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål om sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktets modellnummer og annen relevant informasjon tilgjengelig for raskere assistanse.

Vi takker for at du tar deg tid til å lese denne veiledningen, og vi ønsker deg en trygg og hyggelig opplevelse med SPORTER STOCKS FOR WEATHERBY VANGUARD/ MOSSBERG SHORT ACTION BELL & CARLSON SPORTER STOCK.

SPORTER STOCKS FOR WEATHERBY VANGUARD / MOSSBERG SHORT ACTION

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BELL & CARLSON SPORTER STOCKin Weatherby Vanguard / Mossberg Short Action mallille. Tämä ohje tarjoaa tärkeät turvallisuusohjeet, asennusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huumaantunut.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä ainoastaan suositeltuja tarvikkeita ja osia tuotteen kanssa.
- Varmista, että perä on tiukasti kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Vältä voimakasta iskua tai kolhuja, jotka voivat vahingoittaa tuotetta.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Tarkista, että kaikki kiinnityspisteet ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Tarkista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus:

- Poista vanha perä aseesta varovasti.
- Kiinnitä uusi BELL & CARLSON SPORTER STOCK seuraavasti:
 - Aseta perä aseeseen ja varmista, että se istuu kunnolla.
 - Kiinnitä perä käyttämällä mukana toimitettuja kiinnitystarvikkeita.
 - Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan.

3. Käyttö:

- Säädä vetopituus 13,5 tuumaan ennen käyttöä.
- Varmista, että asetta käsitellään aina turvallisesti.
- Käytä 1 tuuman Pachmayr Decelerator iskunvaimenninta tehokkuuden lisäämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki osat hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai kutsut.

Kiitos, että valitsit BELL & CARLSONin tuotteen! Noudattamalla näitä ohjeita voit nauttia turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä.

Säkerhetsinstruktioner för SPORTER STOCKS FÖR WEATHERBY VANGUARD/MOSSBERG KORT ÅTGÄRD

Introduktion

Tack för att du valt SPORTER STOCKS FÖR WEATHERBY VANGUARD/MOSSBERG KORT ÅTGÄRD. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Denna produkt är utformad för att vara säker vid användning. Följ alltid instruktionerna för att minimera risker.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Särskilt konsumentskydd: Var extra försiktig om produkten används av sårbara grupper, inklusive barn.
- EUkontaktpunkt: För frågor om säkerhet, kontakta en EUbaserad kontaktpunkt.
- Snabbvarningar: Var medveten om att det finns ett system för snabba uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Håll produkten borta från barn och obehöriga.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera kolven:

- Ta bort den gamla kolven från ditt vapen enligt tillverkarens instruktioner.
- Fäst SPORTER STOCKSkolven på vapnet med de medföljande skruvarna.
- Se till att kolven sitter ordentligt och att inga delar är lösa.

2. Använda kolven:

- Justera längden på draget till 13,5 tum för att passa din kroppstyp.
- Använd rekylpaden för att minska rekylens påverkan under skytte.
- Kontrollera att greppet är bekvämt och att du har ett fast grepp om vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten är uttjänt eller inte längre behövs, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av syntetiska material.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet och support, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse.