

HOB KNOB CHARGING HANDLES FOR AK-47 - AK-47 HOB KNOB CHARGING HANDLE RED

Description Hob Knob™ Enhanced Charging Handle Better Grip More Secure Faster Handling The absolute best AK charging handle available. The TWS exclusive 3-Bolt design is guaranteed to never come loose and fall off. Other makes use a single tiny screw resulting in stripped Allen wrenches, frequent loosening, and potential loss after just a few shots. Unlike others, the Hob Knob™ uses three beefy 1/4-20 set screws for the most secure attachment. The 3-Bolt design also lets you adjust tilt for the perfect comfortable angle. Light weight anodized aluminum keeps weight down. The meaty size feels positive and comfortable in the hand while axial grooves improve grip. Guaranteed for life. Specs Universal fit on most AK variants* Weight: 0.6 oz Length: 1.200" Diameter: 0.800" Material: anodized aluminum 6061-T6 Fasteners: (3X) set screw 1/4-20 Available in Black, Red, Blue or Gold * Tested to fit on most Russian, Romanian, and Yugo pattern AK rifles. May require custom fitting on some rifles.



Attributes

- Name: AK-47 HOB KNOB CHARGING HANDLE RED
- Manufacturer: TEXAS WEAPON SYSTEMS
- Product no.: 430105018
- Mfr. No.: 38102
- Finish: Red
- Hand: Ambidextrous
- Make: AK-47
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 76mm
- UPC: 857740007420

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Hob Knob™ Ladegriff](#)
- [English: HOB KNOB CHARGING HANDLES FOR AK47 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement Hob Knob™ pour AK47](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Maniglia di Caricamento Hob Knob™ per AK47](#)
- [Norsk: HOB KNOB CHARGING HANDLE SIKKERHETSGUIDE](#)
- [Suomi: HOB KNOB CHARGING HANDLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för HOB KNOB CHARGING HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für den Hob Knob™ Ladegriff

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Hob Knob™ Ladegriff für das AK47 Texas Weapon Systems entschieden haben. Dieser Ladegriff wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Handhabung und Sicherheit zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Ladegriff ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie den Ladegriff nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Ladegriff von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Ladegriff auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufmeldungen auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Hob Knob™ Ladegriff nur mit kompatiblen AKVarianten.
- Achten Sie darauf, dass der Ladegriff sicher befestigt ist, um ein Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf den Ladegriff, um Beschädigungen zu verhindern.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Halten Sie den Ladegriff von Hitzequellen und feuchten Umgebungen fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Entfernen Sie den alten Ladegriff, falls vorhanden.
- Setzen Sie den Hob Knob™ Ladegriff auf die vorgesehenen Anschlüsse.
- Verwenden Sie die drei robusten ¼20 SetSchrauben, um den Ladegriff sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie die Festigkeit der Schrauben, um sicherzustellen, dass der Ladegriff stabil ist.

2. Nutzung

- Halten Sie den Ladegriff mit einer Hand fest und verwenden Sie die andere Hand, um die Waffe zu bedienen.
- Achten Sie darauf, dass der Ladegriff nicht blockiert ist, bevor Sie die Waffe laden oder entladen.
- Nutzen Sie die Neigungsverstellung des Ladegriffs, um den für Sie angenehmsten Winkel zu finden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Ladegriff gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Ladegriffs in die Umwelt gelangen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Hob Knob™ Ladegriff wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für Sicherheit und verantwortungsbewusste Nutzung entschieden haben!

HOB KNOB CHARGING HANDLES FOR AK47 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Hob Knob™ Enhanced Charging Handle for your AK47. This product is designed to provide a better grip, more secure handling, and faster operation. To ensure your safety and the safety of others, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before using the Hob Knob™ Charging Handle.
- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm and the charging handle in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the charging handle for wear and tear. If you notice any damage, do not use the product.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and modification of firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Hob Knob™ Charging Handle with compatible AK47 variants.
- Ensure that the charging handle is securely attached before use. Check the three set screws to confirm they are tight.
- Avoid using excessive force when operating the charging handle to prevent damage.
- Do not attempt to modify the charging handle in any way, as this could compromise its integrity and safety.
- If you experience any issues while using the charging handle, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure your firearm is unloaded and safe to handle.
2. Remove the existing charging handle from your AK47.
3. Align the Hob Knob™ Charging Handle with the charging handle slot on your firearm.
4. Secure the charging handle in place using the three set screws provided:
 - Tighten each screw evenly to ensure a secure fit.
 - Adjust the tilt of the charging handle to your preferred angle for comfort.
5. Once installed, check that the charging handle operates smoothly and securely.

Usage

- Grip the Hob Knob™ Charging Handle firmly with your dominant hand.
- Pull the charging handle back to chamber a round or clear the firearm as needed.
- Practice using the charging handle in a safe environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- When the Hob Knob™ Charging Handle reaches the end of its useful life, dispose of it in accordance with

local regulations for metal waste.

- Ensure that any components are disposed of in a way that prevents injury to others.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Hob Knob™ Charging Handle, please contact the manufacturer directly. Ensure you have your product details handy for efficient assistance.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your Hob Knob™ Enhanced Charging Handle. Thank you for your commitment to safety.

Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement Hob Knob™ pour AK47

Introduction

Félicitations pour l'achat de la poignée de chargement améliorée Hob Knob™ pour le système d'armement AK47. Ce produit est conçu pour améliorer la prise et la manipulation de votre arme. Il est important de lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de la poignée pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas les enfants ou les personnes non autorisées utiliser ce produit.
- Informetoi sur les lois et règlements en vigueur concernant l'utilisation des armes à feu dans ta région.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer la poignée, assuretoi que l'arme est déchargée.
- Ne force pas la poignée lors de l'installation pour éviter d'endommager les vis de fixation.
- Ne modifie pas la poignée de chargement. Toute modification peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité du produit.
- Utilise uniquement les vis fournies avec le produit pour l'installation.
- Vérifie que la poignée est correctement fixée avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée.
2. **Alignement:** Place la poignée de chargement Hob Knob™ sur la partie supérieure de l'arme.
3. **Fixation:** Utilise les trois vis de fixation ¼20 fournies pour fixer la poignée.
 - Insère chaque vis dans les trous prévus à cet effet.
 - Utilise une clé Allen pour serrer les vis de manière sécurisée.
4. **Ajustement:** Ajuste l'inclinaison de la poignée si nécessaire pour un confort optimal.

Utilisation

- Saisis fermement la poignée lors de l'utilisation de l'arme.
- Assuretoi que ta main est bien positionnée pour éviter tout glissement.
- Prends le temps de te familiariser avec la manipulation de la poignée avant d'utiliser l'arme dans des situations critiques.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la poignée de chargement dans des poubelles ordinaires.
- Renseigne-toi sur les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si la poignée est endommagée ou usée, suis les instructions de mise au rebut appropriées pour les produits en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site de l'importateur ou

du fabricant. Ils pourront te fournir des informations supplémentaires et répondre à tes préoccupations.

Remarque: Ce guide de sécurité est fourni pour t'aider à utiliser la poignée de chargement Hob Knob™ de manière sécurisée et efficace. En suivant ces instructions, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ton arme.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Maniglia di Caricamento Hob Knob™ per AK47

Introduzione

Grazie per aver scelto la Maniglia di Caricamento Hob Knob™ per il sistema d'arma AK47 di Texas Weapon Systems. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente la maniglia per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è montato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.
- In caso di incidenti o di prodotti difettosi, segnalali alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre la maniglia con una presa salda e sicura.
- Non forzare la maniglia oltre il suo limite progettato.
- Evita di utilizzare strumenti non raccomandati per l'installazione o la regolazione della maniglia.
- Assicurati che i bulloni siano ben serrati prima di utilizzare l'arma.
- Non modificare la maniglia in alcun modo, poiché questo potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione un cacciavite adatto per i bulloni ¼20.
- Controlla che la tua AK47 sia scarica e in sicurezza prima di procedere.

2. Installazione:

- Rimuovi la maniglia di caricamento esistente, se presente.
- Posiziona la maniglia Hob Knob™ nell'alloggiamento.
- Utilizza i tre set screw ¼20 per fissare saldamente la maniglia.
- Regola l'inclinazione della maniglia secondo le tue preferenze per un comfort ottimale.

3. Uso:

- Utilizza la maniglia per caricare l'arma in modo fluido e sicuro.
- Mantieni sempre una buona presa durante l'uso e controlla regolarmente il serraggio dei bulloni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Se il prodotto è difettoso o non più utilizzabile, considera di restituirlo al produttore per un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e una descrizione dettagliata del problema.

Grazie per aver scelto la Maniglia di Caricamento Hob Knob™. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto.

HOB KNOB CHARGING HANDLE SIKKERHETSGUIDE

Introduksjon

Takk for at du har valgt HOB KNOB CHARGING HANDLE for AK47 fra Texas Weapon Systems. Denne ladearmen er designet for å forbedre håndteringen av ditt våpen og gi deg bedre grep og sikkerhet. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les denne sikkerhetsguiden nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Bruk alltid personlig verneutstyr når du håndterer våpen.
- Oppbevar ladearmen og andre våpenkomponenter utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Kontroller jevnlig at ladearmen er i god stand og ikke viser tegn til slitasje eller skade.
- Meld fra om usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid ladearmen med begge hender for best grep og kontroll.
- Unngå å bruke ladearmen hvis den er skadet eller løs.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du håndterer våpenet for å unngå uhell.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Fjern den gamle ladearmen fra AK47 ved å skru løs den eksisterende festeskruen.
- Plasser HOB KNOB CHARGING HANDLE på plass.
- Bruk de tre medfølgende ¼20 settskruene for å feste ladearmen sikkert. Stram skruene med riktig moment for å unngå at de løsner.
- Juster helningen av ladearmen til ønsket vinkel for optimal komfort.

2. Bruk:

- Når du bruker ladearmen, grip den fast med begge hender.
- Utfør ladeoperasjoner med forsiktighet og vær oppmerksom på våpenets tilstand.
- Etter bruk, kontroller at ladearmen er i riktig posisjon og festet ordentlig.

Avfallsinstruksjoner

- Når ladearmen ikke lenger er i bruk eller har nådd slutten av sin levetid, må den kastes i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Gjenbruk eller resirkulering av deler kan være mulig; sjekk med lokale resirkuleringssentra for mer informasjon.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, installasjon eller bruk av HOB KNOB CHARGING HANDLE, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha tilgang til pålitelig informasjon om produktet.

Takk for at du tok deg tid til å lese denne sikkerhetsguiden. Din sikkerhet er vår prioritet.

HOB KNOB CHARGING HANDLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT

Johdanto

Tervetuloa HOB KNOB CHARGING HANDLE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje auttaa sinua ymmärtämään tuotteen turvallisen käytön ja huollon. Varmistamme, että noudatat EU:n yleisiä tuotesuojelusääntöjä (GPSR) ja että sinulla on tarvittavat tiedot turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Raportoi mahdolliset vaaralliset tuotteet tai onnettomuudet viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Käytä vain suositeltuja asennusruuveja (3X ¼20) varmistaaksesi turvallisen kiinnityksen.
- Varmista, että Hob Knob™ on tiukasti kiinnitetty ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on löysällä tai vaurioitunut.
- Huomioi, että tuote on suunniteltu käytettäväksi vain AK47malleissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha latauskahva, jos sellainen on.
- Kiinnitä Hob Knob™ kolmeen asennusruuviin (¼20) varmistamalla, että se on tiukasti paikallaan.
- Säädä kallistusta tarpeen mukaan mukavan kulman saavuttamiseksi.

2. Käyttö:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen Hob Knob™ kahvan käyttöä.
- Käytä kahvaa tukevasti, jotta saat parhaan otteen.
- Harjoittele käyttöä turallisessa ympäristössä ennen tositilanteita.

Hävittämishjeet

- Kierrätä tuote, jos se ei enää ole käytössä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Tarkista paikalliset kierrätysohjeet ja mahdollisuudet.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai tarkista EU:n turvallisuusportaalin Safety Gate alustalta ajankohtaiset palautustiedot ja turvallisuustiedot.

Huomioithan, että tämä ohje on laadittu EU:n GPSR:n mukaisesti, ja se tarjoaa tarvittavat tiedot tuotteen turvalliseen käyttöön. Varmista, että noudatat kaikkia ohjeita huolellisesti.

Säkerhetsanvisningar för HOB KNOB CHARGING HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt HOB KNOB CHARGING HANDLE för ditt AK47. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse och säkerhet vid användning av ditt vapen. För att säkerställa säker användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att ditt vapen är oladdat innan du installerar eller hanterar laddhandtaget.
- Använd endast HOB KNOB CHARGING HANDLE med kompatibla AK47varianter.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i vapenhantering.
- Rapportera alla skador eller defekter på produkten omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Undvik att använda laddhandtaget i extrema temperaturer eller fuktiga miljöer som kan påverka dess prestanda.
- Kontrollera regelbundet att skruvarna är åtdragna för att förhindra att handtaget lossnar under användning.
- Använd handskydd vid installation för att undvika skador på händerna.
- Var medveten om att felaktig installation kan leda till allvarliga skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddhandtaget:

- Ta bort det befintliga laddhandtaget från ditt AK47.
- Rengör området där det nya handtaget ska installeras.
- Placera HOB KNOB CHARGING HANDLE på plats.
- Använd de medföljande 1/420 skruvarna för att fästa handtaget. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna.
- Justera lutningen av handtaget för att passa din komfort.

2. Användning av laddhandtaget:

- För att ladda vapnet, greppa handtaget med ett fast grepp.
- Dra handtaget bakåt för att ladda en patron i kammaren.
- Släpp handtaget för att återgå till sin ursprungliga position.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängliga för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar och för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av

ditt HOB KNOB CHARGING HANDLE.