

HOB KNOB CHARGING HANDLES FOR AK-47 - AK-47 HOB KNOB CHARGING HANDLE BLUE

Description Hob Knob™ Enhanced Charging Handle Better Grip More Secure Faster Handling The absolute best AK charging handle available. The TWS exclusive 3-Bolt design is guaranteed to never come loose and fall off. Other makes use a single tiny screw resulting in stripped Allen wrenches, frequent loosening, and potential loss after just a few shots. Unlike others, the Hob Knob™ uses three beefy 1/4-20 set screws for the most secure attachment. The 3-Bolt design also lets you adjust tilt for the perfect comfortable angle. Light weight anodized aluminum keeps weight down. The meaty size feels positive and comfortable in the hand while axial grooves improve grip. Guaranteed for life. Specs Universal fit on most AK variants* Weight: 0.6 oz Length: 1.200" Diameter: 0.800" Material: anodized aluminum 6061-T6 Fasteners: (3X) set screw 1/4-20 Available in Black, Red, Blue or Gold * Tested to fit on most Russian, Romanian, and Yugo pattern AK rifles. May require custom fitting on some rifles.



Attributes

- Name: AK-47 HOB KNOB CHARGING HANDLE BLUE
- Manufacturer: TEXAS WEAPON SYSTEMS
- Product no.: 430105019
- Mfr. No.: 38103
- Finish: Blue
- Hand: Ambidextrous
- Make: AK-47
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 76mm
- UPC: 857740007437

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Hob Knob™ Ladegriff für AK47](#)
- [English: HOB KNOB CHARGING HANDLE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement HOB KNOB pour AK47](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per la Maniglia di Caricamento Hob Knob™ per AK47](#)
- [Norsk: HOB KNOB CHARGING HANDLE SIKKERHETSVEILEDNING](#)
- [Suomi: HOB KNOB CHARGING HANDLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HOB KNOB CHARGING HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für den Hob Knob™ Ladegriff für AK47

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Hob Knob™ Ladegriff von Texas Weapon Systems entschieden haben. Dieser Ladegriff ist speziell für die AK47 entwickelt und bietet Ihnen eine verbesserte Handhabung und Sicherheit. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Ladegriff korrekt installiert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie den Ladegriff nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und gefährdeten Gruppen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung und ersetzen Sie das Produkt bei Bedarf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Hob Knob™ Ladegriff nur mit kompatiblen AKVarianten.
- Achten Sie darauf, dass der Ladegriff fest sitzt, bevor Sie die Waffe laden oder entladen.
- Vermeiden Sie es, den Ladegriff zu überlasten oder übermäßigen Kräften auszusetzen.
- Verwenden Sie beim Anbringen oder Entfernen des Ladegriffs die richtigen Werkzeuge, um Verletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit der Waffe umgehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entfernen Sie den alten Ladegriff, falls vorhanden.
- Platzieren Sie den Hob Knob™ Ladegriff auf der vorgesehenen Halterung.
- Verwenden Sie die mitgelieferten ¼20 SetSchrauben, um den Ladegriff sicher zu befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und der Ladegriff stabil ist.

2. Nutzung:

- Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung.
- Nutzen Sie den Hob Knob™, um die Waffe sicher zu laden oder zu entladen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger immer außerhalb des Abzugsbereichs sind, bis Sie bereit sind zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Ladegriffs umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wenden Sie sich bitte an den Hersteller

oder besuchen Sie die offizielle Website von Texas Weapon Systems.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Vertrauen in den Hob Knob™ Ladegriff. Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität!

HOB KNOB CHARGING HANDLE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Hob Knob™ Enhanced Charging Handle for your AK47. This product is designed to improve your handling experience with enhanced grip and security. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use.

General Safety Guidelines

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or handling the charging handle.
- Do not use the charging handle if it is damaged or shows signs of wear.
- Keep the charging handle and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the charging handle for any signs of loosening or damage.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times when handling.
- Use the charging handle only as intended; do not modify it in any way.
- When adjusting the tilt of the charging handle, ensure it is securely fastened to prevent accidental detachment.
- If you experience any difficulty during installation or use, cease operation and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the original charging handle from the firearm.
- Align the Hob Knob™ Enhanced Charging Handle with the charging handle slot.
- Secure the handle using the three ¼20 set screws provided.
- Adjust the tilt of the handle to your preferred angle before tightening the screws completely.

2. Usage:

- Grip the handle firmly with your hand when charging the firearm.
- Use the axial grooves for improved grip during operation.
- Always check that the charging handle is securely attached before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the Hob Knob™ Enhanced Charging Handle in accordance with local regulations for metal and electronic waste.
- Do not dispose of the product in household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the appropriate contact point in your region. Always ensure that you are using the product in compliance with local laws and regulations.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your enhanced shooting experience with the Hob Knob™ Enhanced Charging Handle.

Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement HOB KNOB pour AK47

Introduction

Félicitations pour l'achat de la poignée de chargement améliorée Hob Knob™ pour le système d'armement AK47 de Texas Weapon Systems. Ce produit est conçu pour améliorer la prise en main et la sécurité lors de l'utilisation de ton fusil AK47. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience sécurisée et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour le but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de la poignée de chargement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoι sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lorsque tu manipules ton AK47.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer la poignée de chargement.
- Ne force pas l'installation de la poignée si elle ne s'ajuste pas correctement.
- Évite de toucher la poignée pendant le tir pour minimiser le risque de blessure.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Assure-toi que l'AK47 est déchargé.
- Rassemble les outils nécessaires : une clé Allen pour les vis 1/420.

2. Installation:

- Localise le point de montage de la poignée de chargement sur ton AK47.
- Aligne la poignée de chargement Hob Knob™ avec le point de montage.
- Utilise les trois vis de fixation 1/420 fournies pour fixer la poignée.
- Serre les vis de manière uniforme pour éviter tout desserrage.

Utilisation

- Saisis la poignée de chargement avec une prise ferme.
- Tire la poignée vers l'arrière pour charger l'arme.
- Relâche la poignée pour la remettre en place.
- Ajuste l'angle de la poignée si nécessaire pour un confort optimal.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la poignée de chargement à la poubelle si elle est endommagée.

- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si tu as des doutes, contacte un centre de recyclage local pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la poignée de chargement Hob Knob™, il est recommandé de consulter le site web de Texas Weapon Systems ou de contacter un professionnel qualifié.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sécurisée et efficace de ta poignée de chargement Hob Knob™ pour AK47. Merci de prendre le temps de lire ce guide et de respecter les consignes de sécurité.

Guida alla Sicurezza per la Maniglia di Caricamento Hob Knob™ per AK47

Introduzione

Grazie per aver scelto la Maniglia di Caricamento Hob Knob™ per il sistema d'arma AK47 di Texas Weapon Systems. Questo prodotto è progettato per migliorare la maneggevolezza della vostra arma. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che la maniglia di caricamento sia installata correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Controllare regolarmente la maniglia per segni di usura o danni. Sostituire se necessario.
- Non utilizzare la maniglia di caricamento se presenta difetti visibili.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare la maniglia di caricamento solo su armi compatibili, come indicato nel manuale del prodotto.
- Evitare di forzare la maniglia durante l'uso per prevenire danni.
- Non tentare di modificare o riparare la maniglia di caricamento senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso dell'arma.
- Non utilizzare la maniglia di caricamento se l'arma è in modalità di fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Maniglia di Caricamento:

- Rimuovere la maniglia di caricamento originale dall'arma.
- Posizionare la Hob Knob™ nella stessa posizione della maniglia originale.
- Utilizzare le tre robuste viti set screw ¼20 per fissare saldamente la maniglia.
- Assicurarsi che la maniglia sia ben fissata e che non ci siano movimenti.

2. Uso della Maniglia di Caricamento:

- Afferrarla saldamente con una mano.
- Tirare indietro la maniglia per caricare l'arma.
- Assicurarsi che la maniglia ritorni in posizione prima di sparare.
- Controllare la maniglia dopo ogni uso per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la maniglia di caricamento in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare un centro di smaltimento autorizzato per la corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web del produttore o contattare il

servizio clienti di Texas Weapon Systems. È importante rimanere aggiornati sulle eventuali comunicazioni relative alla sicurezza e ai richiami del prodotto.

Conclusione

La sicurezza è una priorità quando si utilizza la Maniglia di Caricamento Hob Knob™ per AK47. Seguendo queste linee guida, si contribuisce a garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si consiglia di mantenere questa guida a portata di mano per riferimento futuro e di rimanere informati su eventuali aggiornamenti o avvisi di sicurezza.

HOB KNOB CHARGING HANDLE

SIKKERHETSVEILEDNING

Introduksjon

Takk for at du har valgt HOB KNOB CHARGING HANDLE for AK47 fra TEXAS WEAPON SYSTEMS. Dette produktet er designet for å forbedre håndteringen av ditt våpen. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsveiledningene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller alltid at våpenet er tomt før du installerer eller håndterer ladearmen.
- Oppbevar alltid ditt våpen og tilbehør utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til alvorlige skader eller død.
- Meld fra om farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du håndterer våpen.
- Unngå å bruke ladearmen hvis den er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Sørg for at ladearmen er riktig festet før bruk for å unngå uventet løsne.
- Juster helningen av ladearmen til en komfortabel vinkel før bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det er trygt å håndtere våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at våpenet er tomt.
- Fjern den gamle ladearmen hvis nødvendig.

2. Installasjon:

- Plasser Hob Knob™ ladearm over det eksisterende festepunktet.
- Bruk de tre kraftige 1/420 settskruene for å feste ladearmen.
- Stram skruene jevnt for å sikre at ladearmen sitter godt, men unngå å overstramme.

3. Bruk:

- Juster helningen av ladearmen til ønsket vinkel for komfort.
- Bruk ladearmen til å lade våpenet på en sikker måte.
- Kontroller regelmessig at ladearmen er festet ordentlig før hver bruk.

Avfallsinstruksjoner

Når du ikke lenger trenger HOB KNOB CHARGING HANDLE, vennligst følg disse avfallsinstruksjonene: * Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall. * Undersøk lokale retningslinjer for avfallshåndtering av metallprodukter. * Lever produktet til en godkjent avfallsmottak eller resirkuleringsstasjon.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av HOB KNOB CHARGING HANDLE, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha et EUBasert kontaktpunkt for henvendelser om sikkerhet.

Ved å følge disse retningslinjene, bidrar du til å sikre en trygg og effektiv bruk av HOB KNOB CHARGING HANDLE for AK47. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

HOB KNOB CHARGING HANDLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Hob Knob™ Charging Handle on suunniteltu parantamaan AK47aseiden latauskokemusta. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolellinen ohjeiden noudattaminen varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että ase on lukittu tai tyhjennetty ennen latauskahvan asentamista tai poistamista.
- Käytä aina suojalaseja ja muita tarvittavia suojavarusteita ampumisen aikana.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanha latauskahva, jos sellainen on.
- Aseta Hob Knob™ Charging Handle paikalleen.
- Kiinnitä kahva kolmeen ¼20 asennusruuviin tiukasti.
- Tarkista, että kahva on tukevasti kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Ota kahvasta tukevasti kiinni.
- Vedä kahvaa taaksepäin ladataaksesi asetta.
- Vapauta kahva, jotta se palautuu paikalleen.
- Varmista, että ase on turvallinen ennen laukaisemista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin, jos et ole varma hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön Hob Knob™ Charging Handle tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för HOB KNOB CHARGING HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt HOB KNOB CHARGING HANDLE för AK47 från TEXAS WEAPON SYSTEMS. Denna produkt är utformad för att förbättra användarens erfarenhet och säkerhet vid hantering av ditt vapen. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapenhantering.
- Använd produkten endast som avsett och i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Inspektera produkten regelbundet för slitage och skador.
- Rapportera alla säkerhetsproblem eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du hanterar laddhandtaget.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av vapen.
- Undvik att använda produkten under påverkan av alkohol eller droger.
- Förvara vapnet och tillbehör på en säker plats när de inte används.
- Använd endast kompatibla delar och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Hob Knob Charging Handle:

- Ta bort det befintliga laddhandtaget från ditt AK47.
- Rengör området där det nya handtaget ska installeras.
- Placera Hob Knob Charging Handle på plats och se till att den sitter ordentligt.
- Använd de medföljande 1/420 skruvarna för att fästa handtaget. Kontrollera att skruvarna är ordentligt åtdragna.
- Justera lutningen på handtaget för en bekväm vinkel.

2. Användning av Hob Knob Charging Handle:

- Använd ett fast grepp om handtaget för att ladda vapnet.
- Var uppmärksam på om handtaget sitter fast eller har lösa delar under användning.
- Om handtaget lossnar, stoppa användningen omedelbart och kontrollera installationen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten bör ske enligt lokala miljöföreskrifter.
- Återvinn material som kan återvinnas, såsom aluminium.
- Kassera delar som inte längre används på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av HOB KNOB CHARGING HANDLE, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!