

## MASS DRIVER COMP - G5 MASS DRIVER COMP - STANDARD (GLOCK 17)

The Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC) represents a quantum leap in compensator design. Current designs have largely been unchanged since the 1930s. It's about time for something revolutionary. The Mass Driver name is inspired by the idea of theoretical mass driver engines in space travel. By ejecting mass, an equal and opposite reaction is generated propelling the space vehicle forward. The Mass Driver Compensator is driven by the hot gasses expelled through the barrel after the round is discharged, and acts as a counter balance system to attenuate mechanical recoil. Barrel mounted compensators add reciprocating mass and increase the moment of inertia to the operating system, which can have a negative effect on reliable cycling of recoil operated handguns. By separating the compensator from the operating components after ignition, the MDC allows for close to stock cyclic speeds, and reduces reciprocating mass. The compensator of the MDC system has a widened bore to reduce baffle strikes and keyholing rounds along with a 2.5mm relief cut at the top of the rear to reduce "lipping" and damage to the face of the pistol slide. NOTE: Recommended torque value for guide rod nut is 25 lbs/in. Use with +P and +P+ 9mm ammo will produce premature internal spring wear and cause failure Package Contents: x1 Comp main body x1 Recoil spring x1 Guide rod x1 Guide rod fitment washer x1 Guide rod head x1 Internal spring x1 Warning card Product Features: No threaded barrel needed (but can be used) Eliminates the need for threaded barrels. 50 State Legal Widened bore to reduce baffle strikes and keyholing rounds 2.5mm relief cut at the top rear of comp to reduce "lipping" and damage to the face of the slide No permanent modification of weapon required Blended, no snag profile Matches with width of the slide, it can be used with open holsters, no special holster needed Counter recoil design, as the slide moves back the comp moves forward to reduce felt recoil Contours with slide dimensions to be compatible with most open-bottom holsters Precision CNC machined Threaded Barrels: Strike industries recommend use with non-threaded barrels if possible but yes, the Mass Driver Comp is compatible with most GLOCK™ aftermarket threaded barrels. They tested with majority of the popular brands on the market such as: AlphaWolf, Battle Arms Development, Bear Creek Arsenal, Brownells, CMC Triggers, Faxon Firearms, Fortis Manufacturing, Grey Ghost Precision, Killer Innovations, LANTAC, Lone Wolf Distributors, Next Level Armament, Shadow Systems, Suarez International, Tactical Kinetics, ZEV Technologies. NOTES: Designed for and tested on OEM GLOCK™ factory and Strike Industries slides SI cannot guarantee proper fitment and application on third party slides and frames Recommended torque value for guide rod nut is 25 lbs/in. Use with +P and +P+ 9mm ammo will produce premature internal spring wear and cause failure Loctite® Threadlocker Blue 242® on all threads Gunsmith or armorer installation recommended Product tested with factory GLOCK™ components Performance may vary when using third party compatible GLOCK™ components Consult with a local gunsmith for any custom modification while use with this product COMPATIBILITY: For GLOCK™ GEN3 OR GEN5 G19 (compact) & G17 (standard) SLIDES Holsters: SI Mass Driver Comp sits flush with OEM GLOCK™ slides and can be used in most open-ended holsters that accommodate compensators DISCLAIMER: -This product is not manufactured, authorized, endorsed, or warranted by GLOCK. GLOCK does not warrant or represent that this product is compatible with GLOCK pistols. --"GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H.



Neither Strike Industries Inc. nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. -CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:- WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## Attributes

- Name: G5 MASS DRIVER COMP - STANDARD (GLOCK 17)
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430105333
- Mfr. No.: SI-G5-MDCOMP-S
- Make: Glock
- Model: 17, Gen 5
- Delivery weight: 0.343kg
- Shipping height: 178mm
- Shipping width: 46mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 793811765199

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Strike Industries Mass Driver Compensator \(MDC\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the MASS DRIVER COMP G5](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur Mass Driver de Strike Industries](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore Mass Driver Comp di Strike Industries](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G5 MASS DRIVER COMP STANDARD \(GLOCK 17\)](#)
- [Suomi: MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G5 MASS DRIVER COMP STANDARD \(GLOCK 17\) Käyttöopas ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Strike Industries Mass Driver Compensator \(MDC\)](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G5 MASS DRIVER COMP STANDARD \(GLOCK 17\)](#)

# Sicherheitshinweise für den Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC)

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC)! Dieser Kompensator wurde entwickelt, um den Rückstoß Ihrer GLOCK 17 oder GLOCK 19 zu reduzieren und die Schussgenauigkeit zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Waffe und des Kompensators vollständig gelesen und verstanden haben.
- Verwenden Sie den Kompensator nur mit kompatibler 9mm Munition. Die Verwendung von +P und +P+ Munition kann zu vorzeitigem Verschleiß führen.
- Halten Sie alle Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Kompensators und der Waffe auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Mass Driver Compensator nur mit GLOCK GEN3 oder GEN5 Modellen (G19 und G17).
- Installieren Sie den Kompensator gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Achten Sie darauf, dass der Kompensator korrekt auf dem Lauf montiert ist, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Gewindeläufen, wenn möglich; der Kompensator funktioniert am besten mit nicht gewindelten Läufen.
- Verwenden Sie Loctite® Threadlocker Blue 242® auf allen Gewinden, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Büchsenmacher oder Rüstmeister durchführen.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Entfernen Sie die alte Mündungseinheit, falls vorhanden.

### 2. Montage des Mass Driver Compensators

- Schrauben Sie den Kompensator auf den Lauf Ihrer GLOCK.
- Achten Sie darauf, dass der Kompensator fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.
- Ziehen Sie die Führungsstangenmutter mit einem empfohlenen Drehmoment von 25 lbs/in an.

### 3. Überprüfung der Installation

- Überprüfen Sie, ob der Kompensator korrekt montiert ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Waffe normal funktioniert.

### 4. Verwendung

- Schießen Sie mit der Waffe unter sicheren Bedingungen und in einem dafür vorgesehenen Bereich.
- Achten Sie darauf, dass der Kompensator ordnungsgemäß funktioniert und keine ungewöhnlichen Geräusche oder Vibrationen auftreten.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie den Kompensator und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informieren Sie sich über die richtigen Entsorgungsmethoden in Ihrer Region.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nicht von GLOCK hergestellt oder autorisiert wird. Es wird empfohlen, sich über die Kompatibilität des Produkts mit Ihrer Waffe zu informieren und gegebenenfalls einen Experten zu Rate zu ziehen.

# Safety Instruction Guide for the MASS DRIVER COMP G5

## Introduction

Thank you for choosing the MASS DRIVER COMP G5 for your GLOCK 17. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before installation and use.

## General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the MASS DRIVER COMP G5 is compatible with your specific model of GLOCK before installation.
- Use only recommended ammunition types. Using +P and +P+ 9mm ammo may lead to premature internal spring wear and failure.
- Regularly inspect the compensator and all components for wear or damage.
- Store the product in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to local authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify the MASS DRIVER COMP G5 or use it in a manner not specified in this guide.
- Ensure that the compensator is properly installed to prevent malfunctions.
- Use appropriate torque values for installation; the recommended torque for the guide rod nut is 25 lbs/in.
- Avoid using threaded barrels if possible, as the compensator is designed to work with nonthreaded barrels.
- Be aware of the potential for increased recoil and ensure proper grip and stance when firing.
- If you experience any unusual performance or malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and components.

### 2. Installation Steps

- Remove the slide from the GLOCK 17 according to the manufacturer's instructions.
- Remove the existing guide rod and recoil spring.
- Install the new guide rod fitment washer and guide rod head onto the guide rod.
- Insert the internal spring into the guide rod.
- Attach the compensator to the barrel, ensuring it is securely fastened.
- Use a torque wrench to tighten the guide rod nut to the recommended value of 25 lbs/in.
- Reassemble the slide onto the frame of the GLOCK 17.

### 3. Usage Guidelines

- After installation, perform a function check to ensure the firearm operates correctly.
- Use the firearm in a controlled and safe environment.

- Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of fire.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for proper disposal methods for firearm components.

## **Contact Information for Further Support**

For safety inquiries or further assistance, please consult your local firearms expert or gunsmith. They can provide guidance tailored to your specific needs and ensure safe usage of your MASS DRIVER COMP G5.

Thank you for prioritizing safety and compliance with these guidelines. Enjoy your enhanced shooting experience with the MASS DRIVER COMP G5!

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el compensador Mass Driver de Strike Industries (MDC) para su Glock 17. Este producto ha sido diseñado para mejorar el rendimiento de su arma y reducir el retroceso. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía contiene información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y disposiciones para la eliminación.

## Directrices Generales de Seguridad

- Antes de usar el compensador, lea y comprenda todas las instrucciones y advertencias.
- Asegúrese de que el compensador esté instalado correctamente y que su arma esté en condiciones óptimas.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Utilice siempre munición recomendada. El uso de munición +P y +P+ de 9 mm puede causar desgaste prematuro.
- Si experimenta algún problema o falla, deje de usar el producto inmediatamente y consulte a un gunsmith.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrese de que la instalación sea realizada por un armero o gunsmith calificado.
- **Torque:** El valor de torque recomendado para la tuerca de la varilla guía es de 25 lbs/in. No exceda este valor.
- **Compatibilidad:** Este producto es compatible con correderas GLOCK™ GEN3 y GEN5 G19 y G17. Verifique la compatibilidad antes de la instalación.
- **Modificaciones:** No realice modificaciones permanentes en su arma. El uso del compensador no debe requerir modificaciones permanentes.
- **Uso con cañones roscados:** Aunque el compensador es compatible con cañones roscados, se recomienda su uso con cañones no roscados cuando sea posible.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el arma esté descargada y en una superficie segura.
2. **Desmontaje:** Retira la corredera y el cañón de tu Glock.
3. **Instalación del Compensador:**
  - Coloca el compensador en la parte delantera del cañón.
  - Asegúrate de que esté alineado correctamente.
  - Aprieta la tuerca de la varilla guía a un torque de 25 lbs/in.
4. **Reensamblaje:** Vuelve a montar el cañón y la corredera en el marco del arma.

### Uso

- Asegúrate de que el compensador esté bien instalado antes de disparar.
- Utiliza munición adecuada y verifica que el arma funcione correctamente.
- Realiza pruebas en un entorno seguro y controlado.

## Instrucciones de Eliminación

- Este producto debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de armas y

componentes de armas.

- No arrojes el compensador en la basura común. Consulta a un profesional sobre la eliminación adecuada.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas sobre seguridad y compatibilidad, consulta con un gunsmith local o un profesional de armas de fuego. Asegúrate de seguir las regulaciones y leyes locales sobre el uso de armas de fuego y sus componentes.

## **Advertencias Finales**

- Este producto no está fabricado, autorizado, respaldado ni garantizado por GLOCK. GLOCK no garantiza que este producto sea compatible con pistolas GLOCK.
- "GLOCK" es una marca registrada de GLOCK, Inc. y no está afiliada a Strike Industries Inc. o este sitio.
- Este producto contiene químicos que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento. Para más información, consulta [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Siguiendo estas directrices, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo del compensador Mass Driver de Strike Industries.

# Guide de Sécurité pour le Compensateur Mass Driver de Strike Industries

## Introduction

Le compensateur Mass Driver de Strike Industries est un accessoire conçu pour améliorer le contrôle du recul lors de l'utilisation de ton pistolet Glock 17. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ce produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du compensateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le compensateur à la portée des enfants ou de personnes non autorisées.
- Informetoi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des compensateurs.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le compensateur uniquement avec des munitions appropriées. L'utilisation de munitions +P et +P+ peut entraîner une usure prématurée.
- Ne modifie pas le compensateur ou le pistolet de manière permanente sans l'avis d'un professionnel.
- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation du pistolet équipé du compensateur.
- Assuretoi que le pistolet est déchargé avant d'installer ou de retirer le compensateur.
- Ne tire pas avec le compensateur si tu remarques des dommages visibles.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assuretoi que le pistolet est déchargé.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé pour serrer l'écrou de la tige guide.

### 2. Installation :

- Retire le canon du pistolet.
- Installe la tige guide et le ressort de recul dans le pistolet.
- Fixe le compensateur sur le canon.
- Sers l'écrou de la tige guide à un couple de 25 lbs/in. Utilise du Loctite® Threadlocker Blue 242® pour sécuriser les filets.

### 3. Utilisation :

- Charge le pistolet avec des munitions appropriées.
- Tire en maintenant une prise ferme sur le pistolet pour maximiser l'efficacité du compensateur.
- Après utilisation, nettoie le compensateur pour enlever les résidus de poudre.

## Instructions d'Élimination

- Élimine le compensateur conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jette pas le compensateur dans les ordures ménagères. Informetoi sur les points de collecte pour les équipements d'armement.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez un armurier local ou un professionnel qualifié. Vérifie également les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

**Avertissement :** Ce produit n'est pas fabriqué, autorisé, approuvé ou garanti par GLOCK. L'utilisation de "GLOCK" sur cette page est simplement pour faire la publicité de la vente de pistolets, pièces ou composants GLOCK.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore Mass Driver Comp di Strike Industries

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Compensatore Mass Driver Comp (MDC) di Strike Industries. Questo prodotto è progettato per migliorare la performance della tua arma, ma è fondamentale utilizzarlo in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e conforme alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto, come indicato nel manuale.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche dei prodotti tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso con munizioni:** Non utilizzare munizioni 9mm +P e +P+ poiché possono causare usura prematura della molla interna e guasti.
- **Installazione:** È consigliabile che l'installazione venga eseguita da un armaiolo o un tecnico qualificato.
- **Controllo delle condizioni:** Ispeziona regolarmente il compensatore per segni di usura o danni.
- **Coppia di serraggio:** Utilizza un valore di coppia raccomandato di 25 lbs/in per il dado dell'asta guida.
- **Uso di Loctite®:** Applica Loctite® Threadlocker Blue 242® su tutte le filettature per garantire una tenuta sicura.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nella camera.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

### 2. Installazione:

- Rimuovi il compensatore esistente, se presente.
- Posiziona il Mass Driver Comp sulla canna dell'arma.
- Fissa il compensatore utilizzando l'asta guida e il dado, assicurandoti di rispettare il valore di coppia raccomandato.
- Controlla che il compensatore sia ben fissato e allineato.

### 3. Uso:

- Dopo l'installazione, prova l'arma in un ambiente sicuro e controllato.
- Monitora le prestazioni dell'arma e verifica la funzionalità del compensatore durante l'uso.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti di arma.
- Non gettare il compensatore nel normale spazzatura; considera di riportarlo a un rivenditore autorizzato o a un centro di smaltimento di armi.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti il prodotto, contatta il tuo rivenditore o un armaiolo qualificato. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto.

Si prega di notare che questo prodotto non è fabbricato, autorizzato, approvato o garantito da GLOCK. L'uso del marchio "GLOCK" è puramente per pubblicizzare la vendita di pistole, parti o componenti GLOCK.

# Bruksanvisning for MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G5 MASS DRIVER COMP STANDARD (GLOCK 17)

## Introduksjon

Takk for at du valgte Strike Industries Mass Driver Kompensator (MDC). Denne kompensatoren representerer et kvantesprang i design og ytelse, og er utviklet for å forbedre håndteringen av ditt GLOCK 17. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med ditt våpen før installasjon.
- Bruk alltid verneutstyr som øye og hørselsvern ved bruk av våpen.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør utilgjengelig for barn.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer via EU Safety Gateplattformen.

## Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk ikke +P og +P+ 9mm ammunisjon, da dette kan forårsake tidlig slitasje på den interne fjæren.
- Unngå å bruke kompensatoren med gjengede løp med mindre det er nødvendig; Strike Industries anbefaler ikkegjengede løp.
- Installer alltid produktet i henhold til instruksjonene for å unngå feilfunksjoner.
- Vær oppmerksom på at produktet ikke er produsert eller godkjent av GLOCK, og at GLOCK ikke garanterer kompatibilitet.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand (sjekk at det ikke er ladet).
- Samle nødvendige verktøy for installasjon, inkludert en momentnøkkel.

### 2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende løpsmonterte enheten fra ditt GLOCK 17.
- Følg disse trinnene for å installere Mass Driver Kompensatoren:
  - Monter hoveddelen av kompensatoren på løpet.
  - Installer rekylfjæren og guide stangen i henhold til produsentens spesifikasjoner.
  - Bruk den anbefalte dreiemomentverdien på 25 lbs/in for å sikre at alle deler er korrekt festet.
  - Påfør Loctite® Threadlocker Blue 242® på alle gjenger for ekstra sikkerhet.

### 3. Bruk:

- Når du bruker våpenet, vær oppmerksom på at kompensatoren vil fungere som et motvektssystem for å dempe rekyl.
- Kontroller regelmessig at alle deler er i god stand og at det ikke er tegn på slitasje.

## Avfallsinstruksjoner

Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte. Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av våpenrelaterte produkter og tilbehør.

## Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere støtte, vennligst kontakt en lokal gunsmith eller armorer. Det anbefales å konsultere med fagfolk ved eventuelle tilpasninger eller modifikasjoner av produktet.

## Viktig merknad

- Dette produktet er ikke produsert, autorisert, godkjent eller garantert av GLOCK. "GLOCK" er et registrert varemerke av GLOCK, Inc. og er ikke tilknyttet Strike Industries Inc. eller dette nettstedet. Bruken av "GLOCK" på denne siden er kun for reklameformål for salg av GLOCKpistoler, deler eller komponenter.
- Vær oppmerksom på California Proposition 65 advarsel: Dette produktet inneholder kjemikalier kjent for staten California som kan forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon, vennligst besøk [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av Strike Industries Mass Driver Kompensator. Takk for at du tar sikkerhet på alvor.

# MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G5 MASS DRIVER COMP STANDARD (GLOCK 17) Käyttöopas ja Turvaohjeet

## Johdanto

Tervetuloa MASS DRIVER COMP kompensatorin käyttöoppaaseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumaaseen suorituskykyä ja vähentämään rekyyliä. On tärkeää, että käyttäjät noudattavat alla olevia turvallisuusohjeita ja käytäntöjä tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

## Yleiset Turvallisuusohjeet

- Tuotteen käyttöön liittyy riskejä. Varmista, että ymmärrät kaikki turvallisuusohjeet ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Käytä vain suositeltuja osia ja tarvikkeita.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumaaseiden käytöstä.

## Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että kompensatori on oikein asennettu ennen ampumista.
- Älä käytä +P tai +P+ 9mm patruunoita ilman asiantuntevaa ohjausta, sillä ne voivat aiheuttaa ennenaikaista sisäisen jousen kulumista.
- Käytä Loctite® Threadlocker Blue 242® liimaa kaikissa kierteissä varmistamaan, että osat pysyvät paikallaan.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen huoltoa tai lisäosien asennusta.
- Suositeltu vääntömomentti ohjaustangon mutterille on 25 lbs/in.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### Asennus

1. Poista aseesta kaikki patruunat ja varmista, että se on tyhjennetty.
2. Asenna kompensatorin pääosa piippuun.
3. Kiinnitä rekyyllijousi ja ohjaustanko.
4. Kiinnitä ohjaustangon asennusmutteri ja pää.
5. Varmista, että kaikki osat on tiukasti kiinnitetty.

### Käyttö

- Suorita ampumaaseen tarkistus ennen käyttöä.
- Varmista, että kompensatori toimii oikein laukauksen jälkeen.
- Huomioi, että liikkuva massa voi vaikuttaa rekyyllitoimisten pistoolien luotettavuuteen.

## Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

## Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiantuntevaan aseseppään tai paikalliseen tukikeskukseen.

## Vastuuvapauslauseke

Tätä tuotetta ei valmisteta, valtuuteta, hyväksytä tai taata GLOCKin toimesta. GLOCK ei takaa tai edusta, että tämä tuote on yhteensopiva GLOCKpistoolien kanssa. "GLOCK" on liittovaltion rekisteröity tavaramerkki GLOCK, Inc.:lle ja yksi monista GLOCK, Inc.:n ja GLOCK Ges.m.b.H.:n omistamista tavaramerkeistä.

## Yhteensopivuus

- GLOCK™ GEN3 tai GEN5 G19 (kompakti) & G17 (normaali) LIUKUSET.

## Huomautus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka ovat tunnettuja Kalifornian osavaltiossa aiheuttavan syöpää ja syntymävikojen tai muiden lisääntymiseen liittyvien haittojen. Lisätietoja: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Varmista, että noudatat kaikkia edellä mainittuja ohjeita ja turvaohjeita tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi.

# Säkerhetsinstruktioner för Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC)

## Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC) för din GLOCK 17. Denna produkt är designad för att förbättra din pistolens prestanda och minska rekyl. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive öron och ögonskydd, när du skjuter med din pistol.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast ammunition som rekommenderas av tillverkaren. Användning av +P och +P+ 9mm ammunition kan orsaka för tidigt slitage på den interna fjädern och leda till fel.
- Kontrollera att kompenseraren är korrekt installerad innan användning.
- Använd Loctite® Threadlocker Blue 242® på alla gängor för att säkerställa att delarna är ordentligt fästa.
- Undvik att använda produkten med tredjeparts komponenter utan att konsultera en lokal gunsmith.
- Var medveten om att användning av produkten kan påverka garantin på din pistol.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av Mass Driver Compensator:

- Ta bort den befintliga kompenseraren eller pipan från din GLOCK 17.
- Rengör gängorna på pipan noggrant.
- Applicera Loctite® Threadlocker Blue 242® på gängorna.
- Skruva fast Mass Driver Compensator på pipan tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att kompenseraren är korrekt installerad och att inga delar är lösa.

### 2. Användning av Mass Driver Compensator:

- Ladda din pistol med rekommenderad ammunition.
- Kontrollera att säkerhetsåtgärderna är på plats innan du skjuter.
- Utför en säkerhetskontroll av din pistol innan varje användning.
- Skjut endast på godkända skjutbanor och följ alla lokala lagar och förordningar.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla oanvända delar och förpackningar enligt lokala miljöbestämmelser.
- Lämna in skadade eller defekta produkter till en auktoriserad återförsäljare eller en lokal gunsmith för säker avfallshantering.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support relaterade till denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala

återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Strike Industries Mass Driver Compensator. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

# Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G5 MASS DRIVER COMP STANDARD (GLOCK 17)

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kompenzátor Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC). Tento produkt představuje pokročilý design kompenzátorů, který zajišťuje zvýšenou stabilitu a snížení zpětného rázu při použití s pistolí GLOCK 17. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny pro instalaci.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- Ujistěte se, že kompenzátor je správně nainstalován a zajištěn.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti správným použitím produktu, obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

## Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Používejte pouze doporučenou munici, včetně standardní 9mm a vyhněte se použití +P a +P+ munice, která může způsobit předčasné opotřebení produktu.
- Ujistěte se, že je kompenzátor správně namontován na hlavní před každým použitím.
- Nepoužívejte kompenzátor, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při testování produktu na střelnici dodržujte všechny bezpečnostní normy a pravidla.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti balení:
  - Hlavní tělo kompenzátoru
  - Pružina zpětného rázu
  - Vodící tyč
  - Podložka pro uchycení vodící tyče
  - Hlava vodící tyče
  - Vnitřní pružina
  - Varovná karta
- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci.

### 2. Instalace kompenzátoru:

- Odstraňte zbraň z režimu nabití a ujistěte se, že je prázdná.
- Nainstalujte vodící tyč a pružinu zpětného rázu do zbraně.
- Připevněte hlavní tělo kompenzátoru k hlavní zbraně podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je vše správně utaženo na doporučenou hodnotu utahovacího momentu 25 lbs/in.
- Použijte Loctite® Threadlocker Blue 242® na všech závitech pro zajištění správné instalace.

### 3. Použití kompenzátoru:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je kompenzátor správně nainstalován.

- Při střelbě dbejte na to, aby se kompenzátor pohyboval správně a nezpůsobil žádné problémy se zpětným rázem.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a zákony o nakládání s odpady.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte ho v souladu s pokyny pro nebezpečný odpad.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu, instalace nebo použití se obraťte na kvalifikovaného zbrojíře nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Tento návod k použití a bezpečnostní pokyny jsou navrženy tak, aby zajistily bezpečné a efektivní použití kompenzátoru Strike Industries Mass Driver Compensator. Dodržováním těchto pokynů pomáháte zajistit vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních.