

BRASS 45-70 GOVERNMENT LEVER ACTION RIFLE - BRASS 45-70 GOVERNMENT 22" BBL 4 ROUND LEVER ACTION RIFLE

It's a caliber that traces its origins from the battlefield to its modern-day presence in hunting camps across the country, and it's capable of handling even the largest game in North America. Introduced by the U.S. Army in 1873, this cartridge was first known as the .45 Government. As it made its way into commercially produced firearms the name .45-70 appeared because it was loaded with a 70-grain black powder charge with 405 and 500-grain bullets. Virtually all rifle making companies of the late 19th century chambered their single shots and lever actions for the .45-70. As those companies and their rifles faded away, the .45-70's popularity did not. Factory .45-70 ammunition has been cataloged continuously since 1873 but never in the variety of loadings available now, in the 21st century. They range from 405-grain lead bullet, low-velocity loads for deer hunting and target shooting to high-velocity 300 to 400 grain jacketed bullet once meant for large game. The H010B Brass Lever Action .45-70 receiver is made of hardened brass fitted to a deep blued steel 22" octagon barrel with a removable tubular magazine of four-round capacity. Its straight-grip buttstock and brass-capped forend are crafted of beautiful American walnut. The model H010B is factory issued with a fully adjustable semi-buckhorn rear sight and a brass beaded front sight. Because the receiver is drilled and tapped, scope mounting is an easy option. For those seeking classic good looks combined with a time-honored Old West cartridge, the H010B deserves a spot in your safe and whatever adventure you decide to take it on from there.



Attributes

- Name: BRASS 45-70 GOVERNMENT 22" BBL 4 ROUND LEVER ACTION RIFLE
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 430105720
- Mfr. No.: H010BG
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 22"
- Capacity: 4-Round
- Cartridge: 45-70 Government
- Finish: Brass
- Front Sight: Bead
- Length: 41.1"
- Magazine Included: 1 x 4-Round
- Magazine Type: Tubular
- Make: Henry
- Model: Brass
- Muzzle: Non-Threaded
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Walnut
- Weight: 8.1 lbs
- Delivery weight: 4.581kg
- UPC: 619835100207

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das BRASS 4570 GOVERNMENT LEVER ACTION RIFLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BRASS 4570 GOVERNMENT LEVER ACTION RIFLE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Fusil à Levier BRASS 4570 GOVERNMENT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile a Lever Action BRASS 4570 GOVERNMENT](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for sikkerhet BRASS 4570 GOVERNMENT LEVER ACTION RIFLE](#)

Sicherheitshinweise für das BRASS 4570 GOVERNMENT LEVER ACTION RIFLE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BRASS 4570 GOVERNMENT LEVER ACTION RIFLE von Henry Repeating Arms. Dieses Gewehr ist für die Jagd und das Schießen auf Zielscheiben konzipiert. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und Gebrauchs von Feuerwaffen kennen und einhalten.
- Verwahren Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, wenn es nicht verwendet wird.
- Halten Sie das Gewehr von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Verwenden Sie das Gewehr nur mit der vorgesehenen Munition (.4570 Government).
- Überprüfen Sie das Gewehr vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Fehlfunktionen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Ohr und Augenschutz, beim Schießen.
- Seien Sie sich der Umgebung bewusst und stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussbereich befinden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Munitionslagerung:** Lagern Sie Munition an einem sicheren, trockenen Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- **Sichtprüfung:** Überprüfen Sie vor jedem Schießen, ob der Lauf frei von Hindernissen ist.
- **Sicherheitsmechanismus:** Stellen Sie sicher, dass der Sicherungsmechanismus korrekt funktioniert, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- **Zielidentifikation:** Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihr Ziel eindeutig identifizieren, bevor Sie abdrücken.
- **Abschussrichtung:** Halten Sie den Lauf immer in eine sichere Richtung, auch wenn Sie das Gewehr nicht abfeuern.
- **Reinigung:** Reinigen Sie das Gewehr regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie es handhaben oder reinigen.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Gewehrs ordnungsgemäß montiert sind.

2. Laden des Gewehrs:

- Öffnen Sie das Rohrmagazin und laden Sie die .4570 Munition vorsichtig ein.
- Schließen Sie das Magazin und überprüfen Sie, ob das Gewehr sicher verschlossen ist.

3. Zielen und Schießen:

- Stellen Sie sich in eine stabile Position und richten Sie das Gewehr auf Ihr Ziel.
- Drücken Sie den Abzug sanft, um einen Schuss abzugeben. Vermeiden Sie es, abrupt zu ziehen oder zu drücken.

4. Nach dem Schießen:

- Entladen Sie das Gewehr sofort nach dem Schießen.
- Reinigen Sie das Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munition gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorgen Sie beschädigte oder defekte Teile des Gewehrs umweltgerecht. Wenden Sie sich an eine autorisierte Sammelstelle oder einen Fachmann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des BRASS 4570 GOVERNMENT LEVER ACTION RIFLE wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über Ihr Gewehr bereitzuhalten, um eine schnelle und effektive Hilfe zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen oberste Priorität hat. Befolgen Sie diese Richtlinien, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Viel Spaß beim Schießen und Jagen!

Safety Instruction Guide for BRASS 4570 GOVERNMENT LEVER ACTION RIFLE

Introduction

Thank you for choosing the BRASS 4570 Government Lever Action Rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this manual thoroughly before using the firearm.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Store the firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the firearm for any signs of damage or wear.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm usage and ownership.
- Do not use the firearm under the influence of drugs or alcohol.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rifle is unloaded before performing any maintenance or cleaning.
- Use only .4570 Government ammunition that is appropriate for your rifle.
- Do not attempt to modify or alter the firearm in any way.
- Be cautious of the rifle's weight and balance when handling.
- Avoid distractions while handling the firearm.
- Always be mindful of the environment and other people when shooting.
- If the rifle fails to fire, wait 30 seconds before attempting to open the action, as a delayed ignition may occur.

Instructions for Installation and Usage

1. Unboxing and Initial Inspection

- Carefully remove the rifle from its packaging.
- Inspect the rifle for any visible damage or defects.
- Ensure that all components are present as per the product specifications.

2. Loading the Rifle

- Ensure that the rifle is pointed in a safe direction.
- Open the tubular magazine by following the manufacturer's instructions.
- Load the correct .4570 Government ammunition into the magazine, ensuring the bullets are oriented correctly.

3. Aiming and Firing

- Position yourself in a stable shooting stance.
- Use the adjustable semibuckhorn rear sight and brass beaded front sight for aiming.
- Keep your finger off the trigger until ready to fire.
- Squeeze the trigger smoothly to fire.

4. PostFiring Procedures

- After shooting, unload the rifle immediately.
- Check the chamber and magazine to ensure they are empty.
- Clean the rifle according to the manufacturer's maintenance instructions.

5. Storage

- Store the rifle in a secure location, preferably in a locked cabinet or safe.
- Ensure that ammunition is stored separately and securely.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition in accordance with local laws and regulations.
- For the rifle itself, consult local authorities or a licensed firearms dealer for proper disposal methods.
- Do not dispose of the rifle in regular trash or recycling bins.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the BRASS 4570 Government Lever Action Rifle, please contact your local authorized dealer or manufacturer. Ensure you have the product details and serial number on hand for assistance.

Conclusion

Your safety and the safety of others is paramount when using firearms. By following the guidelines and instructions provided in this manual, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your BRASS 4570 Government Lever Action Rifle. Always remain vigilant and responsible when handling firearms. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de Sécurité pour le Fusil à Levier BRASS 4570 GOVERNMENT

Introduction

Merci d'avoir choisi le fusil à levier BRASS 4570 GOVERNMENT de Henry Repeating Arms. Ce guide a pour but de te fournir des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ton arme. Il est important de lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours traiter chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Ne jamais pointer l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Garde l'index hors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Assuretoi de connaître ton environnement et d'identifier les cibles avant de tirer.
- Utilise uniquement les munitions spécifiées pour ton fusil, en l'occurrence les cartouches .4570 Government.
- Ne laisse jamais une arme à feu sans surveillance, surtout en présence d'enfants.
- Range toujours ton fusil dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant de la nettoyer ou de la manipuler.
- Ne jamais utiliser d'accessoires ou de modifications non recommandés par le fabricant.
- Sois conscient des conditions météorologiques et des environnements lorsque tu utilises ton fusil.
- Évite de tirer à travers des objets qui pourraient dévier la balle, comme des branches ou des murs.
- Porte des lunettes de protection et des protections auditives lorsque tu tires.
- En cas de dysfonctionnement ou de problème, ne tente pas de réparer l'arme toi-même ; consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification de l'Arme :

- Avant toute utilisation, ouvre le chargeur et vérifie que la chambre est vide.
- Assuretoi que l'arme est en bon état de fonctionnement.

2. Chargement :

- Charge le magasin tubulaire avec un maximum de quatre cartouches .4570 Government.
- Assuretoi que les cartouches sont correctement orientées dans le magasin.

3. Visée et Tir :

- Ajuste le guidon arrière semibuckhorn pour une meilleure précision.
- Prends une position stable et vise ta cible.

4. Déchargement :

- Après utilisation, décharge toujours l'arme en retirant les cartouches du magasin et en vérifiant la chambre.

5. Nettoyage :

- Nettoie ton fusil régulièrement pour maintenir ses performances. Utilise des produits de nettoyage adaptés aux armes à feu.

Instructions d'Élimination

- Ne jette jamais une arme à feu dans les déchets ménagers.
- Contacte un professionnel pour l'élimination sécurisée de ton fusil lorsque tu n'en as plus besoin.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des armes à feu et des munitions.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton fusil, consulte le site web du fabricant ou contacte un professionnel qualifié. Assure-toi de te référer aux informations fournies par Henry Repeating Arms pour toute mise à jour ou rappel concernant le produit.

Ce guide est conçu pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du fusil à levier BRASS 4570 GOVERNMENT. Prends le temps de te familiariser avec ces consignes et n'hésite pas à les consulter régulièrement. Rappelle-toi que la sécurité est la priorité absolue.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile a Lever Action BRASS 4570 GOVERNMENT

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile a lever action BRASS 4570 GOVERNMENT di Henry Repeating Arms. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni eccellenti e una lunga durata. Tuttavia, è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile dell'arma.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il fucile in modo responsabile e sicuro.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non si intende colpire.
- Tenere l'arma scarica fino al momento dell'uso.
- Mantenere il dito fuori dal grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando si spara.
- Conservare il fucile in un luogo sicuro e inaccessibile ai bambini.
- Seguire tutte le leggi locali e nazionali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il fucile sia sempre in buone condizioni. Controllare regolarmente la canna, il meccanismo di sparo e il caricatore.
- Non utilizzare munizioni non conformi o danneggiate.
- Non tentare mai di modificare il fucile o il suo meccanismo.
- In caso di inceppamento, seguire le istruzioni per la risoluzione dei problemi senza forzare l'arma.
- Non utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve, che possono compromettere il funzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dell'ottica:

- Assicurarsi che il ricevitore sia pulito e asciutto.
- Utilizzare le viti appropriate per fissare l'ottica nel ricevitore.
- Seguire le istruzioni del produttore per l'ottica scelta.

2. Caricamento del fucile:

- Assicurarsi che l'arma sia in posizione di sicurezza (sicura inserita).
- Inserire il caricatore tubolare nel fucile.
- Caricare le munizioni nel caricatore, rispettando la capacità massima di quattro colpi.

3. Sparare:

- Assumere una posizione stabile e sicura.
- Controllare il bersaglio e l'area circostante prima di sparare.
- Rimuovere la sicura e premere delicatamente il grilletto.

4. Manutenzione:

- Pulire regolarmente il fucile per mantenerlo in condizioni ottimali.
- Utilizzare prodotti specifici per la pulizia delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il fucile in modo irresponsabile. Seguire le leggi locali riguardanti lo smaltimento delle armi da fuoco.
- Se il fucile deve essere dismesso, contattare un professionista autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare un rappresentante autorizzato di Henry Repeating Arms o un esperto di armi da fuoco. Assicurarsi di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare il supporto.

Si prega di notare che è importante rimanere informati riguardo eventuali richiami di prodotto o avvisi di sicurezza. Controllare regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su prodotti non sicuri.

Seguendo queste linee guida, si contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del fucile a lever action BRASS 4570 GOVERNMENT.

Bruksanvisning for sikkerhet BRASS 4570 GOVERNMENT LEVER ACTION RIFLE

Introduksjon

Takk for at du valgte BRASS 4570 Government Lever Action Rifle fra Henry Repeating Arms. Dette produktet er designet for sikker og effektiv bruk. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre en trygg opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Alltid behandle våpen som om de er ladd.
- Hold våpenet utilgjengelig for barn og uvedkommende.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller og hørselsvern når du skyter.
- Sjekk alltid at våpenet er i god stand før bruk.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Unngå å peke våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Sørg for at løpet er klart før du lader våpenet.
- Bruk kun anbefalt ammunisjon som er spesifisert for .4570 Government.
- Aldri forsøk å modifisere eller reparere våpenet selv; kontakt en kvalifisert gunsmith.
- Oppbevar ammunisjon separat fra våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

- Kontroller at våpenet er uladd før du begynner installasjonen.
- Monter kikkertsikte ved å bruke de tilgjengelige borede og tapede festepunktene på mottakeren.
- Sørg for at alle festeskruer er stramme og sikre før bruk.

Bruk

- Lading:
 - Løft låsemekanismen for å åpne kammeret.
 - Sett inn en patron i kammeret og lukk låsemekanismen.
- Avfyring:
 - Ta sikte på målet og trykk forsiktig på avtrekkeren.
- Utlading:
 - Løft låsemekanismen for å åpne kammeret.
 - Fjern eventuelle gjenværende patroner før du setter ned våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av skytevåpen og ammunisjon.
- Overlat alltid avhending av ubrukte eller utgåtte patroner til kvalifiserte fagfolk.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.