

DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES - DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH LARGE FDE

The DAKA Waterproof Window Pouch takes Magpul's extremely popular DAKA Pouches and closes the loop on making them usable in situations where being absolutely waterproof is a must. The YKK® zippers have been placed laterally on the side of the DAKA Waterproof Pouches, providing complete, reliable water resistance you can depend on when being submerged is a real possibility. The durable zipper pulls are made of 550 paracord and heat shrink tubing, and they're easy to grasp when wet or when you have gloves on. Other features include a fully translucent window panel for easy contents ID, two extra-large carabiner pass-throughs for attaching to just about anything. The DAKA Waterproof Window Pouch is a necessary piece of gear when keeping your valuables waterproof is a must. FEATURES Rugged, 100% waterproof YKK zipper that's easy-to-open and close 550 paracord zipper pull Strong RF welded construction that creates permanent, impenetrable seals Magpul's unique polymer-infused material protects your stuff from exposure Translucent window on one side Large carabiner attachment points

SMALL POUCH SPECS Overall dimensions: 6 x 9 in. External height: 6.0 in. Internal height: 5.75 in. External width: 9.0 in. Internal width: 8.75 in. Internal volume: 0.45L

MEDIUM POUCH SPECS Overall dimensions: 7 x 12 in. External height: 7.0 in. Internal height: 6.75 in. External width: 12.0 in. Internal width: 11.75 in. Internal volume: 1.45L

LARGE POUCH SPECS Overall dimensions: 9 x 13 in. External height: 9.0 in. Internal height: 8.75 in. External width: 13.0 in. Internal width: 12.75 in. Internal volume: 3.18L



Attributes

- Name: DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH LARGE FDE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430106527
- Mfr. No.: MAG1339-245
- Color: Flat Dark Earth
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 381mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 840815142904

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [English: DAKA® Waterproof Window Pouches Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA Waterproof Window Pouch](#)
- [Italiano: DAKA® Waterproof Window Pouches Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori](#)
- [Norsk: DAKA® Vanntett Vindu Pouch Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Suomi: DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES](#)

Sicherheitshinweise für DAKA® Waterproof Window Pouches

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der DAKA Waterproof Window Pouch von Magpul! Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihre Wertsachen in extremen Bedingungen wasserdicht zu schützen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der Verwendung auf sichtbare Schäden überprüft wird.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Tasche von extremen Temperaturen und scharfen Gegenständen fern.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen und sicheren Ort, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überladen wird, um Beschädigungen zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Zustand des YKK Reißverschlusses und der Reißverschlusszüge.
- Verwenden Sie die Tasche nicht unter Wasser, wenn der Reißverschluss oder die Nähte beschädigt sind.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.
- Bei Verwendung mit Handschuhen, stellen Sie sicher, dass Sie die Reißverschlusszüge gut greifen können.
- Halten Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern, um ein versehentliches Öffnen oder Missbrauch zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie die Tasche auf sichtbare Schäden.
- Stellen Sie sicher, dass der Reißverschluss vollständig geschlossen ist, bevor Sie die Tasche ins Wasser tauchen.

2. Befestigung:

- Nutzen Sie die extra großen KarabinerDurchführungen, um die Tasche sicher an Ihrem Rucksack, Gürtel oder anderen Ausrüstungen zu befestigen.

3. Inhalt:

- Füllen Sie die Tasche mit den gewünschten Gegenständen und stellen Sie sicher, dass sie nicht überladen ist.
- Verwenden Sie das durchsichtige Fenster, um den Inhalt einfach zu identifizieren.

4. Reinigung:

- Reinigen Sie die Außenseite der Tasche mit einem feuchten Tuch und milder Seife.
- Lassen Sie die Tasche an der Luft trocknen, bevor Sie sie lagern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Überprüfen Sie, ob Teile der Tasche recycelbar sind, und trennen Sie diese entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich Ihrer DAKA Waterproof Window Pouch empfehlen wir Ihnen, sich an den Kundenservice von Magpul zu wenden. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Verwenden Sie immer Ihr bestes Urteilsvermögen und befolgen Sie die grundlegenden Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

DAKA® Waterproof Window Pouches Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DAKA Waterproof Window Pouches. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your product. Please read this guide carefully to understand how to use the pouch effectively and safely.

General Safety Guidelines

- Ensure the pouch is used in accordance with its intended purpose.
- Regularly inspect the pouch for any signs of damage or wear before each use.
- Keep the pouch away from sharp objects that may puncture or damage it.
- Do not use the pouch in extreme temperatures or conditions outside its specifications.
- Always follow local regulations regarding the use and disposal of plastic products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Water Resistance:** While the DAKA Waterproof Window Pouch is designed to be waterproof, it is important to ensure that the zipper is fully closed before exposure to water.
- **Weight Limit:** Do not exceed the internal volume specifications, as overloading may compromise the pouch's integrity.
- **Vulnerable Groups:** This product is not intended for children. Keep out of reach of children to prevent potential hazards.
- **Chemical Exposure:** Avoid storing items that may leak or cause chemical reactions within the pouch.

Instructions for Installation and Usage

1. Opening the Pouch:

- Grasp the durable zipper pull made of 550 paracord and heat shrink tubing.
- Gently pull the zipper to open the pouch.

2. Loading Items:

- Place items inside the pouch, ensuring they are not sharp or overly bulky.
- Avoid exceeding the internal volume specifications for each pouch size:
 - Small Pouch: 0.45L
 - Medium Pouch: 1.45L
 - Large Pouch: 3.18L

3. Closing the Pouch:

- After placing items inside, ensure the zipper is closed completely by pulling it along the entire length.
- Check for any gaps that may allow water to enter.

4. Attaching the Pouch:

- Use the extralarge carabiner passthroughs to attach the pouch securely to bags, belts, or other gear.
- Ensure that the attachment point is secure and will not come loose during use.

5. Using the Transparent Window:

- Utilize the fully translucent window panel to easily identify contents without opening the pouch.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouch responsibly in accordance with local waste management regulations.
- If the pouch is damaged or no longer usable, consider recycling it if possible.
- Do not dispose of the pouch in water bodies or natural environments.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the DAKA Waterproof Window Pouches, please refer to the product packaging for the contact information of the manufacturer.

Please ensure that you keep this guide for future reference and share it with anyone else who may use the DAKA Waterproof Window Pouches. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el DAKA® Waterproof Window Pouches

Introducción

Gracias por elegir el DAKA Waterproof Window Pouch de Magpul. Este producto ha sido diseñado para mantener tus objetos de valor seguros y secos en condiciones adversas. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el pouch esté en buen estado antes de cada uso. Revisa si hay daños visibles en la cremallera o el material.
- Evita el contacto del pouch con objetos afilados que puedan perforar o dañar el material.
- No uses el pouch para almacenar alimentos o líquidos.
- Mantén el pouch fuera del alcance de los niños pequeños cuando no esté en uso.
- En caso de que el pouch sufra daños, no lo utilices y deséchalo de acuerdo con las instrucciones de eliminación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones extremas:** Aunque el pouch es impermeable, evita sumergirlo en agua por períodos prolongados.
- **Cuidado con las cremalleras:** Asegúrate de que la cremallera esté completamente cerrada antes de exponer el pouch al agua.
- **Manipulación con guantes:** Si usas guantes, asegúrate de que sean adecuados para un buen agarre en las cremalleras.
- **Identificación del contenido:** Utiliza la ventana translúcida para identificar el contenido sin abrir el pouch.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Verificación inicial:

- Revisa el pouch para detectar cualquier daño o desgaste.
- Asegúrate de que la cremallera funcione correctamente.

2. Carga del pouch:

- Abre la cremallera completamente.
- Coloca tus objetos en el pouch, asegurándote de que no excedan el volumen interno.
- Cierra la cremallera asegurándote de que esté completamente sellada.

3. Uso del pouch:

- Utiliza los puntos de sujeción para asegurar el pouch a tu equipo o mochila.
- Si es necesario, utiliza un carabinero para un acceso rápido y seguro.

4. Mantenimiento:

- Limpia el pouch con un paño suave y húmedo después de cada uso.
- Almacena el pouch en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Si el pouch está dañado y no se puede reparar, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de plástico y materiales compuestos.
- No arrojes el pouch en la naturaleza ni en cuerpos de agua.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso o la seguridad del DAKA Waterproof Window Pouch, consulta con el punto de contacto de la UE para obtener asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier información relevante sobre la compra.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino que también maximiza la durabilidad y efectividad del DAKA Waterproof Window Pouch. ¡Disfruta de tu aventura con confianza!

Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA Waterproof Window Pouch

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette DAKA Waterproof Window Pouch de Magpul. Ce guide a pour but de t'informer sur les bonnes pratiques pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. La pochette est conçue pour protéger tes objets de valeur contre l'eau, mais il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité pour éviter tout risque.

Directives Générales de Sécurité

- Vérifie toujours l'intégrité de la pochette avant utilisation. Assure-toi que les fermetures éclair et les coutures sont en bon état.
- Ne surcharge pas la pochette. Respecte les dimensions internes pour éviter d'endommager le produit.
- Évite d'exposer la pochette à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Si la pochette est mouillée, vide-la immédiatement et laisse-la sécher à l'air libre avant de la ranger.
- Informe-toi régulièrement sur les mises à jour de rappel de produit via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne place pas d'objets pointus ou tranchants à l'intérieur de la pochette pour éviter d'endommager le matériau.
- Évite de laisser la pochette exposée à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes, car cela peut dégrader le matériau.
- Ne plonge pas la pochette dans l'eau plus profonde que sa capacité de résistance à l'eau, même si elle est conçue pour être étanche.
- Si tu utilises la pochette dans des conditions extrêmes, vérifie fréquemment son état pour t'assurer qu'elle fonctionne correctement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ouverture de la Pochette

- Tire sur la tirette de la fermeture éclair pour ouvrir la pochette.
- Assure-toi que la fermeture est complètement ouverte avant d'insérer ou de retirer des objets.

2. Insertion des Objets

- Place tes objets de valeur à l'intérieur de la pochette, en veillant à ne pas dépasser les dimensions internes.
- Évite de placer des objets lourds qui pourraient déformer la pochette.

3. Fermeture de la Pochette

- Tire la fermeture éclair pour fermer la pochette complètement.
- Vérifie que la fermeture est bien scellée avant de l'exposer à l'eau.

4. Transport de la Pochette

- Utilise les passants pour mousquetons pour attacher la pochette à ton sac ou à ta ceinture.
- Assure-toi que la pochette est bien fixée pour éviter de la perdre pendant le transport.

Instructions de Mise au Rebut

- Si la pochette est endommagée au-delà de sa capacité d'utilisation, jettela de manière responsable.
- Consulte les directives locales sur le recyclage des matériaux plastiques et des textiles avant de te débarrasser de la pochette.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la pochette DAKA Waterproof Window Pouch, n'hésite pas à contacter le service client de Magpul ou à consulter leur site web pour plus d'informations.

En suivant ces instructions et recommandations, tu peux profiter pleinement de ta pochette DAKA Waterproof Window Pouch tout en garantissant ta sécurité et celle de tes objets de valeur. Merci d'avoir choisi Magpul !

DAKA® Waterproof Window Pouches Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori

Introduzione

Grazie per aver scelto la DAKA Waterproof Window Pouch di Magpul. Questo prodotto è progettato per proteggere i tuoi oggetti di valore in condizioni di umidità e immersione. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la DAKA Waterproof Window Pouch sia utilizzata solo per scopi previsti.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano da fonti di calore e fiamme.
- Non esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive o corrosive.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto quando non in uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la DAKA Waterproof Window Pouch solo in condizioni di umidità o immersione controllate.
- Assicurati che la cerniera sia completamente chiusa prima di immergere o esporre il prodotto all'acqua.
- Non sovraccaricare la pouch oltre il volume interno di 0.45L.
- Evita di utilizzare il prodotto con oggetti appuntiti che potrebbero danneggiare il materiale.
- Non utilizzare la pouch per trasportare alimenti o bevande.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Prima di utilizzare la pouch, assicurati che sia pulita e asciutta.
- Controlla che la cerniera funzioni correttamente.

2. Utilizzo:

- Apri la cerniera e inserisci gli oggetti all'interno della pouch.
- Assicurati che gli oggetti siano posizionati in modo da non ostacolare la chiusura della cerniera.
- Chiudi la cerniera completamente, assicurandoti che non ci siano spazi aperti.

3. Attacco:

- Utilizza i passanti per moschettoni per attaccare la pouch a uno zaino o a un'altra attrezzatura.
- Assicurati che il moschettone sia sicuro e ben fissato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la DAKA Waterproof Window Pouch non è più utilizzabile, smaltiscila in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni di prodotti non sicuri, contatta l'assistenza clienti del produttore o consulta il portale Safety Gate dell'Unione Europea per aggiornamenti sui richiami e altre informazioni di sicurezza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso corretto e sicuro della DAKA Waterproof Window Pouch. La tua sicurezza è la nostra priorità.

DAKA® Vanntett Vindu Pouch Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte DAKA® Vanntett Vindu Pouch fra Magpul. Dette produktet er designet for å beskytte verdisaker mot vann og fuktighet. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn. Det kan inneholde små deler som utgjør en kvelningsfare.
- Unngå å bruke produktet i situasjoner der det kan bli utsatt for ekstrem varme eller skarpe gjenstander.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke Sikkerhetstiltak ved Bruk

- Kontroller at YKK® glidelåsen er helt lukket før du utsetter pouches for vann.
- Unngå å overfylle pouches for å sikre at glidelåsen fungerer som den skal.
- Ikke bruk pouches til å oppbevare mat eller drikkevarer.
- Vær oppmerksom på at selv om pouches er vanntette, kan de ikke være egnet for dykking eller langvarig nedsenking i vann.
- Hvis pouches blir våte, tørk dem grundig før oppbevaring for å forhindre mugg og dårlig lukt.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Åpning og Lukking:

- Grip glidelåsen og trekk den forsiktig for å åpne pouchen.
- For å lukke, trekk glidelåsen langs kanten til den er helt lukket.

2. Oppbevaring av Innhold:

- Plasser verdisakene dine inn i pouchen.
- Sørg for at innholdet ikke overstiger pouchens kapasitet.
- Lukk pouchen forsiktig.

3. Feste Pouchen:

- Bruk de store karabinkrokene for å feste pouchen til en ryggsekk, belte eller annen utstyr.
- Kontroller at festet er sikkert før du bruker pouchen.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, sørg for å kaste det i samsvar med lokale avfallsregler.
- Unngå å kaste produktet i naturen eller i vanlige husholdningsavfall hvis det kan inneholde skadelige materialer.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Vi håper at DAKA® Vanntett Vindu Pouch vil møte dine behov og gi deg trygghet i alle dine utendørs aktiviteter.

DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

DAKA Waterproof Window Pouches on suunniteltu suojaamaan arvotavaroitasi vedeltä ja kosteudelta. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi, että voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole vaurioita tai kulumia.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille, jotka voivat vahingoittaa materiaalia.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että YKK®vetoketju on täysin suljettu ennen tuotteen upottamista veteen.
- Älä ylikuormita pussia sen kantokyvyn ylittämiseksi, jotta se ei vaurioidu.
- Käytä vetotankoa varovasti, erityisesti märkänä, jotta se ei liukastu käsistäsi.
- Tarkista läpinäkyvän ikkunapaneelin kunto säännöllisesti varmistaaksesi, että se ei ole vaurioitunut tai repeytynyt.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Tuotteen tarkistus:** Ennen käyttöä, tarkista, että pussi on puhdas ja ehjä.
2. **Sisällön sijoittaminen:**
 - Avaa YKK®vetoketju.
 - Aseta haluamasi tavarat pussiin. Varmista, että ne eivät ylitä pussin kapasiteettia.
3. **Sulje pussi:**
 - Sulje vetoketju huolellisesti varmistaaksesi vedenpitävyyden.
 - Tarkista, että vetoketju on täysin kiinni.
4. **Kiinnitys:**
 - Käytä karabiinikiinnityksiä pussia kiinnittääksesi sen esimerkiksi reppuun tai vyöhön.
5. **Käyttö:**
 - Käytä pussia tarvittaessa, kun tarvitset suojaa vedeltä tai kosteudelta.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Vältä tuotteen polttamista, mikäli se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Suosi kierrätystä, jos tuote on kierrätettävä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset tiedot ja mahdolliset tuoteerityiset varoitukset.

Pidä tämä käyttöohje tallessa tulevaa käyttöä varten.

Säkerhetsinstruktioner för DAKA® Waterproof Window Pouches

Introduktion

Tack för att du har valt DAKA Waterproof Window Pouches. Dessa påsar är designade för att skydda dina värdesaker från vatten och fukt. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** DAKA Waterproof Window Pouches är designade för att vara helt vattentäta och säkra för användning. Använd produkten endast enligt angivna instruktioner.
- **Online shopping:** När du köper produkten online, se till att du handlar från auktoriserade återförsäljare för att säkerställa att du får en säker och äkta produkt.
- **Rapportera osäkra produkter:** Om du upplever några problem med produkten, rapportera detta till relevanta myndigheter.
- **Återkallelseinformation:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att dragkedjan är helt stängd innan du utsätter påsen för vatten.
- Undvik att överbelasta påsen för att säkerställa att den förblir vattentät.
- Använd inte påsen för att förvara livsmedel eller andra ämnen som kan orsaka skador om de läcker.
- Håll produkten borta från öppen eld eller extrema temperaturer för att undvika skador på materialet.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna påsen:** Dra i dragkedjan för att öppna DAKA Waterproof Window Pouch.
2. **Fyll påsen:** Placera dina värdesaker i påsen. Se till att de inte blockerar dragkedjan.
3. **Stäng påsen:** Dra dragkedjan helt för att säkerställa att den är stängd. Kontrollera att inga föremål blockerar dragkedjan.
4. **Fäst påsen:** Använd de stora karbinhake genomgångarna för att fästa påsen på din utrustning eller kläder.
5. **Användning i vatten:** Vid användning i vatten, se till att påsen är korrekt stängd. Undvik att nedsänka påsen längre än nödvändigt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten är utgången eller skadad, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande av plastmaterial.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabb hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda DAKA Waterproof Window Pouches på rätt sätt kan du skydda dina värdesaker mot vatten och fukt.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES

Úvod

Gratulujeme vám k zakoupení DAKA Waterproof Window Pouch od společnosti Magpul. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval maximální vodotěsnost a ochranu pro vaše cennosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální využití produktu, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před prvním použitím si důkladně prohlédněte výrobek a ujistěte se, že není poškozen.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zvířat, pokud není určen pro jejich použití.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození výrobku okamžitě přestaňte používat a zlikvidujte jej podle pokynů.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že YKK zip je zcela uzavřen před tím, než výrobek vystavíte vodě.
- Vyhněte se vystavení výrobku extrémním teplotám, které by mohly ovlivnit jeho integritu.
- Při používání výrobku v mokrých podmínkách noste rukavice, abyste zajistili lepší úchop táhel zipu.
- Nepoužívejte výrobek k uchovávání chemikálií nebo jiných nebezpečných látek.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava výrobku:

- Zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený a čistý.
- Otevřete zip a vložte do pouzdra cennosti, které chcete chránit.
- Ujistěte se, že všechny předměty jsou suché před vložením do pouzdra.

2. Uzavření pouzdra:

- Po vložení cenností důkladně uzavřete YKK zip.
- Zkontrolujte, zda je zip zcela uzavřen a že nedochází k žádnému úniku.

3. Připojení pouzdra:

- Použijte karabiny k připevnění pouzdra k batohu, opasku nebo jinému vybavení.
- Ujistěte se, že karabiny jsou správně zajištěny a že pouzdro je bezpečně připevněno.

4. Údržba:

- Po použití výrobek vyčistěte a osušte.
- Skladujte výrobek na suchém a chladném místě, aby se zajistila jeho dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte jej tak, aby se zabránilo nebezpečným situacím.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Další podpora

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Závěr

DAKA Waterproof Window Pouch je skvělým pomocníkem pro ochranu vašich cenností v náročných podmínkách. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku. Děkujeme, že jste si vybrali DAKA od společnosti Magpul.