

AR-15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE BLACK

Retro 601 Style A1 Triangle Charging Handle. Based off the original AR-15 Retro 601 charging handle. Specifications: Material: 6061 Aluminum Finish: Anodized Hardcoat Color: Black or Gray



Attributes

- Name: AR-15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE BLACK
- Manufacturer: LUTH-AR
- Product no.: 430106651
- Mfr. No.: UR-19-A1
- Finish: Black
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.68kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 859992007937

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Carga Triangular Estilo A1 Retro 601](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement Triangulaire de Style A1 Retro 601](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Maniglia di Carica Triangolare A1 in Stile Retro 601](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE](#)
- [Suomi: AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Nutzungshinweise, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden können.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung sorgfältig.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass der Ladegriff ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie es, den Ladegriff übermäßig zu belasten, um Bruch oder Versagen zu verhindern.
- Halten Sie den Ladegriff sauber und frei von Schmutz und Ablagerungen, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie den alten Ladegriff, falls vorhanden.
- Setzen Sie den AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE vorsichtig an der vorgesehenen Stelle ein.
- Befestigen Sie den Ladegriff gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die Installation auf festen Sitz und Funktionalität.

2. Nutzung:

- Ziehen Sie den Ladegriff vorsichtig zurück, um die Kammer zu öffnen.
- Lassen Sie den Ladegriff langsam zurückschnappen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Ladegriff immer sauber und funktionsfähig ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Trennen Sie alle Teile, die recycelbar sind, und bringen Sie diese zu den entsprechenden Recyclingstellen.
- Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Teile sicher, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Produkte eine EUbasierte Kontaktstelle für Sicherheitsanfragen haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden, um den neuesten Anforderungen und Vorschriften zu entsprechen. Prüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EUSicherheitsplattform.

Safety Instruction Guide for AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE

Introduction

Thank you for choosing the AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and compliance with EU regulations. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and maintain this product safely.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure the charging handle is properly installed before use.
- Use the product only with compatible AR15 models.
- Keep the product away from children and unauthorized users.
- Ensure you are familiar with the operation of your firearm before using this product.
- Regularly inspect the charging handle for wear and damage.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**

- Improper installation may lead to malfunction.
- Excessive force during operation may cause injury or damage.
- Failure to maintain the product can lead to performance issues.

- **Instructions for Avoiding Hazards:**

- Always follow the manufacturer's installation guidelines.
- Do not use excessive force when operating the charging handle.
- Regularly clean and maintain the charging handle to ensure optimal performance.

- **Warnings:**

- This product is not intended for use by individuals under the age of 18.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**

1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Remove the existing charging handle from the AR15 by following the manufacturer's instructions.
3. Align the AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE with the receiver.
4. Insert the charging handle into the receiver until it is fully seated.
5. Verify that the charging handle functions correctly by pulling it back and releasing it.

- **Usage:**

1. To charge the firearm, pull the charging handle back firmly.
2. Release the handle to allow it to return to its original position.
3. Ensure the firearm is ready for use and follow all standard firearm safety protocols.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety of this product or for further assistance, please consult your local authorities or the manufacturer. It is important to stay informed about product recalls and safety updates.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others is our top priority. Enjoy your shooting experience with the AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Carga Triangular Estilo A1 Retro 601

Introducción

Gracias por elegir el Mango de Carga Triangular Estilo A1 Retro 601 de LUTHAR. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una experiencia de uso segura. A continuación, encontrarás pautas de seguridad y recomendaciones para garantizar un uso adecuado y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún defecto, no uses el producto y contacta al fabricante.
- Sigue todas las instrucciones de instalación y uso para prevenir accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este mango de carga está diseñado exclusivamente para el AR15. No lo uses con otras armas o dispositivos.
- **Manejo seguro:** Siempre trata el arma como si estuviera cargada. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Condiciones de uso:** No utilices el mango de carga en condiciones extremas, como temperaturas muy altas o bajas, o en ambientes húmedos.
- **Almacenamiento:** Guarda el mango de carga en un lugar seco y seguro, lejos de la luz directa del sol y de fuentes de humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Desmontaje del antiguo mango de carga:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Utiliza las herramientas adecuadas para quitar el mango de carga antiguo.

2. Instalación del nuevo mango de carga:

- Coloca el nuevo mango de carga en su lugar.
- Asegúrate de que esté bien ajustado y asegurado.
- Verifica que no haya piezas sueltas.

Uso

- **Carga:** Asegúrate de que el mango esté correctamente instalado antes de cargar el arma.
- **Descarga:** Siempre sigue los procedimientos de seguridad para descargar el arma antes de manipular el mango de carga.
- **Mantenimiento:** Limpia regularmente el mango de carga para asegurar su funcionamiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el producto en la basura común.

- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal.
- Si es posible, recicla el mango de carga en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta de seguridad o información adicional sobre el producto, contacta al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo del producto y cualquier otro detalle relevante.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas directrices para garantizar un uso seguro y responsable del Mango de Carga Triangular Estilo A1 Retro 601.

Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement Triangulaire de Style A1 Retro 601

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poignée de Chargement Triangulaire de Style A1 Retro 601 de LUTHAR. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Assure-toi de lire attentivement toutes les sections afin de minimiser les risques et de profiter pleinement de ton achat.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifie toujours que le produit est en bon état avant de l'utiliser.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Utilise le produit uniquement pour son usage prévu.
- Informetoi sur les rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques mécaniques** : Évite de te coincer les doigts lors de l'utilisation de la poignée.
- **Chocs et impacts** : Manipule la poignée avec soin pour éviter les chutes et les impacts.
- **Matériaux** : Ne pas exposer le produit à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- **Installation** : Suis les instructions d'installation fournies pour éviter tout dommage ou défaut de fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Retire l'ancienne poignée de chargement si nécessaire.
- Aligne la nouvelle poignée de chargement avec le récepteur de l'arme.
- Fixe la poignée en suivant les instructions spécifiques de montage fournies par le fabricant.
- Vérifie que la poignée est solidement fixée avant d'utiliser l'arme.

2. Utilisation :

- Utilise la poignée pour charger l'arme en toute sécurité.
- Ne force pas la poignée si elle ne s'engage pas facilement.
- Après utilisation, assure-toi que l'arme est à nouveau déchargée.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en aluminium.
- Si possible, recycle le produit en aluminium dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de la Poignée de Chargement Triangulaire de Style A1

Retro 601, contacte le service client de LUTHAR. Assuretoi de conserver la preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de support.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres. Merci d'utiliser le produit de manière responsable.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Maniglia di Carica Triangolare A1 in Stile Retro 601

Introduzione

Benvenuti in questa guida di sicurezza per la Maniglia di Carica Triangolare A1 in Stile Retro 601 prodotta da LUTHAR. Questa maniglia è progettata per garantire un utilizzo sicuro e efficace con il vostro AR15. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire la sicurezza durante l'uso e la manutenzione del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare la maniglia di carica solo con armi compatibili, in particolare il modello AR15.
- Verificare sempre che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere la maniglia di carica.
- Non utilizzare la maniglia di carica se presenta segni di danni o usura.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Assicurarsi che la maniglia di carica sia installata correttamente seguendo le istruzioni fornite. Un'installazione errata può compromettere la sicurezza dell'arma.
- **Manutenzione:** Controllare regolarmente la maniglia per segni di usura o danni. Sostituire la maniglia se necessario.
- **Utilizzo:** Utilizzare la maniglia di carica solo per il suo scopo previsto. Evitare di forzare la maniglia durante l'uso, poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti.
- **Ambiente:** Utilizzare la maniglia di carica in condizioni di sicurezza e in un ambiente controllato. Evitare aree affollate o pericolose.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurarsi che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione della Maniglia Esistente:** Se necessario, rimuovere la maniglia di carica esistente seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Installazione della Nuova Maniglia:**
 - Allineare la maniglia di carica A1 con il supporto dell'arma.
 - Fissare la maniglia utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano ben serrate.
4. **Verifica:** Controllare che la maniglia sia saldamente fissata e funzioni correttamente.

Uso

- Utilizzare la maniglia di carica per caricare l'arma in modo sicuro.
- Evitare di toccare il grilletto durante l'operazione di caricamento.
- Dopo l'uso, riporre l'arma in un luogo sicuro e protetto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali di alluminio.
- Non smaltire la maniglia di carica insieme ai rifiuti domestici normali. Contattare il centro di riciclaggio locale per le corrette procedure di smaltimento.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza, si prega di contattare il produttore o un rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare la comunicazione.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza la Maniglia di Carica Triangolare A1 in Stile Retro 601. Seguendo queste istruzioni e linee guida, si contribuirà a garantire un'esperienza sicura e positiva. Grazie per aver scelto il prodotto LUTHAR.

Brukerhåndbok for AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE

Introduksjon

Takk for at du har valgt AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE. Dette produktet er designet for å gi deg en pålitelig og effektiv ladearm for ditt AR15system. Vennligst les denne håndboken nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Hold ladearmen utenfor rekkevidde for barn.
- Unngå å bruke produktet dersom det er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Gjør deg kjent med alle sikkerhetsfunksjoner før bruk.
- Rapportér eventuelle farer eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du håndterer våpenet.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du installerer eller bruker ladearmen.
- Unngå å bruke ladearmen i våte eller fuktige forhold for å forhindre rust og korrosjon.
- Kontroller at ladearmen er riktig festet før bruk for å unngå uhell.
- Ikke forsøk å modifisere eller tilpasse ladearmen, da dette kan føre til farlige situasjoner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av ladearm:

- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand og ikke er ladet.
- Fjern den gamle ladearmen (hvis aktuelt) ved å følge produsentens instruksjoner.
- Plasser den nye ladearmen i den angitte posisjonen.
- Fest ladearmen sikkert ved å følge de spesifikke monteringsinstruksjonene.
- Kontroller at ladearmen fungerer som den skal før du bruker våpenet.

2. Bruk av ladearm:

- For å lade våpenet, trekk ladearmen tilbake med jevn kraft.
- Slipp ladearmen for å sikre at en patron blir ladet i kammeret.
- Kontroller alltid at våpenet er i sikker tilstand før du avfyrrer.

Avfallsinstruksjoner

- Når ladearmen ikke lenger er i bruk, må den kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktig prosedyre for avhending av metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vi håper at denne håndboken har vært nyttig for deg. Takk for at du valgte AR15 RETRO 601 STYLE A1

TRIANGLE CHARGING HANDLE. Vennligst bruk produktet ansvarlig og i samsvar med alle sikkerhetsretningslinjer.

AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa ja turvallista käyttöä. On tärkeää, että luet ja ymmärrät tämän käyttöohjeen ennen tuotteen käyttöä. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja turvallisuudesta, asennuksesta ja käytöstä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät vahinkoja tai tapaturmia.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttöä ei suositella alle 18vuotiaille.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tämän tuotteen käyttöön.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Ennen käyttöä, varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, ellei se ole valmistajan ohjeiden mukaan sallittua.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa mielentilassa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Asenna latauskahva seuraavasti:
 1. Poista vanha latauskahva, jos sellainen on.
 2. Aseta uusi latauskahva paikalleen ja varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
 3. Tarkista, että kahva liikkuu sujuvasti.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen latauskahvan käyttöä.
- Käytä latauskahvaa vetämällä sitä taaksepäin ja vapauttamalla se hitaasti.
- Älä käytä liikaa voimaa, jotta vältät vaurioita.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätiedot ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai etsi tietoa EU:n turvallisuusportaalista.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata aina ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för ditt specifika vapen och att den är kompatibel med AR15systemet.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Titta efter tecken på skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du hanterar vapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd aldrig produkten om den är skadad eller om du misstänker att den är defekt.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte. Den är designad för att användas med AR15vapen.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma miljöer, såsom extremt fuktiga eller korrosiva miljöer.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och säkrade innan du använder vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort det befintliga laddhandtaget från ditt AR15vapen.
- Placera det nya AR15 RETRO 601 STYLE A1 TRIANGLE CHARGING HANDLE på rätt plats.
- Säkerställ att laddhandtaget är ordentligt på plats och att alla fästen är korrekt installerade.
- Kontrollera att laddhandtaget fungerar smidigt innan du använder vapnet.

2. Användning:

- Använd laddhandtaget för att dra tillbaka slutstycket. Se till att vapnet är säkert och att det inte finns några patroner i kammern.
- Efter att ha dragit tillbaka slutstycket, släpp laddhandtaget för att låta det återgå till sitt ursprungliga läge.
- Kontrollera alltid att vapnet är laddat och klart för användning innan du avfyrar.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad och inte längre kan användas, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att undvika olyckor.
- Använd återvinningsstationer för metallavfall om möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner! Din säkerhet är vår prioritet.