

RUGER® 10/22® MOE® X-22 RIFLE STOCK - MOE X-22 FIXED STOCK FOR RUGER 10/22 ODG

The MOE® X-22 Stock is the ideal rimfire stock for those looking for a lightweight, budget-friendly upgrade for their Ruger® 10/22®. Featuring M-LOK slots at the 6 o'clock position, as well as Magpul's own exclusive TSP texture on the pistol grip, the overall weight of the stock tips the scales at slightly more than a pound (19 oz.). The stock sports integral sling loops on the toe and fore end for use with locking sling swivels, and with the ergonomic nylon butt-pad, the stock has a length-of-pull measurement of 13.5". In short, the MOE X-22 Stock is built for lean efficiency. The MOE X-22 is available with two diameter barrel trays to support both factory pencil and bull-barrel profiles to provide shooters with options for various configurations. Lightweight at just over a pound at 19 oz. Ergonomic, non-slip, polymer butt-ad with angled toe TSP texture 2 M-LOK® slots at 6 o'clock Integral loops compatible with Uncle Mike's® sling swivels Interchangeable barrel trays for factory pencil and bull-barrel profiles Interchangeable barrel trays accept all factory barrels as well as aftermarket up to 0.920" diameter (12.5" minimum length) ensuring proper fit with pencil profile as well as heavy bull barrels Compatible with semi-auto and straight pull Ruger 10/22 style receivers. Same as Hunter® X-22 for receiver fitments. Factory pencil and bull-barrel profiles. Platform Ruger® 10/22 Compatibility Drop-in design compatible with factory Ruger 10/22 .22 LR receivers Butt-Pad Dimensions 1.5 x 4.5 in. Length 28.6 in. Length of Pull 13.5 in. Weight 18.9 oz.



Attributes

- Name: MOE X-22 FIXED STOCK FOR RUGER 10/22 ODG
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430106908
- Mfr. No.: MAG1428-ODG
- Action Type: Rimfire
- Color: O.D. Green
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: 10/22
- Style: Fixed
- Weight: 1.181 lbs
- Delivery weight: 1.179kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 813mm
- UPC: 840815147602

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK](#)
- [English: RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour la Crosse RUGER® 10/22® MOE® X22](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio MOE® X22 per Ruger® 10/22®](#)
- [Norsk: RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Suomi: RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Benutzererfahrung zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Ruger 10/22Stil Empfängern.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft sicher am Empfänger befestigt ist, um ein Lösen während der Verwendung zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur empfohlene Zubehörteile und Komponenten, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
2. **Befestigung:** Entfernen Sie den bestehenden Schaft von Ihrem Ruger 10/22, indem Sie die Schrauben lösen.
3. **Anbringen des MOE X22 Schaftes:**
 - Setzen Sie den MOE X22 Schaft auf den Empfänger.
 - Stellen Sie sicher, dass der Schaft richtig ausgerichtet ist.
 - Ziehen Sie die Schrauben fest, um den Schaft sicher zu befestigen.
4. **Überprüfung:** Überprüfen Sie, ob der Schaft fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Verwendung entladen ist.
- Verwenden Sie den Schaft nur für das beabsichtigte Schussprofil (FabrikPencil oder BullBarrel).
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität des Schaftes und der dazugehörigen Komponenten.
- Halten Sie den Bereich um die Waffe frei von Hindernissen, während Sie sie verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Bringen Sie das Produkt nicht in die Umwelt, sondern verwenden Sie offizielle Entsorgungsstellen oder

Recyclingzentren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie alle relevanten Informationen zur Verfügung haben, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, die Sicherheit und Zufriedenheit bei der Verwendung Ihres RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK zu gewährleisten.

RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® 10/22® MOE® X22 Rifle Stock. This guide provides important safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your product. Please read this guide thoroughly before using the stock.

General Safety Guidelines

- Ensure that the stock is compatible with your Ruger® 10/22® receiver before installation.
- Always handle firearms with care and follow the manufacturer's safety guidelines.
- Keep the stock and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the stock regularly for any signs of damage or wear.
- Do not exceed the recommended specifications for barrel profiles and dimensions.
- If you notice any irregularities or issues during use, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the stock.
- Use only the recommended barrel trays for your specific barrel profile (pencil or bullbarrel).
- Make sure the stock is securely attached to the receiver before use.
- Avoid using the stock in conditions that may compromise its integrity, such as extreme temperatures or exposure to water.
- Be cautious when using sling loops; ensure that slings are properly attached to prevent accidental detachment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing stock from the Ruger® 10/22® receiver.
- Select the appropriate barrel tray based on your barrel profile (pencil or bullbarrel).
- Align the stock with the receiver and secure it in place using the provided screws.
- Check that the stock is firmly attached and does not wobble.

2. Usage:

- Adjust the length of pull to your preference using the ergonomic nylon buttpad.
- When using the stock, maintain a firm grip on the pistol grip with the TSP texture for added control.
- Use the integral sling loops for attaching slings, ensuring they are properly secured.
- Regularly check the stock for any signs of wear or damage during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the stock in accordance with local regulations regarding plastic and polymer materials.
- If the stock is damaged beyond repair, consider recycling options available in your area.
- Do not dispose of the stock in general waste if it is still in usable condition; consider donating it to a local shooting club or organization.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the RUGER® 10/22® MOE® X22 Rifle Stock, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your RUGER® 10/22® MOE® X22 Rifle Stock. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la culata MOE® X22 para su Ruger® 10/22®. Este manual proporciona pautas de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lea atentamente todas las instrucciones antes de usar la culata.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la culata esté instalada correctamente antes de usar tu rifle.
- Mantén la culata y el rifle fuera del alcance de los niños.
- Revisa regularmente la culata en busca de daños o desgaste.
- Si notas algún daño en la culata, no la uses hasta que haya sido reparada o reemplazada.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso y mantenimiento del rifle.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Uso de la Culata:

- Asegúrate de que la culata esté bien ajustada al receptor del rifle.
- No uses la culata con cañones que excedan el diámetro especificado (0.920").
- Verifica que los bucles de sling estén correctamente asegurados antes de usar el rifle.

• Manejo del Rifle:

- Siempre trata el rifle como si estuviera cargado.
- Nunca apuntes el rifle a algo que no estés dispuesto a disparar.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

• Almacenamiento:

- Almacena el rifle en un lugar seguro y seguro, lejos del acceso no autorizado.
- Utiliza un candado de seguridad o una caja fuerte para almacenar el rifle y la culata.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Culata:

- Retira la culata original de tu Ruger® 10/22®.
- Alinea la culata MOE® X22 con el receptor del rifle.
- Asegúrate de que la culata esté bien ajustada y fija.
- Verifica que las bandejas de cañón estén correctamente instaladas para el perfil de cañón que estés utilizando.

2. Uso de la Culata:

- Ajusta la longitud de tiro a 13.5" según tus preferencias.
- Utiliza los bucles de sling integrales para asegurar el rifle con un sling compatible.
- Disfruta de la ergonomía y la ligereza de la culata mientras disparas.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la culata, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las pautas locales sobre la eliminación de productos de plástico y polímero.
- Si la culata está dañada, considera reciclarla o llevarla a un centro de desechos adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, por favor contacta a un representante de servicio al cliente de Magpul o consulta la documentación adicional que acompaña al producto.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Tu atención a estas instrucciones ayudará a garantizar un uso seguro y efectivo de la culata MOE® X22.

Guide de Sécurité du Consommateur pour la Crosse RUGER® 10/22® MOE® X22

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse RUGER® 10/22® MOE® X22. Ce produit a été conçu pour améliorer ton expérience de tir avec le Ruger® 10/22®. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace, il est important de suivre les directives de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement avec des récepteurs Ruger 10/22 compatibles.
- Vérifie régulièrement l'état de la crosse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lorsque tu utilises des armes à feu.
- Ne tire pas si la crosse présente des signes de dommages visibles.
- Assure-toi que la crosse est correctement installée avant chaque utilisation.
- N'utilise pas le produit dans des conditions climatiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Évite de modifier la crosse de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assure-toi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
2. **Retrait de l'ancienne crosse:** Suis les instructions du fabricant pour retirer l'ancienne crosse.
3. **Installation de la crosse MOE X22:**
 - Aligne la crosse avec le récepteur.
 - Fixe la crosse en utilisant les vis fournies.
 - Assure-toi que la crosse est bien serrée et stable.
4. **Vérification:** Avant d'utiliser l'arme, vérifie que tout est correctement installé et sécurisé.

Utilisation

- Utilise la crosse en position de tir standard, en t'assurant que ta prise est ferme et sécurisée.
- N'oublie pas d'utiliser les boucles de sangle intégrées pour une meilleure stabilité lors de la prise de vue.
- Ajuste la longueur de tir à 13,5 pouces pour un confort optimal.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en polymère.
- Si possible, recycle le produit conformément aux directives de recyclage en vigueur dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou besoin d'assistance supplémentaire concernant la crosse RUGER® 10/22® MOE® X22, n'hésite pas à consulter les ressources disponibles en ligne ou à contacter un professionnel qualifié.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ta crosse RUGER® 10/22® MOE® X22 tout en assurant ta sécurité et celle des autres. Merci de respecter ces recommandations et d'utiliser le produit de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio MOE® X22 per Ruger® 10/22®

Introduzione

Grazie per aver scelto il calcio MOE® X22 per il tuo Ruger® 10/22®. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il calcio MOE® X22 solo con armi da fuoco compatibili e seguendo tutte le normative locali.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il calcio per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando maneggi il tuo Ruger® 10/22®.
- Non utilizzare il calcio MOE® X22 in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve, per evitare scivolamenti o malfunzionamenti.
- Non tentare di modificare il calcio o di utilizzare parti non originali, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso del calcio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Calcio:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi il calcio originale seguendo le istruzioni fornite dal produttore.
- Posiziona il calcio MOE® X22 sul ricevitore e allinea i fori di montaggio.
- Fissa il calcio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate ma non eccessivamente.

2. Uso del Calcio:

- Impugna il calcio con una presa sicura, utilizzando la texture TSP per una migliore aderenza.
- Regola la lunghezza di tiro a 13.5" per una posizione di mira ottimale.
- Utilizza gli anelli per slinga integrati per attaccare una slinga, se necessario.
- Controlla che il calcio sia ben fissato prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica e dei materiali compositi.
- Contatta il tuo comune per informazioni specifiche sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza il calcio MOE® X22 per il tuo Ruger® 10/22®. Seguendo queste linee guida e precauzioni, potrai garantire un'esperienza di utilizzo sicura e piacevole. Ricorda di rimanere informato sulle eventuali avvertenze di sicurezza e aggiornamenti tramite le piattaforme ufficiali.

RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du har valgt RUGER® 10/22® MOE® X22 Rifle Stock. Denne guiden inneholder viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, vedlikehold og avhending av produktet. Vennligst les og følg instruksjonene nøye for å sikre trygg bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Håndtering av våpen:**
 - Behandle alltid våpenet som om det er ladd.
 - Pek aldri våpenet mot mennesker eller dyr.
 - Sørg for at våpenet er sikkert før du begynner å installere eller justere stokken.
- **Installasjon:**
 - Følg installasjonsinstruksjonene nøye for å unngå feil som kan føre til ulykker.
 - Kontroller at alle festemidler er stramme og i god stand før bruk.
- **Bruk:**
 - Bruk alltid stokken i et trygt og kontrollert miljø.
 - Unngå å bruke stokken under ugunstige forhold som dårlig vær eller dårlig sikt.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har alle nødvendige verktøy før du begynner installasjonen.
- Les gjennom hele installasjonsveiledningen før du starter.

2. Installasjon av stokken:

- Fjern den eksisterende stokken fra Ruger 10/22 ved å løsne festeskruene.
- Plasser MOE® X22 stokken på mottakeren.
- Fest stokken ved å stramme festeskruene til produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller at stokken sitter godt og er stabil før bruk.

3. Bruk av stokken:

- Juster lengden på bakstykket om nødvendig for optimal komfort.
- Benytt de integrerte slyngeløkkene for sikker festing av slyngeswivels.
- Sørg for at stokken er fri for hindringer før du bruker våpenet.

Avhending av produktet

- Avhending av produktet skal skje i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle komponenter er skilt fra hverandre før avhending.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall. Kontakt lokale myndigheter for veiledning om korrekt avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Det er viktig å ha tilgjengelig informasjon for å sikre at du får den hjelpen du trenger.

Vennligst følg disse retningslinjene for å sikre trygg og effektiv bruk av RUGER® 10/22® MOE® X22 Rifle Stock. Takk for at du bidrar til å opprettholde sikkerheten!

RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa RUGER® 10/22® MOE® X22 kannan käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on epätasapainossa tai jos se ei sovi aseeseesi oikein.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja korvatulppia, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että ei ole esteitä, ennen kuin ammut.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi lukittuna.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkauksen osat ja tarkista, että kaikki komponentit ovat mukana.
- Kiinnitä MOE® X22 kanta aseeseesi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kanta on tukevasti paikallaan ja että kaikki kiinnikkeet ovat kunnolla kiinni.
- Tarkista, että MLOK® aukot ovat vapaana ja että lisävarusteet voidaan asentaa tarvittaessa.

2. Käyttö

- Säädä tyynyn pituus tarpeen mukaan ennen ampumista.
- Käytä aseenn mukana tulevia ohjeita varmistaaksesi, että kaikki toiminnot ovat kunnossa.
- Tarkista, että piipputarjottimet ovat oikein asennettu ja sopivat aseesi profiiliin.
- Harjoittele turvallista ampumista ja aseiden käsittelyä säännöllisesti.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikalliseen jätteiden käsittelylaitokseen saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, voit ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit RUGER® 10/22® MOE® X22 kannan. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja

tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK

Introduktion

Tack för att du har valt RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse med Ruger® 10/22®. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att vapnet är i säkert skick innan installation av stället.
- Se till att stället är korrekt installerat och säkert för att undvika olyckor.
- Använd inte produkten med modifierade eller olämpliga komponenter.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installationen.
- Läs noggrant igenom installationsanvisningarna som medföljer produkten.

2. Installation:

- Ta bort det gamla stället från Ruger® 10/22®.
- Montera det nya MOE® X22 stället enligt instruktionerna.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

3. Användning:

- Se till att stället är korrekt justerat för din skytteposition.
- Använd MLOKspåren för att fästa ytterligare tillbehör om så önskas.
- Följ alltid säkerhetsriktlinjerna för skytte.

Avfallshantering

- Avyttra produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plastmaterial.
- Kontrollera med lokala myndigheter för riktlinjer om återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och njutbar skytteupplevelse med din RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK.