

MCH-EDC EVERYDAY CARRY DUAL-FUEL FLASHLIGHT - MCH-EDC 2.0 DUAL-FUEL EVERYDAY CARRY FLASHLIGHT 1200 LUM BLK

The MCH line of handhelds redefined what a EDC-style light could do. Wildly popular, it was instant success. And thankfully, customers spoke and gave Cloud Defensive immediate feedback. As always, Cloud listened. And now, Cloud Defensive have integrated your requests and have brand-new capabilities in the latest iteration of the MCH series. With these changes, the MCH surges that much further in front of the rest. Programmability: The MCH is now fully programmable, by the end-user. This allows you, for the first time, full control over the output of the flashlight. Every MuCh ships from the factory in Mode 1. But there are 4 other modes you can select, based on your needs. And you can change the programming anytime you want. So the MCH is more configurable than ever before. Mode 1: High-only (100%) Mode 2: Low (10%), High (100%) Mode 3: High (100%), Low (10%) Mode 4: Very Low (5%), Medium (30%), High (100%) Mode 5: High (100%), Medium (30%), Very Low (5%) Light Heads With the advent of the Programmable light heads, the MCH line has now been streamlined for you. The EDC line, which is a higher lumen and lower candela offering. And the HC line, which is a slightly lower lumen and higher candela offering. Both of which are again, fully programmable. Tail Cap Configurations: Critically, MCH allows the user to carefully select from an industry-first (and Patented) Adjustable Negligent Discharge protection system. Each light ships with the full ND Protection package and the user can now configure the tail cap for their respective needs. Be it deep-pocket carry or being at home on your plate carrier, the MCH is duty-grade in every way. And fully configurable to what you need. If your need changes, you just adjust the ND Protection accordingly with parts you already have. Fully Customizable: You can now optimize the tail cap of your handheld light. Cloud Defensive are proud to offer an industry-first Negligent Discharge Protection system for the MCH that end users can adjust as needed. The shorter ND protector reduces the amount of shrouding around the switch and is ideal for anyone planning to use the Thyrn SwitchBack Technique. You are also able to easily utilize many of the other traditional low-light defensive techniques with this option. The other 2 ND protectors offer progressively more robust ND protection as they create a hard barrier between the outside world and the light switch. This is optimal for concealed carry and EDC in instances where the light may be in your pocket and you need to avoid inadvertently turning that light on while seated, etc. The best part? The entire ND Protection System comes with EVERY MCH. And these are easily interchanged by you, the end user. If you need to adjust the light from one role to the other, it can be done in about 10 seconds. Power: The Full size MCH uses 1 Lithium Ion, Rechargeable, Flat-top, Unprotected 18650 or 18350, depending on model, which is included. It is also compatible with most button-top unprotected cells and. The Full size MCH has very limited compatibility with Protected cells. Do not assume compatibility with those. Cloud Defensive favor the Unprotected cells due to the substantial performance increases. The MCH lights also now accept CR123 batteries. Use of CR123 batteries will absolutely result in lower output and shorter run-times. That is purely a function of CR123 cells being very inferior to Cloud Defensive's rechargeable cells. But this new CR123 capability is perfect for use in emergency situations. Pocket Clip: The MCH ships with a standard, metal deep-carry pocket clip that is made from spring steel and then heat-treated and black nitride plated. Materials and Durability: The MCH is precision machined from Certified 6061-T6 aluminum. Has a type III Anodized to MIL STD. "Hard coat". Has an IPX-8 waterproof rating. Fully



submersible to 100 Ft. for 24 hours. Warranty: Similar to all Cloud Defensive products, the MCH is covered under Cloud Defensive's Transferable, Lifetime warranty. 30-Day Money Back Guarantee: The MCH is included in Cloud Defensive's 30-Day Money Back Guarantee. Specifications: This is a small light. By far the smallest Cloud Defensive have ever produced. Head Diameter: 1.20" Full Size MCH Length: 5.175" Full Size MCH Weight (with battery): 5.71 oz The MCH lights also now accept CR123 batteries. Two CR123A Output: 30,000 Candela/550 Lumens/60 minutes. AVAILABLE IN THE FOLLOWING BATTERY CONFIGURATIONS: 18650 Single Output option: 40,000 Candela/1700 Lumens/65 minutes 18350 Single Output option: 35,000 Candela/1200 Lumens/35 minutes. Included In Box Mission Configurable Handheld UI2 Charger 1 Battery 3 ND Protectors Proprietary Low-Profile Deep-Carry Pocket Clip

Attributes

- Name: MCH-EDC 2.0 DUAL-FUEL EVERYDAY CARRY FLASHLIGHT 1200 LUM BLK
- Manufacturer: CLOUD DEFENSIVE
- Product no.: 430107153
- Mfr. No.: MCH 2.0-EDC-DF-P-350 BLK
- Battery: 18650 Li-ion
- Lumens: 1200
- Style: Handheld
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 850038300227

Item details

Made in USA

This product contains a battery.

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MCHEDC Everyday Carry DualFuel Taschenlampe](#)
- [English: MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MCHEDC EVERYDAY CARRY DUALFUEL FLASHLIGHT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Torcia MCHEDC 2.0](#)
- [Suomi: MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight](#)

Sicherheitshinweise für die MCHEDC Everyday Carry DualFuel Taschenlampe

Einführung

Willkommen zur Bedienungsanleitung der MCHEDC Everyday Carry DualFuel Taschenlampe von Cloud Defensive. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Nutzung des Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Taschenlampe nur gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Überprüfen Sie die Taschenlampe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien (18650 Li-ion oder 18350) und vermeiden Sie geschützte Zellen.
- Halten Sie die Taschenlampe von Kindern fern.
- Achten Sie darauf, dass die Taschenlampe nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintaucht, es sei denn, sie wird gemäß den IPX8-Spezifikationen verwendet.
- Verwenden Sie die Taschenlampe nicht in explosiven oder gefährlichen Umgebungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie die Verwendung der Taschenlampe bei extremen Temperaturen oder in feuchten Umgebungen.
- Achten Sie darauf, dass der Lichtstrahl nicht direkt in die Augen von Personen oder Tieren gerichtet wird.
- Verwenden Sie die Programmierbarkeit der Taschenlampe verantwortungsvoll, um unerwünschte Lichtausgaben zu vermeiden.
- Wenn Sie die Tail Cap anpassen, stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß sitzt, um versehentliche Aktivierungen zu verhindern.
- Bei Verwendung von CR123-Batterien beachten Sie, dass die Leistung und Laufzeit geringer sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Batterieinstallation:

- Entfernen Sie die Tail Cap der Taschenlampe.
- Setzen Sie die Lithium-Ionen-Batterie (18650 oder 18350) mit der positiven (+) Seite nach oben ein.
- Schrauben Sie die Tail Cap wieder fest, um sicherzustellen, dass die Batterie richtig sitzt.

2. Einschalten der Taschenlampe:

- Drücken Sie den Schalter am Ende der Taschenlampe, um das Licht einzuschalten.
- Verwenden Sie die Programmierfunktion, um zwischen den verschiedenen Modi (Modus 1 bis 5) zu wechseln.

3. Programmierung:

- Die Taschenlampe wird im Modus 1 (Nur Hoch) geliefert.
- Um die Modi zu wechseln, folgen Sie den Anweisungen im Handbuch zur Programmierung.

4. Laden der Taschenlampe:

- Verwenden Sie das mitgelieferte UI2 Ladegerät, um die Batterie aufzuladen.

- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät korrekt angeschlossen ist und die Batterie vollständig geladen ist, bevor Sie die Taschenlampe verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Taschenlampe und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Geben Sie die Batterien an einem dafür vorgesehenen Sammelpunkt ab, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der MCHEDC Taschenlampe wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Cloud Defensive. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website oder in der Produktverpackung.

Bitte beachten Sie, dass die MCHEDC Everyday Carry DualFuel Taschenlampe durch die übertragbare, lebenslange Garantie von Cloud Defensive abgedeckt ist. Achten Sie darauf, die Garantieinformationen zu lesen und zu verstehen.

Schlussfolgerung

Die MCHEDC Everyday Carry DualFuel Taschenlampe ist ein hochwertiges Produkt, das für die tägliche Verwendung konzipiert wurde. Durch die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen können Sie sicherstellen, dass Sie das Beste aus Ihrer Taschenlampe herausholen und gleichzeitig sicher bleiben.

MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your flashlight. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the flashlight is used only for its intended purpose.
- Keep the flashlight out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Regularly inspect the flashlight for any signs of damage or wear, especially the battery compartment and switch.
- Do not expose the flashlight to extreme temperatures, moisture, or corrosive environments.
- If the flashlight is damaged or malfunctioning, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Battery Safety:**

- Use only the recommended battery types (18650 or 18350) as specified in the product manual.
- Do not mix different battery types or brands.
- Ensure the batteries are installed correctly, following the polarity indicators.
- Do not attempt to charge nonrechargeable batteries in the flashlight.
- Avoid shortcircuiting the battery terminals.

- **Programmability:**

- Familiarize yourself with the programmable modes before use to avoid unintended activation.
- Ensure the flashlight is set to the desired mode before carrying it.

- **Negligent Discharge Protection:**

- Adjust the ND Protection system according to your carrying method (e.g., pocket, plate carrier).
- Regularly check the ND protectors for proper installation and condition.

- **Water Resistance:**

- The flashlight is rated IPX8. Ensure the battery compartment is securely closed before submersion.
- After exposure to water, dry the flashlight thoroughly before storing.

- **Emergency Use:**

- Be aware that using CR123 batteries will result in lower output and shorter runtimes. Use them only in emergencies.

Instructions for Installation and Usage

- **Battery Installation:**

1. Unscrew the tail cap of the flashlight.

2. Insert the battery (18650 or 18350) with the positive (+) end facing the head of the flashlight.
3. Screw the tail cap back on securely.

- **Selecting Modes:**

- The flashlight ships in Mode 1 by default.
- To switch modes, follow the programming instructions provided in the product manual.
- Available modes include:
 - Mode 1: Highonly (100%)
 - Mode 2: Low (10%), High (100%)
 - Mode 3: High (100%), Low (10%)
 - Mode 4: Very Low (5%), Medium (30%), High (100%)
 - Mode 5: High (100%), Medium (30%), Very Low (5%)

- **Using the Pocket Clip:**

- Attach the pocket clip to the flashlight for easy carrying.
- Ensure the clip is securely fastened to avoid it coming loose during use.

- **Charging:**

- If using rechargeable batteries, connect the provided charger to a suitable power source.
- Follow the manufacturer's instructions for charging time and procedure.

Disposal Instructions

- Dispose of the flashlight and batteries in accordance with local regulations.
- Do not dispose of batteries in regular household waste. Instead, use designated battery recycling facilities.
- For the flashlight, check with local electronic waste disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your MCHEDC flashlight responsibly!

Guide de Sécurité pour le MCHEDC EVERYDAY CARRY DUALFUEL FLASHLIGHT

Introduction

Merci d'avoir choisi le MCHEDC EVERYDAY CARRY DUALFUEL FLASHLIGHT de Cloud Defensive. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre lampe de poche. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la lampe de poche est utilisée conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez pas la lampe de poche à la portée des enfants sans surveillance.
- Évitez d'utiliser la lampe de poche dans des environnements humides ou mouillés, sauf si elle est spécifiquement conçue pour cela.
- Ne regardez pas directement la source lumineuse pour éviter des dommages aux yeux.
- Vérifiez régulièrement l'état de la lampe et remplacez les batteries si nécessaire.
- Ne modifiez pas la lampe de poche ou ses composants de manière non autorisée.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Utilisation de la Programmabilité :

- Familiarisez-vous avec les différents modes de luminosité et sélectionnez celui qui convient le mieux à votre situation.
- Ne changez pas de mode en conduisant ou dans des situations où cela pourrait distraire votre attention.

• Manipulation des Batteries :

- Utilisez uniquement des batteries recommandées (18650 ou 18350) pour éviter les risques d'explosion ou de fuite.
- Évitez de mélanger des batteries rechargeables et non rechargeables.

• Protection contre le Tir Négligent :

- Assurez-vous que le capuchon arrière est correctement configuré pour éviter une activation accidentelle.

• Durabilité et Résistance à l'Eau :

- Ne plongez pas la lampe de poche au-delà de la profondeur spécifiée (100 pieds pendant 24 heures).
- Évitez les chocs violents qui pourraient endommager la lampe.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation de la Batterie :

- Ouvrez le compartiment de la batterie en tournant le capuchon arrière dans le sens antihoraire.
- Insérez la batterie en respectant les polarités (+ et -) indiquées.
- Refermez le capuchon en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

2. Allumage de la Lampe :

- Appuyez sur l'interrupteur pour allumer la lampe.
- Pour changer de mode, appuyez et maintenez l'interrupteur enfoncé jusqu'à ce que le mode désiré soit atteint.

3. Programmation des Modes :

- Suivez les instructions fournies pour programmer les différents modes selon vos besoins.
- Vous pouvez changer la programmation à tout moment en suivant le processus décrit dans le manuel.

4. Utilisation du Clip de Poche :

- Fixez le clip de poche à votre ceinture ou à votre sac pour un transport facile.
- Assurez-vous que le clip est bien fixé pour éviter toute perte.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la lampe de poche ou ses batteries dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques et des batteries.
- Rapportez la lampe de poche et les batteries usagées à un point de collecte approprié pour le recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre MCHEDC EVERYDAY CARRY DUALFUEL FLASHLIGHT, veuillez consulter le site Web de Cloud Defensive ou contacter leur service client.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre lampe de poche MCHEDC. Merci de votre attention et restez en sécurité!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Torcia MCHEDC 2.0

Introduzione

La torcia MCHEDC 2.0 DualFuel Everyday Carry Flashlight è progettata per offrire prestazioni elevate e versatilità in situazioni quotidiane. Per garantire un utilizzo sicuro e efficace, è fondamentale seguire le seguenti linee guida di sicurezza e istruzioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la torcia solo per gli scopi previsti.
- Non utilizzare la torcia in condizioni di umidità eccessiva o sotto la pioggia, a meno che non sia specificato come impermeabile.
- Tieni la torcia lontana da fonti di calore e fiamme libere.
- Non smontare la torcia, a meno che non sia specificamente indicato nelle istruzioni.
- Non guardare direttamente la luce emessa dalla torcia per evitare danni agli occhi.
- Mantieni la torcia fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso della Batteria:**
 - Utilizza solo batterie 18650 o 18350 ricaricabili non protette, come specificato nelle istruzioni.
 - Non utilizzare batterie protette o di tipo CR123, a meno che non sia specificato, poiché potrebbero compromettere le prestazioni.
- **Programmazione:**
 - Segui le istruzioni per la programmazione della torcia per evitare malfunzionamenti.
 - Assicurati che la modalità selezionata sia appropriata per l'uso previsto.
- **Clip da Tasca:**
 - Fissa la clip da tasca in modo sicuro per evitare che la torcia cada durante il trasporto.
 - Controlla regolarmente la clip per assicurarti che non sia allentata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Batteria:

- Apri il tappo posteriore della torcia.
- Inserisci la batteria 18650 o 18350 nella direzione corretta (seguendo le indicazioni di polarità).
- Chiudi saldamente il tappo posteriore.

2. Accensione della Torcia:

- Premi il pulsante di accensione per attivare la torcia.
- Utilizza le modalità di programmazione per selezionare l'output desiderato.

3. Modalità di Utilizzo:

- Modalità 1: Solo alta (100%)

- Modalità 2: Bassa (10%), Alta (100%)
- Modalità 3: Alta (100%), Bassa (10%)
- Modalità 4: Molto bassa (5%), Media (30%), Alta (100%)
- Modalità 5: Alta (100%), Media (30%), Molto bassa (5%)

4. Spegnimento della Torcia:

- Premi nuovamente il pulsante di accensione per spegnere la torcia.

5. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente la torcia con un panno morbido e asciutto.
- Controlla periodicamente la batteria e sostituiscila se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le batterie in conformità con le normative locali sullo smaltimento delle batterie.
- Non gettare la torcia nell'indifferenziato. Contatta i centri di raccolta per il corretto smaltimento dei dispositivi elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore Cloud Defensive o consulta il sito ufficiale di Cloud Defensive per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza non solo garantirà un uso sicuro della torcia MCHEDC 2.0, ma contribuirà anche a prolungarne la vita e a migliorarne le prestazioni. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami relativi al prodotto.

MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tätä valaisinta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että se on ehjä ja että akku on asennettu oikein.
- Älä käytä valaisinta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Vältä valaisimen altistamista vedelle tai muille nesteille, ellei tuote ole erityisesti merkitty vesitiiviiksi.
- Älä katso suoraan valaisimen valokeilaan, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Varmista, että valaisin on sammutettu ennen akun vaihtamista tai lataamista.
- Älä käytä valaisinta, jos se on kuuma. Anna sen jäähtyä ennen käsittelyä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain suositeltuja akkuja (18650 tai 18350) ja varmista, että ne ovat suojaamattomia.
- Vältä suojattujen akkujen käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa yhteensopivuusongelmia.
- Älä käytä CR123-paristoja jatkuvassa käytössä, sillä ne voivat johtaa alhaisempaan tehoon ja lyhyempiin käyttöaikoihin.
- Varmista, että takakannan konfiguraatio on oikea käyttötarkoitukseesi. Muuta se tarpeen mukaan.
- Älä yritä korjata tai muokata valaisinta itse. Ota yhteyttä asiantuntevaan huoltoon, jos tuote vaatii korjausta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Akkujen asentaminen:

- Varmista, että valaisin on sammutettu.
- Poista takakansi kääntämällä sitä myötäpäivään.
- Asenna akku oikein, varmistaen, että napaisuudet ovat kohdallaan.
- Kiinnitä takakansi takaisin paikoilleen.

2. Valaisimen käyttö:

- Käynnistä valaisin painamalla kytkintä.
- Valitse haluamasi moodi ohjelmoimalla valaisin (Moodit 15).
- Säädä valotehoa tarpeen mukaan.

3. Valaisimen sammuttaminen:

- Painamalla kytkintä uudelleen voit sammuttaa valaisimen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt akut ja valaisin vastuullisesti paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä akkuja tai valaisinta tavalliseen sekajätteeseen.

- Tarkista paikalliset kierrätysohjeet ja pisteet.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä asiantuntevaan huoltoon tai tarkista tuote verkkosivuilta. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja käytät tuotetta oikein.

Kiitos, että valitsit MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlightin!

Säkerhetsinstruktioner för MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight

Introduktion

Tack för att du valt MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight från Cloud Defensive. Denna handhållna lampa är utformad för att ge hög prestanda och användarvänlighet. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt angivna instruktioner.
- Håll lampan borta från barn och sårbara grupper.
- Kontrollera lampan regelbundet för skador eller slitage.
- Använd endast rekommenderade batterier (18650 eller 18350) för att undvika skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till myndigheterna.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

• Batterihantering:

- Använd endast litiumjonbatterier som är o skyddade och av hög kvalitet.
- Undvik att använda skyddade celler, då dessa kan påverka lampans prestanda negativt.
- Kontrollera batteriets status innan användning och byt ut det vid tecken på skada.

• Användning av lampan:

- Undvik att rikta ljuset mot ögonen för att förhindra ögonskador.
- Använd lampan på ett sätt som inte riskerar att skada dig själv eller andra.
- Justera ljusstyrkan enligt behov och omständigheter för att undvika överhettning.

• Skyddssystem:

- Konfigurera det justerbara skyddssystemet enligt dina behov för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Kontrollera att skyddet är korrekt installerat innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av batteri:

- Ta bort bakre kåpan genom att vrida den moturs.
- Sätt i det rekommenderade batteriet (18650 eller 18350) med den positiva (+) sidan vänd mot strömbrytaren.
- Sätt tillbaka bakre kåpan och vrid den medurs för att säkerställa en tät försegling.

2. Användning av lampan:

- Tryck på strömbrytaren för att slå på lampan.
- Växla mellan olika lägen genom att trycka på strömbrytaren flera gånger.
- För att stänga av lampan, tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i ett par sekunder.

3. Programmering av ljuslägen:

- Följ instruktionerna i produktmanualen för att programmera lampans ljuslägen enligt dina preferenser.
- Du kan justera inställningarna när som helst för att optimera användningen.

Avfallshantering

- Kasta inte lampan eller batterierna i hushållsavfall.
- Följ lokala lagar och förordningar för avfallshantering av elektriska produkter och batterier.
- Återvinn lampan och batterierna på en godkänd återvinningsstation.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta Cloud Defensive eller din återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight. Tack för att du valt Cloud Defensive!