

MCH-EDC EVERYDAY CARRY DUAL-FUEL FLASHLIGHT - MCH-EDC 2.0 DUAL-FUEL EVERYDAY CARRY FLASHLIGHT 1700 LUM FDE

The MCH line of handhelds redefined what a EDC-style light could do. Wildly popular, it was instant success. And thankfully, customers spoke and gave Cloud Defensive immediate feedback. As always, Cloud listened. And now, Cloud Defensive have integrated your requests and have brand-new capabilities in the latest iteration of the MCH series. With these changes, the MCH surges that much further in front of the rest. Programmability: The MCH is now fully programmable, by the end-user. This allows you, for the first time, full control over the output of the flashlight. Every MuCh ships from the factory in Mode 1. But there are 4 other modes you can select, based on your needs. And you can change the programming anytime you want. So the MCH is more configurable than ever before. Mode 1: High-only (100%) Mode 2: Low (10%), High (100%) Mode 3: High (100%), Low (10%) Mode 4: Very Low (5%), Medium (30%), High (100%) Mode 5: High (100%), Medium (30%), Very Low (5%) Light Heads With the advent of the Programmable light heads, the MCH line has now been streamlined for you. The EDC line, which is a higher lumen and lower candela offering. And the HC line, which is a slightly lower lumen and higher candela offering. Both of which are again, fully programmable. Tail Cap Configurations: Critically, MCH allows the user to carefully select from an industry-first (and Patented) Adjustable Negligent Discharge protection system. Each light ships with the full ND Protection package and the user can now configure the tail cap for their respective needs. Be it deep-pocket carry or being at home on your plate carrier, the MCH is duty-grade in every way. And fully configurable to what you need. If your need changes, you just adjust the ND Protection accordingly with parts you already have. Fully Customizable: You can now optimize the tail cap of your handheld light. Cloud Defensive are proud to offer an industry-first Negligent Discharge Protection system for the MCH that end users can adjust as needed. The shorter ND protector reduces the amount of shrouding around the switch and is ideal for anyone planning to use the Thyrn SwitchBack Technique. You are also able to easily utilize many of the other traditional low-light defensive techniques with this option. The other 2 ND protectors offer progressively more robust ND protection as they create a hard barrier between the outside world and the light switch. This is optimal for concealed carry and EDC in instances where the light may be in your pocket and you need to avoid inadvertently turning that light on while seated, etc. The best part? The entire ND Protection System comes with EVERY MCH. And these are easily interchanged by you, the end user. If you need to adjust the light from one role to the other, it can be done in about 10 seconds. Power: The Full size MCH uses 1 Lithium Ion, Rechargeable, Flat-top, Unprotected 18650 or 18350, depending on model, which is included. It is also compatible with most button-top unprotected cells and. The Full size MCH has very limited compatibility with Protected cells. Do not assume compatibility with those. Cloud Defensive favor the Unprotected cells due to the substantial performance increases. The MCH lights also now accept CR123 batteries. Use of CR123 batteries will absolutely result in lower output and shorter run-times. That is purely a function of CR123 cells being very inferior to Cloud Defensive's rechargeable cells. But this new CR123 capability is perfect for use in emergency situations. Pocket Clip: The MCH ships with a standard, metal deep-carry pocket clip that is made from spring steel and then heat-treated and black nitride plated. Materials and Durability: The MCH is precision machined from Certified 6061-T6 aluminum. Has a type III Anodized to MIL STD. "Hard coat". Has an IPX-8 waterproof rating. Fully



submersible to 100 Ft. for 24 hours. Warranty: Similar to all Cloud Defensive products, the MCH is covered under Cloud Defensive's Transferable, Lifetime warranty. 30-Day Money Back Guarantee: The MCH is included in Cloud Defensive's 30-Day Money Back Guarantee. Specifications: This is a small light. By far the smallest Cloud Defensive have ever produced. Head Diameter: 1.20" Full Size MCH Length: 5.175" Full Size MCH Weight (with battery): 5.71 oz The MCH lights also now accept CR123 batteries. Two CR123A Output: 30,000 Candela/550 Lumens/60 minutes. AVAILABLE IN THE FOLLOWING BATTERY CONFIGURATIONS: 18650 Single Output option: 40,000 Candela/1700 Lumens/65 minutes 18350 Single Output option: 35,000 Candela/1200 Lumens/35 minutes. Included In Box Mission Configurable Handheld UI2 Charger 1 Battery 3 ND Protectors Proprietary Low-Profile Deep-Carry Pocket Clip

Attributes

- Name: MCH-EDC 2.0 DUAL-FUEL EVERYDAY CARRY FLASHLIGHT 1700 LUM FDE
- Manufacturer: CLOUD DEFENSIVE
- Product no.: 430107156
- Mfr. No.: MCH 2.0-EDC-DF-P-650 FDE
- Battery: 18650 Li-ion
- Lumens: 1700
- Style: Handheld
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 850038300197

Item details

Made in USA

This product contains a battery.

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MCHEDC 2.0 DualFuel Everyday Carry Taschenlampe](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Lampe de Poche MCHEDC 2.0](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo della Torcia MCHEDC 2.0](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for MCHEDC 2.0 DualFuel Everyday Carry Flashlight](#)
- [Suomi: MCHEDC 2.0 DualFuel Everyday Carry Flashlight Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight](#)

Sicherheitshinweise für die MCHEDC 2.0 DualFuel Everyday Carry Taschenlampe

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen MCHEDC 2.0 DualFuel Everyday Carry Taschenlampe! Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen können. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwenden Sie die Taschenlampe nur in trockenen Umgebungen und vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, wenn Sie die IPX8Wasserdichtheitsbewertung überschreiten.
- Halten Sie die Taschenlampe von Kindern fern. Die MCHEDC ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien und Ladegeräte. Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Batterien.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Taschenlampe auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie den direkten Blick in das Licht, um Augenschäden zu verhindern.
- Lassen Sie die Taschenlampe nicht unbeaufsichtigt, während sie eingeschaltet ist.
- Achten Sie darauf, dass die Taschenlampe nicht überhitzt, insbesondere bei längerer Nutzung im Hochleistungsmodus.
- Verwenden Sie die Programmierbarkeit der Taschenlampe verantwortungsvoll, um die Lichtausgabe entsprechend Ihrer Umgebung anzupassen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Batterieinstallation

- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Tail Cap gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Setzen Sie eine Lithium-Ionen-Batterie (18650 oder 18350) mit der richtigen Polarität ein.
- Drehen Sie die Tail Cap im Uhrzeigersinn, um das Batteriefach wieder zu schließen.

2. Einschalten der Taschenlampe

- Drücken Sie den Schalter am Ende der Lampe, um die Taschenlampe einzuschalten.
- Um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln, drücken Sie den Schalter erneut.

3. Programmierung der Modi

- Die MCHEDC bietet fünf verschiedene Lichtmodi. Wählen Sie den gewünschten Modus gemäß Ihrer Bedürfnisse aus.
- Sie können die Programmierung jederzeit ändern, um die Leistung der Taschenlampe anzupassen.

4. Verwendung des Taschenclips

- Befestigen Sie den Taschenclip an Ihrer Kleidung oder Tasche für einfachen Zugriff.
- Achten Sie darauf, dass der Clip sicher sitzt, um ein versehentliches Abrutschen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Taschenlampe und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Bringen Sie die Taschenlampe in ein Fachgeschäft oder eine Sammelstelle für die umweltgerechte Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrer MCHEDC 2.0 Taschenlampe, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Cloud Defensive.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorgaben erstellt wurden, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die Lebensdauer Ihrer Taschenlampe zu verlängern.

Safety Instruction Guide for MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight

Introduction

Thank you for choosing the MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your flashlight. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the flashlight is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the flashlight out of reach of children and pets to avoid accidents.
- Do not use the flashlight in environments that may pose a risk of explosion or fire.
- Regularly inspect the flashlight for any signs of damage or wear.
- If the flashlight is damaged, do not attempt to repair it; contact customer support for assistance.
- Always ensure that the flashlight is turned off when not in use to conserve battery life and prevent accidental activation.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of flashlights.

Specific Safety Precautions for Use

- **Battery Safety:**
 - Use only the recommended battery types (18650, 18350, or CR123) as specified in the product specifications.
 - Do not mix different types of batteries or use damaged batteries.
 - Ensure that the battery is installed correctly, matching the positive and negative terminals.
- **Water Resistance:**
 - The flashlight is rated IPX8 and is fully submersible to 100 ft for 24 hours. However, avoid using it in conditions that exceed this rating.
- **Programmability:**
 - Familiarize yourself with the different modes of operation (Mode 1 to Mode 5) to ensure optimal use.
 - Avoid changing modes while the flashlight is in use to prevent distraction.
- **Negligent Discharge Protection:**
 - Adjust the ND Protection system according to your needs to prevent accidental activation.
 - Ensure that the tail cap is securely attached before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Battery Installation:

- Open the battery compartment by unscrewing the tail cap.
- Insert the battery with the correct orientation (positive terminal facing the head of the flashlight).
- Replace the tail cap securely.

2. Operating the Flashlight:

- To turn on the flashlight, press the switch located on the tail cap.
- Cycle through the different modes by pressing the switch repeatedly.
- To turn off the flashlight, press and hold the switch until the light turns off.

3. Adjusting the ND Protection:

- Remove the tail cap.
- Replace the ND protector with the desired option based on your carry method.
- Reattach the tail cap securely.

4. Charging the Flashlight:

- Use the included UI2 Charger to charge the flashlight.
- Follow the charger's instructions for safe charging practices.

Disposal Instructions

- Dispose of the flashlight and batteries in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Do not dispose of batteries in fire or water, as they may explode or leak harmful substances.
- Consider recycling options for the flashlight and batteries wherever available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight, please refer to the manufacturer's website or contact customer support for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour la Lampe de Poche MCHEDC 2.0

Introduction

Merci d'avoir choisi la lampe de poche MCHEDC 2.0 de Cloud Defensive. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ton produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Il respecte les normes de sécurité des produits de l'Union Européenne (UE) et te fournit des informations essentielles pour une utilisation sûre.

Directives Générales de Sécurité

- **Utilisation Sécurisée** : Assure-toi de toujours utiliser la lampe de poche conformément aux instructions fournies.
- **Surveillance des Enfants** : Ne laisse pas les enfants utiliser la lampe sans supervision. La lampe contient des petites pièces qui peuvent être dangereuses.
- **Éviter l'Eau** : Bien que la lampe soit étanche jusqu'à 100 pieds, évite de l'utiliser dans l'eau lorsque cela n'est pas nécessaire.
- **Vérification de l'Équipement** : Avant chaque utilisation, vérifie que la lampe est en bon état et que la batterie est correctement installée.
- **Éviter les Chocs** : Ne fais pas tomber la lampe ou ne l'utilise pas dans des conditions extrêmes qui pourraient l'endommager.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Éviter les Surchauffes** : Ne laisse pas la lampe allumée pendant de longues périodes sans surveillance pour éviter la surchauffe.
- **Utilisation des Batteries** : Utilise uniquement les batteries recommandées (18650 ou 18350) pour éviter tout risque d'explosion ou de fuite.
- **Mode Programmable** : Familiarise-toi avec les différents modes de la lampe avant de l'utiliser. Change de mode avec précaution.
- **Protection ND** : Assure-toi que la protection contre le déclenchement négligent est correctement configurée avant de transporter la lampe.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Batterie :

- Ouvre le capuchon arrière de la lampe.
- Insère la batterie 18650 ou 18350 dans le compartiment en respectant la polarité.
- Referme le capuchon arrière en le vissant fermement.

2. Choix du Mode :

- Pour sélectionner un mode, appuie sur l'interrupteur selon la séquence souhaitée (Mode 1 à 5).
- Consulte le mode d'emploi pour plus de détails sur chaque mode.

3. Utilisation de la Lampe :

- Allume la lampe en appuyant sur l'interrupteur.
- Pour éteindre, appuie à nouveau sur l'interrupteur.
- Utilise le clip de poche pour un transport facile.

Instructions de Mise au Rebut

- **Recyclage des Batteries** : Ne jette pas les batteries usagées avec les ordures ménagères. Rapportezles dans un centre de recyclage approprié.
- **Élimination de la Lampe** : Lorsque la lampe arrive en fin de vie, assuretoi de la déposer dans un point de collecte pour les déchets électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le site web de Cloud Defensive ou contacte leur service client.

En suivant ce guide de sécurité, tu peux profiter de ta lampe de poche MCHEDC 2.0 en toute sécurité. N'oublie pas de te tenir informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo della Torcia MCHEDC 2.0

Introduzione

Grazie per aver scelto la torcia MCHEDC 2.0 DualFuel Everyday Carry Flashlight di Cloud Defensive. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'uso corretto e la manutenzione del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Tieni la torcia lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Non utilizzare la torcia in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Controlla regolarmente la torcia per eventuali segni di danni o usura.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- **Programmazione:**
 - Non modificare la programmazione della torcia mentre è in uso.
 - Segui le istruzioni per la selezione delle modalità di illuminazione.
- **Batteria:**
 - Utilizza solo batterie raccomandate (18650 o 18350 Liion).
 - Non utilizzare batterie danneggiate o non compatibili.
 - Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
- **Uso della Clip da Tasca:**
 - Assicurati che la clip da tasca sia fissata correttamente prima di trasportare la torcia.
 - Non utilizzare la torcia se la clip è danneggiata.
- **Materiali e Durabilità:**
 - Non esporre la torcia a temperature estreme o sostanze chimiche aggressive.
 - Evita urti e cadute che potrebbero danneggiare la torcia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Batteria:

- Apri il tappo posteriore della torcia.
- Inserisci la batteria nel compartimento, assicurandoti che i poli positivo e negativo siano orientati correttamente.
- Riavvita il tappo posteriore fino a quando non è ben fissato.

2. Accensione della Torcia:

- Premi l'interruttore per accendere la torcia.
- Seleziona la modalità desiderata utilizzando la programmazione fornita.

3. Utilizzo della Torcia:

- Utilizza la torcia in ambienti sicuri e ben illuminati.
- Non puntare la luce direttamente negli occhi di altre persone o animali.
- Cambia la modalità di illuminazione in base alle tue esigenze.

4. Spegnimento della Torcia:

- Premi nuovamente l'interruttore per spegnere la torcia.
- Rimuovi la batteria se la torcia non verrà utilizzata per un lungo periodo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle batterie e dei materiali elettronici.
- Non gettare la torcia o le batterie nei rifiuti domestici.
- Porta la torcia e le batterie in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso della torcia MCHEDC 2.0, ti invitiamo a contattare il servizio clienti Cloud Defensive. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a disposizione.

Avvertenze Finali

- Questa torcia è progettata per un uso quotidiano e professionale. Assicurati di rispettare tutte le linee guida di sicurezza per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.
- In caso di malfunzionamenti o problemi, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Grazie per aver scelto Cloud Defensive e per aver rispettato le linee guida di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Brukerveiledning for MCHEDC 2.0 DualFuel Everyday Carry Flashlight

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av MCHEDC 2.0 DualFuel Everyday Carry Flashlight fra Cloud Defensive. Denne lommelykten er designet for å gi pålitelig belysning i ulike situasjoner. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les nøye gjennom denne veiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at lommelykten er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Bruk kun anbefalte batterier (18650 eller 18350 Lithium Ion, ubeskyttet) for å unngå skader.
- Hold lommelykten unna barn og kjæledyr.
- Unngå å bruke lommelykten i nærheten av brennbare materialer.
- Ikke se direkte inn i lyskilden for å unngå øyeskader.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for vedlikehold og oppbevaring.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk lommelykten kun i henhold til dens tiltenkte bruksområde.
- Unngå å bruke lommelykten i fuktige eller ekstremt varme miljøer.
- For å unngå utilsiktet aktivering, juster bakdekselet i henhold til dine preferanser.
- Hvis du opplever unormal oppvarming under bruk, slå av lommelykten umiddelbart.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av batteri

1. Skru av bakdekselet på lommelykten.
2. Sett inn det anbefalte batteriet med den positive (+) enden først.
3. Skru bakdekselet på plass igjen til det er sikkert.

Bruk av lommelykten

- For å slå på lommelykten, trykk på bryteren.
- For å bytte modus, trykk raskt på bryteren. Lommelykten har følgende moduser:
 - Modus 1: Kun høy (100%)
 - Modus 2: Lav (10%), Høy (100%)
 - Modus 3: Høy (100%), Lav (10%)
 - Modus 4: Veldig lav (5%), Medium (30%), Høy (100%)
 - Modus 5: Høy (100%), Medium (30%), Veldig lav (5%)
- For å slå av lommelykten, trykk på bryteren igjen.

Vedlikehold

- Rengjør lommelykten med en myk, tørr klut.
- Oppbevar lommelykten på et tørt sted når den ikke er i bruk.
- Kontroller jevnlig for slitasje og bytt ut batterier etter behov.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser lommelykten og batteriene i henhold til lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Resirkuler batterier der det er mulig for å redusere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående lommelykten, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din MCHEDC 2.0 DualFuel Everyday Carry Flashlight. Takk for at du valgte Cloud Defensive!

MCHEDC 2.0 DualFuel Everyday Carry Flashlight

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MCHEDC 2.0 DualFuel Everyday Carry Flashlight tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä käsivalaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaisia valaisumahdollisuuksia erilaisissa olosuhteissa. Huolellinen käyttö ja turvallisuusohjeiden noudattaminen varmistavat tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä valaisinta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi oikein.
- Älä katso suoraan valaisimen valoa, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Varmista, että akku on asennettu oikein ja että se on yhteensopiva laitteen kanssa.
- Käytä vain suositeltuja akkuja, kuten 18650 tai 18350, ja vältä suojattuja akkuja.
- Älä altista valaisinta äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Varmista, että valaisin on sammutettu, kun et käytä sitä.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä valaisinta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Vältä valaisimen käyttöä, jos se on kostea tai märkä.
- Älä käytä valaisinta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat ovat irti.
- Varmista, että valaisin on täysin ladattu ennen käyttöä.
- Vältä valaisimen käyttöä erittäin lämpimissä tai kylmissä olosuhteissa, jotta vältät akkujen ylikuumenemisen tai jäätymisen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Akkujen Asentaminen

- Varmista, että valaisin on sammutettu.
- Poista takakansi varovasti.
- Asenna akku (18650 tai 18350) oikea puoli ylöspäin.
- Kiinnitä takakansi takaisin paikalleen.

2. Valaisimen Käyttö

- Kytke valaisin päälle painamalla kytkintä.
- Valitse haluamasi valoohjelma Moodi 1 Moodi 5.
- Säädä valotehoa tarpeen mukaan.

3. Muutokset ja Ohjelmointi

- Voit ohjelmoida valaisimen asetuksia haluamallasi tavalla.
- Muuta ohjelmointia milloin tahansa haluamasi moodin mukaan.

Hävitsointiohjeet

- Hävitä vanhat tai rikkoutuneet akut ympäristöystävällisesti.
- Varmista, että valaisin on tyhjennetty ja ettei siinä ole akkuja ennen hävittämistä.
- Ota yhteyttä paikallisiin ympäristöviranomaisiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. He tarjoavat tarvittavaa apua ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä.

Yhteenveto

MCHEDC 2.0 DualFuel Everyday Carry Flashlight on tehokas ja monipuolinen valaisin, joka on suunniteltu täyttämään päivittäiset valaisutarpeesi. Noudata tässä oppaassa esitettyjä ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight

Introduktion

Tack för att du valt MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight från Cloud Defensive. Denna lampa är designad för att ge hög prestanda och flexibilitet för olika användningsområden. För att säkerställa säker användning och lång livslängd för produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Använd endast den rekommenderade typen av batterier (18650 eller 18350) och undvik att använda skyddade celler om inte angivet.
- Håll lampan utom räckhåll för barn och djur.
- Kontrollera lampan regelbundet för skador och byt ut skadade delar omedelbart.
- Använd lampan endast för avsett ändamål.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att rikta ljuset mot ögonen, då det kan orsaka skada.
- Använd lampan på ett sätt som förhindrar oavsiktlig aktivering, särskilt i fickan eller väskan.
- Se till att lampan är avstängd när den inte används för att spara batteri och förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Använd lampan i enlighet med de angivna ljuslägena för att undvika överhettning.

Instruktioner för installation och användning

1. Batteriinstallation:

- Ta bort bakre kåpan genom att vrida moturs.
- Sätt i ett 18650 eller 18350 batteri med den positiva (+) sidan mot lampans huvud.
- Sätt tillbaka bakre kåpan och vrid medurs för att säkra den.

2. Användning av ljuslägen:

- Lampan levereras i Läge 1 (Endast hög, 100%).
- För att ändra lägen, följ programanvisningarna i bruksanvisningen.
- Justera ljusstyrkan efter behov med de programmerbara alternativen.

3. Underhåll:

- Rengör lampan regelbundet med en mjuk, torr trasa.
- Undvik att använda kemikalier som kan skada ytan.

Avfallshantering

- Kasta inte lampan eller batterierna i vanligt avfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektriska apparater och batterier.
- Återvinn lampan och batterierna på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök Cloud Defensive officiella webbplats för mer information.

Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight. Tack för att du valt Cloud Defensive, och vi hoppas att du får stor nytta av din produkt.