

MCH-HC MICRO DUAL-FUEL FLASHLIGHT - MCH-HC MICRO DUAL-FUEL HI-CANDELA FLASHLIGHT 800 LUMEN FDE

MCH-HC MICRO DUAL-FUEL FLASHLIGHT The Cloud Defensive MCH-HC Micro incorporates all the same features as our full-size handheld but in a smaller, lighter package. Despite its smaller stature, the MCH Micro can project a substantial amount of light over distance while still providing a significant amount of usable spill for everyday use. Output & Specs: 60,000 Candela 800 Lumens 60 Min Run-time (Full Power) 1.2" Bezel Diameter 4" Length 4.17 oz Weight (W/ Battery) Made In The USA Construction Features a 3-pc design made from ultra durable and lightweight 6061-T6 aluminum that's then Type III Hard Coat anodized. The MCH-HC Micro is ready to go in all weather conditions, and is IPX-8 rated to be fully submerged up to 100 feet for 24 hours. Proudly made in the USA. Innovation Included with your handheld is an industry-first, Adjustable Negligent Discharge Protection system. This patented ND protection system enables users to configure their tailcap for any application—whether for deep-pocket, belt carry, or plate carrier attachment—by simply swapping out the ND protection rings to achieve their button feel. We also developed our own deep carry pocket clip made from heat-treated steel and offering the perfect amount of tension for securing the light in your pocket or elsewhere. If that's not your style, the MCH Micro is fully compatible with aftermarket Thrym® clips including the popular Thrym® Switchback. Power With an impressive 800 lumens and 60,000 candela on tap, the MCH-HC Micro light is capable of projecting light far into the night while still providing plenty of usable spill for enhanced situational awareness. Additionally, its Dual Fuel compatibility ensures that your MCH Micro can operate with either an 18350 battery or CR123, offering flexibility in various situations. We recommend the use of unprotected, flat-top 18350 rechargeable batteries for optimal performance (included). Fully tested to ANSI/PLATO-FL1 standards. When set to low-power mode, the MCH Micro transforms into an excellent administrative flashlight by offering prolonged run-times. In this mode (10% output) the MCH can illuminate for the majority of the night on just a single charge. This makes it the ideal light for your bedside, in your vehicle, desk drawer, garage, or virtually any place you can think of. (Note: Expect performance degradation with CR123A batteries: 25,000 Candela / 250 Lumens / 90+ Min Run-Time) Supports most button-top, Unprotected cells. However, the MCH has minimal compatibility with Protected cells; hence, compatibility with such cells should not be presumed. We strongly recommend utilizing Unprotected cells for their significant performance enhancements. Programmable The MCH is 5-mode programmable, providing you with unparalleled control over output settings. Additionally, you have the flexibility to change programming whenever you wish, further enhancing the MCH's configurability. See our detailed programming instructions. Mode 1: High-only (100%) Mode 2: Low (10%), High (100%) Mode 3: High (100%), Low (10%) Mode 4: Very Low (5%), Medium (30%), High (100%) Mode 5: High (100%), Medium (30%), Very Low (5%) What's Included: MCH-HC Micro Deep Carry Pocket Clip 18350 Rechargeable Battery Charger & Cable 3 "ND" Protection Rings Lifetime Warranty



Attributes

- Name: MCH-HC MICRO DUAL-FUEL HI-CANDELA FLASHLIGHT 800 LUMEN FDE
- Manufacturer: CLOUD DEFENSIVE

- Product no.: 430107158
- Mfr. No.: MCH 2.0-HC-DF-P-350 FDE
- Battery: 18650 Li-ion
- Lumens: 800
- Style: Handheld
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 850038300647

Item details

Made in USA

This product contains a battery.

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT](#)
- [English: MCHHC Micro DualFuel Flashlight Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Lampe de Poche MCHHC Micro DualFuel](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT](#)
- [Norsk: MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Suomi: MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT](#)

Sicherheitshinweise für die MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MCHHC Micro DualFuel Flashlight von Cloud Defensive. Dieses Produkt vereint hohe Leistung und innovative Technologie in einem kompakten Format. Um die Sicherheit und die optimale Nutzung Ihres neuen Handlichts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Taschenlampe nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch verwenden.
- Bewahren Sie die Taschenlampe außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verletzungen oder unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Taschenlampe nicht in explosiven oder brennbaren Umgebungen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität der Taschenlampe und der verwendeten Batterien.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle bei den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien (18350 oder CR123). Geschützte Zellen sollten vermieden werden.
- Achten Sie darauf, dass die Taschenlampe nicht überhitzt. Lassen Sie sie nach längerem Gebrauch abkühlen.
- Verwenden Sie die Taschenlampe nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist.
- Halten Sie die Linse der Taschenlampe sauber, um eine optimale Lichtausgabe zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie den direkten Blick in den Lichtstrahl, um Augenverletzungen zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation der Batterien

1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie das Gehäuse der Taschenlampe drehen.
2. Setzen Sie die 18350-Batterie oder die CR123-Batterie mit der positiven (+) Seite nach oben ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach sorgfältig.

Nutzung der Taschenlampe

- Um die Taschenlampe einzuschalten, drücken Sie den Schalter am Ende des Gehäuses.
- Nutzen Sie den Programmiermodus, um zwischen den verschiedenen Beleuchtungsmodi zu wechseln:
 - Modus 1: Nur Hoch (100%)
 - Modus 2: Niedrig (10%), Hoch (100%)
 - Modus 3: Hoch (100%), Niedrig (10%)
 - Modus 4: Sehr Niedrig (5%), Mittel (30%), Hoch (100%)
 - Modus 5: Hoch (100%), Mittel (30%), Sehr Niedrig (5%)
- Um zwischen den Modi zu wechseln, drücken Sie den Schalter entsprechend der gewünschten Einstellung.

Pflege und Wartung

- Reinigen Sie die Taschenlampe regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Lagern Sie die Taschenlampe an einem kühlen, trockenen Ort.

- Überprüfen Sie die Batterien regelmäßig und ersetzen Sie diese bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Taschenlampe und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Werfen Sie Batterien niemals in den normalen Hausmüll. Nutzen Sie dafür spezielle Sammelstellen oder Rückgabestellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Nutzung Ihres Produkts stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Überprüfen Sie die Website des Herstellers für weitere Informationen und Unterstützung.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorgaben erstellt wurden, um Ihnen eine sichere und effektive Nutzung Ihres MCHHC Micro DualFuel Flashlights zu ermöglichen.

MCHHC Micro DualFuel Flashlight Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MCHHC Micro DualFuel Flashlight. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your flashlight. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the flashlight is used only for its intended purpose.
- Keep the flashlight out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the flashlight for any signs of damage or wear.
- Do not use the flashlight if it appears damaged or is not functioning correctly.
- Avoid exposing the flashlight to extreme temperatures or moisture.
- Use only recommended batteries (18350 or CR123) for optimal performance.
- Do not mix old and new batteries or different brands of batteries.
- Always follow the battery manufacturer's instructions for charging and handling.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not shine the flashlight directly into anyone's eyes, as this may cause temporary blindness or discomfort.
- When using the flashlight in lowlight conditions, be aware of your surroundings to avoid accidents.
- Ensure the flashlight is securely attached when carried in a pocket or on a belt to prevent accidental drops.
- Avoid using the flashlight in flammable or explosive environments.
- Do not attempt to disassemble the flashlight or modify its components.

Instructions for Installation and Usage

1. Battery Installation:

- Ensure the flashlight is turned off.
- Unscrew the tailcap of the flashlight.
- Insert the recommended battery (18350 rechargeable or CR123) with the positive (+) end facing the head of the flashlight.
- Replace the tailcap securely.

2. Turning On and Off:

- To turn on the flashlight, press the tail switch.
- To turn off, press the tail switch again.

3. Selecting Modes:

- The MCHHC Micro features multiple modes:
 - Mode 1: Highonly (100%)
 - Mode 2: Low (10%), High (100%)
 - Mode 3: High (100%), Low (10%)
 - Mode 4: Very Low (5%), Medium (30%), High (100%)
 - Mode 5: High (100%), Medium (30%), Very Low (5%)

- Cycle through the modes by pressing the tail switch.

4. Charging:

- If using a rechargeable battery, connect the provided charger to the battery following the manufacturer's instructions.
- Charge in a wellventilated area and do not leave the battery unattended while charging.

5. Maintenance:

- Regularly clean the flashlight with a soft, dry cloth.
- Check the battery compartment for corrosion and clean if necessary.
- Store the flashlight in a cool, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the flashlight and batteries in accordance with local regulations.
- Do not dispose of batteries in household waste. Instead, use designated battery recycling facilities.
- For the flashlight, check if there are any specific recycling programs in your area.

Contact Information for Further Support

For additional information or assistance regarding the MCHHC Micro DualFuel Flashlight, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MCHHC Micro DualFuel Flashlight. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour la Lampe de Poche MCHHC Micro DualFuel

Introduction

Merci d'avoir choisi la MCHHC Micro DualFuel Flashlight de Cloud Defensive. Ce guide te fournira des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de ta lampe de poche. Il est essentiel de lire et de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que la lampe est utilisée uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne pas utiliser la lampe de poche dans des environnements dangereux ou explosifs.
- Vérifie régulièrement l'état de la lampe et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évite de regarder directement la lumière émise par la lampe, car cela peut causer des lésions oculaires.
- Ne laisse pas la lampe de poche à la portée des enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la lampe si elle présente des signes de dommages visibles.
- Utilise uniquement des batteries recommandées (18350 ou CR123) pour éviter tout risque de fuite ou d'explosion.
- Ne pas mélanger des batteries neuves avec des batteries usées.
- Évite de laisser la lampe de poche exposée à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- Ne pas démonter la lampe de poche, sauf si cela est spécifiquement indiqué dans le manuel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Batterie :

- Ouvre le compartiment de la batterie en dévissant le capuchon à l'arrière de la lampe.
- Insère une batterie 18350 ou CR123 en respectant la polarité indiquée.
- Referme le compartiment en vissant le capuchon jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

2. Allumage de la Lampe :

- Appuie sur le bouton de la queue pour allumer la lampe.
- Pour changer de mode, relâche le bouton et appuie à nouveau pour sélectionner le mode désiré.

3. Modes de Fonctionnement :

- Mode 1 : Haute uniquement (100%)
- Mode 2 : Basse (10%), Haute (100%)
- Mode 3 : Haute (100%), Basse (10%)
- Mode 4 : Très Basse (5%), Moyenne (30%), Haute (100%)
- Mode 5 : Haute (100%), Moyenne (30%), Très Basse (5%)

4. Chargement :

- Utilise le chargeur inclus pour recharger la batterie 18350.
- Assure-toi que la lampe est éteinte avant de la connecter au chargeur.

5. Entretien :

- Nettoie la lampe avec un chiffon doux et sec.
- Vérifie régulièrement les joints d'étanchéité pour assurer l'imperméabilité.

Instructions de Dépôt

- Ne jette pas la lampe de poche dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage des appareils électroniques et des batteries.
- Dépose la lampe et les batteries dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la MCHHC Micro, consulte le site web du fabricant ou contacte le service client de Cloud Defensive. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

En suivant ces instructions, tu garantis non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres. Profite de ta lampe de poche MCHHC Micro DualFuel en toute sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT

Introduzione

Grazie per aver scelto la MCHHC Micro DualFuel Flashlight di Cloud Defensive. Questo prodotto è progettato per fornire un'illuminazione potente e versatile. Per garantire un utilizzo sicuro e corretto, è fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare la torcia in ambienti pericolosi o in presenza di materiali infiammabili.
- Non guardare direttamente il fascio di luce per evitare danni agli occhi.
- Tieni la torcia fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non smontare o modificare la torcia in alcun modo.
- Utilizza solo batterie raccomandate per garantire prestazioni ottimali e sicurezza.
- Segui le istruzioni di smaltimento per le batterie e il prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la torcia in condizioni di bagnato se non è espressamente indicato che è impermeabile.
- Evita di lasciare la torcia accesa senza supervisione.
- Non utilizzare la torcia se presenta segni di danni o malfunzionamenti.
- Durante l'uso prolungato, la torcia potrebbe surriscaldarsi. Fai delle pause se necessario.
- Non utilizzare la torcia come strumento di difesa personale o per colpire oggetti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Batteria

- Apri il tappo posteriore della torcia.
- Inserisci la batteria 18350 o CR123, assicurandoti che la polarità sia corretta.
- Riavvita il tappo posteriore fino a quando non è ben fissato.

2. Accensione della Torcia

- Premi il pulsante di accensione situato sulla parte posteriore della torcia.
- Per passare tra le modalità di illuminazione, continua a premere il pulsante secondo le modalità desiderate.

3. Modalità di Illuminazione

- Modalità 1: Solo alta (100%)
- Modalità 2: Bassa (10%), Alta (100%)
- Modalità 3: Alta (100%), Bassa (10%)
- Modalità 4: Molto bassa (5%), Media (30%), Alta (100%)
- Modalità 5: Alta (100%), Media (30%), Molto bassa (5%)

4. Spegnimento della Torcia

- Premi il pulsante di accensione fino a quando la torcia non si spegne.

5. Manutenzione

- Pulisci regolarmente la torcia con un panno morbido.
- Controlla frequentemente lo stato della batteria e sostituiscila se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare la torcia o le batterie nell'immondizia domestica.
- Segui le normative locali per lo smaltimento delle batterie e dei prodotti elettronici.
- Porta la torcia e le batterie presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o consultare il sito web di Cloud Defensive.

Nota Importante: In caso di incidenti o di prodotti difettosi, è fondamentale segnalare immediatamente alle autorità competenti e controllare gli aggiornamenti sulle procedure di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte MCHHC Micro DualFuel Flashlight. Denne håndholdte lommelykten er designet for å gi pålitelig belysning i ulike situasjoner. For din sikkerhet og for å oppnå best mulig ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alle instruksjoner før bruk.
- Oppbevar lommelykten utilgjengelig for barn.
- Bruk lommelykten kun som angitt i denne håndboken.
- Unngå å se direkte inn i lyskilden for å forhindre øyeskader.
- Sørg for at lommelykten er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Ikke bruk lommelykten i nærheten av brennbare materialer eller gasser.
- Unngå å bruke lommelykten under ekstreme værforhold uten passende beskyttelse.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun anbefalte batterier (18350 eller CR123) for å unngå skader eller svikt i enheten.
- Unngå å bruke beskyttede celler, da dette kan påvirke ytelsen.
- Hold lommelykten tørr og ren; unngå kontakt med vann eller fuktighet.
- Når lommelykten ikke er i bruk, fjern batteriene for å forhindre lekkasje.
- Vær oppmerksom på varmeutvikling under bruk, spesielt ved høy effektinnstilling.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Batteriinstallasjon:

- Åpne lommelyktens bakdeksel.
- Sett inn det anbefalte batteriet med den positive (+) enden vendt mot lyskilden.
- Lukk bakdekslet tett for å sikre at batteriet er på plass.

2. Bruk av lommelykten:

- Trykk på knappen for å slå på lommelykten.
- Velg ønsket modus ved å trykke på knappen flere ganger.
- For å slukke lommelykten, trykk på knappen igjen.

3. Programmering av moduser:

- Lommelykten kan programmeres i fem forskjellige moduser for å tilpasse lysstyrken etter behov.
- Se de detaljerte programmene i bruksanvisningen for spesifikasjoner.

4. Lading:

- Bruk kun den medfølgende laderen for oppladbare batterier.
- Koble laderen til en passende strømkilde og sett inn batteriet i laderen.
- Følg ladeinstruksjonene fra produsenten for sikker lading.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser ikke lommelykten i vanlig søppel. Følg lokale retningslinjer for elektronisk avfall.
- Lever brukte batterier til et godkjent innsamlingspunkt for å hindre miljøskader.
- Sørg for at lommelykten er tom for batterier før du kasserer den.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten via tilgjengelige kanaler.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av MCHHC Micro DualFuel Flashlight. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT valaisimen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tehokasta ja luotettavaa valoa eri tilanteissa. Tämä käyttöohje sisältää tärkeät turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotta voit käyttää valaisinta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää valaisinta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä valaisinta.
- Älä altista valaisinta äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu sellaiseen käyttöön.
- Älä yritä purkaa tai korjata valaisinta itse. Ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Vältä valaisimen käyttöä syttyvissä tai räjähtävissä ympäristöissä.
- Pidä valaisin poissa lapsilta ja lemmikeiltä.
- Huolehdi, että akku on asennettu oikein. Väärin asennettu akku voi aiheuttaa vaurioita tai vaaratilanteita.

Eriyiset Turvatoimet Käytössä

- **Akkujen käsittely:**
 - Käytä vain suositeltuja akkuja (18350 tai CR123) ja varmista, että ne ovat suojaamattomia.
 - Älä käytä suojattuja akkuja, sillä ne voivat aiheuttaa yhteensopivuusongelmia.
- **Valaisimen käyttö:**
 - Älä katso suoraan valaisimen valoon, erityisesti korkeilla tehoasetuksilla.
 - Käytä valaisinta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- **Säänkestävyys:**
 - Valaisin on IPX8luokiteltu, mutta älä käytä sitä tahallisesti veden alla, ellei se ole tarpeen.
- **Lataaminen:**
 - Käytä vain mukana tulevaa laturia ja kaapelia akkujen lataamiseen.
 - Älä lataa akkua, jos se on vaurioitunut tai vuotava.

Asennus ja Käyttöohjeet

- **Akkujen asentaminen:**
 1. Avaa valaisimen takakansi.
 2. Asenna akku oikea puoli ylöspäin (katso merkinnät).
 3. Sulje takakansi tiiviisti.
- **Käyttöohjeet:**
 - Valitse haluamasi tehoasetukset painamalla takakappaleen painiketta.
 - Voit ohjelmoida valaisimen viisi eri tilaa, jotka tarjoavat joustavuutta eri käyttötarkoituksiin.
- **Lataaminen:**
 - Liitä mukana tuleva laturi virtalähteeseen.
 - Liitä laturi valaisimen akkuun lataamisen aloittamiseksi.
 - Anna akun latautua täydellisesti ennen ensimmäistä käyttöä.

Hävittämisohteet

- Älä hävitä valaisinta tai sen osia tavallisen jätteen mukana.
- Kierrätä akkuja ja elektroniikkaromua paikallisten sääntöjen mukaisesti.

- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukanas tuotteen malli ja sarjanumero.

Kiitos, että valitsit MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT valaisimen. Noudata näitä turvallisuusohjeita, jotta voit nauttia valaisimen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT

Introduktion

Tack för att du har valt MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT från Cloud Defensive. Denna handhållna lampa är designad för att ge hög prestanda och säker användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte lampan om den är skadad.
- Använd endast rekommenderade batterier (18350 eller CR123) för att säkerställa korrekt funktion och säkerhet.
- Undvik att utsätta lampan för extrema temperaturer, fukt eller vatten om den inte är IPX8 klassad.
- Vid eventuella problem eller skador, kontakta tillverkaren för vägledning.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon om du använder lampan i miljöer med starka reflektioner.
- Undvik att rikta ljuset mot ögonen på människor eller djur för att förhindra skador.
- Använd lampan endast för avsett syfte och undvik att modifiera den på något sätt.
- Om du använder lampan i lågeffektläge, se till att den är korrekt inställd för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Håll lampan borta från brännbara material under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Batteriinstallation:

- Ta bort lampans bakdel genom att vrida den moturs.
- Sätt i ett 18350batteri eller CR123batteri med den positiva (+) sidan vänd mot lampans huvud.
- Sätt tillbaka bakdelen genom att vrida den medurs tills den är ordentligt på plats.

2. Användning:

- För att slå på lampan, tryck på knappen på bakänden.
- För att växla mellan lägen, tryck snabbt på knappen. De tillgängliga lägena är:
 - Läge 1: Endast hög (100%)
 - Läge 2: Låg (10%), Hög (100%)
 - Läge 3: Hög (100%), Låg (10%)
 - Läge 4: Mycket låg (5%), Medium (30%), Hög (100%)
 - Läge 5: Hög (100%), Medium (30%), Mycket låg (5%)

3. Underhåll:

- Rengör lampan regelbundet med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Kontrollera batterikontakterna för korrosion och rengör vid behov.

Avfallshantering

- Kasta inte lampan eller batterierna i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn batterierna i enlighet med lokala bestämmelser för att skydda miljön.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren. Se förpackningen eller produktens webbplats för mer information.

Vänligen notera att detta dokument är avsett att ge säkerhetsanvisningar och instruktioner för korrekt användning av MCHHC MICRO DUALFUEL FLASHLIGHT. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din nya lampa.