

SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22 STANDARD CARBINE - SCOPE RAIL 30MOA FOR RUGER 10/22 PICATINNY BLACK

After being asked by precision 22 competitors for years, Area 419 are pleased to roll out a precision scope base for Ruger 10/22 receivers. This design, made from a single piece of T7075 aluminum and machined in house on Area 419's Haas VF4SS 4 axis machining center is designed to fit precisely, and strong enough that your rimfire will never budge it - all while providing the elevation you need for longer shots. Bases will come Type III black hardcoat anodized and will come with the necessary wrench for torquing the clamp screws. Recommended torque spec: 15 in/lb The rail comes in a 30MOA cant as it is meant for guys pushing their 22LRs out to 300+ yards or using optics with a minimum of 60MOA internal elevation, zeroing at 50y, as well as 15MOA for more typical use. Area 419 added real estate to the front of the rail to allow you to move your optic forward. This helps on higher powered scopes when coupled with the smaller stocks that are normal on a rimfire.



Attributes

- Name: SCOPE RAIL 30MOA FOR RUGER 10/22 PICATINNY BLACK
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 430107276
- Mfr. No.: 419-ISR-1022-30
- Color: Black
- Elevation: 30 MOA
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: 10/22 Carbine
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Direct Thread
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 216mm
- UPC: 810080181137

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SCOPE RAIL PICATINNY FÜR RUGER® 10/22](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Rail de Lunette SCOPE RAIL PICATINNY pour Ruger® 10/22](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SCOPE RAIL PICATINNY PER RUGER 10/22](#)
- [Norsk: SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22 STANDARD CARBINE Sikkerhetsveiledning](#)
- [Suomi: Käyttäjän turvallisuusohjeet SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SCOPE RAIL PICATINNY FÖR RUGER® 10/22](#)

Sicherheitshinweise für die SCOPE RAIL PICATINNY FÜR RUGER® 10/22

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die SCOPE RAIL PICATINNY für Ruger 10/22 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen befolgst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Gruppen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die SCOPE RAIL PICATINNY nur mit kompatiblen Zielfernrohren und Waffen.
- Überprüfe die Montage der Schiene vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.
- Achte darauf, dass keine losen Teile vorhanden sind, die zu einem Sicherheitsrisiko werden könnten.
- Befolge die empfohlenen DrehmomentSpezifikationen (15 in/lb) beim Anziehen der Klemmschrauben.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit scharfen Kanten und Metallteilen während der Installation.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Überprüfe, ob alle Teile vorhanden sind: Schiene, Klemmschrauben und Montagewerkzeug.
- Stelle sicher, dass der Ruger 10/22 sicher und stabil auf einer geeigneten Unterlage liegt.

2. Installation der SCOPE RAIL

- Entferne die vorhandene Zielfernrohrbasis vom Ruger 10/22, falls vorhanden.
- Positioniere die SCOPE RAIL auf dem Empfänger des Ruger 10/22.
- Verwende das mitgelieferte Werkzeug, um die Klemmschrauben gleichmäßig anzuziehen.
- Achte darauf, dass die Schiene korrekt ausgerichtet ist und fest sitzt.

3. Verwendung des Zielfernrohrs

- Montiere das Zielfernrohr auf der Schiene und stelle sicher, dass es sicher befestigt ist.
- Justiere das Zielfernrohr gemäß den Herstelleranweisungen für optimale Leistung.
- Teste die Kombination aus Waffe und Zielfernrohr auf einem sicheren Schießstand.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder Fragen zu diesem Produkt kontaktiere bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir die notwendigen Informationen und Hilfestellungen bieten.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise befolgst und das Beste aus deiner SCOPE RAIL PICATINNY für Ruger 10/22 machst.

Safety Instruction Guide for SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22

Introduction

Thank you for purchasing the SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22. This guide provides important safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure safe and effective operation of your scope rail. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in this guide.
- Always handle firearms and related accessories with care, following all safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or concerns, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope rail.
- Use only compatible optics with the specified elevation requirements.
- Ensure that the mounting screws are properly torqued to the recommended specification of 15 in/lb to prevent loosening during use.
- Avoid overtightening the screws, as this may damage the rail or the firearm.
- When adjusting the scope, do so in a safe environment, ensuring that the firearm is pointed in a safe direction.
- Do not modify or alter the scope rail in any way, as this may compromise its safety and functionality.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including the provided wrench for torquing screws.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps:

- Align the scope rail with the mounting points on the Ruger 10/22 receiver.
- Place the rail onto the receiver, ensuring proper fit.
- Insert the clamp screws through the rail and into the receiver.
- Using the provided wrench, tighten the screws to the recommended torque specification of 15 in/lb.
- Verify that the rail is securely attached and does not move.

3. Usage:

- Mount your optic onto the rail according to the manufacturer's instructions.
- Make necessary adjustments to the optic for proper alignment and elevation.
- Test the setup in a safe environment before engaging in live fire.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal recycling and electronic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support related to the SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22, please refer to the manufacturer's contact resources.

Conclusion

Your safety is our priority. Following the guidelines and instructions outlined in this manual will help ensure safe and effective use of your SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations when using firearms and accessories. Thank you for choosing Area 419.

Guide de Sécurité pour le Rail de Lunette SCOPE RAIL PICATINNY pour Ruger® 10/22

Introduction

Merci d'avoir choisi le SCOPE RAIL PICATINNY pour votre Ruger® 10/22. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir avec une stabilité et une précision accrues. Cependant, pour garantir une utilisation en toute sécurité, il est essentiel de suivre les directives de sécurité fournies dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Utilise le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du rail et des vis de fixation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne dépasse pas les spécifications de couple recommandées lors de l'installation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le rail est correctement installé avant d'utiliser ton arme.
- Ne modifie pas le rail ou n'utilise pas d'accessoires non recommandés qui pourraient compromettre la sécurité.
- Sois conscient des conditions météorologiques et de l'environnement lors de l'utilisation. Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes.
- Ne laisse jamais une arme chargée sans surveillance.
- Utilise des lunettes de protection et d'autres équipements de sécurité appropriés lors du tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris la clé pour le serrage des vis de fixation.
- Assure-toi que la surface de montage est propre et sans débris.

2. Installation du Rail:

- Positionne le rail sur le récepteur Ruger 10/22.
- Utilise la clé pour serrer les vis de fixation à un couple recommandé de 15 in/lb.
- Vérifie que le rail est bien en place et qu'il ne bouge pas.

3. Installation de l'Optique:

- Place ton optique sur le rail en veillant à ce qu'il soit bien aligné.
- Sers les vis de fixation de l'optique selon les spécifications du fabricant.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifie que le rail et l'optique sont bien fixés.
- Prends en compte l'inclinaison de 30 MOA du rail pour ajuster ton tir en conséquence.
- Pour des tirs à longue distance, assure-toi que ton optique dispose d'un minimum de 60 MOA d'élévation interne.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou ne peut plus être utilisé, dépose-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à te référer à l'organisme de réglementation de ta région ou à consulter les plateformes de sécurité appropriées.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer la sécurité de ton utilisation du SCOPE RAIL PICATINNY et à profiter pleinement de ton expérience de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SCOPE RAIL PICATINNY PER RUGER 10/22

Introduzione

Grazie per aver scelto il SCOPE RAIL PICATINNY per il tuo Ruger 10/22. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva questo manuale per future consultazioni.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi diversi da quelli previsti.
- Verifica regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il SCOPE RAIL in conformità con le istruzioni di installazione.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate secondo le specifiche di coppia raccomandate (15 in/lb).
- Controlla che il montaggio dell'ottica sia sicuro e stabile prima di ogni utilizzo.
- Non sovraccaricare il prodotto o utilizzarlo con accessori non compatibili.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari, inclusa la chiave per il serraggio.
- Pulisci l'area di montaggio sul tuo Ruger 10/22.

2. Installazione:

- Posiziona il SCOPE RAIL sulla slitta Picatinny del tuo Ruger 10/22.
- Allinea i fori delle viti con quelli della base.
- Utilizza la chiave fornita per serrare le viti di bloccaggio.
- Segui la specifica di coppia raccomandata di 15 in/lb per garantire un montaggio sicuro.

3. Uso:

- Una volta installato, verifica che l'ottica sia correttamente zeroata a 50 yard.
- Regola l'ottica secondo le tue preferenze personali e le condizioni di tiro.
- Per utilizzo a lungo raggio, sfrutta l'inclinazione di 30 MOA per ottimizzare le prestazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per il corretto smaltimento del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono punti di raccolta per materiali metallici o elettronici.
- Promuovi il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito ufficiale di Area 419. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Questa guida è stata redatta per garantire che tu possa utilizzare il SCOPE RAIL PICATINNY in modo sicuro e efficace. Segui sempre queste istruzioni e goditi la tua esperienza di tiro con il Ruger 10/22.

SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22 STANDARD CARBINE Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte SCOPE RAIL PICATINNY for Ruger® 10/22 Standard Carbine fra Area 419. Denne kikkertbasen er designet for å gi presisjon og holdbarhet. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg retningslinjene i denne sikkerhetsveiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller regelmessig produktet for slitasje eller skader før bruk.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Følg lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du installerer eller bruker kikkertbasen.
- Unngå å peke våpenet mot deg selv eller andre under installasjon og bruk.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du begynner installasjonen.
- Bruk kun verktøy som er anbefalt av produsenten for installasjonen.
- Ikke overstig det anbefalte momentet på 15 in/lb når du strammer klemmeskruene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand (ingen ammunisjon i nærheten).
- Samle nødvendige verktøy, inkludert den medfølgende nøkkelen.

2. Installasjon:

- Plasser kikkertbasen på mottakeren av Ruger 10/22.
- Juster basen slik at den sitter flatt og jevnt.
- Bruk den medfølgende nøkkelen til å stramme klemmeskruene til det anbefalte momentet på 15 in/lb.
- Kontroller at basen sitter sikkert før du monterer kikkerten.

3. Bruk:

- Når kikkerten er installert, juster den i henhold til dine preferanser for sikt og forstørrelse.
- Test kikkerten på en trygg skytebane for å sikre korrekt funksjon.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avhending av metall og annet avfall.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel. Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av SCOPE RAIL PICATINNY for Ruger® 10/22 Standard Carbine. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Käyttäjän turvallisuusohjeet SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22

Johdanto

Kiitos, että valitsit SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumaaseiden ja niiden tarvikkeiden käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki asennuskomponentit ovat tiukasti kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja vääntömomenteja (15 in/lb) asennuksessa.
- Älä ylitä suositeltuja korkeuksia optiikan asennuksessa.
- Huolehdi siitä, että optiikka on kunnolla kiinnitetty, jotta se ei liiku laukauksen aikana.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, kun käytät ampumaaseita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että Ruger 10/22 aseesi on turvallisessa tilassa.
- Irrota kaikki mahdolliset aiemmat kiinnikkeet tai jalustat.
- Aseta SCOPE RAIL PICATINNY paikalleen.
- Käytä mukana toimitettua avainta puristuspuulttien kiristämiseen.
- Kiristä pultit suositellulla vääntömomentilla (15 in/lb).

2. Käyttö

- Tarkista, että jalusta on tiukasti paikoillaan ennen jokaista käyttöä.
- Aseta optiikka jalustalle ja varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Sääda optiikka tarvittaessa, ottaen huomioon 30 MOA kallistus.
- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä ja varmista, että kaikki turvallisuustoimenpiteet ovat voimassa.

Hävittämisohjeet

- Tuote on valmistettu alumiinista, joka voidaan kierrättää.
- Hävitä tuote paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat

tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteesta.

Loppusanat

SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22 on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja luotettavuutta.

Huolehtimalla turvallisuudestasi ja noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för SCOPE RAIL PICATINNY FÖR RUGER® 10/22

Introduktion

Tack för att du valt SCOPE RAIL PICATINNY för Ruger® 10/22. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet är avgörande för att säkerställa att alla användare kan använda produkten utan risk för skada.
- Var medveten om att det finns potentiella risker vid användning av denna typ av produkt, inklusive men inte begränsat till:
 - Felaktig installation som kan leda till skador.
 - Användning av felaktiga verktyg eller metoder vid installation.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.
- Var försiktig när du hanterar vapen och ammunition, följ alltid säkerhetsprotokoll för skytte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av SCOPE RAIL:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter innan installationen.
- Rengör ytorna på Ruger 10/22 där skenan ska monteras.
- Använd den medföljande nyckeln för att dra åt klämskruvarna enligt rekommenderat vridmoment: 15 in/lb.
- Kontrollera att skenan sitter fast ordentligt och att det inte finns några luftfickor.

2. Användning av SCOPE RAIL:

- Montera din optik på skenan enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera optiken för att säkerställa korrekt siktlinje och lutning.
- Testa skott för att verifiera att inställningarna är korrekta och att skenan fungerar som avsett.

Avfallshantering

- När du inte längre behöver produkten, se till att den avfallshanteras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens artikelnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Viktig information

- Rapportera alltid osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar genom EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner säkerställer du en trygg och säker användning av SCOPE RAIL PICATINNY för Ruger® 10/22. Tack för att du prioriterar säkerhet!