

SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22 STANDARD CARBINE - SCOPE RAIL 15MOA FOR RUGER 10/22 PICATINNY BLACK

After being asked by precision 22 competitors for years, Area 419 are pleased to roll out a precision scope base for Ruger 10/22 receivers. This design, made from a single piece of T7075 aluminum and machined in house on Area 419's Haas VF4SS 4 axis machining center is designed to fit precisely, and strong enough that your rimfire will never budge it - all while providing the elevation you need for longer shots. Bases will come Type III black hardcoat anodized and will come with the necessary wrench for torquing the clamp screws. Recommended torque spec: 15 in/lb The rail comes in a 30MOA cant as it is meant for guys pushing their 22LRs out to 300+ yards or using optics with a minimum of 60MOA internal elevation, zeroing at 50y, as well as 15MOA for more typical use. Area 419 added real estate to the front of the rail to allow you to move your optic forward. This helps on higher powered scopes when coupled with the smaller stocks that are normal on a rimfire.



Attributes

- Name: SCOPE RAIL 15MOA FOR RUGER 10/22 PICATINNY BLACK
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 430107277
- Mfr. No.: 419-ISR-1022-15
- Color: Black
- Elevation: 15 MOA
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: 10/22 Carbine
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 216mm
- UPC: 810080181144

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SCOPE RAIL PICATINNY FÜR RUGER® 10/22 STANDARD CARBINE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Rail de Lunette SCOPE RAIL PICATINNY POUR RUGER® 10/22](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SCOPE RAIL PICATINNY PER RUGER® 10/22](#)
- [Norsk: SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22 STANDARD CARBINE](#)
- [Suomi: SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22 STANDARD CARBINE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SCOPE RAIL PICATINNY FÖR RUGER® 10/22](#)

Sicherheitshinweise für die SCOPE RAIL PICATINNY FÜR RUGER® 10/22 STANDARD CARBINE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der SCOPE RAIL PICATINNY für die Ruger® 10/22 Standard Carbine von Area 419. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Nutzung und Installation des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Halten Sie sich an alle geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Werkzeuge und Teile für die Installation.
- Stellen Sie sicher, dass die Montage der Schiene sicher und stabil ist, um ein Verrutschen während der Benutzung zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die empfohlene DrehmomentSpezifikation von 15 in/lb beim Anziehen der Klemmschrauben.
- Bei der Verwendung von Optiken mit hoher Erhöhung, stellen Sie sicher, dass die Schiene korrekt ausgerichtet ist, um die Genauigkeit zu maximieren.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile und Werkzeuge zur Hand haben.
- Reinigen Sie den Ruger 10/22 Empfänger gründlich, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation:

- Platzieren Sie die SCOPE RAIL auf dem Empfänger des Ruger 10/22.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Schiene sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment von 15 in/lb an.

3. Nutzung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Zielfernrohr richtig montiert und gesichert ist.
- Kalibrieren Sie Ihr Zielfernrohr gemäß den Herstelleranweisungen.
- Testen Sie die Schiene vor dem Schießen, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Wichtiger Hinweis

- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Vielen Dank, dass Sie sich für die SCOPE RAIL PICATINNY für Ruger® 10/22 entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Safety Instruction Guide for SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22

Introduction

Thank you for choosing the SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a stable and precise mounting platform for your optics. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions when using the SCOPE RAIL.
- Ensure that your firearm is unloaded before installing or adjusting the scope rail.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Store the scope rail and firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the scope rail for damage or wear before each use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the torque specifications (15 in/lb) are adhered to when securing the scope rail to avoid any accidents.
- Avoid overtightening the screws, as this may damage the scope rail or the firearm.
- Do not modify the scope rail in any way, as this may compromise its structural integrity and safety.
- Use only compatible optics with the rail to ensure proper fit and function.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment at all times.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure your Ruger 10/22 firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Use the provided wrench to attach the scope rail to the receiver of your firearm.
- Align the rail properly and secure it using the clamp screws.
- Tighten the screws to the recommended torque specification of 15 in/lb.
- Check that the rail is firmly attached and does not move.

2. Usage

- Once installed, mount your optic onto the scope rail according to the optic manufacturer's instructions.
- Adjust the optic for proper eye relief and alignment.
- Zero your optic at the desired distance (typically 50 yards).
- Regularly check the tightness of the scope rail and optic after shooting sessions.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the scope rail becomes damaged beyond repair, dispose of it responsibly to minimize environmental impact.
- Do not dispose of the scope rail in regular household waste. Check for local recycling programs that accept aluminum materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage of the SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and accessories. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Rail de Lunette SCOPE RAIL PICATINNY POUR RUGER® 10/22

Introduction

Merci d'avoir choisi le SCOPE RAIL PICATINNY pour votre Ruger 10/22. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Il est important de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit pour assurer une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du rail et des fixations pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informetoi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse immédiatement son utilisation et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas les spécifications de couple recommandées de 15 in/lb lors du serrage des vis.
- Assuretoi que le rail est correctement installé avant d'utiliser l'arme.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou basses, humidité excessive).
- Ne modifie pas le rail ou ses composants de manière non autorisée.
- Utilise uniquement des optiques compatibles avec le rail pour éviter tout accident.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris la clé fournie.
- Vérifie que le rail et le récepteur de l'arme sont propres et exempts de débris.

2. Installation :

- Positionne le rail sur le récepteur de l'arme.
- Utilise la clé pour serrer les vis de fixation à la valeur de couple recommandée de 15 in/lb.
- Vérifie que le rail est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Monte ton optique sur le rail en suivant les instructions du fabricant de l'optique.
- Réalise des tests de tir pour t'assurer que l'optique est correctement alignée et que le rail est fonctionnel.

4. Entretien :

- Inspecte régulièrement le rail pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Nettoie le rail avec un chiffon doux et sec pour éviter l'accumulation de saleté.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de l'emballage et des matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans des poubelles non désignées pour les déchets dangereux.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, consulte les directives locales pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client. Assure-toi de garder une trace de toute communication pour référence future.

Merci de respecter ces directives pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ton SCOPE RAIL PICATINNY pour Ruger 10/22. Ta sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SCOPE RAIL PICATINNY PER RUGER® 10/22

Introduzione

Grazie per aver scelto il SCOPE RAIL PICATINNY per il tuo Ruger 10/22. Questa guida fornisce informazioni importanti sulle procedure di sicurezza, installazione e utilizzo del prodotto, garantendo un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il montaggio e l'integrità della base per ottica.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo ottiche compatibili con il SCOPE RAIL PICATINNY.
- Non sovraccaricare la base con un peso eccessivo o con attrezzature non raccomandate.
- Segui le istruzioni di coppia raccomandata (15 in/lb) per il serraggio delle viti di bloccaggio.
- Assicurati che la guida sia installata correttamente prima di utilizzarla.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto autonomamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi eventuali ottiche precedentemente installate.
- Pulisci la superficie del ricevitore Ruger 10/22 per garantire una buona adesione.

2. Installazione della Base:

- Posiziona la base SCOPE RAIL PICATINNY sul ricevitore.
- Utilizza la chiave fornita per serrare le viti di bloccaggio, seguendo la coppia raccomandata di 15 in/lb.

3. Montaggio dell'Ottica:

- Posiziona l'ottica sulla guida e assicurati che sia allineata correttamente.
- Serrala in modo sicuro seguendo le istruzioni del produttore dell'ottica.

4. Controllo Finale:

- Verifica che la base e l'ottica siano saldamente fissate.
- Esegui un controllo finale per assicurarti che non ci siano movimenti indesiderati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; considera il riciclo dei materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale di Area 419. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del SCOPE RAIL PICATINNY per il tuo Ruger 10/22. La sicurezza è la priorità numero uno, quindi non esitare a contattare esperti se hai domande o dubbi.

SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22 STANDARD CARBINE

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22 STANDARD CARBINE fra Area 419. Denne kikkertbasen er designet for å forbedre presisjonen og ytelsen til ditt Ruger 10/22 våpen. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Følg alle instruksjoner for installasjon og bruk nøye.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for eventuelle tilbakekallinger på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke kikkertbasen dersom den er skadet eller har synlige feil.
- Sørg for at alle skruer og festemidler er strammet til anbefalt moment (15 in/lb) før bruk.
- Bruk alltid passende verneutstyr når du håndterer våpen.
- Unngå å bruke produktet under ugunstige værforhold, som kraftig vind eller regn, som kan påvirke presisjonen.
- Sørg for at kikkerten er korrekt montert og justert før skyting.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at området der du skal installere kikkertbasen er rent og ryddig.
- Ha nødvendig verktøy tilgjengelig, inkludert en momentnøkkel.

2. Installasjon:

- Fjern eksisterende kikkertbase fra Ruger 10/22.
- Plasser SCOPE RAIL PICATINNY på mottakeren, og sørg for at den er riktig justert.
- Bruk den medfølgende nøkkelen til å stramme klemmeskruene til anbefalt moment (15 in/lb).
- Kontroller at basen sitter godt og ikke har noen bevegelse.

3. Bruk:

- Monter kikkerten på basen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster kikkerten for optimal sikte og presisjon.
- Test kikkerten ved å skyte på en sikker avstand før du bruker den i felt.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser emballasje og eventuelle deler som ikke lenger er nødvendige på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for metall og plast.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Vi ønsker deg lykke til med ditt nye produkt og håper det gir deg mange gode opplevelser på skytebanen!

SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22 STANDARD CARBINE KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22 STANDARD CARBINE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja lisävarusteiden käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitysruuvit ja pultit ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua vääntömomenttia (15 in/lb) asennuksessa.
- Käytä vain hyväksytyjä kiikareita, joiden korkeussäätö on vähintään 60MOA.
- Varmista, että optiikka on kunnolla kiinnitetty ja että se ei liiku käytön aikana.
- Jos käytät tuotetta ampumarajoituksissa, varmista, että ammut vain valvotuissa ja turvallisissa ympäristöissä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut.
- Tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas.

2. Asennus:

- Poista vanha kiikarijalusta, jos sellainen on.
- Aseta SCOPE RAIL PICATINNY jalusta Ruger 10/22 vastaanottimelle.
- Kiinnitä jalusta puristuspuiteilla.
- Kiristä pultit suositellun vääntömomentin mukaan (15 in/lb).

3. Optiikan asennus:

- Aseta optiikka jalustalle.
- Varmista, että optiikka on tasapainossa ja oikein kohdistettu.
- Kiinnitä optiikka tiukasti, mutta vältä ylikiristämistä.

4. Käyttö:

- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen ampumista.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa ympäristössä.
- Seuraa ampumaalaa ja varmista, että se on turvallinen.

Hävittämisohjeet

- Tuote on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista.
- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että SCOPE RAIL PICATINNY FOR RUGER® 10/22 STANDARD CARBINE tuote toimii turvallisesti ja tehokkaasti. Kiitos, että valitsit Area 419:n tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för SCOPE RAIL PICATINNY FÖR RUGER® 10/22

Introduktion

Tack för att du valt SCOPE RAIL PICATINNY FÖR RUGER® 10/22. Denna produkt är designad för att förbättra precision och säkerhet vid användning av din Ruger 10/22. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan installation och användning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda ändamål.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar produkten.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.

Installations och användningsanvisningar

1. Installationsanvisningar:

- Placera skenan på Ruger 10/22 mottagaren.
- Använd den medföljande nyckeln för att dra åt klämmskruvarna.
- Rekommenderat vridmoment är 15 in/lb.
- Kontrollera att skenan sitter fast och är stabil innan användning.

2. Användningsanvisningar:

- Justera din optik för att passa den 30MOA lutning som skenan erbjuder.
- För att flytta optiken framåt, använd det extra utrymmet på framsidan av skenan.
- Se till att din optik är korrekt inställd för att undvika felaktiga skott.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Vi tackar dig för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av SCOPE RAIL

PICATINNY FÖR RUGER® 10/22.