

SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING

Super 42 Rifle Length Spring The Super 42 Rifle Length Spring for the M-16/AR-15, brings you the performance and user experience improvement of the Super 42 spring for your rifle length buffer tube. This unique spring design uses three independent strands of wire, that acts as a harmonic damper and energy absorber by allowing the springs to flex separately from each other. This flex helps displace excess energy which decreases the chance of spring failure and assists with making your M-16/AR-15 rifle more reliable while diminishing the “twang” sound from the butt-stock. The Geissele M-16/AR-15 Super 42 Rifle Length Spring works with a standard rifle length buffer and buffer tube.



Attributes

- Name: SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 430107547
- Mfr. No.: 04-308-F
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 28mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 413mm
- UPC: 817953026328

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING](#)
- [English: SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Ressort SUPER 42 Longueur de Fusil](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla Super 42 per Fucile Lunghezza](#)
- [Norsk: SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING Sikkerhetsveiledning](#)
- [Suomi: SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING](#)

Sicherheitshinweise für die SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING von Geissele Automatics. Diese Feder wurde entwickelt, um die Leistung und Zuverlässigkeit Ihres M16/AR15Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING nur mit einem StandardGewehrlängenPuffer und Pufferrohr.
- Achten Sie darauf, dass die Feder ordnungsgemäß in das Pufferrohr eingesetzt wird, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie das Mischen dieser Feder mit anderen Federarten, um Komplikationen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Feder frei von Beschädigungen ist.
- Tragen Sie bei der Installation und Handhabung der Feder geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Reinigen Sie das Pufferrohr, um eine ordnungsgemäße Installation zu gewährleisten.

2. Installation der Feder

- Nehmen Sie die SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING aus der Verpackung.
- Setzen Sie die Feder vorsichtig in das Pufferrohr ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder korrekt sitzt und keine Spannung auf das Pufferrohr ausübt.

3. Verwendung des Gewehrs

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Feder ordnungsgemäß installiert und funktionsfähig ist.
- Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen während des Gebrauchs, die auf ein Problem mit der Feder hinweisen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder vor der Entsorgung nicht mehr verwendet wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Super 42 Rifle Length Spring for your M16/AR15. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in the product description.
- Always handle the spring with care to avoid injury.
- Store the spring in a safe place, out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the spring for wear and tear. Replace it if any damage is detected.
- Do not modify the spring or use it in a way that is not recommended by the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- When installing the spring, ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling the spring and during installation.
- Keep hands and other body parts clear of the spring during installation to prevent injury.
- Be aware of the potential for the spring to release energy suddenly. Handle with caution.
- Ensure that the spring is compatible with your specific rifle length buffer and buffer tube.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that your M16/AR15 is unloaded and the safety is engaged.
- Gather all necessary tools for installation.

2. Installation Steps

- Remove the existing buffer and buffer spring from the buffer tube.
- Carefully insert the Super 42 Rifle Length Spring into the buffer tube.
- Replace the buffer, ensuring it is securely in place.
- Check that the spring is seated properly and that there is no obstruction.

3. Usage

- Once installed, test the functionality of your rifle in a safe environment.
- Monitor the performance of the spring during use. Look for any signs of malfunction or abnormal behavior.

Disposal Instructions

- Dispose of the spring in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the spring in regular household waste.
- If the spring is damaged or no longer functional, consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Super 42 Rifle Length Spring, please reach out to the designated contact point provided with your product packaging.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and effective experience with your Super 42 Rifle Length Spring. Always prioritize safety when handling firearms and their components. Thank you for your attention to these guidelines.

Guide de Sécurité pour le Ressort SUPER 42

Longueur de Fusil

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécurisée du ressort SUPER 42 Longueur de Fusil Geissele. Il respecte les réglementations de sécurité des produits de l'UE et t'aide à éviter les risques potentiels.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du ressort pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le ressort ou ses composants. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement le ressort SUPER 42 avec des tubes de buffer de longueur de fusil standard.
- Évite d'utiliser le ressort dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance (par exemple, températures très élevées ou très basses).
- Ne laisse pas le ressort exposé à des produits chimiques corrosifs ou à l'humidité excessive.
- Lorsque tu manipules le ressort, porte des lunettes de protection pour éviter toute blessure oculaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que toutes les pièces nécessaires sont présentes avant de commencer l'installation.
- Lis attentivement les instructions d'utilisation fournies avec le produit.

2. Installation :

- Retire l'ancien ressort de ton tube de buffer.
- Insère le ressort SUPER 42 dans le tube de buffer de longueur de fusil.
- Assure-toi que le ressort est bien en place et qu'il ne présente pas de torsion ou de déformation.

3. Utilisation :

- Vérifie que le ressort est correctement installé avant chaque utilisation.
- Effectue un essai de fonctionnement pour t'assurer que le ressort fonctionne comme prévu.
- Surveille le comportement de ton fusil lors de l'utilisation pour détecter tout problème potentiel.

Instructions de Disposition

- Si le ressort doit être remplacé, dispose-en de manière responsable.
- Ne jette pas le ressort à la poubelle avec les déchets ordinaires. Renseigne-toi sur les options de recyclage dans ta région.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles dans ton pays ou ta région. Rappelle-toi que tu peux signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

Conclusion

Le respect de ces lignes directrices de sécurité t'aidera à profiter pleinement de ton ressort SUPER 42 Longueur de Fusil Geissele tout en minimisant les risques. Assure-toi de toujours rester informé des meilleures pratiques pour l'utilisation et l'entretien de ton produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla Super 42 per Fucile Lunghezza

Introduzione

La Molla Super 42 per Fucile Lunghezza Geissele è progettata per migliorare le prestazioni e l'affidabilità del tuo fucile M16/AR15. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare la molla in modo improprio o per scopi non previsti.
- Controlla regolarmente la molla per segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando installi o utilizzi la molla.
- Non tentare di modificare o riparare la molla da solo.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare la molla.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso del fucile.
- Non utilizzare la molla in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che il tuo fucile M16/AR15 sia scarico e pulito.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio buffer spring dal tubo di buffer.
- Inserisci la Molla Super 42 nel tubo di buffer, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Rimonta il tubo di buffer sul fucile seguendo le istruzioni del produttore.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il fucile funzioni correttamente.
- Utilizza il fucile in modo responsabile e solo in condizioni sicure.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la molla ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita o presenta segni di usura, smaltiscila in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare la molla nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta per i materiali metallici o i rifiuti pericolosi, se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla Molla Super 42 per Fucile Lunghezza, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) per garantire la sicurezza e la protezione degli utenti. Segui sempre queste linee guida per un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING

Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte SUPER 42 Rifle Length Spring fra Geissele Automatics. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen og brukeropplevelsen til din M16/AR15. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les nøye gjennom denne sikkerhetsveiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Hold deg oppdatert om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet dersom det er synlige skader eller feil.
- Installer fjæren i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå feilfunksjoner.
- Bruk alltid passende verneutstyr under installasjon og bruk.
- Vær oppmerksom på "twang"lyden som kan oppstå; dette er normalt, men bør overvåkes for å sikre at det ikke indikerer en feil.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse før installasjon:

- Les bruksanvisningen nøye.
- Samle nødvendige verktøy og utstyr.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og ryddig.

2. Installasjon:

- Fjern den gamle fjæren fra buffer tube.
- Plasser SUPER 42 Rifle Length Spring i buffer tube, og sørg for at den er riktig justert.
- Kontroller at fjæren er sikkert på plass før montering av buffer.

3. Bruk:

- Test riflen etter installasjon for å sikre at alt fungerer som det skal.
- Unngå å bruke riflen med feil installert fjær, da dette kan føre til redusert ytelse eller skade.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for informasjon om riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av SUPER 42 Rifle Length Spring, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsspørsmål.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne sikkerhetsveiledningen. Din sikkerhet er vår prioritet.

SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan M16/AR15 kivääriesi suorituskykyä ja käyttäjäkokemusta. Lue alla olevat turvaohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on suunniteltu ja hyväksytty käytettäväksi M16/AR15 kiväärissä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki asennukset tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha jousi kivääristäsi.
- Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja vapaita roskista.
- Asenna SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että jousi on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Testaa kivääriä turallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.
- Varmista, että kaikki turvallisuusvarusteet ovat käytössä.
- Käytä kivääriä vain hyväksytyissä ja turvallisissa olosuhteissa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolet käsitellään ennen tuotteen käyttöä.

Huomioi, että tämä tuote on suunniteltu parantamaan kiväärin suorituskykyä ja luotettavuutta. Noudata aina yllä olevia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för SUPER 42 RIFLE LENGTH SPRING

Introduktion

Tack för att du valt SUPER 42 Rifle Length Spring från Geissele Automatics. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och användarupplevelse för din M16/AR15. För att säkerställa säker användning av produkten är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de instruktioner som medföljer.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att fjädern är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten om den visar tecken på skada eller defekter.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Var medveten om att felaktig installation kan leda till skador på produkten och användaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och utrustning tillgängliga innan du påbörjar installationen.
- Läs igenom hela installationsguiden innan du börjar.

2. Installation:

- Ta bort den gamla fjädern från buffertuben.
- Installera SUPER 42 Rifle Length Spring genom att följa dessa steg:
 - Placera fjädern i buffertuben så att den sitter ordentligt.
 - Se till att fjädern är centrerad och inte blockerar rörelsen.
- Kontrollera att allt är korrekt installerat innan du stänger buffertuben.

3. Användning:

- Använd endast produkten i enlighet med dess avsedda syfte.
- Undvik att använda produkten under extrema förhållanden som kan påverka dess prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av SUPER 42 Rifle Length Spring.