

# MCX SUPER CHARGING HANDLE BLACK

MCX Super Charging Handle (SCH®) The MCX Super Charging Handle (SCH®) is 3D machined from a solid block of aircraft grade 7075-T6 aluminum and made specifically for Sig Sauer's MCX platform. Its ambidextrous design allows for seamless operation from either side of the weapon. The levers are dual contoured similar to that of the charging handle of an M14, where not only the x-axis but also the y-axis receive radius cuts. The handling surface of the lever is also checkered, adding a textured grip aiding to the use when operating with gloves. The heightened rear lip of the MCX SCH® aids in mitigating gas blow back to the shooter when shooting with short barreled and suppressed weapon systems. All parts are then Type 3 Hardcoat anodized and are available in Black.



## Attributes

- Name: MCX SUPER CHARGING HANDLE BLACK
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 430107550
- Mfr. No.: 05-635B
- Finish: Black
- Hand: Ambidextrous
- Make: Sig Sauer
- Model: MCX
- Delivery weight: 0.054kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 817953022948

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MCX Super Charging Handle](#)
- [English: MCX Super Charging Handle Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MCX Super Charging Handle](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MCX Super Charging Handle](#)
- [Norsk: MCX SUPER CHARGING HANDLE SIKKERHETSVEILEDNING](#)
- [Suomi: MCX SUPER CHARGING HANDLE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MCX Super Charging Handle](#)

# Sicherheitshinweise für den MCX Super Charging Handle

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MCX Super Charging Handle (SCH®) von Geissele Automatics. Dieser Ladehebel wurde speziell für die MCX-Plattform von Sig Sauer entwickelt und bietet verbesserte Funktionalität und Ergonomie. Um sicherzustellen, dass Sie den Ladehebel sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Ladehebels, ob Ihr Waffensystem ordnungsgemäß gewartet und in gutem Zustand ist.
- Verwenden Sie den Ladehebel nur mit der dafür vorgesehenen Waffe. Eine falsche Anwendung kann zu Verletzungen führen.
- Halten Sie den Ladehebel und die Waffe immer von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Achten Sie darauf, dass der Ladehebel nicht beschädigt oder abgenutzt ist. Bei Anzeichen von Schäden sollten Sie ihn nicht verwenden.
- Bewahren Sie alle Teile des Ladehebels an einem sicheren Ort auf, um Unfälle zu vermeiden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwenden Sie beim Umgang mit der Waffe stets Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Achten Sie darauf, dass der Ladehebel bei der Verwendung nicht blockiert oder behindert wird.
- Vermeiden Sie es, mit Handschuhen zu arbeiten, die die Griffbarkeit beeinträchtigen könnten.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit schallgedämpften oder kurzläufigen Waffensystemen schießen, um den Gasrückstoß zu minimieren.
- Informieren Sie sich über die Funktionsweise Ihrer Waffe und des Ladehebels, bevor Sie diese verwenden.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### Installation

1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. Entfernen Sie den alten Ladehebel, falls vorhanden, gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Setzen Sie den MCX Super Charging Handle in die dafür vorgesehene Halterung ein.
4. Stellen Sie sicher, dass der Ladehebel fest sitzt und richtig funktioniert, bevor Sie die Waffe verwenden.

### Nutzung

- Halten Sie die Waffe mit beiden Händen fest, während Sie den Ladehebel bedienen.
- Ziehen Sie den Ladehebel in beide Richtungen, um die Waffe zu laden oder zu entladen.
- Achten Sie darauf, den Ladehebel nicht mit übermäßiger Kraft zu betätigen, um Schäden zu vermeiden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Ladehebel und alle damit verbundenen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe, um umweltfreundlich zu handeln.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem MCX Super Charging Handle wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und bei Bedarf Unterstützung zu suchen.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise und Anweisungen können Sie sicherstellen, dass Sie den MCX Super Charging Handle effektiv und sicher nutzen. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

# MCX Super Charging Handle Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the MCX Super Charging Handle (SCH®) by Sig Sauer. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and maintenance of your charging handle. Please read this document carefully before installation and use.

## General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as a charging handle for the MCX platform.
- Always handle the charging handle with care to avoid injury or damage.
- Keep the charging handle out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the charging handle for any signs of wear or damage before use.
- Use appropriate protective gear, such as gloves, when handling the charging handle.

## Specific Safety Precautions for Use

- The ambidextrous design allows operation from either side; ensure you are familiar with its operation from both sides.
- Avoid applying excessive force when operating the charging handle to prevent breakage.
- Be aware that the heightened rear lip mitigates gas blowback; however, always maintain a safe shooting posture.
- If using with shortbarreled or suppressed weapon systems, be mindful of potential gas blowback and adjust your stance accordingly.
- In case of any malfunction or abnormal operation, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Ensure the weapon is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing charging handle from the MCX platform by following the manufacturer's instructions.
- Align the MCX Super Charging Handle (SCH®) with the charging handle slot on the receiver.
- Slide the charging handle into place until it is securely fitted.
- Doublecheck the installation to ensure it is properly seated.

### 2. Usage:

- To operate the charging handle, grip the textured surface firmly.
- Pull the handle back smoothly and release to chamber a round.
- Practice operating the charging handle from both sides to become proficient.
- Always maintain control of the weapon while using the charging handle.

## Disposal Instructions

- Dispose of the MCX Super Charging Handle in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of the charging handle in regular household waste if it is damaged or nonfunctional.
- Check with local authorities for proper disposal methods for aluminum and firearm components.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or concerns regarding the MCX Super Charging Handle, please reach out to your local Sig Sauer representative or authorized dealer.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your MCX Super Charging Handle. Always prioritize safety and proper handling practices. Thank you for your attention to these guidelines.

# Guide de Sécurité pour le MCX Super Charging Handle

## Introduction

Merci d'avoir choisi le **MCX Super Charging Handle (SCH®)** de GEISSELE AUTOMATICS. Ce produit est conçu pour améliorer l'expérience de manipulation de votre arme. Cependant, il est essentiel de respecter certaines consignes de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée. Ce guide fournit des instructions claires et des recommandations pour assurer ta sécurité et celle des autres.

## Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux spécifications du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état de ton MCX Super Charging Handle pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité de ce produit, consulte un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lorsque tu manipules des armes à feu.
- Ne tire jamais avec l'arme pointée vers toi ou vers d'autres personnes.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le MCX Super Charging Handle.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilise le produit uniquement avec la plateforme MCX de Sig Sauer pour garantir un fonctionnement sûr.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

1. **Préparation:** Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée.
2. **Retrait de l'ancien chargeur:** Si nécessaire, retire l'ancien chargeur en suivant les instructions du fabricant.
3. **Installation du MCX Super Charging Handle:**
  - Aligne le MCX Super Charging Handle avec le rail de l'arme.
  - Pousse doucement le chargeur en place jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé.
4. **Vérification:** Assure-toi que le chargeur est correctement installé et fonctionne sans accroc.

### Utilisation

- Utilise le MCX Super Charging Handle pour charger l'arme de manière fluide et efficace.
- Utilise la prise texturée pour une manipulation sécurisée, même avec des gants.
- Vérifie régulièrement que le mécanisme fonctionne correctement, surtout après une utilisation prolongée.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le MCX Super Charging Handle avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, dépose-le dans un centre de recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou

contacte un professionnel qualifié. Assure-toi de vérifier les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces consignes de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton MCX Super Charging Handle tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité dans l'utilisation de ton équipement.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MCX Super Charging Handle

## Introduzione

Grazie per aver scelto il MCX Super Charging Handle (SCH®) di Geissele Automatics. Questo prodotto è progettato per migliorare l'operatività della piattaforma MCX di Sig Sauer. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questa guida.
- In caso di malfunzionamenti o di comportamenti anomali, interrompere immediatamente l'uso e contattare un professionista.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il MCX Super Charging Handle solo con armi compatibili.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il charging handle.
- Non forzare mai il charging handle oltre il suo limite di movimento.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso dell'arma.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che possano compromettere la sicurezza.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del MCX Super Charging Handle

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere il charging handle esistente, se presente.
- Posizionare il MCX Super Charging Handle nella sua sede.
- Verificare che il charging handle sia saldamente in posizione.

### 2. Uso del MCX Super Charging Handle

- Afferrarlo saldamente con entrambe le mani.
- Utilizzare il charging handle per armare l'arma, assicurandosi che la leva sia utilizzata in modo fluido.
- Se si utilizza con guanti, assicurarsi che la presa sia adeguata.

### 3. Controllo PostUtilizzo

- Dopo l'uso, controllare il charging handle per eventuali segni di usura o danni.
- Pulire il charging handle con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i materiali metallici.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. È importante avere un punto di contatto in Europa per qualsiasi richiesta di sicurezza.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del MCX Super Charging Handle. Si prega di seguire tutte le istruzioni e di rimanere informati sulle pratiche di sicurezza.

# MCX SUPER CHARGING HANDLE

## SIKKERHETSVEILEDNING

### Introduksjon

Takk for at du valgte MCX Super Charging Handle (SCH®) fra Geissele Automatics. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygg og effektiv bruk.

### Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktsikkerhet: Sørg for at produktet brukes i samsvar med alle relevante sikkerhetsstandarder.
- Online shopping: Hvis du kjøper produktet online, vær oppmerksom på at det er underlagt de samme sikkerhetskravene som fysiske butikker.
- Rapportering av usikre produkter: Hvis du oppdager et usikkert produkt, rapporter det til de relevante myndighetene.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn: Dette produktet er ikke ment for bruk av barn og bør oppbevares utilgjengelig for dem.

### Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at produktet er i god stand før bruk. Se etter synlige skader eller slitasje.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr, som hansker, når du håndterer produktet.
- Unngå å bruke produktet med våpen som ikke er compatible med MCXplattformen.
- Vær oppmerksom på at hevede kanter kan forårsake uventede gassutblåsing. Hold ansiktet og kroppen borte fra disse områdene under bruk.

### Instruksjoner for installasjon og bruk

#### 1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og tomt før du begynner installasjonen.
- Ha de nødvendige verktøyene tilgjengelig for installasjonen.

#### 2. Installasjon:

- Fjern det eksisterende ladehåndtaket fra våpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Plasser MCX Super Charging Handle (SCH®) i ladeåpningen.
- Sikre at håndtaket sitter godt og er festet i henhold til spesifikasjonene.

#### 3. Bruk:

- Betjen håndtaket med begge hender for å oppnå best mulig kontroll.
- Test funksjonaliteten før du bruker våpenet i en sikker miljø.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du betjener håndtaket.

### Avhending av produktet

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det avhendes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall. Sjekk lokale retningslinjer for resirkulering av metall og andre materialer.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert forhandler. Det er viktig å ha tilgang til kompetent støtte for å sikre trygg bruk av produktet.

Vennligst oppbevar denne veiledningen på et sikkert sted for fremtidig referanse. Sikkerhet er viktig, og vi ønsker at du skal ha en trygg opplevelse med MCX Super Charging Handle (SCH®).

# MCX SUPER CHARGING HANDLE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

Tervetuloa MCX Super Charging Handle (SCH®) tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huoltamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. MCX Super Charging Handle on valmistettu korkealaatuisesta 7075T6alumiinista ja se on erityisesti suunniteltu Sig Sauerin MCXalustalle. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, käyttöohjeita ja tietoa tuotteen hävittämisestä.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotteen käyttö on aina turvallista ja että se täyttää kaikki EU:n yleiset tuoteturvallisuusmääräykset.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että se ei ole vaurioitunut.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi päivityksiä mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

## Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä hansikkaita käsitellessäsi tuotetta parhaan pidon saavuttamiseksi.
- Varmista, että vivut ovat täysin toiminnassa ennen ampumista.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Tarkista, että takareuna on oikein asennettu ennen käyttöä, jotta kaasuvuotoa ampujalle voidaan vähentää.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, vaan ota yhteyttä valmistajaan.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Poista vanha latausvipu aseesta, jos sellainen on.
- Aseta MCX Super Charging Handle paikalleen varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Varmista, että kaikki osat on tiukasti kiinnitetty ja että vivut liikkuvat esteettä.

### 2. Käyttö:

- Ota tuote käyttöön varmistaen, että ase on turvallisessa tilassa.
- Käytä tuoteasi molemmilla käsillä, sillä se on suunniteltu ambidextrousmuotoilulla.
- Varmista, että vivut ovat helposti saavutettavissa ja että ne toimivat sujuvasti.
- Kun käytät tuotetta, varmista, että se on puhdas ja kuiva.

## Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi ympäristöystävällisesti.

## Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit. Varmista, että olet tietoinen kaikista turvallisuusohjeista ja käyttöohjeista ennen tuotteen käyttöä.

Huomioithan, että nämä ohjeet ovat tärkeitä tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön kannalta. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että käytät MCX Super Charging Handle tuotetta turvallisesti ja oikein.

# Säkerhetsinstruktioner för MCX Super Charging Handle

## Introduktion

Tack för att du valt MCX Super Charging Handle (SCH®) från Geissele Automatics. Denna produkt är designad för att förbättra användarens upplevelse och säkerhet vid hantering av vapnet. Det är viktigt att du följer dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid användning av produkten, se till att vapnet är i ett säkert tillstånd och att det inte är laddat.
- Rapportera omedelbart eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och säkert innan du installerar eller tar bort MCX Super Charging Handle.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid hantering av vapen.
- Undvik att använda produkten om du är trött, under påverkan av alkohol eller droger, eller om du är distraherad.
- Använd handskar vid hantering för att förbättra greppet och förhindra glidning.

## Instruktioner för installation och användning

### Installation

1. Kontrollera att vapnet är avstängt och att ingen ammunition är närvarande.
2. Ta bort det gamla laddhandtaget om det finns ett installerat.
3. Placera det nya MCX Super Charging Handle i det avsedda utrymmet.
4. Säkerställ att handtaget är korrekt installerat och sitter fast.

### Användning

- Använd handtaget för att ladda vapnet genom att dra spaken bakåt.
- Använd båda sidor av handtaget för att underlätta laddning oavsett vilken hand du använder.
- Vid skottlossning, var medveten om den förhöjda bakre kanten som hjälper till att minska gasåterflödet.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn produkten om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MCX Super Charging Handle, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!