

MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER - MUZZLOK 5.56X45 NATO PORTED FLASH HIDER NITRIDE BLACK

Faxon's invented "MuzzLok" feature on this device allows for easy timing and installation of your device without the need for a crush washer or shims. By using the extension nut to adjust the length of the device, you can adjust the rotational timing. It is recommended that you tighten the device to the recommended torque specification of 20-25 foot pounds. By not having to overcome the resistance of the crush washer, this allows devices to be removed and reinstalled in the field if desired. FEATURES No crush washer needed. Attach and remove in the field. Time your muzzle device quickly and easily. SPECS Caliber: 5.56 .23 lbs 2.75" tall .875" in diameter Note: Cannot be shipped to CA



Attributes

- Name: MUZZLOK 5.56X45 NATO PORTED FLASH HIDER NITRIDE BLACK
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 430108187
- Mfr. No.: FFMD556PFHSQPQ
- Caliber: 5.56 x 45
- Finish: Black
- Material: Steel
- Threads: 1/2-28
- Delivery weight: 0.127kg
- Shipping height: 110mm
- Shipping width: 33mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 816341025486

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER](#)
- [English: MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER](#)
- [Italiano: MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER ISTRUZIONI DI SICUREZZA](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER](#)
- [Suomi: MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER](#)

Sicherheitshinweise für den MUZZLOK®

5.56X45MM NATO FLASH HIDER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER von Faxon Firearms. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Mündungsgeräts zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß installiert sind, bevor Sie das Mündungsgerät verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt übermäßigen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
- Tragen Sie bei der Installation und Verwendung des Produkts geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Geräts regelmäßig während der Nutzung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Mündungsgerät und die Waffe sicher sind.
- Reinigen Sie die Gewinde der Waffe vor der Installation des Flash Hiders.

2. Installation:

- Setzen Sie die Verlängerungsmutter auf das Gewinde der Waffe.
- Richten Sie das Mündungsgerät mithilfe der MuzzLokFunktion aus.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät mit einem Drehmoment von 2025 Fußpfund an.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung nach der Installation.

3. Verwendung:

- Verwenden Sie das Mündungsgerät nur mit Munition, die für Ihr Kaliber geeignet ist (5.56 x 45).
- Entfernen und installieren Sie das Gerät bei Bedarf im Feld, ohne die Crush Washer zu überwinden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Informieren Sie sich über die umweltgerechte Entsorgung von Metall und anderen Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Faxon Firearms oder an die zuständige Behörde in Ihrer Region.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, das Produkt sicher zu verwenden und sich über die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu informieren.

MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER

SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the MUZZLOK® 5.56X45MM NATO Flash Hider. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the MUZZLOK Flash Hider by following all instructions and guidelines provided in this document.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about potential product recalls. Check the EU's Safety Gate platform regularly for updates.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the retailer complies with safety regulations similar to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to your retailer or manufacturer for contact information.
- **Rapid Alerts:** Be aware of updates regarding unsafe products through the Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to device malfunction.
 - Use inappropriately may cause injury to the user or others nearby.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always follow installation instructions carefully.
 - Ensure that the device is securely tightened to the recommended torque specification of 2025 foot pounds.
 - Do not attempt to modify the product.
 - Regularly inspect the device for wear or damage before use.
- **Age Restrictions:**
 - This product is intended for adult use only. It is not suitable for individuals under the age of 18.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before beginning installation.

2. Installation:

- Remove any existing muzzle device if applicable.
- Clean the threads of the firearm to ensure a proper fit.
- Align the MUZZLOK Flash Hider with the threads of the firearm.
- Use the extension nut to adjust the length of the device for proper rotational timing.
- Tighten the device to the recommended torque specification of 2025 foot pounds using a torque wrench.

3. Usage:

- After installation, conduct a function check to ensure the device is securely attached.
- Always wear appropriate eye and ear protection when firing the firearm.
- Monitor the device during use for any signs of loosening or damage.

4. Removal:

- To remove the device, reverse the installation process.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Use the torque wrench to carefully loosen the device.

Disposal Instructions

- Dispose of the MUZZLOK Flash Hider according to local regulations for firearm accessories and materials.
- Do not dispose of in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the MUZZLOK Flash Hider, please consult your retailer or manufacturer for assistance. Ensure you have the product details and any relevant information ready for a more efficient support experience.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your MUZZLOK® 5.56X45MM NATO Flash Hider. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER de Faxon Firearms. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de ton arme tout en garantissant une utilisation sécurisée. Il est important de lire attentivement ce guide afin de comprendre les précautions de sécurité et les instructions d'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours manipuler ton dispositif avec précaution et respect.
- Vérifie que le produit est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- Informetoi sur la législation locale concernant l'utilisation de ce type de produit.
- Signale tout produit défectueux ou accident à l'autorité compétente.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le MUZZLOK.
- Ne tente pas de modifier le produit ou d'utiliser des pièces non recommandées par le fabricant.
- Utilise toujours des outils appropriés pour l'installation et le retrait.
- Porte des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter les blessures oculaires.
- Respecte les spécifications de couple recommandées (20 à 25 livrespieds) lors de l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifie que l'arme est déchargée.
- Rassemble tous les outils nécessaires.

2. Installation :

- Utilise l'écrou d'extension pour ajuster la longueur du MUZZLOK.
- Sers le dispositif en suivant la spécification de couple recommandée.
- Assuretoi que le dispositif est bien fixé avant utilisation.

3. Utilisation :

- Utilise le MUZZLOK uniquement avec des munitions appropriées (calibre 5.56).
- Surveille l'état du dispositif après chaque utilisation pour détecter d'éventuels dommages.
- Si tu remarques une usure ou un dommage, ne l'utilise pas et contacte un professionnel.

4. Retrait :

- Pour retirer le MUZZLOK, utilise les outils appropriés.
- Suis la procédure inverse de l'installation pour le retirer en toute sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.

- Informe-toi sur les procédures de recyclage et de mise au rebut dans ta région.
- Si le produit est endommagé, consulte un professionnel pour une mise au rebut sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le site Web du fabricant ou contacte leur service client.

Assure-toi de suivre ces lignes directrices pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER. La sécurité est une priorité, et une utilisation responsable contribue à un environnement sûr pour tous.

MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Introduzione

Grazie per aver scelto il MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER di Faxon Firearms. Questo dispositivo è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma, ma è fondamentale utilizzarlo in modo sicuro. Questa guida fornisce istruzioni e precauzioni per garantire un uso sicuro e conforme alle normative europee.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il dispositivo in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Segnala eventuali prodotti insicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il dispositivo senza averlo installato correttamente secondo le istruzioni fornite.
- Evita di toccare il dispositivo durante e subito dopo l'uso, poiché potrebbe essere caldo.
- Non tentare di smontare o modificare il dispositivo senza le dovute competenze.
- Utilizza sempre protezioni adeguate (occhiali, tappi per le orecchie) durante l'uso dell'arma.
- Non utilizzare il dispositivo in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nel caricatore.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Utilizza il dado di estensione per regolare la lunghezza del dispositivo.
- Serrare il dispositivo secondo le specifiche di coppia raccomandate di 2025 piedilibra.
- Assicurati che il dispositivo sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti.

3. Uso:

- Dopo aver installato il dispositivo, esegui un controllo visivo per assicurarti che sia correttamente posizionato.
- Utilizza l'arma in un ambiente sicuro e controllato.
- Segui sempre le norme di sicurezza per l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi di armamento.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro e responsabile.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Ricorda che la sicurezza è la priorità principale quando si utilizza qualsiasi dispositivo per armi. Segui sempre queste linee guida e consulta un professionista se hai dubbi o domande.

Brukerveiledning for MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER

Introduksjon

Takk for at du valgte MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER fra Faxon Firearms. Denne enheten er designet for å gi optimal ytelse og enkel installasjon. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre sikker bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for synlige skader eller mangler.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader.
- Installer alltid enheten i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Bruk vernebriller under installasjon og bruk for å beskytte øynene mot eventuelle partikler.
- Hold ansiktet og kroppen unna løpet under installasjon og skyting.
- Sørg for at enheten er festet sikkert før bruk for å unngå utilsiktet løsner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle nødvendige verktøy: skiftenøkkel og momentnøkkel.
- Rengjør gjengene på løpet og flash hider for å fjerne smuss og olje.

2. Installasjon:

- Skru på forlengelsesmutteren for å justere lengden på enheten.
- Fest flash hider til løpet med 1/228 gjenger.
- Stram enheten til det anbefalte dreiemomentspesifikasjonen på 2025 fotpund.
- Kontroller at enheten er riktig justert og festet.

3. Bruk:

- Bruk alltid produktet i samsvar med gjeldende lover og retningslinjer for våpenbruk.
- Unngå å bruke produktet i områder hvor det kan forårsake skade på personer eller eiendom.

4. Fjerning:

- For å fjerne enheten, bruk skiftenøkkel for å løsne den.
- Oppbevar enheten på et sikkert sted når den ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av metallprodukter.
- Sørg for at enheten ikke kastes på en måte som kan forårsake miljøskader.

- Vurder resirkulering av materialer der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet eller sikkerhetsproblemer, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumaaseesi suorituskkyä ja turvallisuutta. On tärkeää, että tutustut näihin ohjeisiin huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta ainoastaan laillisesti ja turvallisesti.
- Lue ja noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ja käytössä.
- Varmista, että laite on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä purkaa tai muuttaa laitetta ilman asiantuntevaa apua.
- Vältä tuotteen käyttöä alueilla, joissa se voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai ihmisille.
- Jos huomaat tuotteen toimivan epäilyttävästi, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiantuntijaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Lue huolellisesti kaikki mukana tulevat ohjeet.

2. Asennus

- Kiinnitä MUZZLOK®-tuote aseeseen seuraavasti:
 - Käytä jatkokehystä laitteen pituuden säätämiseen.
 - Kiinnitä laite suositeltuun väntömomenttiin (2025 jalkaapuntaa).
 - Varmista, että laite on tiukasti paikallaan.

3. Käyttö

- Tarkista laite ennen jokaista käyttöä.
- Varmista, että laite on oikein asennettu ja toimiva.
- Käytä laitetta vain suositelluissa olosuhteissa.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysyttävää MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER tuotteesta tai sen käytöstä, suosittelemme ottamaan yhteyttä asiantuntevaan tahoon tai valmistajaan. Varmista, että saat tarvitsemasi tuen ja tiedot turvallisen käytön varmistamiseksi.

Huomautus

Tämä tuote ei ole lähetettävissä Kaliforniaan. Varmista, että noudatat kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä ennen tuotteen hankintaa tai käyttöä.

Kiitos, että valitsit MUZZLOK®-tuotteen. Turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää, ja toivomme, että nautit tuotteesi käytöstä.

Säkerhetsinstruktioner för MUZZLOK®

5.56X45MM NATO FLASH HIDER

Introduktion

Tack för att du valt MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER från Faxon Firearms. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda en säker och effektiv lösning för att dämpa flammor. För att säkerställa säker användning av denna produkt, vänligen läs och följ alla säkerhetsinstruktioner och riktlinjer nedan.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar eller använder produkten.
- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att rikta produkten mot människor eller djur.
- Använd produkten endast med kompatibla vapen och ammunition.
- Dra inte åt produkten mer än den rekommenderade vridmomentsspecifikationen på 2025 fotpund.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Ta bort eventuell befintlig flash hider eller muzzle device.
- Rengör gängorna på pipan noggrant.
- Skruva på MUZZLOK® flash hider med förlängningsmuttern för att justera längden.
- Dra åt flash hider till den rekommenderade vridmomentsspecifikationen (2025 fotpund).
- Kontrollera att flash hider är ordentligt fäst innan användning.

2. Användning

- Använd produkten endast i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Justera rotationsmässig tidsinställning vid behov genom att använda förlängningsmuttern.
- Om produkten behöver tas bort eller installeras igen, gör detta i fält utan att använda en crush washer.

3. Underhåll

- Inspektera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Rengör produkten med lämpliga rengöringsmedel för att ta bort smuts och rester.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Lämna inte produkten obehövad i skräpet; säkerställ att den inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Vi tackar för att du valt MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av produkten.