

AUTO BOLT RELEASE FOR RUGER 10/22 LR

The KIDD Auto Bolt Release will replace your factory bolt hold open in the 10/22 trigger. This upgrade will allow the shooter to simply pull back on the bolt handle when the bolt is locked back to allow the bolt to go forward. No more fiddling with the factory bolt hold open to allow the bolt to go forward. All KIDD trigger units come with the auto bolt release as standard, but this product can be used to upgrade your current factory trigger. **FEATURES:** Upgrade your 10/22 bolt hold open to an auto bolt release. Rack the bolt with a simple pull. No gunsmith required for installation. Manufactured from steel cut by laser. Replacement instructions: With the trigger removed from the receiver push the ejector pin and magazine release latch pin 1/3 of the way out starting from the bolt hold open side of the trigger. Pull out the current bolt hold open then slide in the KIDD Auto Bolt release. Push the two pins back through. Check if it functions correctly by depressing the portion close to the magazine release lever to see if the top side of the auto bolt release toggles up. Package includes: Auto Bolt Release



Attributes

- Name: AUTO BOLT RELEASE FOR RUGER 10/22 LR
- Manufacturer: KIDD INNOVATIVE DESIGN
- Product no.: 430109362
- Mfr. No.: KIDD-TG1-22ABR
- Make: Ruger,Brownells
- Model: 10/22,BRN-22
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 810132050039

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AUTO BOLT RELEASE FÜR RUGER 10/22 KIDD INNOVATIVE DESIGN](#)
- [English: AUTO BOLT RELEASE FOR RUGER 10/22 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le KIDD Auto Bolt Release](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: AUTO BOLT RELEASE PER RUGER 10/22 KIDD INNOVATIVE DESIGN](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for AUTO BOLT RELEASE FOR RUGER 10/22 KIDD INNOVATIVE DESIGN](#)
- [Suomi: AUTO BOLT RELEASE FOR RUGER 10/22 KIDD INNOVATIVE DESIGN](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AUTO BOLT RELEASE FÖR RUGER 10/22 KIDD INNOVATIVE DESIGN](#)

Sicherheitshinweise für den AUTO BOLT RELEASE FÜR RUGER 10/22 KIDD INNOVATIVE DESIGN

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den KIDD Auto Bolt Release für deinen Ruger 10/22 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir ein verbessertes Schießerlebnis zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Achte darauf, dass du das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung überprüfst.
- Informiere dich über lokale Gesetze und Vorschriften in Bezug auf den Besitz und die Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Produkt nur in Verbindung mit einem Ruger 10/22.
- Stelle sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Auto Bolt Release entladen ist.
- Betätige den BoltHebel niemals, während sich Munition im Magazin oder im Lauf befindet.
- Achte darauf, dass du bei der Installation keine Teile beschädigst oder verlierst.
- Halte während der Nutzung immer den Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr vom Empfänger entfernt ist.
- Überprüfe, ob alle benötigten Werkzeuge vorhanden sind.

2. Installation des Auto Bolt Release:

- Drücke den Auswerferstift und den Magazinfreigabestift 1/3 heraus, beginnend von der Seite des Bolt Hold Open des Abzugs.
- Ziehe den aktuellen Bolt Hold Open heraus.
- Schiebe den KIDD Auto Bolt Release in den Abzug.
- Schiebe die beiden Stifte wieder durch, um alles zu sichern.
- Überprüfe die Funktion, indem du den Teil in der Nähe des Magazinfreigabeschalters drückst, um sicherzustellen, dass die Oberseite des Auto Bolt Release nach oben schwenkt.

3. Nutzung:

- Ziehe am BoltHebel, um den Bolt nach vorne zu bewegen, wenn er zurückgehalten wird.
- Achte darauf, dass du immer in einem sicheren und kontrollierten Umfeld schießst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Kontakt aufnimmst.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen triffst und das Produkt verantwortungsvoll nutzt.

AUTO BOLT RELEASE FOR RUGER 10/22 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the KIDD Auto Bolt Release for your Ruger 10/22. This product is designed to enhance your shooting experience by simplifying the bolt release mechanism. Please read this safety instruction guide carefully to ensure the safe use and installation of your new product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the Auto Bolt Release by following all instructions. This product is intended for nonfood use only and should not be modified.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices related to this product. If you receive a recall notice, follow the instructions provided to ensure your safety.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the retailer complies with safety standards similar to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors and ensure that only responsible adults handle it.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, consult the relevant EUbased contact point.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on any safety alerts regarding this product through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before performing any installation or maintenance.
- Use the Auto Bolt Release only with the Ruger 10/22 model as specified. It is not compatible with other models.
- Do not attempt to modify the Auto Bolt Release or the firearm.
- Regularly inspect the Auto Bolt Release for signs of wear or damage. Replace if necessary.
- Ensure that all installation steps are followed accurately to avoid malfunction.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Preparation:** Ensure that the firearm is completely unloaded. Remove the trigger from the receiver.
2. **Pin Removal:** Using a suitable tool, push the ejector pin and magazine release latch pin out approximately 1/3 of the way, starting from the bolt hold open side of the trigger.
3. **Remove Current Bolt Hold Open:** Carefully pull out the existing bolt hold open mechanism.
4. **Insert KIDD Auto Bolt Release:** Slide the KIDD Auto Bolt Release into the designated slot.
5. **Reinsert Pins:** Push the two pins back through to secure the Auto Bolt Release.
6. **Function Check:** Test the installation by depressing the portion close to the magazine release lever. The top side of the Auto Bolt Release should toggle up, indicating proper function.

Usage Steps

- To release the bolt, simply pull back on the bolt handle when the bolt is locked back. This action will allow the bolt to go forward without needing to manipulate the factory bolt hold open.

Disposal Instructions

When disposing of the Auto Bolt Release or any associated packaging, follow local regulations for the disposal of

metal and plastic materials. Ensure that the product is disposed of in an environmentally friendly manner.

Contact Information for Further Support

For assistance or inquiries regarding the KIDD Auto Bolt Release, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your enhanced shooting experience with the KIDD Auto Bolt Release for your Ruger 10/22!

Instructions de Sécurité pour le KIDD Auto Bolt Release

Introduction

Merci d'avoir choisi le KIDD Auto Bolt Release pour votre Ruger 10/22. Ce produit a été conçu pour améliorer le fonctionnement de votre arme à feu en remplaçant le système de maintien de culasse d'origine. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser le KIDD Auto Bolt Release.
- Ne laissez jamais une arme à feu sans surveillance, surtout à proximité d'enfants.
- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre arme.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement du KIDD Auto Bolt Release.
- Ne tentez pas d'utiliser l'Auto Bolt Release s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son fonctionnement.
- Ne tirez pas sur l'arme si le KIDD Auto Bolt Release ne fonctionne pas correctement.
- En cas de doute sur son utilisation, consultez un professionnel qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Retrait de la Détente:

- Retirez la détente du récepteur de votre Ruger 10/22.

2. Retrait du Système de Maintien de Culasse:

- Poussez la goupille d'éjection et la goupille de déverrouillage du chargeur sur 1/3 de leur longueur, en partant du côté du maintien de culasse de la détente.
- Retirez le maintien de culasse actuel.

3. Insertion du KIDD Auto Bolt Release:

- Insérez le KIDD Auto Bolt Release à la place du maintien de culasse retiré.

4. Remise en Place des Goupilles:

- Repoussez les deux goupilles en place pour sécuriser le système.

5. Vérification du Fonctionnement:

- Appuyez sur la partie proche du levier de déverrouillage du chargeur pour voir si le dessus du système de libération automatique de culasse bascule vers le haut.

Utilisation

- Pour actionner la culasse, tirez simplement sur la poignée de culasse lorsque celle-ci est verrouillée.
- Ne tentez pas d'utiliser la culasse si elle est bloquée ou si le KIDD Auto Bolt Release ne fonctionne pas correctement.

Instructions pour l'Élimination

- Ne jetez pas le KIDD Auto Bolt Release avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des composants d'armes à feu.
- Si vous avez des doutes sur la manière de disposer de ce produit, contactez un professionnel pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de résidence. Assurez-vous de conserver une copie de ce guide pour référence future.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace du KIDD Auto Bolt Release pour votre Ruger 10/22.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: AUTO BOLT RELEASE PER RUGER 10/22 KIDD INNOVATIVE DESIGN

Introduzione

Grazie per aver scelto il KIDD Auto Bolt Release per il tuo Ruger 10/22. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo del tuo fucile, consentendo un'operazione più semplice dell'otturatore. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nel manuale.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando installi l'Auto Bolt Release, assicurati che il fucile sia scarico.
- Non tentare di utilizzare il prodotto se non sei sicuro della sua installazione o funzionamento.
- Evita di esercitare una forza eccessiva durante l'installazione.
- Controlla frequentemente il funzionamento del prodotto per garantire che non ci siano malfunzionamenti.
- Non utilizzare il prodotto con munizioni difettose o non conformi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi il grilletto dal ricevitore del fucile.
- Assicurati che il fucile sia completamente scarico e privo di munizioni.

2. Installazione:

- Spingi il perno dell'espulsore e il perno di rilascio del caricatore per 1/3, partendo dal lato del fermo otturatore del grilletto.
- Estrai il fermo otturatore attuale.
- Inserisci il KIDD Auto Bolt Release nel grilletto.
- Rimetti i due perni in posizione.

3. Verifica:

- Controlla se il prodotto funziona correttamente premendo la parte vicino alla leva di rilascio del caricatore.
- Assicurati che la parte superiore dell'Auto Bolt Release si alzi come previsto.

4. Utilizzo:

- Quando l'otturatore è bloccato, tira semplicemente indietro la maniglia dell'otturatore per farlo avanzare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in acciaio e componenti di armi.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per smaltire il prodotto in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o assistenza relative al prodotto, consulta il sito web del produttore o contatta il servizio clienti.

Seguendo queste linee guida, potrai utilizzare il KIDD Auto Bolt Release in modo sicuro e responsabile. Ricorda di rimanere sempre informato sulle normative di sicurezza e di controllare eventuali aggiornamenti sui prodotti.

Bruksanvisning for AUTO BOLT RELEASE FOR RUGER 10/22 KIDD INNOVATIVE DESIGN

Introduksjon

Takk for at du valgte KIDD Auto Bolt Release for Ruger 10/22. Dette produktet er designet for å forbedre funksjonaliteten til din 10/22trigger. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Ved mistanke om at produktet er skadet eller ikke fungerer som det skal, stopp bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert tekniker.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter for bruk av våpen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du håndterer våpen.
- Sørg for at våpenet er i sikkert tilstand før du installerer eller fjerner produktet.
- Unngå å bruke produktet hvis du er under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Ikke pek våpenet mot deg selv eller andre under installasjon eller bruk av produktet.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til uventede feil i våpenets funksjonalitet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fjern triggeren:

- Når triggeren er fjernet fra mottakeren, trykk ejectorpinnen og magasinutløserlåsinnen 1/3 av veien ut, startende fra siden med bolthold åpen på triggeren.

2. Fjern den nåværende bolten:

- Trekk ut den nåværende bolten som holder åpen.

3. Installer KIDD Auto Bolt Release:

- Sett inn KIDD Auto Bolt Release.
- Trykk de to pinnene tilbake gjennom.

4. Test funksjonen:

- Sjekk om det fungerer korrekt ved å trykke på delen nær magasinutløserlenken for å se om oversiden av auto bolt release vipper opp.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallprodukter.
- Sørg for at produktet ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
- Anbefal å levere produktet til et resirkuleringssenter som håndterer metallmaterialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside for mer informasjon.

Takk for at du valgte KIDD Auto Bolt Release for Ruger 10/22. Vi håper at dette produktet vil gi deg en forbedret opplevelse med ditt våpen.

AUTO BOLT RELEASE FOR RUGER 10/22 KIDD INNOVATIVE DESIGN

Johdanto

Kiitos, että valitsit KIDD Auto Bolt Release tuotteen Ruger 10/22 aseeseesi. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi ja tarjoamaan mukavuutta aseesi käytössä. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen asennusta ja käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen asennusta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ja vaihda se, jos se on vahingoittunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi oikein tai jos huomaat siinä poikkeavuuksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja että siinä ei ole patruunoita ennen asennusta tai huoltoa.
- Älä koskaan osoita asetta kohti itseäsi tai muita henkilöitä.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia tuotteen toiminnasta ja turvallisuudesta.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Poista liipaisin:** Irrota liipaisin vastaanottimesta.
2. **Paina poistopinnin ja patruunalaatikon vapautuspinnin:** Painamalla näitä pintoja, vedä ne 1/3 ulos bolt hold open puolelta liipaisinta.
3. **Vedä nykyinen bolt hold open ulos:** Ota vanha bolt hold open pois.
4. **Liuta KIDD Auto Bolt Release sisään:** Asenna uusi auto bolt release paikalleen.
5. **Paina kaksi pinniä takaisin läpi:** Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan.
6. **Tarkista toiminta:** Painamalla osaa, joka on lähellä patruunalaatikon vapautusvipua, varmista, että auto bolt release yksikön yläpinta nousee ylös.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet, miten käsitellä metallisia osia ja muita materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että olet tietoinen kaikista turvallisuusohjeista ja käyttöohjeista ennen tuotteen käyttöä.

Säkerhetsinstruktioner för AUTO BOLT RELEASE FÖR RUGER 10/22 KIDD INNOVATIVE DESIGN

Introduktion

Tack för att du valt KIDD Auto Bolt Release för din Ruger 10/22. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att förenkla hanteringen av bolten. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ alltid att vapnet är oladdat innan du påbörjar installation eller underhåll av produkten.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte och följ alltid tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten och alla vapen utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Kontrollera regelbundet produkten för slitage eller skador. Byt ut den om den visar tecken på skada.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med vapen och tillbehör.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du utför installation eller justeringar.
- Se till att du är i en säker och kontrollerad miljö vid användning av ditt vapen.
- Läs noggrant igenom alla instruktioner innan du installerar KIDD Auto Bolt Release.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Ta bort avtryckaren från mottagaren.
- Kontrollera att vapnet är oladdat.

2. Installation av KIDD Auto Bolt Release:

- Tryck ut utdragningspinnen och magasinutsparningens låspinne 1/3 av vägen, med början från sidan med bolt hold open på avtryckaren.
- Dra ut den aktuella bolt hold open.
- Skjut in KIDD Auto Bolt Release i avtryckaren.
- Tryck tillbaka de två pinnarna för att säkra installationen.

3. Testa funktionen:

- Kontrollera att KIDD Auto Bolt Release fungerar korrekt genom att trycka på delen nära magasinutsparningens spak och se om den övre delen av auto bolt release växlar upp.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala föreskrifter för avfall och återvinning.
- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din KIDD Auto Bolt Release för Ruger 10/22. Tack för att du prioriterar säkerhet i din skytteupplevelse.