

COMPLETE BOLT FOR RUGER 10/22 - COMPLETE BOLT FOR THE RUGER 10/22 LR SILVER MATTE

The KIDD bolt comes complete with pinned aftermarket firing pin and extractor. Proper headspace allows the bullet to feed properly, and the correct firing pin protrusion guarantees that there is not too much or too little firing pin contact with the rim of the case. This bolt is a flawless match for any KIDD .22LR receiver without modification. You can also use it to upgrade a factory 10/22 style receiver. FEATURES: Aftermarket KIDD .22lr bolt to drop into a 10/22 style receiver CNC Machined steel from billet Proper head spacing and firing pin protrusion Hardened for durability pinned firing pin for consistent ignition Radiused and polished for improved cycling Includes our firing pin and extractor Includes: bolt with firing pin and extractor installed Weights: Matte bolts: 6.5 oz. Scalloped bolts: 6.4 oz



Attributes

- Name: COMPLETE BOLT FOR THE RUGER 10/22 LR SILVER MATTE
- Manufacturer: KIDD INNOVATIVE DESIGN
- Product no.: 430109364
- Mfr. No.: KIDD-22BOLT-MAT-S
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Finish: Silver
- Make: Ruger,Brownells
- Model: 10/22,BRN-22
- Delivery weight: 0.19kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 44mm
- Shipping length: 133mm
- UPC: 810132050138

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den KIDD COMPLETE BOLT für Ruger 10/22](#)
- [English: Safety Instruction Guide for COMPLETE BOLT FOR RUGER 10/22](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bullone Completo KIDD per Ruger 10/22](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for KIDD Innovative Design Komplett Bolt for Ruger 10/22](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för KIDD Innovative Design Komplett Bult för Ruger 10/22](#)

Sicherheitshinweise für den KIDD COMPLETE BOLT für Ruger 10/22

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den KIDD COMPLETE BOLT für deinen Ruger 10/22 entschieden hast. Dieser Bolzen ist speziell für die Verwendung mit dem Ruger 10/22 LR konzipiert und bietet eine verbesserte Leistung. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Halte den Bolzen und alle damit verbundenen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende den Bolzen nur in der vorgesehenen Weise und für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Bolzens und der Teile auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vergewissere dich, dass die Waffe vor der Installation des Bolzens entladen ist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wenn du mit Waffen oder Waffenteilen arbeitest.
- Achte darauf, dass der Zündstift korrekt installiert ist, um Fehlzündungen zu vermeiden.
- Verwende nur compatible Munition mit dem KIDD COMPLETE BOLT.
- Teste den Bolzen in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du in einem gut beleuchteten und sicheren Bereich arbeitest.
- Entlade die Waffe vollständig, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation des Bolzens

- Entferne den alten Bolzen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den KIDD COMPLETE BOLT vorsichtig in den Empfänger ein.
- Stelle sicher, dass der Zündstift korrekt sitzt und die Teile fest verbunden sind.
- Überprüfe das Kopfspiel und den Zündstiftvorsprung, um sicherzustellen, dass sie den Spezifikationen entsprechen.

3. Nutzung

- Lade die Waffe nur, wenn du bereit bist, sie zu benutzen.
- Achte darauf, dass der Bolzen ordnungsgemäß funktioniert, bevor du die Waffe abfeuerst.
- Halte immer den Abzug und den Lauf in eine sichere Richtung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährlichen Abfall.
- Bitte achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden für Waffen und Waffenteile.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass alle Anfragen bezüglich Sicherheit und Nutzung des Produkts an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Halte dich an alle Anweisungen und Richtlinien, um eine sichere Nutzung des KIDD COMPLETE BOLT zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for COMPLETE BOLT FOR RUGER 10/22

Introduction

Thank you for choosing the COMPLETE BOLT FOR RUGER 10/22. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use of this product. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle the bolt with care to prevent injury.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bolt for any signs of wear or damage before use.
- Use only compatible components with the KIDD .22LR receiver to avoid malfunction.
- In case of any malfunction or irregularity, cease use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Always make sure that the firearm is unloaded before installing or removing the bolt.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Ensure that the firing pin and extractor are properly installed before use.
- Do not modify the bolt or any associated components, as this may compromise safety.
- Store the bolt in a secure location when not in use to prevent unauthorized access.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools for installation, including screwdrivers and wrenches.

2. Installation:

- Remove the existing bolt from the Ruger 10/22 receiver according to the manufacturer's instructions.
- Carefully insert the KIDD bolt into the receiver, ensuring it aligns correctly with the receiver.
- Secure the bolt in place using the appropriate screws or pins, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.

3. PostInstallation Check:

- After installation, perform a function check to ensure the bolt operates smoothly.
- Verify that the firing pin protrusion is correct and that there are no obstructions.

4. Usage:

- When ready to use, load the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Fire in a safe environment, ensuring that you are aware of your surroundings.
- After use, clean the bolt and receiver to maintain optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for hazardous waste.
- Do not dispose of the bolt in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for support.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the COMPLETE BOLT FOR RUGER 10/22. Thank you for your attention to safety.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bullone Completo KIDD per Ruger 10/22

Introduzione

Grazie per aver scelto il Bullone Completo KIDD per il tuo Ruger 10/22. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il bullone KIDD solo in modo conforme alle istruzioni fornite.
- Evita di maneggiare l'arma se non sei completamente sicuro delle procedure di sicurezza.
- Tieni il bullone e l'arma lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il bullone per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il bullone se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo munizioni compatibili con il tuo Ruger 10/22.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il bullone.
- Non tentare di modificare il bullone o utilizzarlo in un modo non previsto.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi l'arma.
- Evita di puntare l'arma verso persone o animali.
- Segui tutte le leggi e normative locali riguardanti l'uso delle armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica e priva di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione del Bullone

- Rimuovi il bullone esistente dall'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il bullone KIDD nel ricevitore in stile 10/22.
- Assicurati che il bullone sia posizionato correttamente e che tutti i componenti siano allineati.
- Fissa il bullone secondo le istruzioni del produttore.

3. Verifica di Funzionamento

- Dopo l'installazione, verifica il corretto funzionamento del bullone.
- Esegui un controllo visivo per assicurarti che non ci siano ostruzioni.

4. Uso dell'Arma

- Carica l'arma solo quando sei pronto a utilizzarla.
- Segui le procedure di sicurezza standard durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il bullone KIDD o altri componenti dell'arma insieme ai rifiuti domestici.
- Consulta le normative locali per lo smaltimento sicuro delle armi e dei loro componenti.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore KIDD o un esperto autorizzato.

Seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Bullone Completo KIDD per il tuo Ruger 10/22.

Bruksanvisning for KIDD Innovative Design Komplett Bolt for Ruger 10/22

Introduksjon

Takk for at du valgte KIDD Innovative Design Komplett Bolt for Ruger 10/22 LR. Denne bolten er designet for å gi optimal ytelse og sikkerhet. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene i denne veiledningen for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Les og forstå alle instruksjoner før installasjon og bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Følg alltid oppdateringer om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Bruk vernebriller:** For å beskytte øynene mot eventuelle partikler.
- **Ikke bruk bolten med defekte deler:** Kontroller alltid at alle deler er i god stand før bruk.
- **Unngå kontakt med fuktighet:** Oppbevar bolten på et tørt sted for å unngå rust og korrosjon.
- **Følg lokale lover:** Sørg for at du overholder alle gjeldende lover og forskrifter knyttet til våpenbruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har alle nødvendige verktøy og deler før installasjon.
- Les bruksanvisningen grundig.

2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende bolten fra din Ruger 10/22 mottaker.
- Installer KIDDbolten ved å følge disse trinnene:
 - Plasser bolten i mottakeren.
 - Sørg for at tennstiften og utdrageren er korrekt plassert.
 - Fest bolten i henhold til produsentens spesifikasjoner.

3. Bruk:

- Last alltid våpenet med forsiktighet.
- Sørg for at våpenet er rettet bort fra deg og andre mens du laster og avfyrer.
- Utfør regelmessig vedlikehold for å sikre at bolten fungerer som den skal.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenkomponenter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig avfall. Kontakt lokale myndigheter for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha tilgjengelig kontaktinformasjon for eventuelle sikkerhetsspørsmål.

Ved å følge disse retningslinjene bidrar du til å sikre en trygg og effektiv bruk av KIDD Innovative Design Komplett Bolt for Ruger 10/22. Takk for at du prioriterer sikkerhet!

Säkerhetsinstruktioner för KIDD Innovative Design Komplett Bult för Ruger 10/22

Introduktion

Tack för att du valt KIDD Innovative Design Komplett Bult för Ruger 10/22. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av skjutvapen.
- Kontrollera alltid att vapnet är i ett säkert tillstånd innan du hanterar det.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast KIDDbulten med kompatibla Ruger 10/22mottagare.
- Se till att bulten är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda bulten med modifierade eller skadade mottagare.
- Kontrollera att tändstiftet är korrekt installerat och i gott skick före varje användning.
- Använd inte produkten om den visar tecken på skada eller slitage.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bulten:

- Ta bort det gamla bulten från din Ruger 10/22mottagare.
- Rengör mottagaren noggrant innan installation av den nya bulten.
- Sätt in KIDDbulten i mottagaren och se till att den passar ordentligt.
- Kontrollera att tändstiftet är korrekt installerat och säkert på plats.

2. Användning av bulten:

- Ladda vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att bulten fungerar smidigt genom att cykla den flera gånger innan skytte.
- Vid skytte, håll alltid vapnet riktat bort från dig och andra.
- Efter användning, rengör bulten och mottagaren noggrant för att säkerställa långvarig funktion.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte bort produkten i vanliga hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, kontakta en återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök KIDD Innovative Designs officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!