

LONG RANGER 308 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE - LONG RANGER 308 WINCHESTER 4 ROUND MAGAZINE BLACK

Replacement/spare 4 round magazine for the Henry Long Ranger in 308 Winchester.



Attributes

- Name: LONG RANGER 308 WINCHESTER 4 ROUND MAGAZINE BLACK
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 430109384
- Mfr. No.: H14-308 MAG
- Capacity: 4-Round
- Cartridge: 308 Winchester
- Finish: Black
- Make: Henry
- Model: Long Ranger
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 619835601384

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das LONG RANGER 308 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE](#)
- [English: LONG RANGER 308 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore LONG RANGER 308 WINCHESTER](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for LONG RANGER 308 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE](#)
- [Suomi: LONG RANGER 308 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LONG RANGER 308 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE](#)

Sicherheitshinweise für das LONG RANGER 308 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des LONG RANGER 308 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE von Henry Repeating Arms. Dieses Magazin ist ein Ersatz/Reserve4SchussMagazin für das Henry Long Ranger im Kaliber 308 Winchester. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Bewahren Sie das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung des Magazins.
- Achten Sie darauf, dass das Magazin nur mit kompatiblen Waffen verwendet wird.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften zum Besitz und zur Nutzung von Feuerwaffen und Zubehör in Ihrem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Magazin nur mit Waffen, die für das Kaliber 308 Winchester ausgelegt sind.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Magazin ordnungsgemäß in die Waffe eingesetzt ist.
- Laden Sie das Magazin nur mit geeigneten Patronen und stellen Sie sicher, dass diese in gutem Zustand sind.
- Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung, auch wenn das Magazin entladen ist.
- Betätigen Sie den Abzug nur, wenn Sie bereit sind, das Ziel zu treffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Führen Sie das Magazin in den vorgesehenen Schacht der Waffe ein, bis es einrastet.
- Überprüfen Sie, ob das Magazin sicher sitzt und nicht wackelt.

2. Nutzung des Magazins:

- Laden Sie das Magazin mit bis zu 4 Patronen.
- Achten Sie darauf, dass die Patronen korrekt eingelegt sind.
- Überprüfen Sie vor dem Schießen, dass das Magazin ordnungsgemäß eingesetzt ist.

3. Entfernen des Magazins:

- Drücken Sie den Magazinfreigabeschalter.
- Ziehen Sie das Magazin vorsichtig aus der Waffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Wenn das Magazin beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör hat oberste Priorität. Befolgen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um Risiken zu minimieren und einen sicheren Umgang mit Ihrem LONG RANGER 308 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE zu gewährleisten. Informieren Sie sich regelmäßig über Sicherheitsupdates und Rückrufaktionen über die EU Safety Gate Plattform.

LONG RANGER 308 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the LONG RANGER 308 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your magazine. Please read this document carefully before using the product to understand the risks and precautions necessary for safe operation.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and magazines with care and respect.
- Ensure the magazine is empty before handling or storing.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Familiarize yourself with your firearm's manual and the specific use of the magazine.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear.
- Do not modify the magazine in any way that could affect its performance or safety.
- In case of malfunction, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the LONG RANGER 308 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE with the Henry Long Ranger rifle.
- Ensure the magazine is properly seated in the firearm before use.
- Do not exceed the magazine's capacity of 4 rounds.
- Avoid using damaged or worn ammunition.
- Always point the firearm in a safe direction when loading or unloading the magazine.
- Store ammunition and magazines separately in a secure location.
- Use eye and ear protection while shooting.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Locate the magazine release button on your Henry Long Ranger rifle.
3. Press the magazine release button to remove the old magazine.
4. Align the new LONG RANGER 308 WINCHESTER 4 ROUND MAGAZINE with the magazine well.
5. Push the magazine firmly into place until you hear a click, indicating it is secured.

Usage

1. Load the magazine with up to 4 rounds of 308 Winchester ammunition.
2. Insert the loaded magazine into the firearm as described in the installation section.
3. Ensure the firearm is in a safe condition before firing.
4. Follow all standard firearm safety practices while shooting.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer in use, contact your local waste management authority for proper disposal methods.
- Do not dispose of the magazine in regular household waste if it is considered hazardous.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the LONG RANGER 308 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE, please refer to the contact details provided by the manufacturer or your point of purchase.

Please remember that safety is paramount when handling firearms and associated accessories. Always stay informed about the latest safety practices and regulations. Thank you for your attention to these guidelines.

Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore LONG RANGER 308 WINCHESTER

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore LONG RANGER 308 WINCHESTER di Henry Repeating Arms. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il caricatore sia compatibile con il modello Henry Long Ranger.
- Conservare il caricatore in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danno o usura.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non caricare il caricatore se non si è in un ambiente sicuro e controllato.
- Utilizzare solo cartucce 308 Winchester approvate per il caricatore.
- Non tentare di modificare o riparare il caricatore da soli.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso del fucile.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di rimuovere o installare il caricatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore

- Assicurarsi che il fucile sia completamente scarico.
- Allineare il caricatore con l'apertura del fucile.
- Spingere delicatamente il caricatore fino a quando non scatta in posizione.

2. Caricamento del Caricatore

- Tenere il fucile in posizione sicura.
- Inserire le cartucce 308 Winchester nel caricatore, rispettando l'ordine corretto.
- Assicurarsi che le cartucce siano completamente inserite e che il caricatore sia pieno.

3. Rimozione del Caricatore

- Assicurarsi che il fucile sia scarico.
- Premere il pulsante di rilascio del caricatore.
- Estrarre delicatamente il caricatore dall'apertura del fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il caricatore in conformità alle normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il caricatore in contenitori di rifiuti generali.
- Contattare un centro di raccolta rifiuti per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore locale o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e il numero di serie del prodotto quando si richiede assistenza.

Grazie per aver scelto Henry Repeating Arms. La sicurezza è la nostra priorità.

Sikkerhetsinstruksjoner for LONG RANGER 308 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE

Introduksjon

Takk for at du valgte LONG RANGER 308 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE fra Henry Repeating Arms. Dette er et erstatnings/reserve magasin med 4 skudd designet for Henry Long Ranger i 308 Winchester. Denne veiledningen gir deg viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom instruksjonene for å sikre trygg bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktsikkerhet er avgjørende for å sikre trygg bruk av magasinet.
- Vær oppmerksom på potensielle farer knyttet til bruk av magasinet.
- Følg alltid produsentens retningslinjer og sikkerhetsanvisninger.
- Oppbevar magasinet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer via EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk magasinet kun med compatible våpen (Henry Long Ranger i 308 Winchester).
- Kontroller at magasinet er riktig installert før bruk.
- Unngå å bruke magasinet hvis det er synlige skader eller slitasje.
- Hold magasinet og ammunisjonen unna varme og fuktige steder.
- Aldri pek våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte på.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Kontroller magasinet:

- Før installasjon, inspiser magasinet for synlige skader.
- Sørg for at det er rent og fritt for fremmedlegemer.

2. Installere magasinet:

- Åpne våpenet og kontroller at det er i sikker modus.
- Sett magasinet inn i våpenet til det klikker på plass.
- Kontroller at magasinet sitter sikkert før du fortsetter.

3. Bruk av magasinet:

- Last magasinet med opptil 4 runder av 308 Winchesterammunisjon.
- Sørg for at ammunisjonen er korrekt plassert i magasinet.
- Lukk våpenet og kontroller at det er i trygg modus før du håndterer det.

4. Etter bruk:

- Tøm magasinet og våpenet etter hver bruk.
- Oppbevar magasinet og våpenet sikkert og utilgjengelig for barn.

Avhendingsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenutstyr.
- Ikke kast magasinet i vanlig avfall.
- Kontakt lokale myndigheter eller spesialiserte avfallshåndteringssentre for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for en mer effektiv henvendelse.

LONG RANGER 308 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa LONG RANGER 308 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE lipaan käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Henry Long Ranger kiväärissä.
- Tarkista säännöllisesti, ettei lipas ole vaurioitunut tai kulunut.
- Älä käytä vaurioitunutta lipasta, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Säilytä lipasta lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että ase on aina tyhjennetty ennen lipaan asennusta tai irrottamista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin.
- Käytä vain suositeltuja 308 Winchester patruunoita.
- Varmista, että aseesi on lukittu ja tyhjennetty ennen lipaan vaihtamista.
- Tarkista, että lipas on kunnolla paikallaan ennen aseiden käyttöä.
- Älä yritä purkaa tai muokata lipasta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Ota uusi lipas käteen ja tarkista sen kunto.
- Aseta lipas varovasti aseeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Varmista, että lipas on täysin kiinnitetty ja että se ei liiku.

2. Käyttö:

- Lataa lipas vain suositelluilla 308 Winchester patruunoilla.
- Kun ase on ladattu, tarkista, että kaikki on kunnossa ennen laukaisua.
- Käytä asetta vain turvallisessa ympäristössä.

Hävittämisohteet

- Älä hävitä käytettyjä patruunoita tai lipasta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai ampumaratoihin ohjeiden saamiseksi käytettyjen patruunoiden ja lipasten hävittämisestä.
- Varmista, että kaikki osat hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja tukipalveluista

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, voit ottaa yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteeseen liittyvät tiedot mukana, kuten malli ja valmistusnumero.

Yhteenveto

LONG RANGER 308 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas käyttökokemus. Noudata näitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että voit nauttia tuotteestasi turvallisesti. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset ja muistutukset.

Säkerhetsinstruktioner för LONG RANGER 308 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE

Introduktion

Tack för att du har valt LONG RANGER 308 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE från Henry Repeating Arms. Denna produkt är ett ersättnings/reservmagasin designat för Henry Long Ranger i kaliber 308 Winchester. För att säkerställa en säker och korrekt användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att du alltid använder magasinet på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagar och förordningar.
- Kontrollera regelbundet magasinet för skador eller slitage. Använd inte ett skadat magasin.
- Förvara magasinet på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Använd endast magasinet med kompatibla vapen och ammunition, i detta fall 308 Winchester.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar vapen.
- Ladda aldrig magasinet innan du är redo att använda vapnet.
- Kontrollera att vapnet är i säkert skick innan du installerar magasinet.
- Vid installation, se till att magasinet är korrekt placerat och sitter ordentligt på plats.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra vid installation eller laddning av magasinet.
- Om magasinet inte fungerar som det ska, avbryt användningen omedelbart och kontakta en professionell för hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Se till att vapnet är avstängt och att det inte är laddat.
- Ta bort det tidigare magasinet genom att trycka på frigöringsknappen.
- Placera det nya magasinet i magasinpackningen tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt fast.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med upp till 4 skott av 308 Winchester ammunition.
- Kontrollera att ammunitionen är korrekt placerad i magasinet.
- Sätt in det laddade magasinet i vapnet som beskrivs ovan.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll vid avfyrning av vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera gamla eller skadade magasin på ett säkert sätt. Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer om hur man korrekt hanterar och återvinner vapenrelaterade produkter.
- Undvik att slänga magasinet i vanliga sopor. Många områden har specifika regler för hantering av vapenrelaterade föremål.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av LONG RANGER 308 WINCHESTER RIFLE MAGAZINE, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök Henry Repeating Arms officiella webbplats för mer information.

Vi tackar för att du valt vår produkt och hoppas att den ger dig en säker och tillfredsställande upplevelse.