

SIDE-KICK CO-CHARGER FOR 308/AR-10 BLACK

SIDE-KICK Co-Charger FEATURES: Co-OPERATING DESIGN, operates 2 ways, normal pull tee-bar or folding snag-proof side handle IN-BATTERY OPERATING LOCATION, ergonomic forward side-pull allows for heads-down cycling Co-6061-T6 ALUMINUM BILLET, Lightweight w/Hardcoat Military Type III Anodized Surface 66 NYLON SLIDE BUTTON, no metal-to-metal contact between receiver and handle ADJUSTABLE DETENT LATCH, operator can select latching/unlatching pressure ADJUSTABLE SIDE-HANDLE ANGLE, operator can adjust fold-in angle for finger and glove variants MAXIMUM OPTIC CLEARANCE, low-profile operating clearance below most optic mountings DROP-N-GO INSTALL, no gun modification required for AR 10 MIL- SPEC Receivers



Attributes

- Name: SIDE-KICK CO-CHARGER FOR 308/AR-10 BLACK
- Manufacturer: SMITH TACTICS
- Product no.: 430109454
- Mfr. No.: 007B
- Finish: Black
- Hand: Right
- Make: AR .308
- Style: Short
- Delivery weight: 0.085kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 756740873595

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SIDEKICK CoCharger für 308/AR10](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIDEKICK COCHARGER FOR 308/AR10](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SIDEKICK COCHARGER](#)
- [Norsk: Brukermanual for SIDEKICK COCHARGER FOR 308/AR10](#)
- [Suomi: SIDEKICK COCHARGER FOR 308/AR10 Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIDEKICK COCHARGER för 308/AR10](#)

Sicherheitshinweise für den SIDEKICK CoCharger für 308/AR10

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des SIDEKICK CoCharger für 308/AR10 von SMITH TACTICS. Dieses Produkt wurde mit einem kooperativen Design entwickelt, das Ihnen eine verbesserte Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit bietet. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Verletzungen oder Schäden kommen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den SIDEKICK CoCharger nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen feststellen.
- Achten Sie darauf, dass der CoCharger sicher und stabil montiert ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt mit beweglichen Teilen während des Betriebs.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des SIDEKICK CoCharger haben.
2. **Montage:**
 - Befestigen Sie den CoCharger gemäß den beiliegenden Anweisungen.
 - Überprüfen Sie, ob der CoCharger sicher am Empfänger sitzt.
3. **Funktionsprüfung:**
 - Testen Sie die Funktionalität des CoCharger, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Nutzung

- **ZugTGriff:** Verwenden Sie den normalen ZugTGriff für einen klassischen Zugang.
- **Seitenhebel:** Nutzen Sie den faltbaren Seitenhebel für eine griffunempfindliche Bedienung.
- **Einstellbare Rastlaschen:** Passen Sie den Druck zum Ein und Ausrasten nach Ihren Vorlieben an.
- **SeitengriffNeigung:** Stellen Sie den Faltwinkel für Finger und Handschuhvarianten ein.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Metall.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Fragen Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen nach, wenn Sie unsicher sind, wie Sie das Produkt entsorgen sollen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des SIDEKICK CoCharger kontaktieren Sie bitte den Anbieter oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bleiben Sie sicher und genießen Sie die Nutzung Ihres neuen SIDEKICK CoCharger für 308/AR10!

Safety Instruction Guide for SIDEKICK COCHARGER FOR 308/AR10

Introduction

Thank you for purchasing the SIDEKICK COCHARGER FOR 308/AR10. This product is designed with safety and efficiency in mind. It is essential to read and understand the following safety instructions to ensure safe usage and to maximize the performance of your charging handle.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or using the SIDEKICK COCHARGER.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage. If any issues are detected, discontinue use immediately.
- Store the product in a safe and secure location, away from children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.
- Be aware of your surroundings when using the product to prevent accidents or injuries.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your hands are dry and free of grease or oil when operating the charging handle to maintain grip and control.
- Do not force the charging handle if it does not operate smoothly; investigate the cause of the obstruction.
- Avoid using excessive force when adjusting the sidehandle angle or detent latch, as this may cause damage to the product.
- Always use the product in a manner consistent with its intended purpose.
- Be cautious when using the ergonomic forward sidepull feature, especially in a dynamic environment.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools, if required, for installation.

2. Removing the Existing Charging Handle:

- Open the firearm's action to access the charging handle.
- Carefully remove the existing charging handle by following the manufacturer's instructions.

3. Installing the SIDEKICK COCHARGER:

- Align the SIDEKICK COCHARGER with the receiver.
- Insert the charging handle into the receiver until it is fully seated.
- Ensure that it operates smoothly by cycling the action a few times.

4. Adjustment:

- Adjust the detent latch for desired latching/unlatching pressure.
- Set the sidehandle angle according to your preference for optimal comfort.

Usage Instructions

- To operate the SIDEKICK COCHARGER, pull the teebar or use the folding side handle to cycle the action.
- For headsdown cycling, utilize the ergonomic forward sidepull feature.
- Ensure that the charging handle is fully engaged before attempting to fire the weapon.

Disposal Instructions

- Dispose of the SIDEKICK COCHARGER in accordance with local regulations for electronic waste and firearm accessories.
- If the product is damaged beyond repair, ensure that it is rendered unusable before disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the SIDEKICK COCHARGER, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your SIDEKICK COCHARGER FOR 308/AR10. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le SIDEKICK COCHARGER

Introduction

Merci d'avoir choisi le SIDEKICK COCHARGER pour le 308/AR10 de Smith Tactics. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le SIDEKICK COCHARGER.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Inspectez toujours le produit avant utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Gardez le produit hors de l'eau et des environnements humides pour éviter la corrosion.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Conservez ce guide à proximité pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de l'arme** : Toujours manipuler l'arme avec précaution. Assurez-vous qu'elle est en mode de sécurité lorsque vous n'êtes pas en train de tirer.
- **Vérification de la compatibilité** : Assurez-vous que le SIDEKICK COCHARGER est compatible avec votre modèle d'arme avant de l'installer.
- **Position de tir** : Utilisez le dégagement optique maximal pour éviter les obstructions lors du tir.
- **Pression de verrouillage** : Ajustez la pression de verrouillage/déverrouillage selon votre confort, mais assurez-vous qu'elle est sécurisée avant de tirer.
- **Angle de poignée** : Ajustez l'angle de la poignée latérale pour un confort optimal, en tenant compte de l'utilisation de gants si nécessaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et en sécurité avant de commencer l'installation.
- Suivez les instructions d'installation fournies avec le produit pour garantir une installation correcte.
- Vérifiez que le SIDEKICK COCHARGER est solidement fixé avant d'utiliser l'arme.

2. Utilisation :

- Pour un tir normal, utilisez la barre en T ou la poignée latérale repliable selon votre préférence.
- Pour un cycle tête baissée, tirez latéralement vers l'avant en utilisant l'emplacement d'opération en batterie.
- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et vérifiez le produit pour tout dommage.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le SIDEKICK COCHARGER avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets d'équipement de tir.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage local pour des instructions appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le service client de Smith Tactics ou consulter leur site web pour plus d'informations.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable avec votre SIDEKICK COCHARGER. Merci de votre attention et restez en sécurité !

Brukermanual for SIDEKICK COCHARGER FOR 308/AR10

Introduksjon

Takk for at du valgte SIDEKICK COCHARGER FOR 308/AR10 fra SMITH TACTICS. Dette produktet er designet for å forbedre din opplevelse med AR10 plattformen. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er brukt i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Bruk verneutstyr:** Ved bruk av SIDEKICK COCHARGER, vurder å bruke passende vernebriller og hansker.
- **Unngå kontakt med varme overflater:** Produktet kan bli varmt under bruk. Unngå direkte kontakt med huden.
- **Sikre at våpenet er avsikret:** Før du installerer eller bruker COCHARGER, sørg for at våpenet er avsikret og ikke er ladd.
- **Bruk i godt opplyste områder:** Sørg for at du arbeider i et godt opplyst miljø for å unngå ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av SIDEKICK COCHARGER:

- Kontroller at AR10 mottakeren er ren og fri for smuss.
- Plasser COCHARGER i mottakeren i henhold til produsentens anvisninger.
- Sørg for at den justerbare detent latch er korrekt plassert for å sikre stabilitet.
- Test funksjonaliteten ved å trekke i håndtaket før du bruker det i felt.

2. Bruk av SIDEKICK COCHARGER:

- Hold våpenet med sikte oppover og pek det bort fra deg og andre.
- Bruk det justerbare sidehåndtaket for å trekke tilbake boltgruppen.
- Utfør hodetned sykling ved å bruke det ergonomiske fremover sidetrekket.
- Kontroller alltid at det er fri bevegelse før du bruker våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avhending av metallprodukter.
- Ikke kast produktet i vanlig søppel; se etter spesialiserte resirkuleringsprogrammer for metall og plast.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsforespørsel relatert til produktet.

Vi håper at denne bruksanvisningen gir deg den informasjonen du trenger for trygg og effektiv bruk av SIDEKICK COCHARGER FOR 308/AR10. Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet.

SIDEKICK COCHARGER FOR 308/AR10

Käyttöohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SIDEKICK CoCharger tuotteen. Tämä käyttöohje tarjoaa tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käyttökelpoinen ennen käyttöä. Tarkista mahdolliset vauriot tai puutteet.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä liiallisessa kuumuudessa tai kosteudessa.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa olosuhteissa.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisuudesta tai toimintakyvystä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja mahdolliset kulumat.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
2. **Asennus:**
 - Aseta SIDEKICK CoCharger tarkasti aseeseen.
 - Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.
 - Tarkista, että tuotteen kaikki osat toimivat oikein ennen käyttöä.
3. **Käyttö:**
 - Käytä ergonomista eteenpäin vetävää kahvaa normaalissa käytössä.
 - Hyödynnä taittuvaa tarttumattomaa sivukahvaa tarvittaessa.
 - Säädä lukituskahvaa ja sivukahvan kulmaa tarpeen mukaan.

Käyttövinkit

- Käytä tuotetta rauhallisesti ja harkiten.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ennen tuotteen käyttöä.
- Huomioi, että tuotteen matala profiili mahdollistaa optimaalisen toiminnan useimpien optiikkakiinnitysten alla.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätysohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

SIDEKICK CoCharger on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälleen turvallinen ja tehokas käyttökokemus. Noudata edellä mainittuja ohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Kiitos, että valitsit SIDEKICK CoCharger tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för SIDEKICK COCHARGER för 308/AR10

Introduktion

Tack för att du valt SIDEKICK COCHARGER för 308/AR10 från SMITH TACTICS. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan du använder den.
- Använd endast produkten med kompatibla vapenmodeller (AR10).
- Undvik att använda produkten om det finns synliga skador.
- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar vapen.
- Se till att vapnet är avladdat innan du installerar eller tar bort produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av SIDEKICK COCHARGER:

- Se till att vapnet är avladdat.
- Ta bort den befintliga handtaget om nödvändigt.
- Fäst SIDEKICK COCHARGER på mottagaren enligt instruktionerna i produktens manual.
- Kontrollera att handtaget är ordentligt fastsatt och fungerar smidigt.

2. Användning av produkten:

- Använd det justerbara sidhandtaget för att dra tillbaka slutstycket.
- Justera vinkeln på sidhandtaget för att passa din handstil och bekvämlighet.
- Använd den ergonomiska framåtriktade sidodragningen för att möjliggöra headsdown cykling.

3. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att förhindra smuts och skräp från att påverka dess funktion.
- Kontrollera den justerbara detent latch för att säkerställa korrekt låsning och öppningstryck.

Avfallshantering

- Följ lokala lagar och förordningar för avfallshantering av produkter och material.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontakta återvinningscentraler för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerhet eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av SIDEKICK COCHARGER för 308/AR10. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse!