

EHG SG9"! GRIP FRAME W/MANUAL SAFETY FOR SIG SAUER P320"! FULL - EHG SG9 GRIP FRAME W/MANUAL SAFETY FOR SIG P320FS BLACK

After 25 years of making the best polymer accessories for firearms, Magpul is bringing that experience with enhanced features, function and fit to pistols. The Magpul EHG SG9 Full Size grip frame for the SIG Sauer P320 with manual safety functions with OEM P320 trigger modules, OEM 17-round magazines and magazine base plates, and small components and accessories. The EHG SG9 features an integral "carry-sized" magazine well flare and includes a Picatinny rail for lights or lasers. As an added bonus, the frame also comes with the Magpul-designed Magazine Release installed, which is reversible for left-handed shooters. This steel magazine release is finished in QPQ to resist corrosion and wear, and the release's contoured surface features custom jimping to ensure positive engagement with the shooter's finger when changing magazines. The full size frame wears a ¾-scale TSP texturing to provide a sure purchase on the grip, even in wet conditions. The frame is approximately 1.25" wide and weighs just over 4 ounces. For additional retention measures, a lanyard slot is included at the bottom of the frame's backstrap. Made in the USA. Drop-In Replacement Functions with all OEM parts and 17-round magazines Ergonomic Design Flared magazine well ¾-scale TSP textured grip surface Lanyard slot 1913 Picatinny Rail Accepts most pistol lights and lasers Reversible for left-handed shooters Contoured and textured surface for positive engagement Finished in QPQ for enhanced wear and corrosion resistance Fits all SIG P320-family full size models that accept a 17-round magazine. NOTE: This model is for pistols with a manual safety. Magazines: Compatible with OEM SIG P320 17-round and larger magazines or our own Magpul AMAG™ 17 SG9™ - SIG P320™/M17™ Holsters: Known fit with Safariland models 7390-7TS, 7362-7TS, 7360-7TS RDS; Bladetechn Total Eclipse; Raven Concealment models Vanguard, Perun, Perun-LC; Blackhawk models ARC, SERPA CQC; and Fobus Evolution. Lights: Compatible with Surefire X300 Family/XH Family, Streamlight TLR family, and LMD Pistol Enhancer



Attributes

- Name: EHG SG9 GRIP FRAME W/MANUAL SAFETY FOR SIG P320FS BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430110098
- Mfr. No.: MAG1395-BLK
- Capacity: -
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Length: 7.1"
- Make: Sig Sauer
- Model: P320
- Style: Stripped
- Weight: 0.269 lbs
- Shipping height: 109mm
- Shipping width: 36mm
- Shipping length: 180mm
- UPC: 840815148135

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EHG SG9 Griffrahmen mit manueller Sicherung für SIG Sauer P320](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EHG SG9 Grip Frame with Manual Safety for SIG Sauer P320](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le EHG SG9 Grip Frame](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grip Frame EHG SG9 per SIG Sauer P320](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for EHG SG9 GRIP FRAME W/MANUAL SAFETY FOR SIG SAUER P320](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EHG SG9 Grip Frame med Manuell Säkerhet för SIG Sauer P320](#)

Sicherheitshinweise für den EHG SG9 Griffrahmen mit manueller Sicherung für SIG Sauer P320

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EHG SG9 Griffrahmens mit manueller Sicherung für die SIG Sauer P320. Dieser Griffrahmen wurde mit dem Ziel entwickelt, Ihnen eine sichere und komfortable Handhabung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihres SIG Sauer P320 lesen und verstehen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Griffrahmens und aller Teile, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Griffrahmen und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Seien Sie sich der gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung von Feuerwaffen in Ihrem Land oder Ihrer Region bewusst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur kompatible Magazine, die für den SIG Sauer P320 geeignet sind.
- Achten Sie darauf, dass der Magazinfreigabemechanismus korrekt funktioniert, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Griffrahmens in nassen oder rutschigen Bedingungen, wenn möglich, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass der Lanyardschlitz nicht blockiert ist, um die Verwendung mit einem Lanyard zu ermöglichen.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Augenschutz.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Griffrahmens:

- Entfernen Sie den vorhandenen Griffrahmen von Ihrer SIG Sauer P320 gemäß der Bedienungsanleitung.
- Setzen Sie den EHG SG9 Griffrahmen an die Stelle des alten Griffrahmens und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile richtig montiert sind und keine Spielräume bestehen.

2. Verwendung des Griffrahmens:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie den Griffrahmen verwenden.
- Nutzen Sie den integrierten Magazinfreigabemechanismus, um Magazine sicher und effizient zu wechseln.
- Halten Sie den Griff während des Schießens fest, um die Kontrolle über die Waffe zu gewährleisten.

3. Wartung des Griffrahmens:

- Reinigen Sie den Griffrahmen regelmäßig mit einem trockenen, sauberen Tuch.
- Überprüfen Sie den Zustand des QPQbeschichteten Magazinfreigabemechanismus auf Abnutzung.

oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Griffrahmen und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile in die Hände von Kindern gelangen, wenn Sie das Produkt entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzustellen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung Ihres EHG SG9 Griffrahmens für die SIG Sauer P320 hat oberste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und verantwortungsbewusstes Schießerlebnis zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für Magpul entschieden haben.

Safety Instruction Guide for EHG SG9 Grip Frame with Manual Safety for SIG Sauer P320

Introduction

Thank you for choosing the EHG SG9 Grip Frame with Manual Safety for SIG Sauer P320. Your safety and satisfaction are our top priorities. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the grip frame is compatible with your SIG Sauer P320 model before use.
- Always handle firearms with care, treating them as if they are loaded.
- Keep firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the grip frame and firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- This grip frame is designed for use with the SIG Sauer P320 and is compatible with OEM parts and 17round magazines.
- Ensure that the manual safety feature is functioning correctly before using the firearm.
- Use only approved magazines and components with this grip frame.
- Be aware that the magazine release is reversible for lefthanded shooters; ensure it is installed correctly for your preference.
- The grip frame features a lanyard slot for added retention; ensure the lanyard is securely attached when in use.
- The surface of the grip frame is textured for better grip; however, if the grip becomes wet, exercise caution to maintain control of the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing grip frame according to the manufacturer's instructions.
- Align the EHG SG9 Grip Frame with the firearm's lower receiver.
- Firmly press the grip frame into place until it is securely attached.
- Install the magazine release if not preinstalled, ensuring it is oriented correctly for your shooting preference.
- Check the fit and ensure there are no gaps between the grip frame and the lower receiver.

2. Usage:

- Once installed, familiarize yourself with the grip frame's features, including the manual safety and magazine release.
- Regularly practice safe handling and operation of your firearm.
- When changing magazines, ensure your finger is off the trigger and the firearm is pointed in a safe direction.
- After use, clean and maintain the grip frame and firearm according to the manufacturer's guidelines.

Disposal Instructions

- Dispose of the grip frame responsibly at an appropriate recycling or waste disposal facility.
- Do not dispose of firearms or firearm components in regular household waste.
- Follow local regulations for the disposal of firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EHG SG9 Grip Frame, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Ensure you have your product details available for a quicker response.

By following these safety instructions and guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your EHG SG9 Grip Frame for SIG Sauer P320. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm handling.

Guide de Sécurité du Produit pour le EHG SG9 Grip Frame

Introduction

Merci d'avoir choisi le EHG SG9 Grip Frame avec sécurité manuelle pour le SIG Sauer P320. Ce guide de sécurité t'aidera à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Il est important de suivre ces instructions pour éviter tout risque potentiel et garantir une utilisation appropriée.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du grip frame et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Suis toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies dans ce guide.
- Informetoi des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de la sécurité manuelle** : Assuretoi que la sécurité est activée lorsque le pistolet n'est pas en utilisation.
- **Manipulation** : Manipule toujours le pistolet comme s'il était chargé. Garde le doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- **Environnement** : Utilise le produit dans un environnement sec et propre pour éviter la corrosion et l'usure.
- **Accessoires** : Vérifie que tous les accessoires (lampes, lasers) sont correctement installés et sécurisés avant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assuretoi que le pistolet est déchargé et que la sécurité est activée.
2. **Retrait de l'ancien grip** : Retire l'ancien grip frame en suivant les instructions du fabricant.
3. **Installation du EHG SG9** :
 - Aligne le grip frame avec le châssis du pistolet.
 - Assuretoi que tous les modules de gâchette OEM P320 sont correctement installés.
 - Fixe le grip frame en suivant les instructions spécifiques fournies par Magpul.
4. **Vérification** : Une fois installé, vérifie que le grip frame est solidement fixé et que la sécurité fonctionne correctement.

Utilisation

- **Prise en main** : Tiens le pistolet avec une prise ferme en utilisant la texture TSP pour une meilleure adhérence.
- **Changement de chargeur** : Utilise le bouton de libération de chargeur pour changer rapidement de chargeur. Assuretoi que le bouton est facilement accessible.
- **Utilisation de la sécurité** : Active la sécurité manuelle lorsque le pistolet n'est pas en utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers. Suis les réglementations locales pour l'élimination des

équipements électroniques.

- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, rends-le à un centre de recyclage agréé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web de Magpul pour les mises à jour de sécurité et les instructions supplémentaires.

En respectant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton EHG SG9 Grip Frame tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grip Frame EHG SG9 per SIG Sauer P320

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grip Frame EHG SG9 con Sicurezza Manuale per il SIG Sauer P320. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità e l'ergonomia della tua pistola. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi non previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non lasciare mai la pistola incustodita e fuori dalla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il Grip Frame EHG SG9 in conformità con le specifiche del produttore.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o modificare il grip frame.
- Non tentare di smontare o modificare il grip frame al di fuori delle istruzioni fornite.
- Non utilizzare il grip frame se presenta segni di danno o usura.
- Fai attenzione durante il cambio dei caricatori e assicurati di avere un contatto positivo con il rilascio del caricatore.
- Non utilizzare il grip frame con caricatori non compatibili o non raccomandati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Grip Frame:

- Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- Rimuovi il grip frame originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il Grip Frame EHG SG9 sulla pistola, allineando i fori di montaggio.
- Fissa il grip frame utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.

2. Utilizzo della Sicurezza Manuale:

- Familiarizza con la posizione e il funzionamento della sicurezza manuale.
- Assicurati che la sicurezza sia attivata quando non stai utilizzando la pistola.
- Disattiva la sicurezza solo quando sei pronto a utilizzare la pistola.

3. Utilizzo del Rilascio del Caricatore:

- Utilizza il rilascio del caricatore progettato per un contatto positivo.
- Esegui il cambio dei caricatori in modo sicuro e controllato.
- Se sei un tiratore mancino, assicurati di utilizzare il rilascio reversibile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici e metallici.

- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta le autorità locali per le istruzioni di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, contatta il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto o visita il sito web ufficiale di Magpul per assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e corretto del Grip Frame EHG SG9 per SIG Sauer P320. La sicurezza è fondamentale; per qualsiasi dubbio o domanda, non esitare a cercare assistenza.

Bruksanvisning for EHG SG9 GRIP FRAME W/MANUAL SAFETY FOR SIG SAUER P320

Introduksjon

Takk for at du valgte EHG SG9 Grip Frame med manuell sikkerhet for din SIG Sauer P320. Dette produktet er designet for å forbedre funksjonaliteten og ergonomien til ditt skytevåpen. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid personlig verneutstyr når du håndterer skytevåpen.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før installasjon av greprammen.
- Oppbevar alltid våpenet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallinger på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at greprammen er kompatibel med din SIG Sauer P320 før installasjon.
- Unngå å bruke greprammen hvis den er skadet eller mangler deler.
- Sørg for at alle komponenter er riktig installert før du bruker våpenet.
- Ikke modifier greprammen på noen måte, da dette kan påvirke sikkerheten.
- Vær oppmerksom på at denne modellen er for pistoler med manuell sikkerhet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forbered våpenet:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og at magasinet er fjernet.
- Kontroller at kammeret er tomt.

2. Fjern eksisterende grepramme:

- Følg produsentens instruksjoner for å fjerne den gamle greprammen fra din SIG Sauer P320.

3. Installer EHG SG9 grepramme:

- Plasser EHG SG9 greprammen på våpenet, og sørg for at den passer riktig.
- Fest greprammen ved å bruke de medfølgende skruene og verktøyet, hvis nødvendig.
- Kontroller at greprammen sitter sikkert og at det ikke er noen løse deler.

4. Installer magasinet:

- Sett inn et kompatibelt magasin (OEM SIG P320 17skudds eller større) i greprammen.
- Teste magasinutløseren for å sikre at den fungerer som den skal.

5. Sjekk funksjonaliteten:

- Kontroller at alle bevegelige deler fungerer som de skal før du bruker våpenet.
- Gjør en funksjonstest med våpenet i en sikker og kontrollert miljø.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall som inneholder plast og metall bør resirkuleres i henhold til lokale retningslinjer.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale forskrifter for avhending av skytevåpenutstyr og tilbehør.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av EHG SG9 Grip Frame, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Detaljer om kontaktinformasjon kan finnes på produsentens offisielle nettside.

Vennligst oppbevar denne bruksanvisningen for fremtidig referanse. Sikkerhet er av største betydning, og det er viktig å følge alle retningslinjer og anbefalinger for å sikre trygg bruk av ditt skytevåpen.

Säkerhetsinstruktioner för EHG SG9 Grip Frame med Manuell Säkerhet för SIG Sauer P320

Introduktion

Tack för att du valt EHG SG9 Grip Frame med manuell säkerhet för din SIG Sauer P320. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. Det är viktigt att du läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och för att uppfylla EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du installerar eller hanterar gripramen.
- Använd endast rekommenderade OEMdelar och tillbehör för att säkerställa kompatibilitet och säkerhet.
- Undvik att modifiera produkten på något sätt, eftersom detta kan påverka dess säkerhet och funktionalitet.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Se till att du har tillräcklig kunskap och träning i säker vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att ditt SIG Sauer P320 är avsäkrat.
- Ta bort det befintliga greppet och magasin från pistolen.

2. Installation av EHG SG9 Grip Frame

- Placera EHG SG9 Grip Frame på pistolen så att det passar korrekt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa gripramen på pistolen.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

3. Installation av magasinutlösare

- Om du använder den reversibla magasinutlösaren, följ instruktionerna för att installera den på rätt sida för din dominant hand.
- Kontrollera att magasinutlösaren fungerar korrekt genom att trycka på den.

4. Testa gripramen

- Innan du använder pistolen, se till att gripramen sitter ordentligt och att alla funktioner fungerar som de ska.
- Genomför en säkerhetskontroll av vapnet efter installationen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, lämna den till en godkänd återvinningsstation för elektronik eller plast.

Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information eller frågor om säkerhet och användning, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av din EHG SG9 Grip Frame med manuell säkerhet för SIG Sauer P320. Tack för att du prioriterar säkerheten!