

# PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR-15 BLACK

Introducing the PRO Series Ambidextrous Safety Selector. Forged with Premium Materials and Engineered for a Safe, Reliable, and Precise Shooting experience. This drop-in part is configurable with a reversible selector drum, allowing for either a 45 or 90-degree throw out of the box. Each lever is retained by captured detents, which eliminate the possibility of loosening lever fasteners even during the most demanding firing schedules. Two different lever lengths allow shooters to maintain the benefits of an ambidextrous selector without creating interference for their dominant firing hand during manipulation. This safety selector is compatible with most AR15 and AR10 platform rifles. INCLUDES: Safety Drum - Finish: Black Nitride Safety Lever - Finish: Anodized Black



## Attributes

- Name: PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR-15 BLACK
- Manufacturer: AERO PRECISION
- Product no.: 430110445
- Mfr. No.: APRH100242C
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 840014622757

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FÜR AR15 SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: PRO Ambidextrous Safety Selector for AR15 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre PRO AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Selettore di Sicurezza Ambidestro PRO per AR15](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR15](#)
- [Suomi: PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR15 Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FÖR AR15](#)

# PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FÜR AR15

## SICHERHEITSANLEITUNG

### Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des PRO Series Ambidextrous Safety Selector für AR15. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei unsicheren Bedingungen oder Beschädigungen verwenden Sie das Produkt nicht und suchen Sie Unterstützung.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Sicherheitsselektor nur mit AR15 und AR10 Plattformgewehren.
- Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsselektor korrekt installiert ist, bevor Sie das Gewehr benutzen.
- Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsselektor in der richtigen Position ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Vermeiden Sie es, den Selektor während des Schießens zu verstellen.
- Halten Sie den Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind, zu schießen.

### Anweisungen zur Installation und Nutzung

#### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Entfernen Sie alle Magazine und überprüfen Sie das Gewehr auf verbleibende Patronen.

#### 2. Installation des Sicherheitsselektors

- Entfernen Sie den alten Sicherheitsselektor, falls vorhanden.
- Setzen Sie die neue Sicherheitsstrommel in die entsprechende Öffnung ein.
- Wählen Sie den gewünschten Wurf (45 oder 90 Grad) und befestigen Sie die Hebel mit den gefangenen Detents.
- Überprüfen Sie die Festigkeit der Hebelbefestigungen.

#### 3. Nutzung des Sicherheitsselektors

- Testen Sie den Sicherheitsselektor, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Nutzen Sie die unterschiedlichen Hebellängen, um Ihre dominante Schießhand nicht zu beeinträchtigen.
- Führen Sie regelmäßig Funktionsprüfungen durch, um sicherzustellen, dass der Selektor sicher und effizient arbeitet.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über lokale Recyclingstellen oder Rücknahmeprogramme für WaffenZubehör.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Einzelhändler. Suchen Sie auch nach Rückrufinformationen auf der EU Safety GatePlattform, um über mögliche Sicherheitsrisiken informiert zu bleiben.

Diese Sicherheitsanleitung wurde erstellt, um sicherzustellen, dass Sie den PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR für AR15 sicher und effizient verwenden können. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Produkt.

# PRO Ambidextrous Safety Selector for AR15

## Safety Instruction Guide

### Introduction

Thank you for choosing the PRO Ambidextrous Safety Selector for your AR15. This product is designed to enhance the safety and reliability of your shooting experience. Please read this safety instruction guide carefully to ensure the safe and effective use of your new safety selector.

### General Safety Guidelines

- Always treat all firearms as if they are loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store firearms and ammunition separately and securely.
- Ensure that the safety selector is in the "safe" position when not in use.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of fire.
- Follow all applicable laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

### Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the safety selector is properly installed before using your firearm.
- Do not modify the safety selector or any part of your firearm without consulting a qualified gunsmith.
- Use the safety selector only for its intended purpose.
- Regularly inspect the safety selector for wear or damage.
- If you experience any issues with the safety selector, discontinue use immediately and seek assistance.

### Instructions for Installation and Usage

#### Installation

1. Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Remove the existing safety selector from your AR15 according to the manufacturer's instructions.
3. Insert the PRO Ambidextrous Safety Selector into the safety selector hole.
4. Align the selector drum to your desired throw angle (45 or 90 degrees).
5. Secure the safety selector using the captured detents provided.
6. Test the selector to ensure it functions correctly before using the firearm.

#### Usage

- To engage the safety, rotate the lever to the "safe" position.
- To disengage the safety, rotate the lever to the "fire" position.
- Practice using the safety selector in a safe environment until you are comfortable with its operation.

### Disposal Instructions

- Dispose of the safety selector in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the safety selector in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the PRO Ambidextrous Safety Selector, please consult the product's packaging or visit the manufacturer's website for additional support resources.

Thank you for prioritizing safety in your shooting activities. Enjoy your enhanced shooting experience with the PRO Ambidextrous Safety Selector for AR15.

# Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre PRO AR15

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Sélecteur de Sécurité Ambidextre PRO pour AR15 d'Aero Precision. Ce produit a été conçu pour améliorer la sécurité et la performance de votre fusil. Ce guide te fournira des instructions de sécurité, d'installation et d'utilisation, tout en respectant les exigences de la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

## Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement dans le cadre pour lequel il a été conçu.
- Vérifie régulièrement l'état du sélecteur de sécurité pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants ou de toute personne non qualifiée.
- Informetoi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consulte un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation de ton fusil.
- Ne modifie pas le sélecteur de sécurité ou n'ajoute pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- Assuretoi que l'arme est en mode de sécurité avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.
- Ne pointe jamais une arme chargée vers une personne ou un animal.
- Vérifie que le levier de sécurité fonctionne correctement avant chaque utilisation.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### Installation

#### 1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et en sécurité.
- Rassemble les outils nécessaires : tournevis, clés, etc.

#### 2. Retrait de l'ancien sélecteur :

- Retire le sélecteur de sécurité existant en dévissant les fixations.
- Garde les pièces détachées pour une éventuelle réinstallation.

#### 3. Installation du Sélecteur de Sécurité Ambidextre :

- Insère le tambour de sélection réversible dans le logement prévu.
- Choisis l'angle souhaité (45 ou 90 degrés) et fixe le tambour.
- Installe le levier de sécurité en le vissant fermement.
- Assuretoi que les détentes captives maintiennent le levier en place.

#### 4. Vérification :

- Teste le fonctionnement du sélecteur en basculant entre les modes de sécurité et de tir.
- Assuretoi qu'il n'y a pas de jeu ou de mouvement excessif.

## Utilisation

- Pour activer la sécurité, bascule le levier en position « Sécurité ».
- Pour désactiver la sécurité, bascule le levier en position « Tir ».
- Adapte le levier selon ta main dominante pour une manipulation aisée.

## Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des pièces d'armement.
- Si possible, recycle les matériaux en respectant les directives en vigueur.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, n'hésite pas à contacter le fabricant ou le distributeur auprès duquel tu as acheté le produit. Ils sont disponibles pour t'assister et te fournir des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace de ton Sélecteur de Sécurité Ambidextre PRO pour AR15. Rappelle-toi toujours que la sécurité est la priorité absolue lors de l'utilisation d'armes à feu.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Selettore di Sicurezza Ambidestro PRO per AR15

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Selettore di Sicurezza Ambidestro della Serie PRO per AR15. Questo prodotto è progettato per garantire un'esperienza di tiro sicura e affidabile. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento corretto e ridurre al minimo i rischi.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il selettore di sicurezza in condizioni di scarsa visibilità o in situazioni di stress.
- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi operazione sul selettore di sicurezza.
- Mantieni il selettore di sicurezza e la tua arma in buone condizioni, eseguendo regolarmente controlli e manutenzione.
- Non apportare modifiche non autorizzate al selettore di sicurezza.
- Utilizza il selettore di sicurezza solo con armi compatibili, come AR15 e AR10.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.
- Tieni le mani e gli oggetti lontani dalla canna dell'arma durante l'uso.
- Non lasciare mai l'arma incustodita mentre è carica.
- Assicurati che il tamburo selettore sia impostato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Fai attenzione durante il passaggio da una configurazione di 45 gradi a una di 90 gradi e viceversa.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del Selettore Esistente:** Se presente, rimuovi il selettore di sicurezza attuale seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Installazione del Nuovo Selettore:**
  - Inserisci il tamburo di sicurezza nel ricevitore dell'arma.
  - Fissa il selettore di sicurezza in posizione utilizzando i detent di ritenzione.
  - Verifica che il selettore funzioni correttamente in entrambe le configurazioni (45 e 90 gradi).
4. **Controllo Finale:** Controlla nuovamente che il selettore sia installato correttamente e che non ci siano parti allentate.

### Uso

- Assicurati che il selettore di sicurezza sia impostato su "Sicuro" quando non si utilizza l'arma.
- Prima di sparare, imposta il selettore su "Fuoco" e verifica che l'arma sia pronta per l'uso.
- Dopo l'uso, ripristina il selettore su "Sicuro".

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti elettronici e i materiali pericolosi.
- Non gettare il selettore di sicurezza nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o richiesta di assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare il supporto.

## **Conclusione**

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza un selettore di sicurezza ambidestro. Segui queste istruzioni e linee guida per garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole. Se hai ulteriori dubbi o domande, non esitare a cercare assistenza.

# Bruksanvisning for PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR15

## Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av PRO Series Ambidextrous Safety Selector. Denne sikkerhetsvelgeren er designet for å gi en trygg, pålitelig og presis skyteopplevelse. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre korrekt og sikker bruk av produktet.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle våpen alltid håndteres med forsiktighet.
- Bruk alltid sikkerhetsutstyr som hørselsvern og vernebriller når du bruker våpen.
- Hold våpenet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Kontroller alltid at våpenet er i sikker tilstand før og etter bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen er i fare når du bruker våpenet.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående våpenbruk.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at sikkerhetsvelgeren er riktig installert og fungerer som den skal før bruk.
- Unngå å bruke sikkerhetsvelgeren mens våpenet er ladet.
- Bruk alltid den angitte spaklengden som passer til din håndstørrelse for optimal kontroll.
- Vær oppmerksom på at sikkerhetsvelgeren kan være konfigurierbar; sørg for at den er stilt inn på ønsket bevegelsesvinkel (45 eller 90 grader) før bruk.
- Hvis du opplever noen problemer med sikkerhetsvelgeren, stopp bruken umiddelbart og søk hjelp.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Installering av sikkerhetsvelgeren:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og at det ikke er noen patroner i kammeret.
- Fjern den eksisterende sikkerhetsvelgeren fra våpenet ved å følge produsentens instruksjoner.
- Installer den nye PRO Ambidextrous Safety Selector ved å sette den på plass og sikre den med fangede detenter.
- Kontroller at sikkerhetsvelgeren fungerer som den skal ved å teste bevegelsen (45 eller 90 grader) etter installasjonen.

### 2. Bruk av sikkerhetsvelgeren:

- Når du er klar til å bruke våpenet, forsikre deg om at sikkerhetsvelgeren er i "skudd"posisjon.
- For å aktivere sikkerhetsvelgeren, bruk den valgte spaken og sørg for at den er lett tilgjengelig for både venstre og høyrehendte skyttere.
- Etter bruk, sett sikkerhetsvelgeren tilbake til "sikker"posisjon for å sikre våpenet.

## Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenrelaterte produkter.
- Sørg for at alle deler av sikkerhetsvelgeren er avhendet på en miljøvennlig måte.

## **Kontaktinformasjon for videre support**

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt en kvalifisert forhandler eller produsent. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsspørsmål i tilfelle det skulle oppstå problemer med produktet.

## **Avslutning**

Vi takker for at du valgte PRO Series Ambidextrous Safety Selector. Ved å følge disse sikkerhetsinstruksene, kan du sikre en trygg og tilfredsstillende opplevelse med ditt AR15. Husk alltid å være ansvarlig og oppmerksom når du håndterer våpen.

# PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR15 Käyttöohjeet

## Johdanto

Tervetuloa PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FOR AR15 käyttöohjeeseen. Tämä turvalitsin on suunniteltu tarjoamaan turvallinen, luotettava ja tarkka ampumakokemus. Ohjeet auttavat sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä ja asennusta.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja turvallisuutta.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä turvalitsinta vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen turvalitsimen asentamista tai säätämistä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Älä muuta tuotteen osia ilman valmistajan hyväksyntää.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanha turvalitsin, jos sellainen on asennettu.
- Asenna PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR seuraavasti:
  - Aseta turvalitsin paikalleen ja varmista, että se on tukevasti kiinni.
  - Kiinnitä valitsintrommi haluamaasi asentoon (45 tai 90 astetta) ja varmista, että se on oikein paikallaan.
  - Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ja että turvalitsin toimii sujuvasti.

### 2. Käyttö

- Käynnistä ase ja varmista, että turvalitsin on oikeassa asennossa ennen ampumista.
- Käytä turvalitsinta ampumisen aikana vain tarpeen mukaan.
- Tarkista säännöllisesti, että turvalitsin toimii oikein ja ettei siinä ole kulumia.

## Hävittämishjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteen käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita.

## Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin asiantuntijoihin.

Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

## **Huomautus**

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmistamme, että tuote täyttää kaikki turvallisuusvaatimukset ja että kuluttajilla on käytössään tarvittavat tiedot turvalliseen käyttöön.

# Säkerhetsinstruktioner för PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR FÖR AR15

## Introduktion

Tack för att du valt PRO Series Ambidextrous Safety Selector för AR15. Denna produkt är tillverkad med premium material för att säkerställa en säker och pålitlig skjutupplevelse. För att maximera säkerheten och prestandan är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid säkerhetsutrustning som skyddsglasögon och hörselskydd under användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra oinvigda personer.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Rapportera alla skador eller defekter till tillverkaren.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du installerar eller justerar säkerhetsväljaren.
- Använd endast kompatibla AR15 och AR10 plattformar.
- Se till att säkerhetsväljaren är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att manipulera säkerhetsväljaren under skjutning.
- Vid problem med säkerhetsväljaren, avbryt användningen omedelbart och kontakta en professionell.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av säkerhetsväljare:

- Ta bort det gamla säkerhetssystemet från din AR15.
- Montera PRO Ambidextrous Safety Selector genom att följa dessa steg:
  - Placera säkerhetsdrum i den avsedda positionen.
  - Fäst säkerhetsspaken med hjälp av fångade detents.
  - Kontrollera att spaken fungerar smidigt i både 45 och 90graders läge.

### 2. Användning av säkerhetsväljare:

- För att aktivera säkerheten, vrid spaken till "Safe" läge.
- För att avaktivera säkerheten, vrid spaken till "Fire" läge.
- Kontrollera alltid att säkerhetsväljaren är i "Safe" läge när vapnet inte används.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla förpackningar och oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plastmaterial.
- Återvinn material där det är möjligt.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsinquiries, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler.

## **Avslutande anmärkningar**

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av PRO AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR för AR15. Tack för att du bidrar till en säker skjutupplevelse.