

GRIPPY CHEEKREST FOR TITAN22/RUGER 10/22® - VICTOR COMPANY USA, INC. GRIPPY CHEEKREST FOR TITAN22/RUGER 10/22 BLACK

VICTOR COMPANY USA, INC. GRIPPY CHEEKREST FOR TITAN22/RUGER 10/22®

The Grippy Cheekrest brings extra traction and comfort to the Universal Cheekrest system by adding a rubber-infused texture that locks in your head position. Ideal for competition shooters, hunters, or anyone running the rifle in dynamic positions, the Grippy Cheekrest prevents slipping during recoil, cold weather, sweat, or high-angle shooting. It mounts exactly like the standard TITAN Cheekrest but provides a softer, more tactile surface that keeps alignment consistent shot after shot. Whether you're running stages, working barricades, or shooting prone for long sessions, the Grippy Cheekrest offers superior comfort and confidence in all conditions.

FEATURES

- Rubberized "grippy" texture for enhanced traction
- Prevents cheek slipping in wet, cold, or high-angle shooting
- Works with the same Universal Cheekrest mounting system
- Softer, more comfortable feel for long shooting sessions
- Stable, repeatable head placement under recoil
- Compatible with TITAN22 stocks and most 10/22®-pattern stocks
- Easy installation with existing hardware
- Ideal for competition, hunting, and precision setups

SPECS

- Material: Polymer base with rubberized textured surface
- Compatibility: Victor Company Universal Cheekrest system
- Stock Fitment: TITAN22 and most factory 10/22® stocks
- Construction: One-piece cheekrest with integrated traction layer
- Adjustment: Compatible with Universal Cheekrest spacer plates
- Surface: Non-slip textured rubber
- Use Case: Competition, NRL22, PRS22, hunting, dynamic shooting positions



Attributes

- Name: VICTOR COMPANY USA, INC. GRIPPY CHEEKREST FOR TITAN22/RUGER 10/22 BLACK
- Manufacturer: VICTOR COMPANY USA, INC.
- Product no.: 430117013
- Mfr. No.: VC1022GCR-BLK
- Colour: Black
- Material: Polypropylene
- Model: 10/22
- Weapon type: Ruger
- Weight: 0.35 lbs
- Delivery weight: 2.087kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 853717005246

Item details

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Grippy Cheekrest für TITAN22/RUGER 10/22](#)
- [English: Grippy Cheekrest Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Grippy Cheekrest per Titan22/Ruger 10/22](#)

Sicherheitshinweise für den Grippy Cheekrest für TITAN22/RUGER 10/22

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Grippy Cheekrest für TITAN22/RUGER 10/22 von VICTOR COMPANY USA, INC. Dieser Cheekrest wurde entwickelt, um deinen Schießkomfort zu verbessern und dir zusätzliche Stabilität zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der Grippy Cheekrest nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe den Cheekrest regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Informiere dich über die Sicherheitsbestimmungen und Gesetze in deinem Land bezüglich des Schießens und der Verwendung von Waffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Grippy Cheekrest nur mit kompatiblen Schaftmustern (TITAN22 und die meisten 10/22® Schaftmustern).
- Stelle sicher, dass der Cheekrest korrekt installiert ist, um ein Verrutschen während des Schießens zu verhindern.
- Achte darauf, dass deine Kopfposition stabil ist, um Verletzungen durch Rückstoß zu vermeiden.
- Vermeide die Nutzung des Cheekrests bei extremen Wetterbedingungen, die die Griffbarkeit beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation:**
 - Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und die mitgelieferte Hardware hast.
 - Entferne den alten Cheekrest, falls vorhanden.
 - Befestige den Grippy Cheekrest an deinem Schaft gemäß den Anweisungen des Universal Cheekrest Montagesystems.
 - Überprüfe die Stabilität des Cheekrests vor dem ersten Gebrauch.
- **Nutzung:**
 - Setze deinen Kopf sanft auf den Cheekrest und stelle sicher, dass er bequem sitzt.
 - Achte darauf, dass der Cheekrest während des Schießens nicht verrutscht.
 - Halte den Cheekrest sauber und trocken, um die Griffbarkeit zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Grippy Cheekrest gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass du das Produkt umweltfreundlich entsorgst, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle

sicher, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst und bei Fragen oder Bedenken Hilfe suchst.

Vielen Dank, dass du dich für den Grippy Cheekrest entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude und Sicherheit beim Schießen!

Grippy Cheekrest Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Grippy Cheekrest for your TITAN22/RUGER 10/22. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the Grippy Cheekrest.
- Inspect the Grippy Cheekrest for any damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the Grippy Cheekrest out of reach of children when not in use.
- Use the Grippy Cheekrest only with compatible rifle stocks (TITAN22 and most factory 10/22 stocks).
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the installation is secure to prevent the Cheekrest from slipping during use.
- Avoid using the Grippy Cheekrest in extreme weather conditions unless it is designed for such use.
- Do not apply excessive force when adjusting or installing the Cheekrest.
- Be aware of your surroundings and ensure that your firearm is pointed in a safe direction at all times.
- If you experience any discomfort while using the Grippy Cheekrest, discontinue use immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your firearm is unloaded.
- Remove the existing Cheekrest if applicable.
- Align the Grippy Cheekrest with the mounting system on your TITAN22 or compatible 10/22 stock.
- Secure the Cheekrest using the existing hardware. Ensure all screws are tightened properly.
- Check the stability of the Cheekrest by gently applying pressure to the sides.

2. Usage:

- Position your head comfortably against the Grippy Cheekrest.
- Ensure proper alignment of your sights before firing.
- Maintain a firm grip on your firearm during use to enhance stability.
- After use, remove the Cheekrest if necessary for storage or transport.

Disposal Instructions

- Dispose of the Grippy Cheekrest in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, ensure that it is disposed of in a way that prevents accidental use.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Grippy Cheekrest, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Please remember to prioritize safety when using your Grippy Cheekrest and your firearm. Thank you for your

attention to these important guidelines.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Grippy Cheekrest per Titan22/Ruger 10/22

Introduzione

Benvenuto! Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso del Grippy Cheekrest per Titan22/Ruger 10/22. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il Grippy Cheekrest sia compatibile con il tuo fucile prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il Cheekrest per segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se danneggiato.
- Non utilizzare il Cheekrest in condizioni di umidità estrema o temperature molto basse senza adeguata preparazione e protezione.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il Cheekrest in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il Cheekrest sia montato saldamente prima di ogni utilizzo.
- Evita di utilizzare il Cheekrest in posizioni instabili che potrebbero causare un uso improprio.
- Non sovraccaricare il Cheekrest oltre le specifiche indicate dal produttore.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate quando utilizzi il fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati di avere a disposizione l'hardware esistente per il montaggio.
- Rimuovi eventuali accessori o componenti che potrebbero interferire con l'installazione del Cheekrest.
- Posiziona il Grippy Cheekrest sul calcio del fucile, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il Cheekrest utilizzando le viti e i componenti forniti, assicurandoti che siano ben serrati.

2. Uso:

- Posiziona la guancia sul Cheekrest per una stabilità ottimale durante il tiro.
- Controlla il posizionamento della testa per garantire un allineamento corretto con la mira.
- Assicurati di avere una presa salda e sicura sul fucile prima di sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici e dei rifiuti.
- Non gettare il Cheekrest in fiamme o in luoghi non autorizzati.
- Se il prodotto è danneggiato e non può più essere utilizzato, contattare un centro di raccolta rifiuti per una corretta eliminazione.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il

produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del Grippy Cheekrest per Titan22/Ruger 10/22. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!