

TAC-HAMMER ADJ. MONOPOD FITS ALL TAC-HAMMER STOCKS - ADAPTIVE TACTICAL, LLC TAC-HAMMER ADJ. MONOPOD FITS ALL TAC-HAMMER STOCKS BLACK

ADAPTIVE TACTICAL, LLC TAC-HAMMER ADJ. MONOPOD FITS ALL TAC-HAMMER STOCKS The Tac-Hammer® Monopod is designed to fit seamlessly with Tac-Hammer stocks, including the RM4, RM4 Takedown, TK22 Takedown and TK22C stocks for Ruger's® 10/22® rifles. The spring-loaded Tac-Hammer® monopod extends effortlessly with the press of a button, giving shooters a built-in support that extends up to 3 inches. Tac-Hammer® provides a quick, stable, single point rest on any surface and ensures maximum tripod-like stability when used with a front rail-mounted bipod or front rest. FEATURES Adjustable; extends in 3/8 inch increments up to three inches Rapid-deploy monopod Added stability for improved accuracy Durable construction for all surface performance Made in the U.S.A.



Attributes

- Name: ADAPTIVE TACTICAL, LLC TAC-HAMMER ADJ. MONOPOD FITS ALL TAC-HAMMER STOCKS BLACK
- Manufacturer: ADAPTIVE TACTICAL, LLC
- Product no.: 430117098
- Mfr. No.: 1081043
- Delivery weight: 0.204kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 751103010433

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TACHAMMER ADJ. MONOPOD](#)
- [English: TACHAMMER ADJ. MONOPOD SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Monopiede TacHammer®](#)

Sicherheitshinweise für den TACHAMMER ADJ. MONOPOD

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des TACHAMMER ADJ. MONOPOD von ADAPTIVE TACTICAL, LLC. Dieser Monopod ist die perfekte Ergänzung für deine TacHammer Stocks und bietet eine stabile Unterstützung für dein Schießgerät. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende den Monopod nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halte den Monopod außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze ihn vor unsachgemäßer Nutzung.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Monopods auf Risse oder Schäden, bevor du ihn verwendest.
- Bei unsachgemäßer Nutzung oder Beschädigung kann das Produkt gefährlich sein. Melde unsichere Produkte umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass der Monopod sicher und stabil auf dem Boden steht, bevor du ihn benutzt.
- Stelle sicher, dass der Monopod vollständig ausgefahren ist, bevor du dein Schießgerät darauf ablegst.
- Verwende den Monopod nicht auf unebenen oder instabilen Oberflächen.
- Vermeide es, den Monopod über seine maximale Verlängerung hinaus zu dehnen.
- Sei vorsichtig beim Ausfahren des Monopods, um Verletzungen zu vermeiden.

Anleitung zur Installation und Nutzung

Installation

1. Halte den Monopod in einer aufrechten Position.
2. Drücke den Knopf, um den Monopod auszufahren.
3. Stelle sicher, dass der Monopod vollständig ausgefahren und stabil ist, bevor du ihn verwendest.

Nutzung

- Stelle dein Schießgerät sicher auf den Monopod.
- Justiere die Höhe des Monopods, indem du ihn in 3/8 ZollSchritten bis zu 3 Zoll verlängerst.
- Achte darauf, dass der Monopod während der Nutzung nicht verrutscht oder umkippt.
- Nach der Nutzung drücke den Knopf, um den Monopod wieder einzufahren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Monopod gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass alle Teile des Monopods sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des TACHAMMER ADJ. MONOPOD wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast.

Bitte beachte, dass alle Produkte den EUSicherheitsstandards entsprechen müssen. Halte dich an die oben

genannten Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des TACHAMMER ADJ. MONOPOD zu gewährleisten.

TACHAMMER ADJ. MONOPOD SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the TACHAMMER Adjustable Monopod. This product is designed for use with TacHammer stocks and provides enhanced stability for improved accuracy during shooting. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure that the monopod is used only as intended and in accordance with these instructions.
- **Enhanced Recalls:** Be aware of any product recalls. Check the EU Safety Gate platform for updates.
- **Online Shopping Protections:** If purchased online, ensure that the retailer meets all safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** Extra caution is advised when the product is used by vulnerable groups, particularly children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the EU-based contact provided by the retailer.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any safety alerts regarding this product through the EU Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This product is intended for adult use. Keep it out of reach of children.
- **Inspect Before Use:** Always inspect the monopod for any signs of damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- **Proper Use:** Ensure the monopod is securely attached to the TacHammer stock before use. Improper attachment may lead to accidents.
- **Stability:** Always deploy the monopod on a stable surface. Avoid using it on uneven or unstable ground.
- **Shooting Safety:** Follow all standard shooting safety rules when using the monopod with firearms.
- **Avoid Overextension:** Do not extend the monopod beyond its maximum length of 3 inches to prevent breakage or accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the TacHammer stock is clean and free of debris.
- Align the monopod with the designated attachment point on the TacHammer stock.
- Press the button to extend the monopod fully and secure it in place.

2. Usage:

- To deploy the monopod, press the button located on the monopod.
- Adjust the length of the monopod by releasing the button and allowing it to retract in 3/8 inch increments.
- Position the monopod on a flat surface to provide a stable shooting rest.
- When finished, retract the monopod fully for storage.

3. PostUse Care:

- Clean the monopod after use to remove dirt or debris.

- Store the monopod in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the TACHAMMER Adjustable Monopod in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for designated recycling programs in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TACHAMMER Adjustable Monopod, please refer to the contact information provided by the retailer at the time of purchase.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with the TACHAMMER Adjustable Monopod. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Monopiede TacHammer®

Introduzione

Grazie per aver scelto il Monopiede TacHammer® regolabile. Questo prodotto è progettato per fornire supporto e stabilità durante l'uso delle calzature TacHammer. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il monopiede solo con le calzature TacHammer compatibili.
- Controlla regolarmente il monopiede per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il monopiede se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Tieni il monopiede lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non estendere il monopiede oltre il limite massimo di 3 pollici.
- Assicurati che il monopiede sia completamente bloccato in posizione prima dell'uso.
- Utilizza il monopiede su superfici stabili e piane per garantire la massima stabilità.
- Non utilizzare il monopiede come supporto per carichi eccessivi o per scopi non previsti.
- Non tentare di modificare o riparare il monopiede da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Rimuovi il monopiede dalla confezione e verifica che non ci siano danni.
- Posiziona il monopiede sul supporto della calzatura TacHammer.
- Premi il pulsante di rilascio per estendere il monopiede fino alla lunghezza desiderata.
- Assicurati che il monopiede sia bloccato in posizione prima di utilizzarlo.

2. Uso

- Posiziona il fucile su una superficie piana e stabile.
- Estendi il monopiede fino a ottenere il supporto desiderato.
- Utilizza il monopiede in combinazione con un bipiede montato su rail anteriore o un supporto frontale per una stabilità ottimale.
- Dopo l'uso, riduci il monopiede alla sua lunghezza minima per facilitare il trasporto e la conservazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il monopiede in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il monopiede nell'ambiente. Se non è più utilizzabile, portalo a un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del Monopiede TacHammer®. Ti ringraziamo per la tua attenzione e per aver scelto un prodotto di qualità.