

REACT TORCH AND VERTICAL GRIP - MISSION FIRST TACTICAL, LLC

REACT TORCH AND VERTICAL GRIP SCORCHED DARK EARTH

MISSION FIRST TACTICAL LLC REACT TORCH AND VERTICAL GRIP A combination of compact textured vertical grip and illumination mount. Designed for use with a .75", .825", or 1" diameter rear activated or wired switch flashlight/laser. Provides a positive grip surface and allows the support hand to apply rearward pressure keeping the weapon shouldered, yielding better muzzle control and accuracy. FEATURES Combination vertical grip and illumination mount Accommodates 3/4" - .825" - 1" diameter light/laser Lock-out switch prevents unintentional activation of light source Grooved gripping surfaces to eliminate hand slippage Pressure pad wells allow light activation for RH Operators Thumb activation switch for wireless light activation Secure watertight storage compartment Battery Sled with quick access tab diminishes rattle Flat non-slip bottom surface aids in supported firing positions SPECS Weight: 7.4oz Height: 4.727" Width: 1.573" Length: 4.833"



Attributes

- Name: MISSION FIRST TACTICAL, LLC REACT TORCH AND VERTICAL GRIP SCORCHED DARK EARTH
- Manufacturer: MISSION FIRST TACTICAL, LLC
- Product no.: 430117728
- Mfr. No.: RTG-SDE
- Attachment: Picatinny
- Colour: Scorched Dark Earth
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 120mm
- Shipping width: 40mm
- Shipping length: 123mm
- UPC: 676315028598

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den REACT TORCH AND VERTICAL GRIP](#)
- [English: Safety Instruction Guide for REACT TORCH AND VERTICAL GRIP](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per REACT TORCH AND VERTICAL GRIP](#)

Sicherheitshinweise für den REACT TORCH AND VERTICAL GRIP

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des REACT TORCH AND VERTICAL GRIP von MISSION FIRST TACTICAL, LLC. Dieses Produkt bietet eine kompakte Lösung für Grip und Beleuchtung an deinem Gewehr. Um die sichere Nutzung zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen auf.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufaktualisierungen auf der EU Safety Gate Plattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen .75", .825" oder 1" Durchmesser rückseitig aktivierten oder verdrahteten SchalterFlashlights/Laser.
- Achte darauf, dass der LockoutSchalter aktiviert ist, um unbeabsichtigte Aktivierungen der Lichtquelle zu verhindern.
- Vermeide es, das Produkt in feuchten oder nassen Umgebungen zu verwenden, um die Elektronik zu schützen.
- Verwende die Druckastenvertiefungen nur mit dem Daumen, um eine sichere Lichtaktivierung zu gewährleisten.
- Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist, bevor du das Produkt verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Vertikalgriffs:

- Entferne die Schutzverpackung des Produkts.
- Montiere den Vertikalgriff an der gewünschten Stelle deines Gewehrs, indem du die PicatinnySchiene verwendest.
- Ziehe die Schrauben mit dem passenden Werkzeug fest, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.

2. Installation des Licht/Lasergeräts:

- Wähle ein kompatibles Licht/Lasergerät mit dem richtigen Durchmesser.
- Setze das Gerät in die Beleuchtungsaufnahme ein und stelle sicher, dass es fest sitzt.
- Aktiviere den LockoutSchalter, um unbeabsichtigte Aktivierungen zu vermeiden.

3. Nutzung des Produkts:

- Halte den Vertikalgriff mit einer Hand fest, während du mit der anderen Hand das Licht aktivierst.
- Verwende die gerillten Griffoberflächen, um ein Abrutschen der Hand zu verhindern.
- Bei Bedarf kannst du den Daumenaktivierungsschalter für eine kabellose Lichtaktivierung nutzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Entferne Batterien aus dem Produkt, bevor du es entsorgst.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundenservice von MISSION FIRST TACTICAL, LLC. Es steht dir eine EUbasierte Kontaktstelle zur Verfügung, um Sicherheitsanfragen zu klären.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines Produkts in deiner Verantwortung liegt. Halte dich an diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass du und andere sicher sind.

Safety Instruction Guide for REACT TORCH AND VERTICAL GRIP

Introduction

Thank you for choosing the REACT TORCH AND VERTICAL GRIP by MISSION FIRST TACTICAL, LLC. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Always handle the REACT TORCH AND VERTICAL GRIP with care.
- Ensure that the product is used in accordance with the instructions provided.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear.
- If the product is damaged, discontinue use immediately and seek assistance.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the flashlight/laser used with the grip is compatible with the mounting specifications.
- Use the lockout switch to prevent unintentional activation of the light source when not in use.
- Be mindful of the pressure pad wells to avoid accidental activation during handling.
- Always maintain a proper grip on the vertical grip to ensure control and stability while using the weapon.
- Avoid using the product in conditions that could compromise safety, such as extreme weather or unstable environments.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the weapon is unloaded and safe before beginning installation.
- Align the REACT TORCH AND VERTICAL GRIP with the Picatinny rail on your weapon.
- Securely attach the grip using the provided mounting hardware.
- Confirm that the grip is firmly in place before proceeding.

2. Usage:

- When using the grip, ensure your hand is positioned on the textured surface to maintain grip.
- Apply rearward pressure with your support hand to keep the weapon shouldered.
- Activate the light source using the thumb activation switch or pressure pad wells as needed.
- Monitor your surroundings and ensure safe handling at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and polymer materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If applicable, remove batteries before disposal and recycle them according to local guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the REACT TORCH AND VERTICAL GRIP, please refer to the manufacturer's website or contact the appropriate support channels for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority. Enjoy your REACT TORCH AND VERTICAL GRIP responsibly!

Guida alla Sicurezza del Prodotto per REACT TORCH AND VERTICAL GRIP

Introduzione

Grazie per aver scelto il REACT TORCH AND VERTICAL GRIP di MISSION FIRST TACTICAL, LLC. Questo prodotto è progettato per migliorare il controllo della tua arma durante l'uso. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o malfunzionamenti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite nel manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizza il REACT TORCH AND VERTICAL GRIP solo con torce o laser compatibili di diametro 3/4", .825" o 1".
- Assicurati che l'interruttore di blocco sia attivato quando non stai utilizzando la fonte di luce per prevenire attivazioni involontarie.
- Non applicare una pressione eccessiva sul grip durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere le prestazioni.
- Leggi attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Installazione del Grip:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di procedere.
- Fissa il grip verticale al punto di attacco Picatinny dell'arma seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello.
- Verifica che il grip sia saldamente fissato e non si muova.

2. Installazione della Fonte di Luce:

- Inserisci la torcia o il laser nel supporto del grip, assicurandoti che sia compatibile con le dimensioni indicate.
- Fissa la fonte di luce in modo sicuro e controlla che non ci siano movimenti.

3. Utilizzo:

- Posiziona la mano di supporto sul grip e applica una leggera pressione all'indietro per migliorare il controllo.
- Utilizza l'interruttore di attivazione a pollice per accendere la luce in modo wireless.
- Se necessario, utilizza i pozzetti per il pad di pressione per attivare la luce per operatori destri.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in plastica e dei componenti elettronici.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per smaltire il prodotto in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti di MISSION FIRST TACTICAL, LLC. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza ti aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del REACT TORCH AND VERTICAL GRIP. La tua sicurezza è la nostra priorità. In caso di dubbi o domande, non esitare a cercare supporto.