

BANDO EDC BAG - EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD COYOTE BROWN

EBERLESTOCK BANDO EDC BAG Like an ammunition Bandolier, the Bando Bag is a lightweight and convenient way to transport your EDC items. A full-zip back pocket on the Bando measures 5.25"H x 9.25"W x 3"D, large enough to secure most sub-compact and compact sidearms like the Glock-19 and those similar in size. The main compartment features an interior mesh zippered pocket, and two slip pockets for additional organization. A small zippered front pocket is perfect for keys, cords, or other small items. The waist belt length is adjustable from 31.5" - 44". For added security, run the Bando Bag with your own trigger guard or hook-and-loop holster. The full-zip back pocket on the Bando XL measures 6"H x 10.75"W x 3"D, large enough to secure most full frame sidearms and smaller. Both the Bando and Bando XL include a 13" extension strap and an integrated sleeve to conveniently carry a tourniquet below the top flap of the main compartment. **FEATURES** Full-zip back pocket Interior mesh zippered pocket Two internal slip pockets Small zippered front pocket Adjustable waist belt (31.5"-44") Integrated sleeve to conveniently carry a tourniquet **SPECS** Standard Dimensions: 5.25"H x 9.25"W x 3"D XL Dimensions: 6"H x 10.75"W x 3"D Belt: adjustable from 31.5" - 44"



Attributes

- Name: EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD COYOTE BROWN
- Manufacturer: EBERLESTOCK
- Product no.: 430118006
- Mfr. No.: L2MC
- Colour: Coyote Brown
- Cubic Inches: 8.000
- Dimensions: 2" x 2" x 2"
- Size: Standard
- Weight: 5 lbs
- Delivery weight: 0.907kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 810039455784

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BANDO EDC BAG](#)
- [English: BANDO EDC BAG Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la BANDO EDC BAG di EBERLESTOCK](#)

Sicherheitshinweise für die BANDO EDC BAG

Einleitung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die BANDO EDC BAG von EBERLESTOCK. Diese Tasche ist ein praktisches und leichtes Accessoire für den Transport deiner EDC Artikel. Um sicherzustellen, dass du die Tasche sicher und effektiv nutzt, befolge bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, die BANDO EDC BAG nur für die vorgesehenen Zwecke zu verwenden.
- Halte die Tasche von Feuer und extremen Temperaturen fern, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfe die Tasche regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere die Reißverschlüsse und Nähte.
- Bewahre die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein versehentliches Öffnen oder Missbrauch zu verhindern.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die BANDO EDC BAG nicht, wenn sie beschädigt oder defekt ist.
- Stelle sicher, dass alle Inhalte sicher verstaut sind, um ein Herausfallen während des Transports zu verhindern.
- Verwende den verstellbaren Hüftgurt, um eine sichere und bequeme Passform zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass die Tasche nicht überladen wird, um das Risiko von Verletzungen oder Schäden zu minimieren.
- Verwende die integrierte Tasche für das Tourniquet nur für diesen Zweck und halte sie zugänglich.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation des Hüftgurts:**
 - Stelle den Hüftgurt auf die gewünschte Länge ein (31,5" 44").
 - Befestige den Gurt sicher um deine Taille und stelle sicher, dass er bequem sitzt.
- **Nutzung der Rückentasche:**
 - Öffne den Reißverschluss der Rückentasche vorsichtig.
 - Lege deine EDC Artikel wie Waffen, Schlüssel oder Kabel in die Tasche.
 - Schließe den Reißverschluss vollständig, um sicherzustellen, dass der Inhalt geschützt ist.
- **Verwendung der internen Taschen:**
 - Nutze die beiden internen Einschubtaschen für zusätzliche Organisation.
 - Verwende die kleine Reißverschluss tasche vorne für Gegenstände, die du schnell erreichen möchtest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die BANDO EDC BAG gemäß den örtlichen Vorschriften für Textilabfälle.
- Achte darauf, dass alle nicht mehr benötigten Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide die Entsorgung in der Natur oder an nicht dafür vorgesehenen Orten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung und Informationen zu Sicherheitsanfragen, Rückrufen oder anderen Anliegen, konsultiere bitte die EU Safety Gate Plattform oder wende dich an den Hersteller.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deiner BANDO EDC BAG von der richtigen Nutzung und Pflege abhängt. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

BANDO EDC BAG Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EBERLESTOCK BANDO EDC BAG. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your bag. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always inspect the bag for any signs of damage or wear before use.
- Keep the bag away from sharp objects that may cause punctures or tears.
- Ensure that all zippers and pockets are securely closed when not in use.
- Do not overload the bag beyond its capacity, which may compromise its structural integrity.
- Keep the bag out of reach of children to prevent accidental use or injury.
- If you notice any unusual wear or damage, discontinue use and contact the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- When carrying firearms or other weapons, ensure they are properly secured in the designated compartments.
- Use the adjustable waist belt to achieve a snug fit, which helps prevent the bag from shifting during movement.
- Be cautious when accessing items in the bag while on the move to avoid accidents.
- Ensure that the tourniquet, if carried, is stored securely and is easily accessible in case of emergency.
- Avoid exposing the bag to extreme temperatures, moisture, or harsh chemicals, as these can damage the materials.

Instructions for Installation and Usage

1. Adjusting the Waist Belt:

- Locate the adjustable waist belt.
- Pull the strap to lengthen or shorten it according to your comfort.
- Ensure the belt is securely fastened before use.

2. Storing Items:

- Open the fullzip back pocket and place your items securely inside.
- Utilize the interior mesh zippered pocket for smaller items that need organization.
- Store keys and cords in the small zippered front pocket for easy access.
- Ensure that firearms are stored in a secure manner, using your own trigger guard or holster if necessary.

3. Using the Integrated Sleeve:

- Locate the integrated sleeve below the top flap of the main compartment.
- Insert the tourniquet or similar item into the sleeve, ensuring it is secure and accessible.

4. Cleaning and Maintenance:

- Clean the bag with a damp cloth and mild soap as needed.
- Allow the bag to air dry completely before storing it.

Disposal Instructions

- Dispose of the bag in accordance with local regulations for textile disposal.
- If the bag is no longer usable, consider recycling the materials if possible.
- Do not burn the bag, as it may release harmful fumes.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the EBERLESTOCK BANDO EDC BAG, please reach out to the appropriate EUbased contact point for assistance.

Thank you for taking the time to read this safety instruction guide. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using your BANDO EDC BAG.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la BANDO EDC BAG di EBERLESTOCK

Introduzione

La BANDO EDC BAG di EBERLESTOCK è un accessorio progettato per il trasporto sicuro e pratico dei tuoi oggetti EDC (Everyday Carry). È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso, l'installazione, la manutenzione e lo smaltimento della BANDO EDC BAG.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la BANDO EDC BAG solo per il suo scopo previsto, ovvero il trasporto di oggetti EDC.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Se noti danni, non utilizzare il prodotto.
- Tieni la BANDO EDC BAG lontana da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Non sovraccaricare la borsa oltre le specifiche di peso indicate.
- Se il prodotto viene utilizzato da bambini, assicurati che siano supervisionati da un adulto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la BANDO EDC BAG per trasportare oggetti pericolosi o illegali.
- Evita di posizionare oggetti appuntiti o pesanti nella tasca frontale per prevenire lesioni.
- Utilizza le cinghie di regolazione per adattare la borsa in modo sicuro al tuo corpo.
- Non lasciare la borsa incustodita in luoghi pubblici o affollati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione della BANDO EDC BAG:

1. Regola la cintura in vita in base alla tua taglia, da 31.5" a 44".
2. Indossa la borsa sulla spalla o sul corpo, assicurandoti che sia ben fissata.

• Uso della BANDO EDC BAG:

1. Utilizza la tasca posteriore con zip per riporre oggetti di valore, come pistole subcompatte.
2. Riponi piccoli oggetti come chiavi o cavi nella tasca frontale con zip.
3. Usa la tasca interna in rete per una migliore organizzazione degli oggetti.
4. In caso di emergenza, utilizza la tasca integrata per trasportare un laccio emostatico.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire la BANDO EDC BAG con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti tessili e accessori.
- Se il prodotto è danneggiato, considera di portarlo in un centro di raccolta per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o maggiori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o cerca supporto sul sito ufficiale di EBERLESTOCK.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza ti aiuterà a utilizzare la BANDO EDC BAG in modo sicuro e responsabile. Ricorda di controllare regolarmente il prodotto e di rimanere informato su eventuali aggiornamenti di sicurezza o richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.