

BANDO EDC BAG - EBERLESTOCK BANDO BAG XL BLACK

EBERLESTOCK BANDO EDC BAG Like an ammunition Bandolier, the Bando Bag is a lightweight and convenient way to transport your EDC items. A full-zip back pocket on the Bando measures 5.25"H x 9.25"W x 3"D, large enough to secure most sub-compact and compact sidearms like the Glock-19 and those similar in size. The main compartment features an interior mesh zippered pocket, and two slip pockets for additional organization. A small zippered front pocket is perfect for keys, cords, or other small items. The waist belt length is adjustable from 31.5" - 44". For added security, run the Bando Bag with your own trigger guard or hook-and-loop holster. The full-zip back pocket on the Bando XL measures 6"H x 10.75"W x 3"D, large enough to secure most full frame sidearms and smaller. Both the Bando and Bando XL include a 13" extension strap and an integrated sleeve to conveniently carry a tourniquet below the top flap of the main compartment. FEATURES Full-zip back pocket Interior mesh zippered pocket Two internal slip pockets Small zippered front pocket Adjustable waist belt (31.5"-44") Integrated sleeve to conveniently carry a tourniquet SPECS Standard Dimensions: 5.25"H x 9.25"W x 3"D XL Dimensions: 6"H x 10.75"W x 3"D Belt: adjustable from 31.5" - 44"



Attributes

- Name: EBERLESTOCK BANDO BAG XL BLACK
- Manufacturer: EBERLESTOCK
- Product no.: 430118017
- Mfr. No.: L3MB
- Colour: Black
- Cubic Inches: 8.000
- Dimensions: 2" x 2" x 2"
- Size: XL
- Weight: 5 lbs
- Delivery weight: 1.361kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 810140336026

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BANDO EDC BAG von EBERLESTOCK](#)
- [English: BANDO EDC BAG XL BLACK Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: BANDO EDC BAG EBERLESTOCK BANDO BAG XL BLACK](#)

Sicherheitshinweise für die BANDO EDC BAG von EBERLESTOCK

Einleitung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die BANDO EDC BAG von EBERLESTOCK. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Gefahren zu vermeiden. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die BANDO EDC BAG nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Tasche von Kindern und Haustieren fern, um Verletzungen oder unsachgemäße Verwendung zu vermeiden.
- Überprüfe die Tasche regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwende die Tasche nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Achte darauf, dass die Tasche nicht überladen wird, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die BANDO EDC BAG nur für die Aufbewahrung von EDCArtikeln, die für dich sicher sind.
- Achte darauf, dass alle Reißverschlüsse und Taschen ordnungsgemäß geschlossen sind, bevor du die Tasche trägst.
- Verwende den verstellbaren Hüftgurt entsprechend deiner Körpergröße, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.
- Wenn du die Tasche mit einem KlettHolster oder Abzugsschutz verwendest, stelle sicher, dass diese sicher befestigt sind.
- Vermeide es, die Tasche in der Nähe von Feuer oder extremen Temperaturen zu lagern.

Anleitung zur Installation und Nutzung

• Anpassung des Hüftgurts:

- Stelle den Hüftgurt auf die gewünschte Länge ein (zwischen 31.5" und 44").
- Stelle sicher, dass der Gurt eng anliegt, aber nicht unangenehm ist.

• Verwendung der Taschen:

- Nutze die vollzipper Rückentasche für die Aufbewahrung von größeren Gegenständen oder Waffen.
- Verwende die InnenmeshTasche für kleinere, wichtige Gegenstände, die du oft benötigst.
- Die kleinen Reißverschlusstaschen auf der Vorderseite sind ideal für Schlüssel oder Kabel.

• Reinigung:

- Reinige die Tasche mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Lass die Tasche an der Luft trocknen, bevor du sie wieder verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die BANDO EDC BAG gemäß den örtlichen Vorschriften für textile Abfälle.
- Achte darauf, dass alle nicht mehr benötigten Teile der Tasche sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu deiner BANDO EDC BAG kannst du dich an den Hersteller wenden. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Tasche bereithältst, um eine schnelle Unterstützung zu erhalten.

Wir danken dir für den Kauf der BANDO EDC BAG von EBERLESTOCK. Mit der richtigen Nutzung und Pflege kannst du die Sicherheit und Langlebigkeit deines Produkts gewährleisten.

BANDO EDC BAG XL BLACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EBERLESTOCK BANDO EDC BAG XL BLACK. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use of your product. Please read this guide carefully before use and retain it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure the bag is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the bag for any signs of wear or damage.
- Always secure your EDC items properly within the bag to prevent accidental discharge or injury.
- Keep the bag out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Be aware of your surroundings when using the bag in public spaces.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**

- The bag is designed to carry personal items, including firearms. Ensure that any firearms are unloaded when placing them into the bag.
- Avoid overloading the bag beyond its capacity, which may lead to damage or failure.

- **Avoiding Hazards:**

- Use the adjustable waist belt to ensure a secure fit. An improperly fitted bag can result in accidents or injuries.
- Ensure that zippers and pockets are fully closed to prevent items from falling out during transport.
- Do not expose the bag to extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods, as this may affect material integrity.

- **AgeSpecific Warnings:**

- This product is not intended for use by children under 18 years of age without adult supervision.
- Keep small items stored in the bag away from children to prevent choking hazards.

Instructions for Installation and Usage

- **Adjusting the Waist Belt:**

- To adjust the waist belt, pull the belt to the desired length (31.5" 44") and secure it in place.

- **Storing Items:**

- Place your EDC items, including firearms, in the main compartment. Ensure that firearms are unloaded.
- Utilize the interior mesh zippered pocket and two slip pockets for additional organization of smaller items.
- Use the small zippered front pocket for keys, cords, or other small items.

- **Using the Integrated Sleeve:**

- The integrated sleeve allows for convenient storage of a tourniquet. Ensure the tourniquet is secured properly within the sleeve.

- **Carrying the Bag:**

- When carrying the bag, ensure that all compartments are securely zipped.
- Always maintain awareness of your surroundings when using the bag in public or crowded areas.

Disposal Instructions

- Dispose of the bag responsibly at the end of its life cycle.
- Check local regulations for proper disposal methods of fabric and plastic materials.
- If the bag contains any hazardous materials, consult local waste management authorities for safe disposal options.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, product recalls, or further assistance, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or on the official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your EBERLESTOCK BANDO EDC BAG XL BLACK responsibly!

Guida alla Sicurezza del Prodotto: BANDO EDC BAG EBERLESTOCK BANDO BAG XL BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il BANDO EDC BAG di EBERLESTOCK. Questo prodotto è progettato per offrire un modo pratico e sicuro per trasportare i tuoi oggetti quotidiani. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danno.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre le specifiche indicate.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il BANDO EDC BAG solo per trasportare oggetti leggeri e di dimensioni appropriate.
- Non inserire oggetti appuntiti o pericolosi nelle tasche.
- Assicurati che tutte le cerniere e le chiusure siano completamente chiuse durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme senza adeguata protezione.
- Fai attenzione quando indossi il prodotto in aree affollate per evitare di urtare altre persone.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo Iniziale:

- Controlla che tutte le cerniere e le tasche siano in buone condizioni prima dell'uso.

2. Regolazione della Cintura:

- Regola la cintura in vita per adattarla comodamente intorno alla vita (31.5" 44").

3. Utilizzo delle Tasche:

- Utilizza la tasca posteriore con chiusura a zip per riporre oggetti di valore come chiavi e documenti.
- Sfrutta la tasca interna in rete per organizzare piccoli oggetti.
- La piccola tasca frontale è ideale per chiavi o cavi.

4. Trasporto di Oggetti:

- Assicurati che gli oggetti trasportati non superino le dimensioni consigliate per le tasche.
- Non sovraccaricare la tasca posteriore; il BANDO XL può contenere pistole subcompatte e compatte.

5. Manutenzione:

- Pulisci il prodotto regolarmente con un panno umido.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o solventi.

Istruzioni per il Disposizione

- Al termine della vita utile del prodotto, smaltirlo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; considera il riciclaggio dei materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si consiglia di contattare il produttore o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Controlla il sito web ufficiale di EBERLESTOCK per ulteriori informazioni e aggiornamenti.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del BANDO EDC BAG di EBERLESTOCK. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto un prodotto di qualità.