

BANDO EDC BAG - EBERLESTOCK BANDO BAG XL MILITARY GREEN

EBERLESTOCK BANDO EDC BAG Like an ammunition Bandolier, the Bando Bag is a lightweight and convenient way to transport your EDC items. A full-zip back pocket on the Bando measures 5.25"H x 9.25"W x 3"D, large enough to secure most sub-compact and compact sidearms like the Glock-19 and those similar in size. The main compartment features an interior mesh zippered pocket, and two slip pockets for additional organization. A small zippered front pocket is perfect for keys, cords, or other small items. The waist belt length is adjustable from 31.5" - 44". For added security, run the Bando Bag with your own trigger guard or hook-and-loop holster. The full-zip back pocket on the Bando XL measures 6"H x 10.75"W x 3"D, large enough to secure most full frame sidearms and smaller. Both the Bando and Bando XL include a 13" extension strap and an integrated sleeve to conveniently carry a tourniquet below the top flap of the main compartment. FEATURES Full-zip back pocket Interior mesh zippered pocket Two internal slip pockets Small zippered front pocket Adjustable waist belt (31.5"-44") Integrated sleeve to conveniently carry a tourniquet SPECS Standard Dimensions: 5.25"H x 9.25"W x 3"D XL Dimensions: 6"H x 10.75"W x 3"D Belt: adjustable from 31.5" - 44"



Attributes

- Name: EBERLESTOCK BANDO BAG XL MILITARY GREEN
- Manufacturer: EBERLESTOCK
- Product no.: 430118018
- Mfr. No.: L3MJ
- Colour: Military Green
- Cubic Inches: 8.000
- Dimensions: 2" x 2" x 2"
- Size: XL
- Weight: 5 lbs
- Delivery weight: 1.361kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 810140335982

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BANDO EDC BAG](#)
- [English: BANDO EDC BAG Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)

Sicherheitshinweise für die BANDO EDC BAG

Einleitung

Herzlich willkommen zur Sicherheitshinweisdokumentation für die BANDO EDC BAG von EBERLESTOCK. Diese kompakte und praktische Tasche ist für die sichere Aufbewahrung und den Transport deiner EDC Artikel konzipiert. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sind die folgenden Informationen und Richtlinien wichtig.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Tasche nicht überladen wird, um die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig die Nähte und Reißverschlüsse auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Halte die Tasche von extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und scharfen Gegenständen fern.
- Verwende die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck und halte sie von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass alle Gegenstände sicher in den vorgesehenen Taschen verstaut sind, um ein Verrutschen oder Herausfallen zu verhindern.
- Verwende den Hüftgurt stets, um die Tasche sicher zu tragen und ein Verrutschen zu vermeiden.
- Wenn du die Tasche mit einer Waffe verwendest, stelle sicher, dass diese sicher verstaut und nicht zugänglich ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende nur compatible Holster und Abzugsschutzvorrichtungen, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Trageweise:** Stelle den Hüftgurt auf die gewünschte Länge ein (31,5" bis 44"). Achte darauf, dass er bequem sitzt und nicht verrutscht.
- **Verstauen von Gegenständen:**
 - Öffne die voll zipbare Rückentasche und lege die Waffe oder andere Gegenstände vorsichtig hinein.
 - Nutze die Innenmesh-Tasche für kleinere Artikel, die schnell zugänglich sein müssen.
 - Verwende die kleinen Reißverschlusstaschen auf der Vorderseite für Schlüssel, Kabel oder andere kleine Gegenstände.
- **Reinigung:** Reinige die Tasche mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Vermeide aggressive Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Textilabfälle.
- Wenn die Tasche beschädigt ist und nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass sie so entsorgt wird, dass sie keine Gefahr für die Umwelt darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den entsprechenden Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der du die Tasche erworben hast.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um die sichere Nutzung deiner BANDO EDC BAG zu gewährleisten. Bitte befolge diese Richtlinien sorgfältig, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

BANDO EDC BAG Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the EBERLESTOCK BANDO EDC BAG. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your bag. Please read this document carefully to understand how to use the bag safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bag is used only for its intended purpose as a transport solution for everyday carry (EDC) items.
- Regularly inspect the bag for signs of wear or damage. If any damage is found, discontinue use immediately.
- Keep the bag away from fire or extreme heat sources to prevent melting or damage to materials.
- Store the bag in a dry place to prevent mold and mildew growth.
- Avoid overloading the bag, as this can affect its integrity and usability.
- Ensure that small items stored in the bag are kept out of reach of children to prevent choking hazards.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the bag, ensure that all zippers and closures are securely fastened to prevent items from falling out.
- Adjust the waist belt to a comfortable fit, ensuring that it is not too tight or loose during use.
- If carrying a firearm, ensure it is secured in the designated pocket and that the trigger guard or holster is properly used for safety.
- Avoid using the bag while engaging in activities where it may become entangled or caught in machinery or moving parts.

Instructions for Installation and Usage

• Adjusting the Waist Belt:

1. Locate the adjustable waist belt on the bag.
2. Pull the belt to your desired length, ensuring it is between 31.5 inches and 44 inches.
3. Secure the belt by fastening the buckle.

• Using the Main Compartment:

1. Open the fullzip back pocket to access the main compartment.
2. Place your EDC items, including any firearms, securely inside.
3. Utilize the interior mesh zippered pocket and two slip pockets for additional organization.

• Using the Front Pocket:

1. Open the small zippered front pocket.
2. Store small items such as keys or cords for easy access.

• Carrying a Tourniquet:

1. Use the integrated sleeve located below the top flap of the main compartment.
2. Place the tourniquet securely within the sleeve for easy access in emergencies.

Disposal Instructions

- When disposing of the bag, ensure that it is done in an environmentally responsible manner.
- Check local regulations for proper disposal methods of textile materials and accessories.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling the materials if possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the EBERLESTOCK BANDO EDC BAG, please refer to the EU contact point provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for more information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EBERLESTOCK BANDO EDC BAG. Thank you for your attention to safety.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il BANDO EDC BAG di EBERLESTOCK. Questo prodotto è progettato per offrire un modo pratico e sicuro per trasportare i tuoi EDC (Everyday Carry). È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di utilizzare il BANDO EDC BAG solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non sovraccaricare il bag, poiché ciò potrebbe comprometterne la sicurezza e la funzionalità.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompi immediatamente l'uso e contatta il produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che tutte le cerniere e le tasche siano chiuse correttamente prima di utilizzare il bag.
- Non utilizzare il BANDO EDC BAG in condizioni meteorologiche estreme senza protezione adeguata.
- Assicurati che il cinturino in vita sia ben fissato e regolato per evitare che il bag scivoli o cada.
- Evita di trasportare oggetti pericolosi o vietati all'interno del bag.
- Non utilizzare il bag come strumento di autodifesa.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Regolazione del Cinturino:

- Sfilare il cinturino in vita.
- Regolare la lunghezza del cinturino da 31.5" a 44" in base alla tua misura.
- Fissare il cinturino in vita in modo sicuro.

2. Utilizzo delle Tasche:

- Aprire la tasca posteriore con zip per inserire o rimuovere oggetti.
- Utilizzare la tasca interna in rete per organizzare piccoli oggetti.
- Riporre chiavi, cavi o oggetti simili nella piccola tasca frontale con zip.

3. Sicurezza Aggiuntiva:

- Se necessario, utilizzare un grilletto o una fondina a gancio e velcro per una maggiore sicurezza.
- Assicurati che il laccio emostatico sia posizionato correttamente sotto il lembo superiore del compartimento principale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il BANDO EDC BAG secondo le normative locali per i rifiuti.
- Non abbandonare il prodotto in natura.
- Se il prodotto è danneggiato, considera di contattare un centro di riciclaggio che accetti materiali sintetici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, ti invitiamo a contattare il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare il processo.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo BANDO EDC BAG di EBERLESTOCK. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto un prodotto di qualità.