

VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING - BLUE FORCE GEAR

VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING BLACK

BLUE FORCE GEAR VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING By popular demand, Blue Force Gear have taken our renowned Vickers Sling™ and combined it with premium American-made push button swivels—now featuring a comfortable padded design. The result is the Padded Vickers Push Button Sling, offering top-tier performance for anyone needing a dependable, battle-proven weapon sling. SPECS Compatibility: Weapons with two Push Button Sling Swivel sockets at the front and rear of the weapon Installation: Two Push Button Sockets (front and rear of weapon) Size: 1.25" sling webbing Hardware Build: Glass reinforced DuPont Zytel® Nylon hardware Sling Build: Invista solution dyed CORDURA® webbing Length: Overall sling length is adjustable from 36" to 62"



Attributes

- Name: BLUE FORCE GEAR VICKERS PADDED PUSH BUTTON SLING BLACK
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430118748
- Mfr. No.: VCAS-PB-200-AA-BK
- Colour: Black
- Material: Nylon
- Style: Push
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 203mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 814520010681

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Vickers Padded Push Button Sling](#)
- [English: Vickers Padded Push Button Sling Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per la Cinghia Vickers Padded Push Button](#)

Sicherheitshinweise für die Vickers Padded Push Button Sling

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die Vickers Padded Push Button Sling von Blue Force Gear. Diese Anleitung hilft dir, das Produkt sicher zu verwenden und alle relevanten Sicherheitsvorschriften zu beachten. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du die Sling korrekt und sicher nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe vor der Verwendung die Sling auf sichtbare Schäden oder Abnutzung. Verwende die Sling nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Halte die Sling außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze sie vor unsachgemäßer Verwendung.
- Achte darauf, dass die Sling nur für die vorgesehenen Waffen verwendet wird, die mit zwei Push Button Sling Swivel Buchsen ausgestattet sind.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Waffenbesitzes und der Nutzung von Waffenzubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Sling sicher an der Waffe befestigt ist, bevor du sie verwendest.
- Vermeide es, die Sling während des Transports oder einer Bewegung von der Waffe zu lösen.
- Achte darauf, dass keine lose Kleidung oder Ausrüstung in die Sling geraten kann, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende die Sling nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Überprüfe die Waffe:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
2. **Befestigung der Sling:**
 - Finde die Push Button Sling Swivel Buchsen an deiner Waffe (vorne und hinten).
 - Drücke den Knopf an der Push Button Swivel und stecke ihn in die Buchse, bis du ein Klickgeräusch hörst.
 - Wiederhole diesen Schritt für die zweite Buchse.
3. **Einstellung der Länge:**
 - Ziehe an der Sling, um die Länge nach Bedarf anzupassen. Die Gesamtlänge kann von 36" bis 62" verstellt werden.

Nutzung

- **Trage die Sling:** Lege die Sling über deine Schulter und stelle sicher, dass sie bequem sitzt.
- **Waffenhandhabung:** Halte die Waffe immer in einer sicheren Richtung und achte auf deine Umgebung, während du die Sling benutzt.
- **Regelmäßige Überprüfung:** Überprüfe regelmäßig die Befestigungen und den Zustand der Sling während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Sling gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe und Textilien.

- Wenn die Sling beschädigt ist, entsorge sie sicher, um sicherzustellen, dass sie nicht mehr verwendet werden kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deiner Vickers Padded Push Button Sling kannst du dich an den Hersteller wenden. Achte darauf, alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereitzuhalten, wenn du Hilfe benötigst.

Schlussfolgerung

Die Vickers Padded Push Button Sling bietet Komfort und Zuverlässigkeit, wenn sie ordnungsgemäß verwendet wird. Beachte die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um ein sicheres Nutzungserlebnis zu gewährleisten. Bleibe sicher und genieße die Vorteile deiner Sling!

Vickers Padded Push Button Sling Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Blue Force Gear Vickers Padded Push Button Sling. This product is designed to provide you with a reliable and comfortable solution for carrying your weapon. To ensure safe and effective use, please read and follow all safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the sling is compatible with your weapon. The sling is designed for weapons with two Push Button Sling Swivel sockets at the front and rear.
- Always inspect the sling and hardware for any signs of wear or damage before each use.
- Use the sling only for its intended purpose. It is not a toy and should be kept out of reach of children.
- Keep the sling clean and free from dirt, mud, or any substances that may affect its performance.
- If you experience any issues with the sling, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended weight limit for the sling. Ensure that your weapon is securely attached to avoid accidents.
- Avoid using the sling in extreme weather conditions that may affect its integrity, such as heavy rain or extreme heat.
- Be mindful of your surroundings while using the sling to prevent entanglement or injury.
- Always ensure that the weapon is unloaded when attaching or detaching the sling.
- When adjusting the sling length, do so carefully to avoid pinching fingers or causing injury.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare the Sling:** Unpack the sling and lay it flat on a clean surface.
2. **Locate the Push Button Sling Swivels:** Identify the front and rear Push Button Sling Swivel sockets on your weapon.
3. **Attach the Sling:**
 - Insert the Push Button Swivel into the front socket until you hear a click.
 - Repeat the process for the rear socket.
4. **Adjust the Length:** Adjust the sling length by sliding the webbing through the adjuster until it fits comfortably.

Usage

- To use the sling, place it over your shoulder and secure it across your body.
- Ensure that the weapon is positioned correctly for easy access and handling.
- Adjust the sling as necessary for comfort and security.

Disposal Instructions

When the sling has reached the end of its life cycle or is no longer needed, please dispose of it responsibly.

- Check local regulations for disposal of nylon materials.
- If possible, recycle the sling through appropriate recycling programs.
- Do not burn the sling, as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the product packaging for the manufacturer's contact information or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your Blue Force Gear Vickers Padded Push Button Sling. Always prioritize safety and proper handling to enhance your experience with this product. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per la Cinghia Vickers Padded Push Button

Introduzione

Grazie per aver scelto la Cinghia Vickers Padded Push Button di Blue Force Gear. Questo prodotto è progettato per offrire comfort e prestazioni elevate nel campo della difesa e del tiro. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente la cinghia per eventuali segni di usura o danni.
- Evita di utilizzare la cinghia se presenta difetti visibili.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.
- Tieni presente che i bambini non devono utilizzare il prodotto senza la supervisione di un adulto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Compatibilità:** Utilizza la cinghia solo su armi dotate di due socket Push Button Sling Swivel, sia nella parte anteriore che posteriore.
- **Installazione:** Assicurati che i socket siano fissati correttamente prima dell'uso.
- **Utilizzo:** Non sovraccaricare la cinghia oltre le specifiche di carico raccomandate.
- **Manutenzione:** Pulisci la cinghia con un panno umido e lasciala asciugare all'aria. Non utilizzare detergenti aggressivi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Cinghia:

- Identifica i socket Push Button sull'arma.
- Collega il primo lato della cinghia a uno dei socket.
- Collega il secondo lato della cinghia all'altro socket.
- Verifica che la cinghia sia saldamente fissata prima di utilizzare l'arma.

2. Regolazione della Lunghezza:

- Regola la lunghezza della cinghia tra 36" e 62" secondo le tue esigenze.
- Assicurati che la cinghia sia comoda e sicura durante l'uso.

3. Utilizzo della Cinghia:

- Indossa la cinghia in modo che l'arma sia ben bilanciata e facilmente accessibile.
- Evita movimenti bruschi che potrebbero compromettere la stabilità dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la cinghia non è più utilizzabile, smaltiscila in modo responsabile.
- Controlla le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali in nylon e plastica.
- Non gettare il prodotto in natura o in contenitori non autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti di Blue Force Gear. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto la Cinghia Vickers Padded Push Button. La tua sicurezza è la nostra priorità.