

AR500 3/8 ROUND TARGETS - BIRCHWOOD CASEY AR500 3/8" ROUND 10" WHITE

BIRCHWOOD CASEY AR500 3/8" ROUND TARGETS The Birchwood Casey 3/8" round steel target delivers a satisfying clang when struck solidly with a round from a centerfire rifle or pistol. Made of steel, this target features a hi-vis white powder-coat paint for improved visibility. Square mounting holes are compatible with carriage bolts (not included). The Birchwood Casey 3/8" round steel target is ideal for personal defense training, or just plain fun target practice. **FEATURES** 3/8-inch NM500 steel Double hang hole NM500 steel target White powder-coat for better shot visibility Set up multiple steel targets to create your own range



Attributes

- Name: BIRCHWOOD CASEY AR500 3/8" ROUND 10" WHITE
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 430119113
- Mfr. No.: BC-RND10-38
- Style: Round
- Type: Steel
- Delivery weight: 2.939kg
- Shipping height: 254mm
- Shipping width: 10mm
- Shipping length: 254mm
- UPC: 888151041567

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BIRCHWOOD CASEY AR500 3/8" ROUND TARGETS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR500 3/8 Round Targets](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Bersaglio Rotondo AR500 3/8" di Birchwood Casey](#)

Sicherheitshinweise für die BIRCHWOOD CASEY AR500 3/8" ROUND TARGETS

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die BIRCHWOOD CASEY AR500 3/8" ROUND TARGETS. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen, um ein optimales Schießerlebnis zu gewährleisten. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte dich an die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens.
- Verwende das Produkt nur in einem sicheren und geeigneten Schießbereich.
- Überprüfe das Ziel regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagere das Produkt an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.
- Berücksichtige die Sicherheit anderer Personen in der Nähe des Schießbereichs.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Stelle sicher, dass das Ziel sicher montiert ist, um ein Herunterfallen oder Umkippen zu vermeiden.
- Verwende nur die empfohlenen Munitionstypen für dein Gewehr oder deine Pistole.
- Halte einen sicheren Abstand zu anderen Personen, während du schießt.
- Achte darauf, dass das Ziel nicht beschädigt ist, bevor du schießt.
- Schieße niemals auf ein Ziel, das Anzeichen von Beschädigungen zeigt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Wähle einen stabilen Untergrund für die Montage des Ziels.
2. Verwende die quadratischen Montageschlitze, um das Ziel mit Schlossschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) zu befestigen.
3. Stelle sicher, dass das Ziel fest sitzt und nicht wackelt, bevor du mit dem Schießen beginnst.

Nutzung

- Positioniere das Ziel in einem sicheren Schießbereich.
- Stelle sicher, dass du immer hinter einer sicheren Deckung stehst, während du das Ziel anvisierst.
- Schieße nur, wenn du sicher bist, dass der Bereich frei von Personen und Hindernissen ist.
- Nach dem Schießen überprüfe das Ziel auf Beschädigungen und stelle sicher, dass es sicher bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Vermeide es, das Ziel in den normalen Hausmüll zu werfen.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Nutzung des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du die entsprechenden Informationen zur Hand hast, um eine schnelle

Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit den EUVerordnungen für Produktsicherheit erstellt wurden. Deine Sicherheit und Wohlbefinden sind von größter Bedeutung. Schieße verantwortungsbewusst und sicher!

Safety Instruction Guide for AR500 3/8 Round Targets

Introduction

Thank you for choosing the Birchwood Casey AR500 3/8" Round Targets. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of your target. Please read this manual carefully and follow all instructions to avoid injury and ensure a safe shooting experience.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that the shooting range is clear of people and obstructions before firing.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Ensure that the target area is safe and that there is a proper backstop to catch stray bullets.
- Never shoot at the target from closer than the recommended distance (typically at least 100 yards for steel targets).
- Inspect the target for damage before each use. Do not use if the target is damaged.
- Keep bystanders at a safe distance when shooting.
- Do not use the target for anything other than its intended purpose.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only centerfire rifles and pistols to strike the target.
- Avoid using highvelocity rounds that may cause ricochets.
- Ensure that the target is securely mounted to prevent it from falling or moving during use.
- Do not attempt to modify or repair the target. Contact the manufacturer for assistance.
- Be aware of the conditions of the shooting environment; avoid using the target in wet or icy conditions.
- Ensure that children and inexperienced shooters are supervised by a qualified adult at all times.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Choose a suitable location for your target. It should be a safe distance from the shooting position and have a proper backstop.
2. Use square mounting holes on the target to securely attach it to a post or frame using carriage bolts (not included).
3. Ensure that the target is level and stable before use.

Usage

1. Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection.
2. Set up the target at a safe distance (minimum 100 yards recommended).
3. Make sure the shooting area is clear of all individuals.
4. Fire at the target while maintaining a stable shooting position.
5. After shooting, inspect the target for any damage before the next use.

Disposal Instructions

- Dispose of the target in accordance with local regulations.
- If the target is damaged beyond repair, it should be recycled as scrap metal where possible.
- Do not dispose of the target in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or performance of your Birchwood Casey AR500 3/8" Round Targets, please refer to the manufacturer's contact information included with your product packaging.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can enjoy a safe and rewarding experience with your Birchwood Casey AR500 3/8" Round Targets. Always prioritize safety for yourself and others while engaging in shooting activities. Thank you for your attention to these important safety measures.

Istruzioni di Sicurezza per il Bersaglio Rotondo AR500 3/8" di Birchwood Casey

Introduzione

Grazie per aver scelto il bersaglio rotondo AR500 3/8" di Birchwood Casey. Questo prodotto è progettato per garantire un'esperienza di tiro sicura e divertente. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di utilizzare il bersaglio solo in aree designate per il tiro.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Mantieni la distanza di sicurezza raccomandata durante il tiro.
- Non utilizzare il bersaglio con munizioni non appropriate o in condizioni meteorologiche avverse.
- Controlla regolarmente il bersaglio per segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo proiettili compatibili con bersagli in acciaio AR500.
- Non colpire il bersaglio con angoli acuti, poiché ciò può causare schegge volanti.
- Non utilizzare il bersaglio a meno di 10 metri di distanza quando si spara con armi a fuoco.
- Evita di colpire il bersaglio in aree già danneggiate o deformate.
- Non utilizzare il bersaglio per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Scegli un luogo sicuro e appropriato per installare il bersaglio.
2. Utilizza un supporto robusto e stabile per fissare il bersaglio.
3. Assicurati che il bersaglio sia posizionato in modo che il proiettile colpisca la superficie frontale.

• Uso:

1. Prima di iniziare a sparare, verifica che l'area circostante sia libera da persone e oggetti.
2. Posizionati a una distanza sicura dal bersaglio.
3. Segui le istruzioni del tuo fucile o pistola per il corretto utilizzo.
4. Dopo ogni sessione di tiro, controlla il bersaglio per eventuali danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il bersaglio nei rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto dei materiali in acciaio.
- Assicurati che il bersaglio sia disassemblato e privo di qualsiasi munizione prima di smaltirlo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti di Birchwood Casey. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente con il bersaglio rotondo AR500 3/8" di Birchwood Casey. Ricorda sempre di agire con responsabilità e di rispettare tutte le normative locali relative al tiro e alla sicurezza.