

RECOIL PAD - LARGE 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK

Soft, Genuine Sorbothane~

These pads don't just slow recoil down, they actually cut the kick dramatically by absorbing it! Made from soft, springy, Sorbothane, they end next-day-hurt, tame large caliber flinch and allow recoil-sensitive shooters to shoot in comfort. Won't ever bottom out. Grind and shape like regular pads, just don't allow heat to build up. 200 Series Dual Action Sporting Clays pad has two layers of Sorbothane for extra protection. The first layer reacts quickly to absorb initial recoil, while the second layer dissipates the remaining energy to maximize absorption. Heel is canted approximately 45° for easy shouldering from the "low gun" position. 300 Series All Purpose has a slightly concave face designed for all shooting applications. 300 Series Dual Action All Purpose pad combines the two-layer absorption properties of the 200 Series Dual Action pads with a flat back and downward-canted ends for easy shouldering in a wide variety shooting applications. 400 Series Trap has a more pronounced concave face than 300 Series for fixed-position trapshooting. 500 Series Magnum is designed for heavy recoiling guns and has a flat face and downward canted ends for easy shouldering. All pads feature solid sides, a black base, and leather-grain textured face.



Attributes

- Name: LARGE 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK
- Manufacturer: KICK-EEZ
- Product no.: 440000054
- Mfr. No.: DA 301-8-L-B
- Color: Black
- Material: Polymer
- Size: Large
- Style: Standard
- Thickness: 15/16"
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 43mm
- Shipping width: 84mm
- Shipping length: 244mm
- UPC: 730412001530

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [English: RECOIL PAD LARGE 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le coussinet de recul KICKEEZ LARGE 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Norsk: RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Suomi: RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání podložky RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK](#)

Sicherheitshinweise für den RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RECOIL PAD KICKEEZ LARGE! Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Rückstoß beim Schießen zu reduzieren und Ihnen ein angenehmeres Schießerlebnis zu bieten. Bitte lesen Sie diesen Sicherheitsleitfaden sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Pad außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Pad regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bei sichtbaren Schäden verwenden Sie das Produkt nicht und ersetzen Sie es.
- Achten Sie darauf, dass das Pad korrekt an Ihrer Waffe installiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Pad richtig auf der Schulter sitzt, um den Rückstoß effektiv zu absorbieren.
- Vermeiden Sie übermäßige Hitzeeinwirkung auf das Pad, da dies die Materialintegrität beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie das Pad nicht bei extremen Temperaturen oder unter feuchten Bedingungen, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Wenn Sie das Pad an einer Waffe installieren, verwenden Sie die entsprechenden Werkzeuge und Techniken, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Pads:

- Entfernen Sie das alte Pad, falls vorhanden.
- Reinigen Sie die Fläche, auf der das neue Pad angebracht werden soll.
- Positionieren Sie das KICKEEZ Pad so, dass es zentriert und sicher auf der Schulter liegt.
- Befestigen Sie das Pad gemäß den Anweisungen des Herstellers, um sicherzustellen, dass es fest sitzt.

2. Verwendung des Pads:

- Legen Sie die Waffe mit dem Pad an die Schulter.
- Achten Sie darauf, dass das Pad gut sitzt und der Rückstoß gleichmäßig verteilt wird.
- Üben Sie beim Schießen eine kontrollierte Technik, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Pad nicht in die Umwelt gelangt, und recyceln Sie es, wenn möglich.
- Bei der Entsorgung von beschädigten Pads sollten Sie darauf achten, dass keine scharfen Kanten zurückbleiben.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereithalten, um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Anfrage zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der korrekte Gebrauch des RECOIL PAD KICKEEZ LARGE von Ihnen abhängen. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten.

RECOIL PAD LARGE 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RECOIL PAD LARGE 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the pad to maximize your comfort and safety while shooting.

General Safety Guidelines

- Ensure that the recoil pad is compatible with your firearm before use.
- Always inspect the pad for any signs of wear or damage before each use.
- Do not use the pad if it shows any signs of deterioration or if it has been damaged.
- Keep the pad out of reach of children and pets when not in use.
- Use the pad only for its intended purpose as described in the product specifications.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and shooting accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the recoil pad, ensure that it is securely attached to the firearm to prevent slippage during use.
- Avoid using the pad in extreme temperatures, as this may affect its performance.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- If you experience discomfort or pain while using the pad, discontinue use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove any existing pad from your firearm if necessary.
- Align the recoil pad with the stock of your firearm.
- Secure the pad using screws or adhesive as recommended by the manufacturer.
- Ensure the pad is firmly attached and does not move when pulled.

2. Usage:

- Position the firearm comfortably against your shoulder, ensuring the pad is in contact with your body.
- Maintain a proper shooting stance to maximize stability and control.
- After each shooting session, inspect the pad for any signs of wear or damage and clean it as needed.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil pad in accordance with local regulations.
- If the pad is worn out or damaged beyond repair, consider recycling options if available.
- Do not dispose of the pad in regular household waste if it contains materials that could be harmful to the environment.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the recoil pad, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance. Always ensure you have the latest safety information and updates.

By following these safety guidelines and instructions, you can enjoy a safe and comfortable shooting experience with your RECOIL PAD LARGE 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD. Thank you for your attention to safety and responsible firearm use.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK

Introducción

Gracias por elegir el RECOIL PAD KICKEEZ. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al reducir el retroceso y aumentar la comodidad. Sin embargo, es importante utilizarlo de manera segura y responsable. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones para su instalación y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el pad antes de cada uso para asegurarte de que no tenga daños visibles.
- Si el pad presenta signos de desgaste o daño, no lo uses y considera reemplazarlo.
- Siempre utiliza el pad de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Apropiado:** Este pad está diseñado para su uso en armas de fuego. No lo uses para ningún otro propósito.
- **Instalación:** Asegúrate de que el pad esté correctamente instalado en tu arma antes de disparar. Un mal ajuste puede causar lesiones.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el pad en condiciones extremas de temperatura o humedad que puedan afectar su rendimiento.
- **Supervisión:** Si eres un principiante, asegúrate de estar bajo la supervisión de un tirador experimentado al utilizar el pad.
- **Sensibilidad al Retroceso:** Si experimentas incomodidad o dolor al disparar, detén el uso del pad y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Pad:

- Retira el pad viejo, si es necesario.
- Limpia la superficie de la culata del arma para asegurar una buena adherencia.
- Coloca el RECOIL PAD KICKEEZ en la parte posterior de la culata, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Usa herramientas adecuadas (si es necesario) para fijar el pad en su lugar. Asegúrate de que no haya holgura.

2. Uso del Pad:

- Asegúrate de que el pad esté bien ajustado antes de cada uso.
- Utiliza el pad en un entorno seguro, siguiendo todas las normas de seguridad de tiro.
- Practica la postura adecuada al disparar para maximizar la efectividad del pad.

3. Mantenimiento:

- Limpia el pad con un paño húmedo para eliminar el polvo y la suciedad.

- No utilices productos químicos agresivos que puedan dañar el material del pad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el pad ya no sea utilizable, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de polímero para asegurarte de que se realice de manera segura y ecológica.
- Si es posible, recicla el pad según las normativas de reciclaje de materiales plásticos.

Información de Contacto para Más Soporte

Para obtener más información sobre el uso seguro del RECOIL PAD KICKEEZ, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es una prioridad al utilizar cualquier equipo de tiro. Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de una experiencia de tiro más cómoda y segura.

Guide de sécurité pour le coussinet de recul KICKEEZ LARGE 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le coussinet de recul KICKEEZ en toute sécurité. En suivant ces instructions, tu peux minimiser les risques et profiter d'une expérience de tir confortable et sécurisée.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est conforme aux normes de sécurité de l'UE avant de l'utiliser.
- Vérifie régulièrement le coussinet pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le coussinet à la portée des enfants sans supervision.
- Si tu remarques des anomalies dans le fonctionnement du produit, cesse immédiatement son utilisation et contacte le support.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilise le coussinet uniquement pour le tir sportif. Évite toute utilisation non prévue.
- **Évaluation des conditions** : Avant chaque utilisation, évalue les conditions environnementales (température, humidité) qui pourraient affecter le produit.
- **Vérification de l'ajustement** : Assure-toi que le coussinet est correctement fixé à ton arme pour éviter tout glissement ou mouvement pendant le tir.
- **Surveillance des enfants** : Ne permets pas aux enfants d'utiliser le coussinet sans la supervision d'un adulte.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Retire tout coussinet ou accessoire existant de l'arme.
- Nettoie la surface de l'arme pour assurer une bonne adhérence.
- Place le coussinet KICKEEZ sur la crosse de l'arme.
- Vérifie que le coussinet est bien centré et qu'il ne dépasse pas les bords de la crosse.
- Fixe le coussinet en suivant les instructions du fabricant, en veillant à ne pas appliquer trop de chaleur.

2. Utilisation :

- Adopte une position stable et confortable avant de tirer.
- Vérifie que le coussinet est bien en place avant chaque séance de tir.
- Ne tire pas si tu ressens un inconfort ou une douleur due au recul.

Instructions de mise au rebut

- Lorsque le coussinet est usé ou endommagé, ne le jette pas dans la nature.
- Suis les règlements locaux concernant le recyclage des matériaux en polymère.
- Contacte les services de recyclage de ton quartier pour des instructions sur la mise au rebut appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte les ressources disponibles sur les sites officiels de sécurité de l'UE ou des autorités locales.

En respectant ces directives, tu peux utiliser le coussinet de recul KICKEEZ en toute sécurité et profiter d'une expérience de tir optimale.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il RECOIL PAD KICKEEZ. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro riducendo il rinculo e il dolore associato. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'applicazione prevista.
- Controlla periodicamente il pad per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di deterioramento.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non applicare calore diretto al pad, poiché potrebbe compromettere la sua integrità.
- Evita di utilizzare il pad su armi che non sono compatibili con il suo design.
- Utilizza il pad solo su armi a rinculo pesante come indicato nelle specifiche del prodotto.
- Assicurati che il pad sia correttamente fissato prima di ogni utilizzo.
- Non tentare di modificare il pad in modi non previsti dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e non pronta all'uso.
- Pulisci l'area di contatto del pad sull'arma per garantire una buona adesione.

2. Installazione del Pad:

- Posiziona il pad sulla spalla dell'arma.
- Fissa il pad utilizzando le viti o i sistemi di fissaggio forniti, seguendo le istruzioni del produttore.
- Verifica che il pad sia stabile e ben posizionato.

3. Utilizzo:

- Prima di iniziare a tirare, assicurati che il pad sia ben fissato.
- Adatta la posizione del pad per una spalla confortevole.
- Inizia a tirare con attenzione, prestando attenzione al comportamento del pad.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il pad con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in polimero.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i prodotti di plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per domande relative alla sicurezza, fai riferimento al punto di contatto dell'UE per i prodotti in questione.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del RECOIL PAD KICKEEZ. Assicurati di rimanere informato sulle eventuali avvertenze di richiamo e aggiornamenti di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte RECOIL PAD KICKEEZ. Dette produktet er designet for å redusere rekyl og dempe støt under skyting. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Undersøk puten for skader eller slitasje.
- Bruk alltid puten i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Hold puten tørr og ren for å opprettholde dens ytelse og sikkerhet.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke puten i situasjoner der den kan bli utsatt for ekstrem varme eller fuktighet.
- Sjekk at puten er riktig plassert på våpenet før du skyter.
- Sørg for at ingen hindringer er til stede som kan påvirke skuddets retning.
- Ikke bruk puten hvis du opplever ubehag eller smerte under bruk.
- Hvis du er nybegynner, søk råd fra en erfaren skytter eller instruktør før bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Forberedelse:** Sørg for at våpenet er sikkert og avfyrt. Fjern eventuelle eksisterende puter før installasjon.
2. **Montering:**
 - Plasser KICKEEZ puten på skulderstøtten til våpenet.
 - Sørg for at puten sitter tett og sikkert.
3. **Bruk:**
 - Når du er klar til å skyte, plasser våpenet mot skulderen din, og juster puten for optimal komfort.
 - Kontroller at puten er på plass før hvert skudd.
4. **Etter bruk:** Rengjør puten med en fuktig klut og la den tørke helt før oppbevaring.

Avfallsinstruksjoner

- Når puten ikke lenger er i bruk, sørg for å kaste den på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall hvis det er skadet eller ikke kan brukes.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Viktig informasjon

- Dette produktet er laget av myk, fjærende Sorbothane, som er designet for å dempe rekyl og gi komfort ved skyting.
- Hold alltid sikkerhetsprosedyrer i tankene når du håndterer våpen og skyter.
- Følg alltid gjeldende lover og forskrifter for skyting i ditt område.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til en trygg og behagelig opplevelse med RECOIL PAD KICKEEZ. Takk for at du tar sikkerhet på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podkładki RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zwiększenie komfortu podczas strzelania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj podkładki zgodnie z jej przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko kontuzji.
- Sprawdź podkładkę przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj podkładki, jeśli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub inne oznaki zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.
- Używaj podkładki w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur.

Szczegółne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że podkładka jest prawidłowo zamocowana przed każdym strzelaniem.
- Nie przesuwaj podkładki podczas strzelania, ponieważ może to prowadzić do kontuzji.
- Dostosuj kąt nachylenia podkładki do swoich potrzeb, aby zapewnić optymalny komfort.
- Zwracaj uwagę na innych strzelców w pobliżu, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do instalacji podkładki.
- Umieść podkładkę na kolbie broni, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowana.
- Użyj narzędzi, jeśli to konieczne, aby zabezpieczyć podkładkę na miejscu.
- Sprawdź, czy podkładka jest stabilna i nie przesuwa się.

2. Użytkowanie:

- Przyjmij wygodną pozycję strzelecką, korzystając z podkładki.
- Używaj podkładki podczas strzelania z dużych kalibrów, aby zminimalizować odrzut.
- Po zakończeniu strzelania, sprawdź podkładkę pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Podkładkę można utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj podkładki do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzona.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów polimerowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, zalecamy kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą. Upewnij się, że masz informacje o produkcie pod ręką, aby uzyskać szybką pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Bezpieczne użytkowanie jest kluczem do udanych sesji strzeleckich.

RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RECOIL PAD KICKEEZ tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolehdimme, että noudatat näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet allerginen sen materiaaleille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että käytät tuotetta oikeassa asennossa olkapään mukavuuden takaamiseksi.
- Älä käytä tuotetta, jos se aiheuttaa epämukavuutta tai kipua.
- Vältä liiallista lämpöä, joka voi vaikuttaa tuotteen materiaaliin.
- Hio ja muotoile tuotetta varovasti, jotta vältät vaurioita.
- Huomioi, että tuote on suunniteltu erityisesti suurikaliiperisille aseille; käytä sitä vain suositelluille aseille.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on turvallisesti lukittuna ja tyhjennetty.
- Poista vanha recoil pad, jos sellainen on.
- Aseta uusi KICKEEZ pad paikalleen varmistaen, että se on tasaisesti asennettu.
- Kiinnitä pad tiukasti käyttämällä tarvittavia työkaluja.
- Tarkista, että pad on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Pidä ase tukevasti käsissäsi ja varmista, että olkapää on hyvin tuettu.
- Käytä tuotetta vain ampumarjoituksissa tai kilpailuissa, joissa se on sallittua.
- Seuraa aina turvallisuusohjeita ampumapaikalla.

Hävittämisohteet

- Tuote on valmistettu Sorbothanemateriaalista, joka ei hajoa helposti.
- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaan.
- Vältä tuotteen hävittämistä polttamalla tai muilla tavoilla, jotka voivat aiheuttaa ympäristön saastumista.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tuotteesta tai turvallisuuteen liittyvistä asioista, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen tiedot valmiina, jotta saat parasta mahdollista tukea.

Yhteenveto

RECOIL PAD KICKEEZ on suunniteltu tarjoamaan mukavuutta ja suojaa ampumisen aikana. Noudattamalla yllä olevia ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen. Muista aina tarkistaa tuote ennen käyttöä ja huolehtia siitä asianmukaisesti.

Säkerhetsinstruktioner för RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK

Introduktion

Tack för att du valt RECOIL PAD KICKEEZ. Denna produkt är designad för att minska rekyl och ge en bekvämare skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten borta från barn och djur.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid RECOIL PAD KICKEEZ i enlighet med beskrivningen för att undvika skador.
- Kontrollera att kuddens yta är ren och fri från skräp innan användning.
- Undvik att använda produkten om det finns synliga skador eller om den har blivit utsatt för extrema temperaturer.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter för att skydda dig själv.
- Om du upplever obehag under användning, avbryt omedelbart och rådgör med en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- För att installera RECOIL PAD KICKEEZ, placera den på axeln av ditt vapen där du vanligtvis upplever rekyl.
- Se till att kudden sitter ordentligt och är i linje med vapnets axel.
- Justera lutningen på hälen till cirka 45° för optimal passform och komfort.

2. Användning

- När kuddens installation är klar, testa att skjuta med vapnet för att säkerställa att kuddens position är bekväm.
- Justera vid behov för att uppnå bästa möjliga rekylabsorption.
- Efter varje användning, inspektera kuddens skick och rengör den vid behov.

Borttagningsinstruktioner

- När produkten inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plastprodukter.
- Undvik att kasta produkten i allmänna avfallskärl; istället, använd specifika återvinningsstationer om tillgängliga.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller ditt lokala återförsäljningsställe. Se till att alltid ha produktens modellnummer tillgängligt vid förfrågningar.

Návod na bezpečné používání podložky RECOIL PAD KICKEEZ LARGE 15/16" DUAL ACTION ALL PURPOSE PAD, BLACK

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečnosti a správném používání podložky RECOIL PAD KICKEEZ. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku, čímž minimalizujete riziko zranění a problémů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtete všechny pokyny a varování.
- Podložku používejte pouze podle pokynů výrobce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte podložku na poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, výrobek nepoužívejte a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání podložky se ujistěte, že je správně připevněna k zbraní.
- Používejte podložku pouze na schválené zbraně, které jsou kompatibilní s velikostí a tvarem podložky.
- Při střelbě dodržujte všechna bezpečnostní pravidla a doporučení pro manipulaci se zbraněmi.
- Pokud máte citlivost na zpětný ráz, poraďte se s odborníkem před použitím podložky.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace podložky:

- Ujistěte se, že máte správné nástroje pro instalaci.
- Podložku umístěte na zadní část zbraně a ujistěte se, že je v rovině.
- Pomocí šroubů nebo jiných upevňovacích prvků podložku pevně připevněte.
- Zkontrolujte, zda je podložka bezpečně připevněna a neklouže.

2. Použití podložky:

- Před použitím se ujistěte, že je podložka čistá a bez nečistot.
- Při střelbě držte zbraň pevně a stabilně.
- Sledujte, jak podložka reaguje na zpětný ráz, a upravte svůj postoj podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci podložky se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je podložka poškozená nebo již není použitelná, zvažte recyklaci materiálu, pokud je to možné.
- Nikdy neponechávejte podložku na místech, kde by mohla představovat nebezpečí pro ostatní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici údaje o zakoupeném výrobku, abyste mohli získat potřebnou pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali podložku RECOIL PAD KICKEEZ. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a

efektivní používání výrobku.