

RECOIL PAD - KICK-EEZ MEDIUM 1-3/8" MAGNUM PAD, BLACK

Soft, Genuine Sorbothane~

These pads don't just slow recoil down, they actually cut the kick dramatically by absorbing it! Made from soft, springy, Sorbothane, they end next-day-hurt, tame large caliber flinch and allow recoil-sensitive shooters to shoot in comfort. Won't ever bottom out. Grind and shape like regular pads, just don't allow heat to build up. 200 Series Dual Action Sporting Clays pad has two layers of Sorbothane for extra protection. The first layer reacts quickly to absorb initial recoil, while the second layer dissipates the remaining energy to maximize absorption. Heel is canted approximately 45° for easy shouldering from the "low gun" position. 300 Series All Purpose has a slightly concave face designed for all shooting applications. 300 Series Dual Action All Purpose pad combines the two-layer absorption properties of the 200 Series Dual Action pads with a flat back and downward-canted ends for easy shouldering in a wide variety shooting applications. 400 Series Trap has a more pronounced concave face than 300 Series for fixed-position trapshooting. 500 Series Magnum is designed for heavy recoiling guns and has a flat face and downward canted ends for easy shouldering. All pads feature solid sides, a black base, and leather-grain textured face.



Attributes

- Name: KICK-EEZ MEDIUM 1-3/8" MAGNUM PAD, BLACK
- Manufacturer: KICK-EEZ
- Product no.: 440502112
- Mfr. No.: 502-125-M-B
- Color: Black
- Material: Polymer
- Size: Medium
- Style: Standard
- Thickness: 1-3/8"
- Delivery weight: 0.295kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD, SCHWARZ Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD, BLACK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD, NEGRO](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE COUSSINET DE RECOIL KICKEEZ MOYEN 13/8" MAGNUM, NOIR](#)
- [Italiano: RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD, BLACK Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD, BLACK Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: PODKŁADKA RECOIL KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD, CZARNA Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD, BLACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD, BLACK Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD, BLACK Bezpečnostní pokyny](#)

RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD, SCHWARZ Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du den RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es den Rückstoß erheblich reduziert. Um deine Sicherheit und die optimale Leistung dieses Produkts sicherzustellen, lies bitte die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Recoil Pad mit deiner Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du ihn verwendest.
- Überprüfe den Pad regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halte den Recoil Pad außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers zur Installation und Nutzung.
- Setze die Verwendung sofort aus und konsultiere einen Fachmann, wenn es zu einer Fehlfunktion oder Sicherheitsbedenken kommt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Der Recoil Pad ist für erwachsene Schützen konzipiert. Er ist nicht für die Nutzung durch Kinder ohne Aufsicht von Erwachsenen gedacht.
- Vermeide es, den Recoil Pad extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen, da dies seine Leistung beeinträchtigen kann.
- Modifiziere den Recoil Pad in keiner Weise, da dies die Sicherheitsmerkmale beeinträchtigen könnte.
- Stelle sicher, dass der Pad sicher an der Feuerwaffe befestigt ist, bevor du schießt.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du Feuerwaffen benutzt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne gegebenenfalls einen vorhandenen Recoil Pad von der Feuerwaffe.
- Richte den KICKEEZ Recoil Pad mit dem Schaft der Feuerwaffe aus.
- Befestige den Pad sicher mit den bereitgestellten Schrauben, sodass er fest sitzt.
- Überprüfe, ob der Pad richtig ausgerichtet ist und die Bedienung der Feuerwaffe nicht behindert.

2. Nutzung:

- Nimm eine stabile Schießposition ein, wobei die Feuerwaffe in einer niedrigen Position gehalten wird.
- Lege den Recoil Pad gegen deine Schulter, um einen engen Sitz für maximalen Komfort zu gewährleisten.
- Ziele und schieße, wobei der Recoil Pad den Aufprall absorbiert und den gefühlten Rückstoß reduziert.
- Überprüfe nach dem Schießen den Recoil Pad auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du ihn erneut verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Recoil Pad gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoff und Polymerabfälle.
- Verbrenne den Recoil Pad nicht, da dabei schädliche Substanzen freigesetzt werden können.
- Wenn der Recoil Pad beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, sofern verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des KICKEEZ Recoil Pads besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität, und wir hoffen, dass du dein Schießerlebnis mit dem RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD genießt.

RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD, BLACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD. This product is designed to enhance your shooting experience by significantly reducing recoil. To ensure your safety and the optimal performance of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the recoil pad is compatible with your firearm before use.
- Inspect the pad regularly for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Keep the recoil pad out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- In case of any malfunction or safety concern, cease use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- The recoil pad is designed for adult shooters. It is not intended for use by children without adult supervision.
- Avoid exposing the recoil pad to extreme heat or direct sunlight, as this may affect its performance.
- Do not modify the recoil pad in any way, as this may compromise its safety features.
- Ensure that the pad is securely attached to the firearm before shooting.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove any existing recoil pad from the firearm, if applicable.
- Align the KICKEEZ recoil pad with the stock of the firearm.
- Securely attach the pad using the screws provided, ensuring it is firmly in place.
- Check that the pad is properly aligned and does not obstruct the operation of the firearm.

2. Usage:

- When preparing to shoot, assume a stable shooting stance with the firearm at a low position.
- Place the recoil pad against your shoulder, ensuring a snug fit for maximum comfort.
- Take aim and shoot, allowing the recoil pad to absorb the impact and reduce felt recoil.
- After shooting, inspect the recoil pad for any signs of wear or damage before subsequent use.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil pad in accordance with local regulations regarding plastic and polymer waste.
- Do not burn the recoil pad, as it may release harmful substances.
- If the recoil pad is damaged or no longer usable, consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the KICKEEZ recoil pad, please refer to the manufacturer's website or

customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority, and we hope you enjoy your shooting experience with the RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD.

Guía de Instrucciones de Seguridad del RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD, NEGRO

Introducción

Gracias por elegir el RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al reducir significativamente el retroceso. Para garantizar tu seguridad y el óptimo rendimiento de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el pad de retroceso sea compatible con tu arma de fuego antes de usarlo.
- Inspecciona el pad regularmente en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si está dañado.
- Mantén el pad de retroceso fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o preocupación de seguridad, cesa el uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El pad de retroceso está diseñado para tiradores adultos. No se debe utilizar por niños sin supervisión de un adulto.
- Evita exponer el pad de retroceso a calor extremo o luz solar directa, ya que esto puede afectar su rendimiento.
- No modifiques el pad de retroceso de ninguna manera, ya que esto puede comprometer sus características de seguridad.
- Asegúrate de que el pad esté firmemente sujeto al arma de fuego antes de disparar.
- Siempre usa protección ocular y auditiva adecuada al usar armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira cualquier pad de retroceso existente del arma de fuego, si es aplicable.
- Alinea el pad de retroceso KICKEEZ con la culata del arma de fuego.
- Sujeta firmemente el pad utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que esté bien en su lugar.
- Verifica que el pad esté correctamente alineado y no obstruya el funcionamiento del arma de fuego.

2. Uso:

- Al prepararte para disparar, asume una postura de tiro estable con el arma en una posición baja.
- Coloca el pad de retroceso contra tu hombro, asegurándote de que quede ajustado para mayor comodidad.
- Apunta y dispara, permitiendo que el pad de retroceso absorba el impacto y reduzca el retroceso sentido.
- Después de disparar, inspecciona el pad de retroceso en busca de signos de desgaste o daño antes de su uso posterior.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el pad de retroceso de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de plástico y polímero.
- No quemes el pad de retroceso, ya que puede liberar sustancias nocivas.
- Si el pad de retroceso está dañado o ya no es utilizable, considera opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el pad de retroceso KICKEEZ, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad, y esperamos que disfrutes de tu experiencia de tiro con el RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE COUSSINET DE RECOIL KICKEEZ MOYEN 13/8" MAGNUM, NOIR

Introduction

Merci d'avoir choisi le COUSSINET DE RECOIL KICKEEZ MOYEN 13/8" MAGNUM. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en réduisant considérablement le recul. Pour garantir ta sécurité et le bon fonctionnement de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le coussinet de recul est compatible avec ton arme avant de l'utiliser.
- Inspecte régulièrement le coussinet pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Garde le coussinet de recul hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- En cas de dysfonctionnement ou de préoccupation concernant la sécurité, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le coussinet de recul est conçu pour les tireurs adultes. Il n'est pas destiné à être utilisé par des enfants sans supervision d'un adulte.
- Évite d'exposer le coussinet à une chaleur extrême ou à la lumière directe du soleil, car cela peut affecter ses performances.
- Ne modifie pas le coussinet de recul de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre ses caractéristiques de sécurité.
- Assure-toi que le coussinet est solidement fixé à l'arme avant de tirer.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation d'armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire tout coussinet de recul existant de l'arme, si applicable.
- Aligne le coussinet KICKEEZ avec la crosse de l'arme.
- Fixe solidement le coussinet à l'aide des vis fournies, en t'assurant qu'il est bien en place.
- Vérifie que le coussinet est correctement aligné et ne bloque pas le fonctionnement de l'arme.

2. Utilisation :

- Lorsque tu es prêt à tirer, adopte une position de tir stable avec l'arme en position basse.
- Place le coussinet de recul contre ton épaule, en veillant à un ajustement serré pour un maximum de confort.
- Prends visée et tire, en laissant le coussinet absorber l'impact et réduire le recul ressenti.
- Après avoir tiré, inspecte le coussinet pour tout signe d'usure ou de dommage avant une utilisation ultérieure.

Instructions d'Élimination

- Élimine le coussinet de recul conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques et polymères.

- Ne brûle pas le coussinet, car cela peut libérer des substances nocives.
- Si le coussinet est endommagé ou n'est plus utilisable, envisage des options de recyclage si disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le coussinet KICKEEZ, consulte le site web du fabricant ou le service client pour assistance.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Ta sécurité est notre priorité, et nous espérons que tu apprécieras ton expérience de tir avec le COUSSINET DE RECOIL KICKEEZ MOYEN 13/8" MAGNUM.

RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD, BLACK Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro riducendo significativamente il rinculo. Per garantire la tua sicurezza e le prestazioni ottimali di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il pad per il rinculo sia compatibile con la tua arma prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il pad per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il pad per il rinculo fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- In caso di malfunzionamento o preoccupazioni relative alla sicurezza, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Il pad per il rinculo è progettato per tiratori adulti. Non è destinato all'uso da parte di bambini senza supervisione di un adulto.
- Evita di esporre il pad per il rinculo a calore estremo o luce solare diretta, poiché ciò potrebbe influire sulle sue prestazioni.
- Non modificare il pad per il rinculo in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere le sue caratteristiche di sicurezza.
- Assicurati che il pad sia saldamente attaccato all'arma prima di sparare.
- Indossa sempre la protezione adeguata per gli occhi e le orecchie quando utilizzi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi eventuali pad per il rinculo esistenti dall'arma, se applicabile.
- Allinea il pad KICKEEZ con il calcio dell'arma.
- Fissa saldamente il pad utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben in posizione.
- Controlla che il pad sia allineato correttamente e non ostacoli il funzionamento dell'arma.

2. Uso:

- Quando ti prepari a sparare, assumi una posizione di tiro stabile con l'arma in posizione bassa.
- Posiziona il pad per il rinculo contro la tua spalla, assicurandoti che ci sia una vestibilità aderente per il massimo comfort.
- Prendi la mira e spara, permettendo al pad di assorbire l'impatto e ridurre il rinculo percepito.
- Dopo aver sparato, ispeziona il pad per eventuali segni di usura o danni prima di un uso successivo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il pad per il rinculo in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica e polimeri.
- Non bruciare il pad per il rinculo, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.

- Se il pad per il rinculo è danneggiato o non più utilizzabile, considera le opzioni di riciclo se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il pad per il rinculo KICKEEZ, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità e ci auguriamo che tu possa goderti la tua esperienza di tiro con il RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD.

RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD, BLACK Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å redusere rekyl betydelig. For å sikre din sikkerhet og optimal ytelse av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at rekylputen er kompatibel med ditt våpen før bruk.
- Inspiser puten regelmessig for tegn på slitasje eller skade. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Hold rekylputen utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Ved eventuelle feil eller sikkerhetsbekymringer, slutt å bruke produktet umiddelbart og kontakt en profesjonell.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Rekylputen er designet for voksne skyttere. Den er ikke ment for bruk av barn uten voksen tilsyn.
- Unngå å utsette rekylputen for ekstrem varme eller direkte sollys, da dette kan påvirke ytelsen.
- Ikke modifier rekylputen på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerhetsfunksjonene.
- Sørg for at puten er sikkert festet til våpenet før skyting.
- Bruk alltid passende øye og hørselsvern når du bruker våpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at våpenet er uladd og pek i en sikker retning.
- Fjern eventuelle eksisterende rekylputer fra våpenet, hvis aktuelt.
- Juster KICKEEZ rekylputen med kolben på våpenet.
- Fest puten sikkert med de medfølgende skruene, og sørg for at den sitter godt på plass.
- Sjekk at puten er riktig justert og ikke hindrer våpenets funksjon.

2. Bruk:

- Når du forbereder deg på å skyte, anta en stabil skytestilling med våpenet i lav posisjon.
- Plasser rekylputen mot skulderen, og sørg for at den sitter godt for maksimal komfort.
- Sikt og skyte, og la rekylputen absorbere støtet og redusere opplevd rekyl.
- Etter skyting, inspiser rekylputen for tegn på slitasje eller skade før neste bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasta rekylputen i henhold til lokale forskrifter angående plast og polymeravfall.
- Ikke brenn rekylputen, da dette kan frigjøre skadelige stoffer.
- Hvis rekylputen er skadet eller ikke lenger brukbar, vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående KICKEEZ rekylputen, vennligst referer til produsentens nettside eller

kundeservice for assistanse.

Takk for at du følger disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet er vår prioritet, og vi håper du får glede av din skyteopplevelse med RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD.

PODKŁADKA RECOIL KICKEEZ MEDIUM 13/8"

MAGNUM PAD, CZARNA Przewodnik po

Instrukcjach Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PODKŁADKI RECOIL KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy doświadczeń strzeleckich poprzez znaczną redukcję odrzutu. Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz optymalną wydajność tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że podkładka odrzutowa jest kompatybilna z Twoją bronią przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj podkładkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Trzymaj podkładkę odrzutową z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub problemu z bezpieczeństwem, natychmiast zaprzestań użycia i skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Podkładka odrzutowa jest przeznaczona dla dorosłych strzelców. Nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
- Unikaj narażania podkładki na ekstremalne ciepło lub bezpośrednie światło słoneczne, ponieważ może to wpłynąć na jej wydajność.
- Nie modyfikuj podkładki w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na jej właściwości bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że podkładka jest pewnie przymocowana do broni przed strzelaniem.
- Zawsze noś odpowiednie okulary i ochronniki słuchu podczas używania broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń wszelkie istniejące podkładki odrzutowe z broni, jeśli to konieczne.
- Wyreguluj podkładkę KICKEEZ w stosunku do kolby broni.
- Stabilnie przymocuj podkładkę za pomocą dostarczonych śrub, upewniając się, że jest mocno na miejscu.
- Sprawdź, czy podkładka jest prawidłowo wyregulowana i nie blokuje działania broni.

2. Użytkowanie:

- Przygotowując się do strzału, przyjmij stabilną postawę strzelecką z bronią w niskiej pozycji.
- Umieść podkładkę odrzutową na ramieniu, zapewniając ciasne dopasowanie dla maksymalnego komfortu.
- Celuj i strzelaj, pozwalając podkładce wchłonąć impakt i zredukować odczuwany odrzut.
- Po strzale sprawdź podkładkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed kolejnym użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj podkładkę zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych i polimerów.
- Nie pal podkładki, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.
- Jeśli podkładka jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku, rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących podkładki KICKEEZ, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym wytycznym bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem i mamy nadzieję, że będziesz cieszyć się swoim doświadczeniem strzeleckim z PODKŁADKĄ RECOIL KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD.

RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD, BLACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PADin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi merkittävästi vähentämällä takaisinlyöntiä. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen optimaalisen suorituskyvyn, lue ja noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että takaisinlyöntipad on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista padi säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä takaisinlyöntipad lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Jos ilmenee vika tai turvallisuushuoli, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys ammattilaiseen.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Takaisinlyöntipad on suunniteltu aikuisille ampujille. Sitä ei ole tarkoitettu lasten käyttöön ilman aikuisen valvontaa.
- Vältä altistamasta takaisinlyöntipadia äärimmäiselle kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle, sillä tämä voi vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Älä muokkaa takaisinlyöntipadia millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa sen turvallisuusominaisuudet.
- Varmista, että padi on tukevasti kiinnitetty aseeseen ennen ampumista.
- Käytä aina asianmukaisia silmä ja korvasuojia ampuessasi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista mahdollinen olemassa oleva takaisinlyöntipad aseesta.
- Aseta KICKEEZ takaisinlyöntipad aseeseen tukin kohdalle.
- Kiinnitä padi tukevasti mukana toimitetuilla ruuveilla varmistaen, että se on tiukasti paikoillaan.
- Tarkista, että padi on oikein kohdistettu eikä estä aseiden toimintaa.

2. Käyttö:

- Ampumiseen valmistautuessasi ota vakaa ampumaasento, ase matalassa asennossa.
- Aseta takaisinlyöntipad olkapäästäsi vasten varmistaen, että se istuu tiiviisti maksimaalisen mukavuuden takaamiseksi.
- Suuntaa ja ammu, jolloin takaisinlyöntipad imee iskun ja vähentää tuntevan takaisinlyönnin.
- Ampumisen jälkeen tarkista takaisinlyöntipad kulumisen tai vaurioiden varalta ennen seuraavaa käyttöä.

Hävittämishohjeet

- Hävitä takaisinlyöntipad paikallisten muovijäte ja polymerijätteitä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta takaisinlyöntipadia, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Jos takaisinlyöntipad on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietojen saaminen

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita KICKEEZ takaisinlyöntipadista, ota yhteyttä valmistajan verkkosivuille tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja toivomme, että nautit ampumakokemuksestasi RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PADin kanssa.

RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD, BLACK Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att avsevärt minska rekyl. För att säkerställa din säkerhet och optimal prestanda för denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som beskrivs i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att rekylkudden är kompatibel med ditt vapen innan användning.
- Inspektera kudden regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte om den är skadad.
- Håll rekylkudden utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Vid eventuella funktionsstörningar eller säkerhetsproblem, sluta använda omedelbart och konsultera en professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Rekylkudden är avsedd för vuxna skyttar. Den är inte avsedd för användning av barn utan vuxen övervakning.
- Undvik att utsätta rekylkudden för extrem värme eller direkt solljus, eftersom detta kan påverka dess prestanda.
- Modifiera inte rekylkudden på något sätt, eftersom detta kan äventyra dess säkerhetsfunktioner.
- Se till att kudden är ordentligt fäst vid vapnet innan du skjuter.
- Använd alltid lämpligt öga och hörselskydd när du använder skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort eventuell befintlig rekylkudde från vapnet, om tillämpligt.
- Justera KICKEEZ rekylkudden med kolven på vapnet.
- Fäst kudden ordentligt med de medföljande skruvarna, och se till att den sitter fast.
- Kontrollera att kudden är korrekt justerad och inte blockerar vapnets funktion.

2. Användning:

- När du förbereder dig för att skjuta, anta en stabil skjutställning med vapnet i en låg position.
- Placera rekylkudden mot din axel, och se till att den sitter snuggt för maximal komfort.
- Sikta och skjut, och låt rekylkudden absorbera stöten och minska upplevd rekyl.
- Efter skjutning, inspektera rekylkudden för tecken på slitage eller skador innan nästa användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera rekylkudden i enlighet med lokala regler för plast och polymeravfall.
- Bränn inte rekylkudden, eftersom den kan frigöra skadliga ämnen.
- Om rekylkudden är skadad eller inte längre användbar, överväg återvinningsalternativ om sådana finns.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående KICKEEZ rekylkudden, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet, och vi hoppas att du får en trevlig skjutupplevelse med RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD.

RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD, BLACK Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali podložku RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že výrazně snižuje zpětný ráz. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a optimální výkon tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že podložka je kompatibilní s vaší zbraní před jejím použitím.
- Pravidelně kontrolujte podložku na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Uchovávejte podložku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a použití.
- V případě jakéhokoli selhání nebo bezpečnostního problému okamžitě přestaňte používat a konzultujte to s odborníkem.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Podložka je navržena pro dospělé střelce. Není určena pro použití dětmi bez dozoru dospělého.
- Vyvarujte se vystavení podložky extrémnímu teplu nebo přímému slunečnímu záření, protože to může ovlivnit její výkon.
- Nepřízpůsobujte podložku žádným způsobem, protože to může ohrozit její bezpečnostní vlastnosti.
- Ujistěte se, že je podložka pevně připevněna k zbraní před střelbou.
- Vždy používejte vhodnou ochranu očí a uší při používání zbraní.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Odstraňte jakoukoli stávající podložku ze zbraně, pokud je to možné.
- Zarovnejte podložku KICKEEZ s pažbou zbraně.
- Podložku pevně připevněte pomocí dodaných šroubů, ujistěte se, že je pevně na svém místě.
- Zkontrolujte, že je podložka správně zarovnaná a nebrání provozu zbraně.

2. Použití:

- Při přípravě na střelbu zaujměte stabilní střeleckou pozici se zbraní v nízké poloze.
- Umístěte podložku proti rameni, zajistěte si pohodlné a těsné uchopení.
- Zaměřte se a vystřelte, přičemž nechte podložku absorbovat náraz a snížit pocit zpětného rázu.
- Po střelbě zkontrolujte podložku na známky opotřebení nebo poškození před dalším použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte podložku v souladu s místními předpisy týkajícími se plastového a polymerového odpadu.
- Nepalujte podložku, protože může uvolnit škodlivé látky.
- Pokud je podložka poškozená nebo již není použitelná, zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně podložky KICKEEZ se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Děkujeme, že jste věnovali pozornost těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou a doufáme, že si užijete svůj zážitek ze střelby s podložkou RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 13/8" MAGNUM PAD.