

AR-15/M16 ADJUSTABLE GAS BLOCKS - J P ENTERPRISES LOW PROFILE ADJUSTABLE GAS BLOCK .750 STAINLESS STEEL

Pressure Adjustable For Smoother Cycling

Replaces the factory front sight/gas block and allows you to tune the gas system for smoother cycling and operation. Especially critical on match and varmint rifles when shooting both factory and custom-loaded ammunition. Simple setscrew lets you control the gas flow, so you can customize the setting for each load. Hex head setscrews clamp the block securely to the barrel. Installation instructions included. Low Profile model fits under handguard on .750" barrels. Rugged, all-steel construction resists gas erosion and helps maintain rifle's weight distribution. JPGS-5B and JPGS-5S Low-Profile models have a slimmer profile to reduce weight and to fit under a wider variety of handguards.



Attributes

- Name: J P ENTERPRISES LOW PROFILE ADJUSTABLE GAS BLOCK .750 STAINLESS STEEL
- Manufacturer: J P ENTERPRISES
- Product no.: 452000177
- Mfr. No.: JPGS-5S
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Stainless Steel
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.2kg
- UPC: 812872021485

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15/M16 Adjustable Gas Blocks](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 Adjustable Gas Blocks](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bloques de Gas Ajustables AR15/M16](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les blocs de gaz ajustables AR15/M16](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Blocchi Gas Regolabili AR15/M16](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla regulowanych bloków gazowych AR15/M16](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15/M16 Säädettävälle Kaasublokille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 Justerbara Gasblock](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 Nastavitelné Plynové Bloky](#)

Sicherheitsanleitung für AR15/M16 Adjustable Gas Blocks

Einleitung

Danke, dass du dich für den J P Enterprises Low Profile Adjustable Gas Block entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, das werkseitige Frontvisier/Gasblock zu ersetzen und dir zu ermöglichen, dein Gassystem für einen verbesserten Betrieb und eine reibungslosere Funktion zu optimieren. Es ist besonders vorteilhaft für Match und VarmintGewehre und eignet sich sowohl für Fabrik als auch für individuell geladene Patronen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um deine Sicherheit und die effektive Nutzung deines Gasblocks sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe stets vorsichtig mit Feuerwaffen und deren Komponenten um.
- Stelle sicher, dass du mit dem Handbuch und den Sicherheitsfunktionen deiner Feuerwaffe vertraut bist.
- Verwende dieses Produkt nur mit kompatiblen Feuerwaffen.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Lagere den Gasblock an einem sicheren und trockenen Ort, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und deren Komponenten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle vor der Installation sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Verwende geeignete Werkzeuge und Schutzausrüstung, wenn du den Gasblock installierst oder einstellst.
- Vermeide es, die Setschrauben zu fest anzuziehen, da dies den Gasblock oder den Lauf beschädigen kann.
- Modifiziere den Gasblock oder seine Komponenten nicht über die Spezifikationen des Herstellers hinaus.
- Wenn du während des Betriebs auf Störungen oder Unregelmäßigkeiten stößt, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Inbusschlüssels für die Sechskantschrauben.

2. Installation:

- Entferne das werkseitige Frontvisier/Gasblock vom Lauf.
- Reinige die Lafoberfläche, um eine ordnungsgemäße Passform sicherzustellen.
- Positioniere den verstellbaren Gasblock über dem Lauf und richte ihn korrekt aus.
- Sichere den Gasblock mit den Sechskantschrauben. Stelle sicher, dass er sicher geklemmt ist, aber vermeide es, ihn zu fest anzuziehen.

3. Einstellung des Gasflusses:

- Verwende die Setschraube, um den Gasfluss entsprechend deinen spezifischen Patronenbedürfnissen einzustellen.
- Beginne mit einer konservativen Einstellung und passe sie schrittweise für einen optimalen Betrieb an.

4. Testen:

- Teste die Feuerwaffe nach der Installation in einer sicheren Umgebung, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.
- Achte auf Anzeichen von übermäßigem Gas oder Versagen des Betriebs.

5. Wartung:

- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Anzeichen von Gaserosion oder Beschädigung.
- Reinige den Gasblock als Teil deiner routinemäßigen Feuerwaffenwartung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Gasblock nicht im allgemeinen Abfall, wenn er beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist.
- Konsultiere die lokalen Behörden für geeignete Entsorgungsmethoden für Feuerwaffenkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Installation oder Produktleistung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deines J P Enterprises Low Profile Adjustable Gas Block gewährleisten. Priorisiere stets die Sicherheit und konsultiere Fachleute, wenn du Fragen oder Bedenken hast.

Safety Instruction Guide for AR15/M16 Adjustable Gas Blocks

Introduction

Thank you for choosing the J P Enterprises Low Profile Adjustable Gas Block. This product is designed to replace the factory front sight/gas block, allowing you to finetune your gas system for improved cycling and operation. It is especially beneficial for match and varmint rifles, accommodating both factory and customloaded ammunition. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your safety and the effective operation of your gas block.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and their components with care.
- Ensure you are familiar with your firearm's manual and safety features.
- Use this product only with compatible firearms.
- Regularly inspect the gas block for any signs of wear or damage.
- Store the gas block in a safe and dry environment away from children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and their components.

Specific Safety Precautions for Use

- Before installation, ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Use appropriate tools and protective gear when installing or adjusting the gas block.
- Avoid overtightening the setscrews, as this may damage the gas block or barrel.
- Do not modify the gas block or its components beyond the manufacturer's specifications.
- If you experience any malfunctions or irregularities during operation, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded.
- Gather necessary tools, including an Allen wrench for the hex head setscrews.

2. Installation:

- Remove the factory front sight/gas block from the barrel.
- Clean the barrel surface to ensure a proper fit.
- Position the adjustable gas block over the barrel, aligning it correctly.
- Secure the gas block using the hex head setscrews. Ensure it is clamped securely but avoid overtightening.

3. Adjusting Gas Flow:

- Use the setscrew to adjust the gas flow according to your specific ammunition needs.
- Start with a conservative setting and gradually adjust for optimal cycling.

4. Testing:

- After installation, test the firearm in a safe environment to ensure proper function.
- Monitor for any signs of excessive gas or failure to cycle.

5. Maintenance:

- Regularly check the gas block for signs of gas erosion or damage.
- Clean the gas block as part of your routine firearm maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the gas block in general waste if it is damaged or no longer functional.
- Consult local authorities for proper disposal methods for firearm components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your J P Enterprises Low Profile Adjustable Gas Block. Always prioritize safety and consult professionals if you have any questions or concerns.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bloques de Gas Ajustables AR15/M16

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas Ajustable de Bajo Perfil de J P Enterprises. Este producto está diseñado para reemplazar el mirador/gas block de fábrica, permitiéndote ajustar tu sistema de gas para un funcionamiento mejorado. Es especialmente beneficioso para rifles de competición y de caza menor, ya que se adapta tanto a munición de fábrica como a recargas personalizadas. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas de uso para garantizar tu seguridad y el funcionamiento efectivo de tu bloque de gas.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y sus componentes con cuidado.
- Asegúrate de estar familiarizado con el manual y las características de seguridad de tu arma.
- Utiliza este producto solo con armas compatibles.
- Inspecciona regularmente el bloque de gas en busca de signos de desgaste o daño.
- Almacena el bloque de gas en un lugar seguro y seco, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con las armas de fuego y sus componentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de la instalación, asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Usa herramientas adecuadas y equipo de protección al instalar o ajustar el bloque de gas.
- Evita apretar en exceso los tornillos de fijación, ya que esto puede dañar el bloque de gas o el cañón.
- No modifiques el bloque de gas ni sus componentes más allá de las especificaciones del fabricante.
- Si experimentas fallos o irregularidades durante el funcionamiento, cesa el uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma esté descargada.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una llave Allen para los tornillos de cabeza hexagonal.

2. Instalación:

- Retira el mirador/gas block de fábrica del cañón.
- Limpia la superficie del cañón para asegurar un ajuste adecuado.
- Coloca el bloque de gas ajustable sobre el cañón, alineándolo correctamente.
- Asegura el bloque de gas utilizando los tornillos de cabeza hexagonal. Asegúrate de que esté bien sujeto, pero evita apretar en exceso.

3. Ajuste del Flujo de Gas:

- Utiliza el tornillo de ajuste para modificar el flujo de gas de acuerdo con tus necesidades específicas de munición.
- Comienza con una configuración conservadora y ajusta gradualmente para un ciclo óptimo.

4. Pruebas:

- Después de la instalación, prueba el arma en un entorno seguro para asegurar un funcionamiento correcto.
- Monitorea cualquier signo de exceso de gas o fallo en el ciclo.

5. Mantenimiento:

- Revisa regularmente el bloque de gas en busca de signos de erosión por gas o daño.
- Limpia el bloque de gas como parte de tu mantenimiento rutinario del arma.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bloque de gas de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el bloque de gas en la basura general si está dañado o ya no es funcional.
- Consulta a las autoridades locales para obtener métodos de eliminación adecuados para componentes de armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, instalación o rendimiento del producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu Bloque de Gas Ajustable de Bajo Perfil de J P Enterprises. Siempre prioriza la seguridad y consulta a profesionales si tienes alguna pregunta o inquietud.

Guide de sécurité pour les blocs de gaz ajustables AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de gaz ajustable profil bas de J P Enterprises. Ce produit est conçu pour remplacer le bloc de visée avant/bloc de gaz d'origine, vous permettant de régler votre système de gaz pour un fonctionnement amélioré. Il est particulièrement bénéfique pour les fusils de match et de nuisibles, s'adaptant à la fois aux munitions d'usine et aux munitions chargées sur mesure. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de votre bloc de gaz.

Directives de sécurité générales

- Manipulez toujours les armes à feu et leurs composants avec soin.
- Assurez-vous de connaître le manuel et les caractéristiques de sécurité de votre arme à feu.
- Utilisez ce produit uniquement avec des armes à feu compatibles.
- Inspectez régulièrement le bloc de gaz pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Rangez le bloc de gaz dans un environnement sûr et sec, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et leurs composants.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Avant l'installation, assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Utilisez des outils appropriés et un équipement de protection lors de l'installation ou de l'ajustement du bloc de gaz.
- Évitez de trop serrer les vis de réglage, car cela pourrait endommager le bloc de gaz ou le canon.
- Ne modifiez pas le bloc de gaz ou ses composants au-delà des spécifications du fabricant.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou des irrégularités pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris une clé Allen pour les vis à tête hexagonale.

2. Installation :

- Retirez le bloc de visée avant/bloc de gaz d'origine du canon.
- Nettoyez la surface du canon pour garantir un bon ajustement.
- Positionnez le bloc de gaz ajustable sur le canon, en l'alignant correctement.
- Fixez le bloc de gaz à l'aide des vis à tête hexagonale. Assurez-vous qu'il est solidement maintenu, mais évitez de trop serrer.

3. Ajustement du flux de gaz :

- Utilisez la vis de réglage pour ajuster le flux de gaz en fonction de vos besoins spécifiques en matière de munitions.
- Commencez avec un réglage conservateur et ajustez progressivement pour un fonctionnement optimal.

4. Test :

- Après l'installation, testez l'arme à feu dans un environnement sûr pour garantir un bon fonctionnement.
- Surveillez tout signe d'excès de gaz ou d'échec de cycle.

5. Entretien :

- Vérifiez régulièrement le bloc de gaz pour détecter des signes d'érosion des gaz ou de dommages.
- Nettoyez le bloc de gaz dans le cadre de votre entretien régulier de l'arme à feu.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du bloc de gaz conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le bloc de gaz dans les déchets généraux s'il est endommagé ou ne fonctionne plus.
- Consultez les autorités locales pour les méthodes de mise au rebut appropriées pour les composants d'armes à feu.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou les performances du produit, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sécurisée et efficace de votre bloc de gaz ajustable profil bas de J P Enterprises. Priorisez toujours la sécurité et consultez des professionnels si vous avez des questions ou des préoccupations.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Blocchi Gas Regolabili AR15/M16

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas Regolabile a Basso Profilo di J P Enterprises. Questo prodotto è progettato per sostituire il mirino/blocco gas di fabbrica, consentendoti di regolare il sistema di gas per un funzionamento migliorato. È particolarmente utile per fucili da competizione e varmint, adatto sia per munizioni di fabbrica che personalizzate. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del tuo blocco gas.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco e i loro componenti con cura.
- Assicurati di conoscere il manuale della tua arma e le sue caratteristiche di sicurezza.
- Utilizza questo prodotto solo con armi compatibili.
- Ispeziona regolarmente il blocco gas per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il blocco gas in un ambiente sicuro e asciutto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e i loro componenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima dell'installazione, assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Utilizza strumenti appropriati e dispositivi di protezione durante l'installazione o la regolazione del blocco gas.
- Evita di stringere eccessivamente le viti di regolazione, poiché ciò potrebbe danneggiare il blocco gas o la canna.
- Non modificare il blocco gas o i suoi componenti oltre le specifiche del produttore.
- Se riscontri malfunzionamenti o irregolarità durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusa una chiave esagonale per le viti di regolazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il mirino/blocco gas di fabbrica dalla canna.
- Pulisci la superficie della canna per garantire una corretta aderenza.
- Posiziona il blocco gas regolabile sopra la canna, allineandolo correttamente.
- Fissa il blocco gas utilizzando le viti a testa esagonale. Assicurati che sia bloccato saldamente, ma evita di stringere eccessivamente.

3. Regolazione del Flusso di Gas:

- Utilizza la vite di regolazione per modificare il flusso di gas in base alle tue esigenze specifiche di munizioni.
- Inizia con un'impostazione conservativa e regola gradualmente per un funzionamento ottimale.

4. Test:

- Dopo l'installazione, prova l'arma in un ambiente sicuro per garantire un corretto funzionamento.
- Monitora eventuali segni di gas eccessivo o di mancato ciclo.

5. Manutenzione:

- Controlla regolarmente il blocco gas per segni di erosione o danni.
- Pulisci il blocco gas come parte della tua manutenzione di routine dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il blocco gas in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il blocco gas nei rifiuti generali se è danneggiato o non funzionale.
- Consulta le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati per i componenti delle armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'installazione o le prestazioni del prodotto, ti invitiamo a visitare il sito web del produttore o a contattare il servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo Blocco Gas Regolabile a Basso Profilo di J P Enterprises. Dai sempre priorità alla sicurezza e consulta professionisti se hai domande o dubbi.

Instrukcja bezpieczeństwa dla regulowanych bloków gazowych AR15/M16

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór regulowanego bloku gazowego niskiego profilu J P Enterprises. Produkt ten został zaprojektowany w celu zastąpienia fabrycznego celownika przedniego/bloku gazowego, co pozwala na dostosowanie systemu gazowego do lepszego działania i cyklu. Jest to szczególnie korzystne w przypadku strzelb meczowych i do zwierzyny, obsługujących zarówno amunicję fabryczną, jak i własnoręcznie ładowaną. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące użytkowania, aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz skuteczne działanie bloku gazowego.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną i jej komponenty z należytą ostrożnością.
- Upewnij się, że znasz instrukcję obsługi swojej broni oraz jej funkcje bezpieczeństwa.
- Używaj tego produktu tylko z kompatybilnymi broniąmi.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj blok gazowy w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i jej komponentów.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Przed instalacją upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Używaj odpowiednich narzędzi i sprzętu ochronnego podczas instalacji lub regulacji bloku gazowego.
- Unikaj nadmiernego dokręcania śrub mocujących, ponieważ może to uszkodzić blok gazowy lub lufę.
- Nie modyfikuj bloku gazowego ani jego komponentów poza specyfikacjami producenta.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana.
- Zbierz niezbędne narzędzia, w tym klucz imbusowy do śrub mocujących z łbem sześciokątnym.

2. Instalacja:

- Usuń fabryczny celownik przedni/blok gazowy z lufy.
- Wyczyść powierzchnię lufy, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
- Umieść regulowany blok gazowy na lufie, prawidłowo go ustawiając.
- Zabezpiecz blok gazowy za pomocą śrub mocujących z łbem sześciokątnym. Upewnij się, że jest on mocno zamocowany, ale unikaj nadmiernego dokręcania.

3. Regulacja przepływu gazu:

- Użyj śruby mocującej do regulacji przepływu gazu zgodnie z potrzebami Twojej amunicji.
- Zacznij od konserwatywnego ustawienia i stopniowo dostosowuj w celu uzyskania optymalnego cyklu.

4. Testowanie:

- Po instalacji przetestuj broń w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Monitoruj wszelkie oznaki nadmiernego gazu lub braku cyklu.

5. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak erozji gazu lub uszkodzeń.
- Czyść blok gazowy jako część rutynowej konserwacji broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj blok gazowy zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj bloku gazowego do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nie działa.
- Skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o prawidłowych metodach utylizacji komponentów broni palnej.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub wydajności produktu, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub kontakt z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swojego regulowanego bloku gazowego niskiego profilu J P Enterprises. Zawsze stawiaj bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i konsultuj się z profesjonalistami, jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości.

Turvaohjeet AR15/M16 Säädettävälle Kaasublokille

Johdanto

Kiitos, että valitsit J P Enterprisesin matalan profiilin säädettävän kaasublokin. Tämä tuote on suunniteltu korvaamaan tehtaalla oleva etusightsi/kaasublokki, mikä mahdollistaa kaasujärjestelmän hienosäädön sujuvampaa toimintaa varten. Se on erityisen hyödyllinen kilpailu ja riistakivääreissä, sillä se soveltuu sekä tehtaalla valmistetuille että itse ladatuille ammuksille. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi turvallisuutesi ja kaasublokin tehokkaan toiminnan.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käsittele aina aseita ja niiden osia varovasti.
- Varmista, että tunnet aseesi käyttöohjeet ja turvallisuusominaisuudet.
- Käytä tätä tuotetta vain yhteensopivien aseiden kanssa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä kaasublokki turvallisessa ja kuivassa ympäristössä, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseita ja niiden osia.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan ennen asennusta.
- Käytä asianmukaisia työkaluja ja suojavarusteita kaasublokin asentamisen tai säätämisen aikana.
- Vältä asetusruuvien liiallista tiukentamista, sillä se voi vahingoittaa kaasublokkia tai piippua.
- Älä muokkaa kaasublokkia tai sen osia valmistajan määrittämien spesifikaatioiden ulkopuolella.
- Jos havaitset toimintahäiriöitä tai epänormaaleja ilmiöitä käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien kuusiokoloavain hexpäiden asetusruuveille.

2. Asennus:

- Poista tehtaalla oleva etusightsi/kaasublokki piipusta.
- Puhdista piipun pinta varmistaaksesi kunnollinen istuvuus.
- Aseta säädettävä kaasublokki piipun päälle, varmistaen oikea kohdistus.
- Kiinnitä kaasublokki hexpäiden asetusruuveilla. Varmista, että se on tiukasti kiinni, mutta vältä liiallista tiukentamista.

3. Kaasun Virtaamisen Säätäminen:

- Käytä asetusruuvia säätääksesi kaasun virtausta erityisten ammuksesi tarpeiden mukaan.
- Aloita varovaisella asetuksella ja säädä vähitellen optimaalisen syklin saavuttamiseksi.

4. Testaus:

- Asennuksen jälkeen testaa asetusta turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi oikean toiminnan.

- Seuraa mahdollisia merkkejä liiallisesta kaasusta tai syklin epäonnistumisesta.

5. **Huolto:**

- Tarkista säännöllisesti kaasublokki kaasuerosion tai vaurioiden merkkien varalta.
- Puhdista kaasublokki osana rutiinihuoltoa aseellesi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaasublokki paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kaasublokkia yleiseen jätteen, jos se on vaurioitunut tai ei enää toimiva.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeita asekomponenttien asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Kaikissa turvallisuuteen, asennukseen tai tuotteen suorituskykyyn liittyvissä kysymyksissä, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa J P Enterprisesin matalan profiilin säädettävän kaasublokin turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja kysy ammattilaisilta, jos sinulla on kysymyksiä tai huolia.

Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 Justerbara Gasblock

Introduktion

Tack för att du valt J P Enterprises Low Profile Adjustable Gas Block. Denna produkt är designad för att ersätta den fabriksmonterade framsikten/gasblocket, vilket gör det möjligt att finjustera ditt gasystem för förbättrad cykling och drift. Det är särskilt fördelaktigt för match och varmintgevär, och passar både fabrikstillverkad och specialladdad ammunition. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa din säkerhet och effektiviteten hos ditt gasblock.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och deras komponenter med försiktighet.
- Se till att du är bekant med ditt vapens manual och säkerhetsfunktioner.
- Använd denna produkt endast med kompatibla skjutvapen.
- Inspektera regelbundet gasblocket för tecken på slitage eller skador.
- Förvara gasblocket på en säker och torr plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående skjutvapen och deras komponenter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Innan installation, se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Använd lämpliga verktyg och skyddsutrustning när du installerar eller justerar gasblocket.
- Undvik att dra åt skruvarna för hårt, eftersom detta kan skada gasblocket eller pipan.
- Modifiera inte gasblocket eller dess komponenter utöver tillverkarens specifikationer.
- Om du upplever några funktionsstörningar eller oregelbundenheter under drift, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en insexnyckel för hexskruvarna.

2. Installation:

- Ta bort den fabriksmonterade framsikten/gasblocket från pipan.
- Rengör pipans yta för att säkerställa en korrekt passform.
- Placera det justerbara gasblocket över pipan och se till att det är korrekt justerat.
- Fäst gasblocket med hexskruvarna. Se till att det är ordentligt klämt men undvik att dra åt för hårt.

3. Justering av gasflöde:

- Använd skruven för att justera gasflödet enligt dina specifika ammunitionbehov.
- Börja med en konservativ inställning och justera gradvis för optimal cykling.

4. Testning:

- Efter installation, testa vapnet i en säker miljö för att säkerställa korrekt funktion.
- Övervaka för tecken på överdrivet gasflöde eller misslyckande att cykla.

5. Underhåll:

- Kontrollera regelbundet gasblocket för tecken på gaserosion eller skador.
- Rengör gasblocket som en del av din rutin för vapenvård.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gasblocket i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte gasblocket i allmänna avfall om det är skadat eller inte längre fungerar.
- Konsultera lokala myndigheter för lämpliga metoder för avfallshantering av skjutvapenkomponenter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet, installation eller produktprestanda, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundservice för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av ditt J P Enterprises Low Profile Adjustable Gas Block. Sätt alltid säkerheten i första rummet och konsultera professionella om du har några frågor eller bekymmer.

Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 Nastavitelné Plynové Bloky

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nastavitelné plynové bloky J P Enterprises s nízkým profilem. Tento produkt je navržen tak, aby nahradil tovární přední mířidlo/gas blok, což vám umožňuje ladit váš plynový systém pro zlepšení cyklování a provozu. Je to zvláště užitečné pro závodní a varmint pušky, které používají jak tovární, tak vlastní náboje. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k použití, aby se zajistila vaše bezpečnost a efektivní provoz vašeho plynového bloku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s ohněm a jeho komponenty opatrně.
- Ujistěte se, že znáte návod k obsluze a bezpečnostní funkce vašeho ohně.
- Používejte tento produkt pouze s kompatibilními ohni.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Ukládejte plynový blok na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se ohně a jeho komponent.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá a míří bezpečným směrem.
- Používejte vhodné nástroje a ochranné pomůcky při instalaci nebo nastavování plynového bloku.
- Vyvarujte se přílišného utažení šroubů, protože to může poškodit plynový blok nebo hlaveň.
- Neměňte plynový blok nebo jeho komponenty nad rámec specifikací výrobce.
- Pokud během provozu zaznamenáte jakékoli poruchy nebo nepravdivosti, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně imbusového klíče pro šrouby s hexovou hlavou.

2. Instalace:

- Odstraňte tovární přední mířidlo/gas blok z hlavně.
- Vyčistěte povrch hlavně, aby se zajistil správný fit.
- Umístěte nastavitelný plynový blok na hlaveň, správně ho zarovnejte.
- Zajistěte plynový blok pomocí šroubů s hexovou hlavou. Ujistěte se, že je pevně upevněn, ale vyvarujte se přílišného utažení.

3. Nastavení průtoku plynu:

- Použijte šroub k nastavení průtoku plynu podle potřeb vašeho konkrétního náboje.
- Začněte s opatrným nastavením a postupně upravujte pro optimální cyklování.

4. Testování:

- Po instalaci otestujte zbraň v bezpečném prostředí, abyste zajistili správnou funkci.
- Sledujte jakékoli známky nadměrného plynu nebo selhání cyklování.

5. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte plynový blok na známky eroze plynu nebo poškození.
- Čistěte plynový blok jako součást vaší rutinní údržby zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte plynový blok v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte plynový blok do běžného odpadu, pokud je poškozený nebo již nefunkční.
- Obraťte se na místní úřady pro správné metody likvidace komponent zbraně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo výkonu produktu se obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nastavitelného plynového bloku J P Enterprises s nízkým profilem. Vždy upřednostňujte bezpečnost a obraťte se na odborníky, pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy.