

GRIP PLUG for GLOCK® - JENTRA FITS GLOCK®

Keeps Dirt Out of Grip Frame

Snap into the opening at the rear of the Glock® grip frame for a cleaner appearance, plus keeps dust, dirt, snow and water out of the gun. Creates a perfect location for adding extra weight to competition guns or to counter recoil on light, carry guns. Easily removed, does not alter gun. See specs for proper fit to your model of Glock.



Attributes

- Name: JENTRA FITS GLOCK®
- Manufacturer: JENTRA
- Product no.: 463100017
- Mfr. No.: JP-1
- Make: Glock
- Model: 17,19,20,21,22,23,24,25,31,32,34,35
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 820103357203

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: GRIP PLUG für GLOCK® Sicherheitsanleitung](#)
- [English: GRIP PLUG for GLOCK® Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el GRIP PLUG para GLOCK®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le GRIP PLUG pour GLOCK®](#)
- [Polski: GRIP PLUG for GLOCK® Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: GRIP PLUG for GLOCK® Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: GRIP PLUG för GLOCK® Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: GRIP PLUG pro GLOCK® Příručka k bezpečnosti](#)

GRIP PLUG für GLOCK® Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den GRIP PLUG für GLOCK® von JENTRA entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um das Erscheinungsbild deiner GLOCK® Feuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig zusätzliche Vorteile wie das Abhalten von Staub, Schmutz, Schnee und Wasser zu bieten. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vor der Installation oder Handhabung des GRIP PLUG entladen ist.
- Bewahre deine Feuerwaffe immer an einem sicheren und geschützten Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deinen GRIP PLUG und deine Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Modifikationen von Feuerwaffen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform, um über die Produktsicherheit informiert zu bleiben.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Dieses Produkt ist für die Verwendung mit bestimmten GLOCK® Modellen vorgesehen. Überprüfe die Kompatibilität mit deinem Feuerwaffenmodell vor der Installation.
- Der GRIP PLUG ist so konzipiert, dass er leicht entfernt werden kann; jedoch solltest du keine Gewalt anwenden, wenn er feststeckt.
- Verwende den GRIP PLUG nicht, wenn er Anzeichen von Beschädigung aufweist oder nicht richtig in deine Feuerwaffe passt.
- Vermeide die Verwendung des GRIP PLUG in Verbindung mit anderen Modifikationen, die die Leistung oder Sicherheit der Feuerwaffe beeinträchtigen könnten.
- Gehe immer verantwortungsvoll mit deiner Feuerwaffe um und befolge die besten Praktiken für die Sicherheit von Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. **Bereite die Feuerwaffe vor:** Stelle sicher, dass deine GLOCK® entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Identifiziere die Grifföffnung:** Finde die Öffnung am hinteren Ende des Griffrahmens, wo der GRIP PLUG eingesetzt werden soll.
3. **Setze den GRIP PLUG ein:** Richte den GRIP PLUG mit der Öffnung aus und drücke ihn sanft hinein, bis er sicher einrastet.
4. **Überprüfe die richtige Passform:** Stelle sicher, dass der GRIP PLUG vollständig sitzt und nicht aus dem Griffrahmen herausragt.
5. **Teste die Entfernung:** Um den GRIP PLUG zu entfernen, ziehe ihn vorsichtig heraus. Wenn er Widerstand leistet, wende keine Gewalt an; überprüfe auf eventuelle Hindernisse.

Nutzungsanweisungen

- Der GRIP PLUG kann verwendet werden, um zusätzliches Gewicht zu deiner Wettbewerbswaffe hinzuzufügen oder den Rückstoß bei leichteren Tragwaffen auszugleichen.
- Überprüfe regelmäßig den GRIP PLUG auf Anzeichen von Abnutzung oder Lockerheit während deiner

Feuerwaffeninspektionen.

- Reinige den GRIP PLUG nach Bedarf, um sein Aussehen und seine Funktionalität zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den GRIP PLUG gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Verbrenne den GRIP PLUG nicht, da dabei schädliche Substanzen freigesetzt werden können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des GRIP PLUG für GLOCK® beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden. Darüber hinaus kannst du die EUSicherheitsplattform für Updates zur Produktsicherheit und Rückrufen besuchen.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Nutzung deines GRIP PLUG für GLOCK® gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsbewussten Waffenbesitz priorisierst.

GRIP PLUG for GLOCK® Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GRIP PLUG for GLOCK® by JENTRA. This product is designed to enhance the appearance of your GLOCK® firearm while providing additional benefits such as keeping dust, dirt, snow, and water out of the gun. It is essential to follow safety guidelines to ensure safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Ensure that your firearm is unloaded before installation or handling of the GRIP PLUG.
- Always store your firearm in a safe and secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect your GRIP PLUG and firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and modifications.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- This product is intended for use with specific GLOCK® models. Verify compatibility with your firearm model before installation.
- The GRIP PLUG is designed to be easily removed; however, do not force removal if it appears stuck.
- Do not use the GRIP PLUG if it shows signs of damage or if it does not fit properly in your firearm.
- Avoid using the GRIP PLUG in conjunction with other modifications that may affect the firearm's performance or safety.
- Always handle your firearm responsibly and in accordance with best practices for firearm safety.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Prepare the Firearm:** Ensure that your GLOCK® is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Identify the Grip Opening:** Locate the opening at the rear of the grip frame where the GRIP PLUG will be inserted.
3. **Insert the GRIP PLUG:** Align the GRIP PLUG with the opening and gently push it into place until it snaps securely.
4. **Check for Proper Fit:** Ensure that the GRIP PLUG is fully seated and does not protrude from the grip frame.
5. **Test Removal:** To remove the GRIP PLUG, gently pull it out. If it resists, do not force it; check for any obstructions.

Usage Instructions

- The GRIP PLUG can be used to add extra weight to your competition gun or to counter recoil on lighter carry guns.
- Regularly check the GRIP PLUG for any signs of wear or looseness during your firearm inspections.
- Clean the GRIP PLUG as needed to maintain its appearance and functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of the GRIP PLUG in accordance with local regulations regarding plastic waste.
- Do not incinerate the GRIP PLUG as it may release harmful substances when burned.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the GRIP PLUG for GLOCK®, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging. Additionally, you can visit the EU's Safety Gate platform for updates on product safety and recalls.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your GRIP PLUG for GLOCK®. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm ownership.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el GRIP PLUG para GLOCK®

Introducción

Gracias por elegir el GRIP PLUG para GLOCK® de JENTRA. Este producto está diseñado para mejorar la apariencia de tu arma de fuego GLOCK® mientras proporciona beneficios adicionales, como mantener el polvo, la suciedad, la nieve y el agua fuera del arma. Es esencial seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de la instalación o manipulación del GRIP PLUG.
- Siempre guarda tu arma de fuego en un lugar seguro y protegido, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu GRIP PLUG y tu arma de fuego en busca de signos de desgaste o daño.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre la propiedad y modificaciones de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiro de productos en la plataforma Safety Gate de la UE para mantenerte informado sobre la seguridad del producto.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Este producto está destinado para su uso con modelos específicos de GLOCK®. Verifica la compatibilidad con el modelo de tu arma antes de la instalación.
- El GRIP PLUG está diseñado para ser fácilmente removido; sin embargo, no fuerces la extracción si parece estar atascado.
- No utilices el GRIP PLUG si muestra signos de daño o si no se ajusta correctamente a tu arma de fuego.
- Evita usar el GRIP PLUG en conjunto con otras modificaciones que puedan afectar el rendimiento o la seguridad del arma.
- Siempre maneja tu arma de fuego de manera responsable y de acuerdo con las mejores prácticas de seguridad en el manejo de armas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. **Prepara el Arma:** Asegúrate de que tu GLOCK® esté descargada y apuntada en una dirección segura.
2. **Identifica la Apertura del Grip:** Localiza la apertura en la parte trasera del marco del grip donde se insertará el GRIP PLUG.
3. **Inserta el GRIP PLUG:** Alinea el GRIP PLUG con la apertura y empújalo suavemente hasta que encaje de forma segura.
4. **Verifica el Ajuste Correcto:** Asegúrate de que el GRIP PLUG esté completamente asentado y no sobresalga del marco del grip.
5. **Prueba la Remoción:** Para quitar el GRIP PLUG, tira suavemente de él. Si se resiste, no lo fuerces; verifica si hay obstrucciones.

Instrucciones de Uso

- El GRIP PLUG se puede usar para añadir peso extra a tu arma de competición o para contrarrestar el retroceso en armas ligeras de porte.
- Revisa regularmente el GRIP PLUG en busca de signos de desgaste o aflojamiento durante tus

inspecciones de armas de fuego.

- Limpia el GRIP PLUG según sea necesario para mantener su apariencia y funcionalidad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el GRIP PLUG de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos plásticos.
- No incineres el GRIP PLUG, ya que puede liberar sustancias nocivas al ser quemado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el GRIP PLUG para GLOCK®, consulta la información de contacto del fabricante que se proporciona con el embalaje del producto. Además, puedes visitar la plataforma Safety Gate de la UE para obtener actualizaciones sobre la seguridad del producto y retiros.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu GRIP PLUG para GLOCK®. Gracias por priorizar la seguridad y la propiedad responsable de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le GRIP PLUG pour GLOCK®

Introduction

Merci d'avoir choisi le GRIP PLUG pour GLOCK® de JENTRA. Ce produit est conçu pour améliorer l'apparence de votre arme à feu GLOCK® tout en offrant des avantages supplémentaires, tels que la protection contre la poussière, la saleté, la neige et l'eau. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée avant l'installation ou la manipulation du GRIP PLUG.
- Rangez toujours votre arme à feu dans un endroit sûr et sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre GRIP PLUG et votre arme à feu pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et les modifications des armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Consultez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité des produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ce produit est destiné à être utilisé avec des modèles spécifiques de GLOCK®. Vérifiez la compatibilité avec le modèle de votre arme à feu avant l'installation.
- Le GRIP PLUG est conçu pour être facilement retiré ; cependant, ne forcez pas son retrait s'il semble bloqué.
- N'utilisez pas le GRIP PLUG s'il présente des signes de dommage ou s'il ne s'adapte pas correctement à votre arme à feu.
- Évitez d'utiliser le GRIP PLUG en conjonction avec d'autres modifications qui pourraient affecter les performances ou la sécurité de l'arme.
- Manipulez toujours votre arme à feu de manière responsable et conformément aux meilleures pratiques en matière de sécurité des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. **Préparez l'Arme à Feu** : Assurez-vous que votre GLOCK® est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Identifiez l'Ouverture de la Poignée** : Localisez l'ouverture à l'arrière du cadre de la poignée où le GRIP PLUG sera inséré.
3. **Insérez le GRIP PLUG** : Alignez le GRIP PLUG avec l'ouverture et poussez-le doucement en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche correctement.
4. **Vérifiez l'Adaptation Correcte** : Assurez-vous que le GRIP PLUG est complètement en place et ne dépasse pas du cadre de la poignée.
5. **Testez le Retrait** : Pour retirer le GRIP PLUG, tirez-le doucement. S'il résiste, ne le forcez pas ; vérifiez qu'il n'y a pas d'obstructions.

Instructions d'Utilisation

- Le GRIP PLUG peut être utilisé pour ajouter du poids supplémentaire à votre arme de compétition ou pour contrer le recul sur les armes légères à porter.
- Vérifiez régulièrement le GRIP PLUG pour tout signe d'usure ou de jeu lors de vos inspections d'arme à feu.
- Nettoyez le GRIP PLUG au besoin pour maintenir son apparence et sa fonctionnalité.

Instructions de Mise au Rebut

- Jetez le GRIP PLUG conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Ne pas incinérer le GRIP PLUG car cela pourrait libérer des substances nocives lors de la combustion.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le GRIP PLUG pour GLOCK®, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit. De plus, vous pouvez consulter la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur la sécurité des produits et les rappels.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre GRIP PLUG pour GLOCK®. Merci de prioriser la sécurité et la responsabilité dans la possession d'armes à feu.

GRIP PLUG for GLOCK® Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór GRIP PLUG dla GLOCK® od JENTRA. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wyglądu Twojej broni GLOCK®, a jednocześnie oferuje dodatkowe korzyści, takie jak ochrona przed kurzem, brudem, śniegiem i wodą. Ważne jest, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana przed instalacją lub obsługą GRIP PLUG.
- Zawsze przechowuj swoją broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj GRIP PLUG i swoją broń pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania broni i modyfikacji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE, aby być na bieżąco z bezpieczeństwem produktów.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Produkt ten jest przeznaczony do użycia z określonymi modelami GLOCK®. Zweryfikuj zgodność z modelem swojej broni przed instalacją.
- GRIP PLUG jest zaprojektowany tak, aby można go było łatwo usunąć; jednak nie wymuszaj usunięcia, jeśli wydaje się, że jest zablokowany.
- Nie używaj GRIP PLUG, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub jeśli nie pasuje prawidłowo do Twojej broni.
- Unikaj używania GRIP PLUG w połączeniu z innymi modyfikacjami, które mogą wpłynąć na wydajność lub bezpieczeństwo broni.
- Zawsze obsługuj swoją broń odpowiedzialnie i zgodnie z najlepszymi praktykami bezpieczeństwa broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instrukcje instalacji

1. **Przygotuj broń:** Upewnij się, że Twój GLOCK® jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
2. **Zidentyfikuj otwór chwytu:** Zlokalizuj otwór z tyłu ramy chwytu, w którym zostanie włożony GRIP PLUG.
3. **Włóż GRIP PLUG:** Wyreguluj GRIP PLUG z otworem i delikatnie wciśnij go na miejsce, aż zablokuje się na miejscu.
4. **Sprawdź prawidłowe dopasowanie:** Upewnij się, że GRIP PLUG jest całkowicie osadzony i nie wystaje z ramy chwytu.
5. **Przetestuj usunięcie:** Aby usunąć GRIP PLUG, delikatnie go wyciągnij. Jeśli opiera się, nie wymuszaj; sprawdź, czy nie ma przeszkód.

Instrukcje użytkowania

- GRIP PLUG można używać do dodania dodatkowej wagi do broni używanej w zawodach lub do zrekompensowania odrzutu w lżejszych pistoletach do noszenia.
- Regularnie sprawdzaj GRIP PLUG pod kątem oznak zużycia lub luzu podczas przeglądów swojej broni.
- Czyść GRIP PLUG w razie potrzeby, aby zachować jego wygląd i funkcjonalność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj GRIP PLUG zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Nie spalaj GRIP PLUG, ponieważ może uwolnić szkodliwe substancje podczas spalania.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących GRIP PLUG dla GLOCK®, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi w opakowaniu produktu. Dodatkowo możesz odwiedzić platformę Safety Gate UE, aby uzyskać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktów i wycofań.

Przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z GRIP PLUG dla GLOCK®. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialne posiadanie broni.

GRIP PLUG for GLOCK® Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit GRIP PLUGin GLOCK®:lle JENTRALTA. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan GLOCK® aseesi ulkonäköä samalla tarjoten lisäetuja, kuten pölyn, lian, lumen ja veden pitäminen pois aseesta. On tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita varmistaaksesi tämän tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ennen GRIP PLUGin asennusta tai käsittelyä.
- Säilytä asetta aina turvallisessa ja varmistetussa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti GRIP PLUG ja aseesi mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja muokkauksia.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta muistutukset tuotteiden turvallisuudesta pysyäksesi ajan tasalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi tietyissä GLOCK® malleissa. Varmista yhteensopivuus aseiden mallin kanssa ennen asennusta.
- GRIP PLUG on suunniteltu helposti poistettavaksi; älä kuitenkaan pakota sen poistamista, jos se näyttää olevan jumissa.
- Älä käytä GRIP PLUGia, jos siinä on vaurioita tai jos se ei sovi kunnolla aseeseen.
- Vältä GRIP PLUGin käyttöä yhdessä muiden muokkausten kanssa, jotka saattavat vaikuttaa aseiden suorituskykyyn tai turvallisuuteen.
- Käsittele asetta aina vastuullisesti ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Valmistele ase:** Varmista, että GLOCK® aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
2. **Tunnista kahvan aukko:** Etsi aukko kahvakehyksen takana, johon GRIP PLUG asennetaan.
3. **Aseta GRIP PLUG:** Kohdista GRIP PLUG aukon kanssa ja työnnä se varovasti paikalleen, kunnes se napsahtaa tukevasti.
4. **Tarkista oikea istuvuus:** Varmista, että GRIP PLUG on täysin paikallaan eikä ulotu kahvakehyksen ulkopuolelle.
5. **Testaa poistaminen:** Poistaaksesi GRIP PLUGin, vedä se varovasti ulos. Jos se vastustaa, älä pakota sitä; tarkista mahdolliset esteet.

Käyttöohjeet

- GRIP PLUGia voidaan käyttää lisäämään lisäpainoa kilpailuasemiin tai vastustamaan rekyyliä kevyissä kantoversioissa.
- Tarkista säännöllisesti GRIP PLUG mahdollisten kulumisen tai löysyyden varalta aseiden tarkastusten aikana.
- Puhdista GRIP PLUG tarpeen mukaan sen ulkonäön ja toimivuuden ylläpitämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä GRIP PLUG paikallisten muovijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta GRIP PLUGia, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita palamisen aikana.

Lisätietoja varten

Kaikkia kysymyksiä tai huolenaiheita GRIP PLUGista GLOCK®:lle varten varten, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin valmistajan yhteystietoihin. Voit myös vierailla EU:n Safety Gate alustalla saadaksesi päivityksiä tuotteen turvallisuudesta ja muistutuksista.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen GRIP PLUGIN kanssa GLOCK®:lle. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja vastuullisen aseiden omistamisen.

GRIP PLUG för GLOCK®

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt GRIP PLUG för GLOCK® från JENTRA. Denna produkt är utformad för att förbättra utseendet på din GLOCK®pistol samtidigt som den erbjuder ytterligare fördelar såsom att hålla damm, smuts, snö och vatten borta från vapnet. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att ditt vapen är oladdat innan installation eller hantering av GRIP PLUG.
- Förvara alltid ditt vapen på en säker och trygg plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet din GRIP PLUG och ditt vapen för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och regler som gäller för vapenäggande och modifieringar.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Kontrollera uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad om produktsäkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Denna produkt är avsedd för användning med specifika GLOCK®modeller. Kontrollera kompatibiliteten med din vapentyp innan installation.
- GRIP PLUG är utformad för att enkelt kunna tas bort; tvinga inte bort den om den verkar fast.
- Använd inte GRIP PLUG om den visar tecken på skador eller om den inte passar ordentligt i ditt vapen.
- Undvik att använda GRIP PLUG tillsammans med andra modifieringar som kan påverka vapnets prestanda eller säkerhet.
- Hantera alltid ditt vapen ansvarsfullt och i enlighet med bästa praxis för vapensäkerhet.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. **Förbered vapnet:** Se till att din GLOCK® är oladdad och riktad i en säker riktning.
2. **Identifiera greppöppningen:** Lokalisera öppningen på baksidan av greppramen där GRIP PLUG ska sättas in.
3. **Sätt in GRIP PLUG:** Justera GRIP PLUG med öppningen och tryck försiktigt på plats tills den snäpper fast.
4. **Kontrollera korrekt passform:** Se till att GRIP PLUG sitter helt och inte sticker ut från greppramen.
5. **Testa borttagning:** För att ta bort GRIP PLUG, dra försiktigt ut den. Om den motstår, tvinga inte; kontrollera om det finns några hinder.

Användningsinstruktioner

- GRIP PLUG kan användas för att lägga till extra vikt till ditt tävlingsvapen eller för att motverka rekyl på lättare bärvapen.
- Kontrollera regelbundet GRIP PLUG för tecken på slitage eller löshet under dina vapenkontroller.
- Rengör GRIP PLUG vid behov för att upprätthålla dess utseende och funktionalitet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera GRIP PLUG i enlighet med lokala bestämmelser om plastavfall.
- Incinera inte GRIP PLUG då det kan frigöra skadliga ämnen vid förbränning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående GRIP PLUG för GLOCK®, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på produktförpackningen. Dessutom kan du besöka EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om produktsäkerhet och återkallelser.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din GRIP PLUG för GLOCK®. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfullt vapenägande.

GRIP PLUG pro GLOCK® Příručka k bezpečnosti

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali GRIP PLUG pro GLOCK® od společnosti JENTRA. Tento produkt je navržen tak, aby vylepšil vzhled vaší zbraně GLOCK® a zároveň poskytl další výhody, jako je ochrana před prachem, špínou, sněhem a vodou. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá před instalací nebo manipulací s GRIP PLUG.
- Vždy uchovávejte svou zbraň na bezpečném a zabezpečeném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svůj GRIP PLUG a zbraň na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví zbraní a jejich úprav.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU, abyste byli informováni o bezpečnosti produktu.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Tento produkt je určen pro použití s konkrétními modely GLOCK®. Ověřte kompatibilitu se svým modelem zbraně před instalací.
- GRIP PLUG je navržen tak, aby se snadno odstraňoval; nicméně, netlačte na odstranění, pokud se zdá, že je zaseknutý.
- Nepoužívejte GRIP PLUG, pokud vykazuje známky poškození nebo pokud nepasuje správně do vaší zbraně.
- Vyhňte se používání GRIP PLUG v kombinaci s jinými úpravami, které by mohly ovlivnit výkon nebo bezpečnost zbraně.
- Vždy zacházejte se svou zbraní odpovědně a v souladu s nejlepšími praktikami bezpečnosti zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

Pokyny k instalaci

1. **Připravte zbraň:** Ujistěte se, že je vaše GLOCK® vybitá a směřuje bezpečným směrem.
2. **Identifikujte otvor pro rukojeť:** Najděte otvor na zadní straně rámu rukojeti, kde bude GRIP PLUG vložen.
3. **Vložte GRIP PLUG:** Zarovnejte GRIP PLUG s otvorem a jemně ho zatlačte na místo, dokud se bezpečně nezamkne.
4. **Zkontrolujte správné uchycení:** Ujistěte se, že je GRIP PLUG plně usazen a nevyčnívá z rámu rukojeti.
5. **Otestujte odstranění:** Chcete-li GRIP PLUG odstranit, jemně ho vytáhněte. Pokud se brání, netlačte na něj; zkontrolujte, zda nejsou žádné překážky.

Pokyny k používání

- GRIP PLUG lze použít k přidání extra váhy k vaší závodní zbraní nebo k vyvážení zpětného rázu u lehkých skrytých zbraní.
- Pravidelně kontrolujte GRIP PLUG na jakékoli známky opotřebení nebo uvolnění během kontrol vaší zbraně.
- Čistěte GRIP PLUG podle potřeby, abyste udrželi jeho vzhled a funkčnost.

Pokyny k likvidaci

- Zlikvidujte GRIP PLUG v souladu s místními předpisy týkajícími se plastového odpadu.
- Nespalujte GRIP PLUG, protože může při spalování uvolnit škodlivé látky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se GRIP PLUG pro GLOCK® se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu. Dále můžete navštívit platformu Safety Gate EU pro aktualizace o bezpečnosti produktu a stažení.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaším GRIP PLUG pro GLOCK®. Děkujeme, že upřednostňujete bezpečnost a odpovědné vlastnictví zbraně.