

REMINGTON 7400 10RD MAGAZINE 30-06 SPRINGFIELD - TRIPLE-K REMINGTON 7400/742 MAGAZINE 30-06 SPRINGFIELD 10RD STEEL BLA

More Rounds Than Factory Magazine All-Steel Body Gives Rigidity

Durable high-capacity magazine provides a long service life and holds ten rounds for fewer reloads when shooting your Remington 740, 742, 750, or 7400. Folding, leaf spring and nylon follower ensure reliable feeding. Available in .30-06 and .308.



Attributes

- Name: TRIPLE-K REMINGTON 7400/742 MAGAZINE 30-06 SPRINGFIELD 10RD STEEL BLA
- Manufacturer: TRIPLE-K
- Product no.: 486000002
- Mfr. No.: 979M.
- Action Type: Semi-Auto
- Capacity: 10-Round
- Cartridge: 30-06 Springfield
- Finish: Black
- Make: Remington
- Material: Steel
- Model: 7400
- Delivery weight: 0.159kg
- UPC: 730745000491

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: REMINGTON 7400 10RD MAGAZINE Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: REMINGTON 7400 10RD MAGAZINE Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Cargador REMINGTON 7400 10RD](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Chargeur REMINGTON 7400 10RD](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore REMINGTON 7400 10RD](#)
- [Norsk: REMINGTON 7400 10RD MAGAZINE Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa REMINGTON 7400 10RD MAGAZYN](#)
- [Suomi: REMINGTON 7400 10RD MAGAZINE Turvaohjeet](#)
- [Svenska: REMINGTON 7400 10RD MAGAZINE Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro REMINGTON 7400 10RD MAGAZÍN](#)

REMINGTON 7400 10RD MAGAZINE

Sicherheitsanweisungen

Einleitung

Danke, dass du dich für das REMINGTON 7400 10RD MAGAZINE entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis durch ein zuverlässiges Hochkapazitätsmagazin zu verbessern. Es ist entscheidend, dieses Produkt sicher und verantwortungsvoll zu verwenden. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle das Magazin immer so, als ob es geladen wäre.
- Halte das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende das Magazin nur mit kompatiblen Feuerwaffen (Remington Modelle 740, 742, 750 und 7400).
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen vor der Benutzung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Magazinen.
- Lagere das Magazin an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du das Magazin lädst oder entlädst.
- Überschreite nicht die Kapazität des Magazins von 10 Schuss.
- Vermeide die Verwendung des Magazins mit Munition, die nicht für deine Feuerwaffe angegeben ist.
- Modifiziere oder verändere das Magazin auf keine Weise.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.
- Achte auf deine Umgebung und Sorge für eine sichere Schießumgebung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Magazin installierst.
- Richte das Magazin mit dem Magazinboden der Feuerwaffe aus.
- Drücke das Magazin fest in den Magazinboden, bis es einrastet.

2. Laden des Magazins:

- Halte das Magazin mit dem Follower nach oben.
- Füge die Patronen in das Magazin ein und achte darauf, dass sie korrekt positioniert sind.
- Überschreite nicht die Kapazität von 10 Schuss.
- Stelle sicher, dass die Patronen richtig sitzen und das Magazin nicht überfüllt ist.

3. Verwendung des Magazins:

- Setze das geladene Magazin in die Feuerwaffe ein, wie im Installationsabschnitt beschrieben.
- Stelle sicher, dass das Magazin sicher verriegelt ist, bevor du schießt.
- Nachdem du geschossen hast, entferne das Magazin, indem du den Magazinfreigabeknopf drückst und das Magazin herausziehst.

4. Entladen des Magazins:

- Zeige die Feuerwaffe in eine sichere Richtung.
- Entferne das Magazin aus der Feuerwaffe.
- Schieße alle verbleibenden Patronen aus dem Magazin, indem du den Follower nach unten drückst und die Patronen herausfallen lässt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin verantwortungsbewusst gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, die Metallkomponenten, wo möglich, zu recyceln.
- Werfe das Magazin nicht im regulären Müll weg, wenn es noch funktionsfähig ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Nutzung oder Bedenken bezüglich des REMINGTON 7400 10RD MAGAZINE konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen trägst du zu einer sichereren Schießumgebung für dich und andere bei. Setze immer Sicherheit und Verantwortung an erste Stelle, wenn du mit Feuerwaffen und verwandten Zubehörteilen umgehst.

REMINGTON 7400 10RD MAGAZINE Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the REMINGTON 7400 10RD MAGAZINE. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a reliable, highcapacity magazine. It is crucial to use this product safely and responsibly. This guide outlines essential safety instructions and guidelines to ensure your safety and the safety of others.

General Safety Guidelines

- Always treat the magazine as if it is loaded.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Use the magazine only with compatible firearms (Remington models 740, 742, 750, and 7400).
- Regularly inspect the magazine for any wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm and magazine use.
- Store the magazine in a cool, dry place away from direct sunlight.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction when loading or unloading the magazine.
- Do not exceed the magazine's capacity of 10 rounds.
- Avoid using the magazine with ammunition that is not specified for your firearm.
- Do not modify or alter the magazine in any way.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded before installing the magazine.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Firmly push the magazine into the magazine well until it clicks into place.

2. Loading the Magazine:

- Hold the magazine with the follower facing upwards.
- Insert rounds into the magazine, ensuring they are positioned correctly.
- Do not exceed the 10round capacity.
- Ensure the rounds are seated properly and the magazine is not overfilled.

3. Using the Magazine:

- Insert the loaded magazine into the firearm as described in the installation section.
- Ensure the magazine is securely locked in place before firing.
- After firing, remove the magazine by pressing the magazine release button and pulling the magazine out.

4. Unloading the Magazine:

- Point the firearm in a safe direction.

- Remove the magazine from the firearm.
- Eject any remaining rounds from the magazine by pressing the follower down and allowing the rounds to fall out.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine responsibly according to local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer usable, consider recycling the metal components where possible.
- Do not throw away the magazine in regular trash if it is still functional.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or concerns about the REMINGTON 7400 10RD MAGAZINE, please consult the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these safety instructions, you contribute to a safer shooting environment for yourself and others. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and related accessories.

Instrucciones de Seguridad para el Cargador REMINGTON 7400 10RD

Introducción

Gracias por elegir el Cargador REMINGTON 7400 10RD. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un cargador confiable y de alta capacidad. Es crucial utilizar este producto de manera segura y responsable. Esta guía describe instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata el cargador como si estuviera cargado.
- Mantén el cargador fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Utiliza el cargador únicamente con armas de fuego compatibles (modelos Remington 740, 742, 750 y 7400).
- Inspecciona regularmente el cargador en busca de desgaste o daños antes de usarlo.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y cargadores.
- Almacena el cargador en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura al cargar o descargar el cargador.
- No excedas la capacidad del cargador de 10 cartuchos.
- Evita utilizar el cargador con munición que no esté especificada para tu arma de fuego.
- No modifiques ni alteres el cargador de ninguna manera.
- Siempre usa protección adecuada para los ojos y los oídos al disparar.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que sea un entorno de tiro seguro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el cargador.
- Alinea el cargador con el pozo del cargador del arma.
- Empuja firmemente el cargador en el pozo del cargador hasta que encaje en su lugar.

2. Cargar el Cargador:

- Sostén el cargador con el seguidor mirando hacia arriba.
- Inserta los cartuchos en el cargador, asegurándote de que estén posicionados correctamente.
- No excedas la capacidad de 10 cartuchos.
- Asegúrate de que los cartuchos estén bien asentados y de que el cargador no esté sobrecargado.

3. Usar el Cargador:

- Inserta el cargador cargado en el arma como se describe en la sección de instalación.
- Asegúrate de que el cargador esté asegurado antes de disparar.
- Después de disparar, retira el cargador presionando el botón de liberación del cargador y tirando del cargador hacia afuera.

4. Descargar el Cargador:

- Apunta el arma en una dirección segura.
- Retira el cargador del arma.
- Expulsa cualquier cartucho restante del cargador presionando el seguidor hacia abajo y permitiendo que los cartuchos caigan.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el cargador está dañado o ya no es utilizable, considera reciclar los componentes metálicos donde sea posible.
- No tires el cargador en la basura regular si todavía es funcional.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta sobre seguridad, uso o preocupaciones relacionadas con el Cargador REMINGTON 7400 10RD, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, contribuyes a un entorno de tiro más seguro para ti y para los demás. Siempre prioriza la seguridad y la responsabilidad al manejar armas de fuego y accesorios relacionados.

Instructions de Sécurité pour le Chargeur REMINGTON 7400 10RD

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur REMINGTON 7400 10RD. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant un chargeur fiable et de haute capacité. Il est essentiel d'utiliser ce produit de manière sûre et responsable. Ce guide présente des instructions et des lignes directrices de sécurité essentielles pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Traite toujours le chargeur comme s'il était chargé.
- Garde le chargeur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilise le chargeur uniquement avec des armes à feu compatibles (modèles Remington 740, 742, 750 et 7400).
- Inspecte régulièrement le chargeur pour toute usure ou dommage avant utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des chargeurs.
- Range le chargeur dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre lors du chargement ou du déchargement du chargeur.
- Ne dépasse pas la capacité du chargeur de 10 cartouches.
- Évite d'utiliser le chargeur avec des munitions qui ne sont pas spécifiées pour ton arme à feu.
- Ne modifie ni n'altère le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir un environnement de tir sûr.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer le chargeur.
- Aligne le chargeur avec le puits du chargeur de l'arme à feu.
- Pousse fermement le chargeur dans le puits du chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

2. Chargement du Chargeur :

- Tiens le chargeur avec le suiveur orienté vers le haut.
- Insère les cartouches dans le chargeur en veillant à ce qu'elles soient positionnées correctement.
- Ne dépasse pas la capacité de 10 cartouches.
- Assure-toi que les cartouches sont bien en place et que le chargeur n'est pas trop rempli.

3. Utilisation du Chargeur :

- Insère le chargeur chargé dans l'arme à feu comme décrit dans la section d'installation.
- Assure-toi que le chargeur est bien verrouillé en place avant de tirer.
- Après avoir tiré, retire le chargeur en appuyant sur le bouton de libération du chargeur et en tirant le chargeur vers l'extérieur.

4. Déchargement du Chargeur :

- Oriente l'arme à feu dans une direction sûre.
- Retire le chargeur de l'arme à feu.
- Éjecte les cartouches restantes du chargeur en appuyant sur le suiveur vers le bas et en laissant les cartouches tomber.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du chargeur de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Si le chargeur est endommagé ou inutilisable, envisage de recycler les composants en métal si possible.
- Ne jette pas le chargeur dans les déchets ordinaires s'il est encore fonctionnel.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou des préoccupations au sujet du chargeur REMINGTON 7400 10RD, consulte le site Web du fabricant ou contacte leur service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu contribues à un environnement de tir plus sûr pour toi-même et les autres. Priorise toujours la sécurité et la responsabilité lors de la manipulation des armes à feu et des accessoires associés.

Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore REMINGTON 7400 10RD

Introduzione

Grazie per aver scelto il Caricatore REMINGTON 7400 10RD. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un caricatore affidabile e ad alta capacità. È fondamentale utilizzare questo prodotto in modo sicuro e responsabile. Questa guida delinea le istruzioni e le linee guida di sicurezza essenziali per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre il caricatore come se fosse carico.
- Tieni il caricatore fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza il caricatore solo con armi compatibili (modelli Remington 740, 742, 750 e 7400).
- Ispeziona regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e caricatori.
- Conserva il caricatore in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura durante il caricamento o lo scaricamento del caricatore.
- Non superare la capacità del caricatore di 10 colpi.
- Evita di utilizzare il caricatore con munizioni non specificate per la tua arma.
- Non modificare o alterare il caricatore in alcun modo.
- Indossa sempre la protezione per gli occhi e le orecchie adeguata durante il tiro.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare il caricatore.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma.
- Spingi saldamente il caricatore nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.

2. Caricamento del Caricatore:

- Tieni il caricatore con il follower rivolto verso l'alto.
- Inserisci i colpi nel caricatore, assicurandoti che siano posizionati correttamente.
- Non superare la capacità di 10 colpi.
- Assicurati che i colpi siano inseriti correttamente e che il caricatore non sia sovraccarico.

3. Utilizzo del Caricatore:

- Inserisci il caricatore carico nell'arma come descritto nella sezione di installazione.
- Assicurati che il caricatore sia bloccato saldamente in posizione prima di sparare.
- Dopo aver sparato, rimuovi il caricatore premendo il pulsante di rilascio del caricatore e tirando il caricatore verso l'esterno.

4. Scaricamento del Caricatore:

- Punta l'arma in una direzione sicura.
- Rimuovi il caricatore dall'arma.
- Espelli eventuali colpi rimanenti dal caricatore premendo il follower verso il basso e consentendo ai colpi di cadere.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in modo responsabile secondo le normative locali.
- Se il caricatore è danneggiato o non più utilizzabile, considera il riciclaggio dei componenti metallici quando possibile.
- Non gettare il caricatore nei rifiuti normali se è ancora funzionante.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'uso o preoccupazioni relative al Caricatore REMINGTON 7400 10RD, consulta il sito web del produttore o contatta il loro supporto clienti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuisce a un ambiente di tiro più sicuro per te e per gli altri. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità quando gestisci armi da fuoco e accessori correlati.

REMINGTON 7400 10RD MAGAZINE

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte REMINGTON 7400 10RD MAGAZINE. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å tilby et pålitelig høykapasitetsmagasin. Det er avgjørende å bruke dette produktet på en sikker og ansvarlig måte. Denne guiden beskriver viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre din sikkerhet og sikkerheten til andre.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid magasinet som om det er lastet.
- Hold magasinet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Bruk magasinet kun med compatible skytevåpen (Remingtonmodellene 740, 742, 750 og 7400).
- Inspiser regelmessig magasinet for slitasje eller skader før bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og magasiner.
- Oppbevar magasinet på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte sollys.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at skytevåpenet peker i en sikker retning når du laster eller tømmer magasinet.
- Ikke overskrid magasinet kapasitet på 10 skudd.
- Unngå å bruke magasinet med ammunisjon som ikke er spesifisert for ditt skytevåpen.
- Ikke modifier eller endre magasinet på noen måte.
- Bruk alltid passende øye og hørselsvern når du skyter.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et trygt skytemiljø.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at skytevåpenet er uladet før du installerer magasinet.
- Juster magasinet med magasinbrønnen på skytevåpenet.
- Trykk fast magasinet inn i magasinbrønnen til det klikker på plass.

2. Laste magasinet:

- Hold magasinet med følgespissen vendt oppover.
- Sett inn patroner i magasinet, og sørg for at de er plassert riktig.
- Ikke overskrid kapasiteten på 10 skudd.
- Sørg for at patronene er riktig plassert og at magasinet ikke er overfylt.

3. Bruke magasinet:

- Sett det lastede magasinet inn i skytevåpenet som beskrevet i installasjonsseksjonen.
- Sørg for at magasinet er sikkert låst på plass før du avfyrer.
- Etter avfiring, fjern magasinet ved å trykke på magasinutløserknappen og trekke magasinet ut.

4. Tømme magasinet:

- Pek skytevåpenet i en sikker retning.
- Fjern magasinet fra skytevåpenet.

- Eject eventuelle gjenværende patroner fra magasinet ved å trykke ned følgespissen og la patronene falle ut.

Avfallsinstruksjoner

- Bli kvitt magasinet ansvarlig i henhold til lokale forskrifter.
- Hvis magasinet er skadet eller ikke lenger brukbart, vurder å resirkulere metallkomponentene der det er mulig.
- Kast ikke magasinet i vanlig søppel hvis det fortsatt er funksjonelt.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet, bruk eller bekymringer om REMINGTON 7400 10RD MAGAZINE, vennligst konsulter produsentens nettside eller kontakt deres kundestøtte for assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene bidrar du til et tryggere skytemiljø for deg selv og andre. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlighet når du håndterer skytevåpen og relaterte tilbehør.

Instrukcje bezpieczeństwa REMINGTON 7400 10RD MAGAZYN

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynu REMINGTON 7400 10RD. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie, zapewniając niezawodny, magazyn o dużej pojemności. Kluczowe jest, aby używać tego produktu w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj magazyn tak, jakby był załadowany.
- Przechowuj magazyn w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj magazynu tylko z kompatybilnymi broniąmi (modele Remington 740, 742, 750 i 7400).
- Regularnie sprawdzaj magazyn pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej i magazynów.
- Przechowuj magazyn w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas ładowania lub rozładowywania magazynu.
- Nie przekraczaj pojemności magazynu wynoszącej 10 nabojów.
- Unikaj używania magazynu z amunicją, która nie jest określona dla Twojej broni.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj magazynu w żaden sposób.
- Zawsze noś odpowiednie okulary i ochronniki słuchu podczas strzelania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki do strzelania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem magazynu.
- Wyreguluj magazyn z otworem magazynowym broni.
- Mocno wciśnij magazyn do otworu magazynowego, aż usłyszysz kliknięcie.

2. Ładowanie magazynu:

- Trzymaj magazyn z wskaźnikiem skierowanym w górę.
- Włóż naboje do magazynu, upewniając się, że są poprawnie umiejscowione.
- Nie przekraczaj pojemności wynoszącej 10 nabojów.
- Upewnij się, że naboje są prawidłowo osadzone i magazyn nie jest przeładowany.

3. Używanie magazynu:

- Włóż załadowany magazyn do broni zgodnie z opisaniem w sekcji instalacji.
- Upewnij się, że magazyn jest pewnie zablokowany na swoim miejscu przed oddaniem strzału.
- Po oddaniu strzału, usuń magazyn, naciskając przycisk zwolnienia magazynu i wyciągając go.

4. Rozładowywanie magazynu:

- Skieruj broń w bezpiecznym kierunku.

- Usun magazyn z broni.
- Wyrzucić pozostałe naboje z magazynu, naciskając wskaźnik w dół i pozwalając nabojom wypaść.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj magazyn w sposób odpowiedzialny zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli magazyn jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, rozważ recykling metalowych komponentów, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj magazynu do zwykłych śmieci, jeśli nadal jest funkcjonalny.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub obaw związanych z magazynem REMINGTON 7400 10RD, prosimy o konsultację z stroną internetową producenta lub skontaktowanie się z ich wsparciem klienta w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, przyczyniasz się do bezpieczniejszego środowiska strzeleckiego dla siebie i innych. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialność podczas obsługi broni palnej i akcesoriów związanych.

REMINGTON 7400 10RD MAGAZINE Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit REMINGTON 7400 10RD MAGAZINE lipas. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi tarjoamalla luotettavan, suurikapasiteettisen lippaan. On ensiarvoisen tärkeää käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet ja ohjeet varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kohtelee aina lippasta ikään kuin se olisi ladattu.
- Pidä lipas lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä lippasta vain yhteensopivien aseiden kanssa (Remingtonmallit 740, 742, 750 ja 7400).
- Tarkista lippaasi säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä liittyen aseiden ja lippaiden käyttöön.
- Säilytä lipas viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta suojattuna.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan lippaan lataamisen tai purkamisen aikana.
- Älä ylitä lippaan kapasiteettia, joka on 10 patruunaa.
- Vältä lippaan käyttöä patruunoilla, joita ei ole määritelty aseellesi.
- Älä muokkaa tai muuta lippasta millään tavalla.
- Käytä aina asianmukaisia silmä ja korvasuojia ampumisen aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumisympäristö.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen lippaan asentamista.
- Kohdista lipas aseeseen lippaansyöttöaukkoon.
- Työnnä lipas tiukasti lippaansyöttöaukkoon, kunnes se napsahtaa paikalleen.

2. Lippaan lataaminen:

- Pidä lippasta niin, että lippaan pohja on ylöspäin.
- Aseta patruunat lippaaseen varmistaen, että ne ovat oikeassa asennossa.
- Älä ylitä 10 patruunan kapasiteettia.
- Varmista, että patruunat ovat kunnolla paikallaan eikä lippasta ole ylikuormitettu.

3. Lippaan käyttäminen:

- Aseta ladattu lipas aseeseen yllä kuvatulla tavalla.
- Varmista, että lipas on tukevasti paikallaan ennen laukaisua.
- Ampumisen jälkeen poista lipas painamalla lippaansyöttöpainiketta ja vetämällä lipas pois.

4. Lippaan purkaminen:

- Suuntaa ase turvalliseen suuntaan.
- Poista lipas aseesta.
- Poista kaikki jäljellä olevat patruunat lippaasta painamalla lippaan pohjaa alas ja sallimalla patruunoiden pudota ulos.

Hävittämisohjeet

- Hävitä lipas vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos lipas on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse metallikomponenttien kierrätystä, jos se on mahdollista.
- Älä heitä lippasta tavalliseen roskikseen, jos se on edelleen toimiva.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen, käyttöön tai huolenaiheisiin liittyen REMINGTON 7400 10RD MAGAZINE lippaaseen, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukeen saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita edistät turvallisempaa ampumisympäristöä itsellesi ja muille. Aina turvallisuus ja vastuullisuus ovat etusijalla käsitellessäsi aseita ja niihin liittyviä tarvikkeita.

REMINGTON 7400 10RD MAGAZINE

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde REMINGTON 7400 10RD MAGAZINE. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att tillhandahålla ett pålitligt högkapacitetsmagasin. Det är avgörande att använda denna produkt på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Denna guide beskriver viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa din säkerhet och andras.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid magasinet som om det är laddat.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd magasinet endast med kompatibla vapen (Remingtonmodeller 740, 742, 750 och 7400).
- Inspektera regelbundet magasinet för slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av vapen och magasin.
- Förvara magasinet på en sval, torr plats borta från direkt solljus.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning när magasinet laddas eller töms.
- Överskrid inte magasinets kapacitet på 10 skott.
- Undvik att använda magasinet med ammunition som inte är specificerad för ditt vapen.
- Modifiera eller ändra inte magasinet på något sätt.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd när du skjuter.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har en säker skjutmiljö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar magasinet.
- Justera magasinet med magasinbrunnen på vapnet.
- Tryck fast magasinet i magasinbrunnen tills det klickar på plats.

2. Laddning av magasinet:

- Håll magasinet med följaren vänd uppåt.
- Sätt in skott i magasinet och se till att de är korrekt placerade.
- Överskrid inte kapaciteten på 10 skott.
- Se till att skotten är korrekt placerade och att magasinet inte är överfyllt.

3. Använda magasinet:

- Sätt in det laddade magasinet i vapnet enligt installationsavsnittet.
- Se till att magasinet är ordentligt låst på plats innan du skjuter.
- Efter skjutning, ta bort magasinet genom att trycka på magasinutlösningsskappen och dra ut magasinet.

4. Tömning av magasinet:

- Rikta vapnet i en säker riktning.

- Ta bort magasinet från vapnet.
- Ejecta eventuella kvarvarande skott från magasinet genom att trycka ner följaren och låta skotten falla ut.

Avfallsinstruktioner

- Kassera magasinet på ett ansvarsfullt sätt enligt lokala förordningar.
- Om magasinet är skadat eller inte längre användbart, överväg att återvinna metallkomponenterna där det är möjligt.
- Släng inte magasinet i vanligt avfall om det fortfarande är funktionellt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet, användning eller bekymmer kring REMINGTON 7400 10RD MAGAZINE, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säkrare skjutmiljö för dig själv och andra. Prioritera alltid säkerhet och ansvar när du hanterar vapen och relaterade tillbehör.

Bezpečnostní pokyny pro REMINGTON 7400 10RD MAGAZÍN

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali REMINGTON 7400 10RD MAGAZÍN. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek poskytováním spolehlivého zásobníku s vysokou kapacitou. Je zásadní používat tento produkt bezpečně a zodpovědně. Tento průvodce obsahuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zásobníkem, jako by byl nabitý.
- Udržujte zásobník mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte zásobník pouze s kompatibilními palnými zbraněmi (modely Remington 740, 742, 750 a 7400).
- Pravidelně kontrolujte zásobník na opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání palných zbraní a zásobníků.
- Skladujte zásobník na chladném, suchém místě mimo přímé sluneční světlo.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byla palná zbraň namířena bezpečným směrem při nabíjení nebo vyjímání zásobníku.
- Nepřekračujte kapacitu zásobníku 10 nábojů.
- Vyhněte se používání zásobníku s municí, která není určena pro vaši palnou zbraň.
- Nemažte ani neupravujte zásobník jakýmkoli způsobem.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá před instalací zásobníku.
- Zarovnejte zásobník s otvorem pro zásobník palné zbraně.
- Pevně zatlačte zásobník do otvoru pro zásobník, dokud nezaklapne na místě.

2. Nabíjení zásobníku:

- Držte zásobník s násypkou směrem nahoru.
- Vložte náboje do zásobníku, ujistěte se, že jsou správně umístěny.
- Nepřekračujte kapacitu 10 nábojů.
- Ujistěte se, že jsou náboje správně usazeny a zásobník není přeplněný.

3. Používání zásobníku:

- Vložte nabitý zásobník do palné zbraně, jak je popsáno v části instalace.
- Ujistěte se, že je zásobník bezpečně zajištěn na místě před střelbou.
- Po výstřelu vyjměte zásobník stisknutím tlačítka pro uvolnění zásobníku a vytáhněte zásobník ven.

4. Vybíjení zásobníku:

- Namířte palnou zbraň bezpečným směrem.
- Vyjměte zásobník z palné zbraně.

- Vypusťte jakékoli zbývající náboje ze zásobníku stisknutím násypky dolů a nechte náboje vypadnout.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte zásobník odpovědně podle místních předpisů.
- Pokud je zásobník poškozený nebo již není použitelný, zvažte recyklaci kovových komponentů, pokud je to možné.
- Nevyhazujte zásobník do běžného odpadu, pokud je stále funkční.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo obav ohledně REMINGTON 7400 10RD MAGAZÍNU, se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů přispíváte k bezpečnějšímu střeleckému prostředí pro sebe i ostatní. Vždy upřednostňujte bezpečnost a zodpovědnost při manipulaci s palnými zbraněmi a souvisejícími doplňky.