

LLAMA IXA 7RD 45ACP MAGAZINE - TRIPLE-K FITS LLAMA IXA .45, 7 RDS

High-Quality Replacements For Many Obsolete Pistols

Now you can keep that obsolete pistol shooting with these high-quality replacement magazines. 100% Made In The USA. All feature welded seams, machined followers and music wire springs. Unconditionally guaranteed to fit and feed.



Attributes

- Name: TRIPLE-K FITS LLAMA IXA .45, 7 RDS
- Manufacturer: TRIPLE-K
- Product no.: 486200489
- Mfr. No.: 489M.
- Capacity: 7-Round
- Cartridge: 45 Auto (ACP)
- Finish: Black
- Make: Llama
- Material: Steel
- Model: IXA
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 730745004895

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: LLAMA IXA 7RD 45ACP MAGAZIN SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: LLAMA IXA 7RD 45ACP MAGAZINE SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CARGADOR LLAMA IXA 7RD .45 ACP](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE CHARGEUR LLAMA IXA 7RD .45 ACP](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA DEL CARICATORE LLAMA IXA 7RD .45 ACP](#)
- [Suomi: LLAMA IXA 7RD 45ACP MAGAZINE TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: LLAMA IXA 7RD 45ACP MAGAZINE SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI ZÁSOBNÍKU LLAMA IXA 7RD .45 ACP](#)

LLAMA IXA 7RD 45ACP MAGAZIN

SICHERHEITSANLEITUNG

Einführung

Danke, dass du dich für das LLAMA IXA 7RD .45 ACP Magazin von TRIPLEK entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Handhabung deines Magazins zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung gründlich, bevor du das Produkt verwendest, um die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und Verfahren zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer sorgfältig und respektvoll mit Feuerwaffen und Magazinen um.
- Stelle sicher, dass das Magazin leer ist, bevor du es handhabst oder reinigst.
- Bewahre das Magazin an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du deine Waffe benutzt.
- Überprüfe regelmäßig das Magazin auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Magazinen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Magazin nicht mit anderen Feuerwaffen als der LLAMA IXA .45.
- Stelle sicher, dass das Magazin korrekt in die Feuerwaffe eingesetzt ist, bevor dufeuerst.
- Vermeide es, das Magazin extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen, da dies seine Leistung beeinträchtigen kann.
- Versuche niemals, das Magazin zu modifizieren oder auseinanderzunehmen.
- Wenn das Magazin nicht ordnungsgemäß funktioniert, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Richte das Magazin mit dem Magazinwell der LLAMA IXA .45 aus.
- Drücke das Magazin fest in den Magazinwell, bis es einrastet.

2. Verwendung:

- Lade das Magazin mit .45 ACP Patronen gemäß den Vorgaben des Herstellers.
- Stelle sicher, dass das Magazin vollständig geladen ist, bevor du es in die Feuerwaffe einsetzt.
- Nach dem Schießen entferne das Magazin, indem du den Magazinfreigabeknopf drückst und das Magazin aus der Feuerwaffe ziehst.

3. Reinigung und Wartung:

- Reinige das Magazin regelmäßig mit einem weichen Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Überprüfe die Federn und Führungen des Magazins auf Anzeichen von Abnutzung.

- Bewahre das Magazin an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Materialien.
- Wenn das Magazin über die Nutzung hinaus beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Metallkomponenten, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge das Magazin nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung des LLAMA IXA 7RD .45 ACP Magazins, siehe bitte die Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers für weitere Unterstützung.

LLAMA IXA 7RD 45ACP MAGAZINE SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the LLAMA IXA 7RD .45 ACP Magazine by TRIPLEK. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your magazine. Please read this guide thoroughly before using the product to understand the necessary precautions and procedures.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and magazines with care and respect.
- Ensure that the magazine is empty before handling or cleaning.
- Store the magazine in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using your firearm.
- Regularly inspect the magazine for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm and magazine use.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the magazine with firearms other than the LLAMA IXA .45.
- Ensure that the magazine is correctly inserted into the firearm before firing.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures or moisture, which may affect its performance.
- Never attempt to modify or disassemble the magazine.
- If the magazine does not function properly, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Align the magazine with the magazine well of the LLAMA IXA .45.
- Firmly push the magazine into the magazine well until it clicks into place.

2. Usage:

- Load the magazine with .45 ACP cartridges according to the manufacturer's specifications.
- Ensure that the magazine is fully loaded before inserting it into the firearm.
- After firing, remove the magazine by pressing the magazine release button and pulling the magazine out of the firearm.

3. Cleaning and Maintenance:

- Regularly clean the magazine using a soft cloth to remove dirt and debris.
- Inspect the magazine springs and followers for any signs of wear.
- Store the magazine in a cool, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding hazardous materials.
- If the magazine is damaged beyond use, consider recycling the metal components where possible.
- Do not dispose of the magazine in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and usage of the LLAMA IXA 7RD .45 ACP Magazine, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CARGADOR LLAMA IXA 7RD .45 ACP

Introducción

Gracias por elegir el cargador LLAMA IXA 7RD .45 ACP de TRIPLEK. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso y manejo seguro de tu cargador. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto para entender las precauciones y procedimientos necesarios.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y los cargadores con cuidado y respeto.
- Asegúrate de que el cargador esté vacío antes de manejarlo o limpiarlo.
- Almacena el cargador en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un lugar seguro al usar tu arma de fuego.
- Inspecciona regularmente el cargador en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y cargadores.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el cargador con armas de fuego distintas a la LLAMA IXA .45.
- Asegúrate de que el cargador esté correctamente insertado en el arma de fuego antes de disparar.
- Evita exponer el cargador a temperaturas extremas o humedad, lo que puede afectar su rendimiento.
- Nunca intentes modificar o desensamblar el cargador.
- Si el cargador no funciona correctamente, cesa el uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Alinea el cargador con el pozo del cargador de la LLAMA IXA .45.
- Empuja firmemente el cargador en el pozo del cargador hasta que haga clic en su lugar.

2. Uso:

- Carga el cargador con cartuchos .45 ACP de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Asegúrate de que el cargador esté completamente cargado antes de insertarlo en el arma de fuego.
- Después de disparar, retira el cargador presionando el botón de liberación del cargador y sacando el cargador del arma de fuego.

3. Limpieza y Mantenimiento:

- Limpia regularmente el cargador con un paño suave para eliminar la suciedad y los desechos.
- Inspecciona los resortes y seguidores del cargador en busca de signos de desgaste.
- Almacena el cargador en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales sobre materiales peligrosos.
- Si el cargador está dañado más allá de su uso, considera reciclar los componentes metálicos donde sea

posible.

- No deseches el cargador en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad y el uso del cargador LLAMA IXA 7RD .45 ACP, consulta el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener más asistencia.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE CHARGEUR LLAMA IXA 7RD .45 ACP

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur LLAMA IXA 7RD .45 ACP de TRIPLEK. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et la manipulation sûres de votre chargeur. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit afin de comprendre les précautions et procédures nécessaires.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu et les chargeurs avec soin et respect.
- Assuretoi que le chargeur est vide avant de le manipuler ou de le nettoyer.
- Range le chargeur dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi que tu es dans un endroit sûr lorsque tu utilises ton arme à feu.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des chargeurs.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le chargeur avec des armes à feu autres que le LLAMA IXA .45.
- Assuretoi que le chargeur est correctement inséré dans l'arme à feu avant de tirer.
- Évite d'exposer le chargeur à des températures extrêmes ou à l'humidité, ce qui pourrait affecter ses performances.
- Ne tente jamais de modifier ou de démonter le chargeur.
- Si le chargeur ne fonctionne pas correctement, cesse immédiatement son utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sécurisée.
- Aligne le chargeur avec le puits de chargeur du LLAMA IXA .45.
- Pousse fermement le chargeur dans le puits de chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

2. Utilisation :

- Charge le chargeur avec des cartouches .45 ACP selon les spécifications du fabricant.
- Assuretoi que le chargeur est complètement chargé avant de l'insérer dans l'arme à feu.
- Après avoir tiré, retire le chargeur en appuyant sur le bouton de libération du chargeur et en tirant le chargeur hors de l'arme à feu.

3. Nettoyage et Entretien :

- Nettoie régulièrement le chargeur avec un chiffon doux pour enlever la saleté et les débris.
- Inspecte les ressorts et les suiveurs du chargeur pour tout signe d'usure.
- Range le chargeur dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du chargeur conformément aux réglementations locales concernant les matériaux dangereux.
- Si le chargeur est endommagé au-delà de son utilisation, envisage de recycler les composants métalliques lorsque cela est possible.
- Ne dispose pas du chargeur dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation du chargeur LLAMA IXA 7RD .45 ACP, consulte l'emballage du produit ou visite le site Web du fabricant pour obtenir une assistance supplémentaire.

GUIDA ALL'ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA DEL CARICATORE LLAMA IXA 7RD .45 ACP

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore LLAMA IXA 7RD .45 ACP di TRIPLEK. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso e la manipolazione sicuri del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto per comprendere le precauzioni e le procedure necessarie.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre armi da fuoco e caricatori con cura e rispetto.
- Assicurati che il caricatore sia vuoto prima di maneggiarlo o pulirlo.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di trovarti in un luogo sicuro quando utilizzi la tua arma da fuoco.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e caricatori.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Utilizzo

- Non utilizzare il caricatore con armi da fuoco diverse dalla LLAMA IXA .45.
- Assicurati che il caricatore sia correttamente inserito nell'arma da fuoco prima di sparare.
- Evita di esporre il caricatore a temperature estreme o umidità, che potrebbero influenzare le sue prestazioni.
- Non tentare mai di modificare o smontare il caricatore.
- Se il caricatore non funziona correttamente, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore della LLAMA IXA .45.
- Spingi fermamente il caricatore nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.

2. Uso:

- Carica il caricatore con cartucce .45 ACP secondo le specifiche del produttore.
- Assicurati che il caricatore sia completamente carico prima di inserirlo nell'arma da fuoco.
- Dopo aver sparato, rimuovi il caricatore premendo il pulsante di rilascio del caricatore e tirando il caricatore fuori dall'arma da fuoco.

3. Pulizia e Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il caricatore utilizzando un panno morbido per rimuovere sporco e detriti.
- Ispeziona le molle e i follower del caricatore per eventuali segni di usura.
- Conserva il caricatore in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali riguardanti i materiali pericolosi.
- Se il caricatore è danneggiato oltre l'uso, considera il riciclo dei componenti metallici dove possibile.
- Non smaltire il caricatore nei rifiuti domestici ordinari.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del caricatore LLAMA IXA 7RD .45 ACP, ti invitiamo a fare riferimento all'imballaggio del prodotto o a visitare il sito web del produttore per ulteriore assistenza.

LLAMA IXA 7RD 45ACP MAGAZINE

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit LLAMA IXA 7RD .45 ACP lippaan TRIPLEK:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet lippaan turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ymmärtääksesi tarvittavat varotoimet ja menettelyt.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina aseita ja lippaita huolellisesti ja kunnioituksella.
- Varmista, että lipas on tyhjennetty ennen käsittelyä tai puhdistamista.
- Säilytä lipas turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käyttäessäsi asetta.
- Tarkista säännöllisesti lipasta mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja lippaiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Älä käytä lippaita muissa aseissa kuin LLAMA IXA .45:ssä.
- Varmista, että lipas on oikein asennettu aseeseen ennen ampumista.
- Vältä altistamista lippaita äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai purkaa lippaita.
- Jos lipas ei toimi oikein, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Aseta lipas LLAMA IXA .45:n lipastaskun kohdalle.
- Työnnä lipas tiukasti lipastaskuun, kunnes se napsahtaa paikalleen.

2. Käyttö:

- Lataa lipas .45 ACP patruunoilla valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että lipas on täysin ladattu ennen sen asentamista aseeseen.
- Ampumisen jälkeen poista lipas painamalla lipasvapautuspainiketta ja vetämällä lipas pois aseesta.

3. Puhdistus ja ylläpito:

- Puhdista lipasta säännöllisesti pehmeällä liinalla lian ja roskien poistamiseksi.
- Tarkista lippaan jouset ja syöttäjät mahdollisten kulumisen merkkien varalta.
- Säilytä lipasta viileässä ja kuivassa paikassa, kun et käytä sitä.

Hävittämisohteet

- Hävitä lipas paikallisten vaarallisten materiaalien sääntöjen mukaan.
- Jos lipas on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, harkitse metallikomponenttien kierrättämistä, jos mahdollista.

- Älä hävitä lippaita tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita LLAMA IXA 7RD .45 ACP lippaan turvallisuudesta ja käytöstä, tarkista tuotepakkaus tai käy valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja ja apua.

LLAMA IXA 7RD 45ACP MAGAZINE

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt LLAMA IXA 7RD .45 ACP Magazine från TRIPLEK. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och hantering av ditt magasin. Läs denna guide noggrant innan du använder produkten för att förstå nödvändiga försiktighetsåtgärder och procedurer.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och magasin med omsorg och respekt.
- Se till att magasinet är tomt innan du hanterar eller rengör det.
- Förvara magasinet på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du använder ditt skjutvapen.
- Inspektera regelbundet magasinet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar som rör användning av skjutvapen och magasin.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte magasinet med andra skjutvapen än LLAMA IXA .45.
- Se till att magasinet är korrekt insatt i skjutvapnet innan du avfyrar.
- Undvik att utsätta magasinet för extrema temperaturer eller fukt, vilket kan påverka dess prestanda.
- Försök aldrig att modifiera eller demontera magasinet.
- Om magasinet inte fungerar korrekt, sluta använda det omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Justera magasinet med magasinfacket på LLAMA IXA .45.
- Tryck fast magasinet i magasinfacket tills det klickar på plats.

2. Användning:

- Ladda magasinet med .45 ACP patroner enligt tillverkarens specifikationer.
- Se till att magasinet är helt laddat innan du sätter in det i skjutvapnet.
- Efter avfyrning, ta bort magasinet genom att trycka på magasinutlösningsskappen och dra ut magasinet ur skjutvapnet.

3. Rengöring och underhåll:

- Rengör regelbundet magasinet med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Inspektera magasinets fjädrar och följare för tecken på slitage.
- Förvara magasinet på en sval och torr plats när det inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera magasinet i enlighet med lokala föreskrifter angående farligt avfall.
- Om magasinet är skadat bortom användning, överväg att återvinna metallkomponenterna där det är möjligt.

möjligt.

- Kassera inte magasinet i vanlig hushållssopor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet och användning av LLAMA IXA 7RD .45 ACP Magazine, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare hjälp.

NÁVOD K BEZPEČNOSTI ZÁSObNÍKU LLAMA IXA 7RD .45 ACP

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali zásobník LLAMA IXA 7RD .45 ACP od společnosti TRIPLEK. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného použití a manipulace se zásobníkem. Před použitím produktu si prosím důkladně přečtěte tento průvodce, abyste porozuměli nezbytným opatřením a postupům.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a zásobníky s opatrností a respektem.
- Ujistěte se, že je zásobník prázdný, než s ním manipulujete nebo ho čistíte.
- Uložte zásobník na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při používání vaší palné zbraně.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání palných zbraní a zásobníků.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte zásobník s palnými zbraněmi jinými než LLAMA IXA .45.
- Ujistěte se, že je zásobník správně vložen do palné zbraně před výstřelem.
- Vyhněte se vystavování zásobníku extrémním teplotám nebo vlhkosti, které mohou ovlivnit jeho výkon.
- Nikdy se nepokoušejte zásobník upravit nebo rozebrat.
- Pokud zásobník nefunguje správně, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Zarovnejte zásobník s otvorem pro zásobník LLAMA IXA .45.
- Pevně zatlačte zásobník do otvoru pro zásobník, dokud nezapadne na místo.

2. Použití:

- Naplňte zásobník náboji .45 ACP podle specifikací výrobce.
- Ujistěte se, že je zásobník plně naložen před vložením do palné zbraně.
- Po výstřelu vyjměte zásobník stisknutím tlačítka pro uvolnění zásobníku a vytáhněte zásobník z palné zbraně.

3. Údržba a čištění:

- Pravidelně čistěte zásobník pomocí měkkého hadříku, abyste odstranili nečistoty a nečistoty.
- Zkontrolujte pružiny a podavače zásobníku na jakékoli známky opotřebení.
- Uložte zásobník na chladném a suchém místě, když se nepoužívá.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte zásobník v souladu s místními předpisy týkajícími se nebezpečných materiálů.
- Pokud je zásobník poškozený a nelze ho použít, zvažte recyklaci kovových komponentů, pokud je to možné.

- Zásobník nevyhazujte do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání zásobníku LLAMA IXA 7RD .45 ACP se prosím obraťte na obal výrobku nebo navštivte webové stránky výrobce pro další pomoc.