

MOSSBERG 140/152 10RD 22LR MAGAZINE - TRIPLE-K FITS

MOSSBERG 140/152 .22, 10 RDS

High-Quality Replacements For Many Obsolete Pistols

Now you can keep that obsolete rifle shooting with these high-quality replacement magazines. 100% Made In The USA. All feature welded seams, machined followers and music wire springs. Unconditionally guaranteed to fit and feed.



Attributes

- Name: TRIPLE-K FITS MOSSBERG 140/152 .22, 10 RDS
- Manufacturer: TRIPLE-K
- Product no.: 486200980
- Mfr. No.: 980M.
- Capacity: 10-Round
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Finish: Black
- Make: Mossberg
- Material: Steel
- Model: 140,Mossberg Magazines
- Delivery weight: 0.082kg
- UPC: 730745009807

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MOSSBERG 140/152 10RD 22LR MAGAZIN SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: MOSSBERG 140/152 10RD 22LR MAGAZINE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CARGADOR MOSSBERG 140/152 10RD .22LR](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE CHARGEUR MOSSBERG 140/152 10RD 22LR](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CARICATORE MOSSBERG 140/152 10RD 22LR](#)
- [Norsk: MOSSBERG 140/152 10RD 22LR MAGAZINE SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA MAGAZYNA MOSSBERG 140/152 10RD 22LR](#)
- [Suomi: MOSSBERG 140/152 10RD 22LR MAGAZINE TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: MOSSBERG 140/152 10RD 22LR MAGAZINE SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO ZÁSOBNÍK MOSSBERG 140/152 10RD .22LR](#)

MOSSBERG 140/152 10RD 22LR MAGAZIN

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einleitung

Danke, dass du dich für das MOSSBERG 140/152 10RD .22LR Magazin von TRIPLEK entschieden hast. Dieses hochwertige Ersatzmagazin ist dafür konzipiert, dein Mossberg 140/152 Gewehr betriebsbereit zu halten. Es ist entscheidend, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Handhabung und Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle das Magazin immer so, als ob es geladen ist.
- Halte das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Stelle sicher, dass das Gewehr jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Lege niemals deinen Finger auf den Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Überprüfe das Magazin vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung von Feuerwaffen und Magazinen.
- Bewahre das Magazin an einem sicheren Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Unsachgemäße Handhabung kann zu einem versehentlichen Abfeuern führen.
 - Die Verwendung eines beschädigten Magazins kann zu Fehlfunktionen führen.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Stelle immer sicher, dass das Magazin ordnungsgemäß in die Feuerwaffe eingesetzt ist, bevor du es benutzt.
 - Versuche nicht, das Magazin zu modifizieren oder es für andere Zwecke als vorgesehen zu verwenden.
 - Setze das Magazin keinen extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus.
- **Altersbeschränkungen:**
 - Dieses Produkt ist für Personen ab 18 Jahren gedacht. Stelle sicher, dass jüngere Personen beim Umgang mit Feuerwaffen und Magazinen von einem verantwortungsbewussten Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 1. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
 2. Richte das Magazin mit dem Magazinboden der Feuerwaffe aus.
 3. Drücke das Magazin fest in den Magazinboden, bis es einrastet.
- **Nutzung:**
 - Lade das Magazin mit .22 Long Rifle Patronen und stelle sicher, dass sie richtig sitzen.

- Setze das geladene Magazin in die Feuerwaffe ein, wie in den Installationsanweisungen beschrieben.
- Überprüfe immer, dass das Magazin sicher sitzt, bevor du abfeuerst.
- Nach der Benutzung entferne das Magazin aus der Feuerwaffe und lade alle verbleibenden Patronen ab.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, versuche nicht, es zu reparieren. Entsorge es sicher, um eine unbefugte Nutzung zu verhindern.
- Recycle Materialien, wo dies möglich ist, und halte dich an die lokalen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des MOSSBERG 140/152 10RD .22LR Magazins wende dich bitte an den Hersteller oder deinen örtlichen Einzelhändler. Achte darauf, dass du immer aktuelle Informationen über ProduktRückrufe oder Sicherheitsmitteilungen hast.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sichereres Erlebnis mit deinem MOSSBERG 140/152 10RD .22LR Magazin gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsrichtlinien.

MOSSBERG 140/152 10RD 22LR MAGAZINE

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the MOSSBERG 140/152 10RD .22LR Magazine by TRIPLEK. This highquality replacement magazine is designed to keep your Mossberg 140/152 rifle operational. It is crucial to follow safety guidelines to ensure safe handling and use of this product.

General Safety Guidelines

- Always treat the magazine as if it is loaded.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Never place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- Inspect the magazine for any signs of damage or wear before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm and magazine usage.
- Store the magazine in a secure location when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper handling can lead to accidental discharge.
 - Using a damaged magazine may cause malfunctions.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure that the magazine is properly inserted into the firearm before use.
 - Do not attempt to modify the magazine or use it for purposes other than intended.
 - Do not expose the magazine to extreme temperatures or moisture.
- **Age Restrictions:**
 - This product is intended for use by individuals aged 18 and older. Ensure that younger individuals are supervised by a responsible adult when handling firearms and magazines.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
 2. Align the magazine with the magazine well of the firearm.
 3. Push the magazine firmly into the magazine well until it clicks into place.
- **Usage:**
 - Load the magazine with .22 Long Rifle cartridges, ensuring they are seated properly.
 - Insert the loaded magazine into the firearm as described in the installation instructions.
 - Always check that the magazine is securely in place before firing.
 - After use, remove the magazine from the firearm and unload any remaining cartridges.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Dispose of it safely to prevent unauthorized use.
- Recycle materials where applicable, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the MOSSBERG 140/152 10RD .22LR Magazine, please reach out to the manufacturer or your local retailer for assistance. Always ensure that you have up to date information regarding product recalls or safety notices.

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience with your MOSSBERG 140/152 10RD .22LR Magazine. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CARGADOR MOSSBERG 140/152 10RD .22LR

Introducción

Gracias por elegir el Cargador MOSSBERG 140/152 10RD .22LR de TRIPLEK. Este cargador de reemplazo de alta calidad está diseñado para mantener tu rifle Mossberg 140/152 en funcionamiento. Es crucial seguir las pautas de seguridad para garantizar un manejo y uso seguro de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata el cargador como si estuviera cargado.
- Mantén el cargador fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Nunca coloques tu dedo en el gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Inspecciona el cargador en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales respecto al uso de armas de fuego y cargadores.
- Almacena el cargador en un lugar seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**

- El manejo inadecuado puede provocar disparos accidentales.
- Usar un cargador dañado puede causar fallos de funcionamiento.

- **Evitando Peligros:**

- Asegúrate siempre de que el cargador esté correctamente insertado en el arma antes de usarlo.
- No intentes modificar el cargador ni usarlo para fines distintos a los previstos.
- No expongas el cargador a temperaturas extremas o humedad.

- **Restricciones de Edad:**

- Este producto está destinado a ser utilizado por personas de 18 años o más. Asegúrate de que los individuos más jóvenes estén supervisados por un adulto responsable al manejar armas de fuego y cargadores.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**

1. Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. Alinea el cargador con el pozo del cargador del arma.
3. Empuja el cargador firmemente en el pozo del cargador hasta que encaje en su lugar.

- **Uso:**

- Carga el cargador con cartuchos .22 Long Rifle, asegurándote de que estén bien asentados.
- Inserta el cargador cargado en el arma como se describe en las instrucciones de instalación.
- Siempre verifica que el cargador esté asegurado en su lugar antes de disparar.
- Después de usarlo, retira el cargador del arma y descarga cualquier cartucho restante.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el cargador está dañado o ya no es funcional, no intentes repararlo. Deséchalo de manera segura para prevenir el uso no autorizado.
- Recicla los materiales donde sea aplicable, siguiendo las pautas de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad relacionada con el Cargador MOSSBERG 140/152 10RD .22LR, comunícate con el fabricante o tu minorista local para obtener asistencia. Siempre asegúrate de tener información actualizada sobre retiradas de productos o avisos de seguridad.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia más segura con tu Cargador MOSSBERG 140/152 10RD .22LR. Gracias por tu atención a estas importantes pautas de seguridad.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE CHARGEUR MOSSBERG 140/152 10RD 22LR

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur MOSSBERG 140/152 10RD .22LR de TRIPLEK. Ce chargeur de remplacement de haute qualité est conçu pour maintenir ton fusil Mossberg 140/152 opérationnel. Il est crucial de suivre les directives de sécurité pour assurer une manipulation et une utilisation sûres de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Traite toujours le chargeur comme s'il était chargé.
- Garde le chargeur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Assure-toi que l'arme est toujours pointée dans une direction sûre.
- Ne place jamais ton doigt sur la gâchette tant que tu n'es pas prêt à tirer.
- Inspecte le chargeur pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des chargeurs.
- Range le chargeur dans un endroit sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques:**

- Une manipulation incorrecte peut entraîner un tir accidentel.
- Utiliser un chargeur endommagé peut provoquer des dysfonctionnements.

- **Éviter les Risques:**

- Assure-toi toujours que le chargeur est correctement inséré dans l'arme avant de l'utiliser.
- Ne tente pas de modifier le chargeur ou de l'utiliser à d'autres fins que celles prévues.
- Ne soumetts pas le chargeur à des températures extrêmes ou à l'humidité.

- **Restrictions d'Âge:**

- Ce produit est destiné à être utilisé par des personnes âgées de 18 ans et plus. Assure-toi que les jeunes sont supervisés par un adulte responsable lors de la manipulation des armes à feu et des chargeurs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation:**

1. Assure-toi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. Aligne le chargeur avec le puits de chargeur de l'arme.
3. Pousse fermement le chargeur dans le puits de chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

- **Utilisation:**

- Charge le chargeur avec des cartouches .22 Long Rifle, en veillant à ce qu'elles soient bien en place.
- Insère le chargeur chargé dans l'arme comme décrit dans les instructions d'installation.
- Vérifie toujours que le chargeur est solidement en place avant de tirer.
- Après utilisation, retire le chargeur de l'arme et décharge les cartouches restantes.

Instructions d'Élimination

- Dispose du chargeur conformément aux réglementations locales.
- Si le chargeur est endommagé ou ne fonctionne plus, ne tente pas de le réparer. Élimine-le en toute sécurité pour éviter toute utilisation non autorisée.
- Recycle les matériaux lorsque cela est possible, en suivant les directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du chargeur MOSSBERG 140/152 10RD .22LR, n'hésite pas à contacter le fabricant ou ton détaillant local pour obtenir de l'aide. Assure-toi toujours d'avoir des informations à jour concernant les rappels de produits ou les avis de sécurité.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience plus sûre avec ton chargeur MOSSBERG 140/152 10RD .22LR. Merci de prêter attention à ces directives de sécurité importantes.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CARICATORE MOSSBERG 140/152 10RD 22LR

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore MOSSBERG 140/152 10RD .22LR di TRIPLEK. Questo caricatore di ricambio di alta qualità è progettato per mantenere operativo il tuo fucile Mossberg 140/152. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire una manipolazione e un utilizzo sicuri di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre il caricatore come se fosse carico.
- Tieni il caricatore fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Non mettere mai il dito sul grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Ispeziona il caricatore per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e caricatori.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro quando non è in uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**

- Una manipolazione impropria può portare a scariche accidentali.
- L'uso di un caricatore danneggiato può causare malfunzionamenti.

- **Evitare i Rischi:**

- Assicurati sempre che il caricatore sia correttamente inserito nell'arma prima dell'uso.
- Non tentare di modificare il caricatore o usarlo per scopi diversi da quelli previsti.
- Non esporre il caricatore a temperature estreme o umidità.

- **Restrizioni di Età:**

- Questo prodotto è destinato all'uso da parte di individui di età pari o superiore a 18 anni. Assicurati che i giovani siano supervisionati da un adulto responsabile quando maneggiano armi da fuoco e caricatori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**

1. Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma.
3. Spingi il caricatore saldamente nel pozzetto del caricatore fino a quando non scatta in posizione.

- **Uso:**

- Carica il caricatore con cartucce .22 Long Rifle, assicurandoti che siano posizionate correttamente.
- Inserisci il caricatore caricato nell'arma come descritto nelle istruzioni di installazione.
- Controlla sempre che il caricatore sia saldamente in posizione prima di sparare.
- Dopo l'uso, rimuovi il caricatore dall'arma e scarica eventuali cartucce rimanenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali.
- Se il caricatore è danneggiato o non più funzionante, non tentare di ripararlo. Smaltiscilo in modo sicuro per prevenire usi non autorizzati.
- Ricicla i materiali dove applicabile, seguendo le linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o preoccupazioni riguardanti il caricatore MOSSBERG 140/152 10RD .22LR, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo rivenditore locale per assistenza. Assicurati sempre di avere informazioni aggiornate riguardanti richiami di prodotti o avvisi di sicurezza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza più sicura con il tuo caricatore MOSSBERG 140/152 10RD .22LR. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.

MOSSBERG 140/152 10RD 22LR MAGAZINE

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte MOSSBERG 140/152 10RD .22LR magasin fra TRIPLEK. Dette høykvalitets erstatningsmagasinet er designet for å holde din Mossberg 140/152 rifle operativ. Det er avgjørende å følge sikkerhetsretningslinjene for å sikre trygg håndtering og bruk av dette produktet.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid magasinet som om det er ladd.
- Hold magasinet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Sørg for at våpenet alltid er rettet i en sikker retning.
- Legg aldri fingeren på avtrekkeren før du er klar til å skyte.
- Inspiser magasinet for tegn på skade eller slitasje før hver bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og magasiner.
- Oppbevar magasinet på et sikkert sted når det ikke er i bruk.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- **Fareidentifikasjon:**
 - Feil håndtering kan føre til utilsiktet avfyring.
 - Bruk av et skadet magasin kan forårsake feilfunksjoner.
- **Unngåelse av Farer:**
 - Sørg alltid for at magasinet er riktig satt inn i våpenet før bruk.
 - Forsøk ikke å modifisere magasinet eller bruke det til andre formål enn det som er tiltenkt.
 - Utsatt ikke magasinet for ekstreme temperaturer eller fuktighet.
- **Aldersbegrensninger:**
 - Dette produktet er ment for bruk av personer som er 18 år og eldre. Sørg for at yngre personer er under oppsyn av en ansvarlig voksen når de håndterer våpen og magasiner.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

- **Installasjon:**
 1. Sørg for at våpenet er uladd og rettet i en sikker retning.
 2. Juster magasinet med magasinbrønnen på våpenet.
 3. Trykk magasinet fast inn i magasinbrønnen til det klikker på plass.
- **Bruk:**
 - Last magasinet med .22 Long Rifle patroner, og sørg for at de er riktig plassert.
 - Sett det ladede magasinet inn i våpenet som beskrevet i installasjonsinstruksjonene.
 - Kontroller alltid at magasinet sitter sikkert på plass før du avfyrrer.
 - Etter bruk, ta ut magasinet fra våpenet og tøm eventuelle gjenværende patroner.

Avfallshåndtering

- Kast magasinet i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis magasinet er skadet eller ikke lenger funksjonelt, forsøk ikke å reparere det. Kast det på en sikker måte for å forhindre uautorisert bruk.
- Resirkuler materialer der det er aktuelt, i henhold til lokale resirkuleringsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående MOSSBERG 140/152 10RD .22LR magasin, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for assistanse. Sørg alltid for at du har oppdatert informasjon om produkttilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en tryggere opplevelse med ditt MOSSBERG 140/152 10RD .22LR magasin. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige sikkerhetsretningslinjene.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA MAGAZYNA MOSSBERG 140/152 10RD 22LR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazyna MOSSBERG 140/152 10RD .22LR firmy TRIPLEK. Ten wysokiej jakości zamiennik magazynka został zaprojektowany, aby utrzymać Twój karabin Mossberg 140/152 w ruchu. Ważne jest, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj magazyn jako naładowany.
- Przechowuj magazyn z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Upewnij się, że broń jest zawsze skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Nigdy nie umieszczaj palca na spuście, dopóki nie jesteś gotowy do strzału.
- Sprawdź magazyn pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej i magazynków.
- Przechowuj magazyn w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Niewłaściwe obchodzenie się z magazynkiem może prowadzić do przypadkowego wystrzału.
 - Używanie uszkodzonego magazynka może powodować awarie.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze upewnij się, że magazyn jest prawidłowo włożony do broni przed użyciem.
 - Nie próbuj modyfikować magazynu ani używać go do celów innych niż zamierzone.
 - Nie wystawiaj magazynu na ekstremalne temperatury ani wilgoć.
- **Ograniczenia wiekowe:**
 - Produkt ten jest przeznaczony do użytku przez osoby w wieku 18 lat i starsze. Upewnij się, że młodsze osoby są nadzorowane przez odpowiedzialnego dorosłego podczas obchodzenia się z bronią palną i magazynkami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- **Instalacja:**
 1. Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
 2. Wyreguluj magazyn względem komory magazynka w broni.
 3. Mocno wciśnij magazyn do komory magazynka, aż usłyszysz kliknięcie.
- **Użytkowanie:**
 - Załaduj magazyn nabojami .22 Long Rifle, upewniając się, że są one prawidłowo umieszczone.
 - Włóż załadowany magazyn do broni zgodnie z instrukcjami instalacji.
 - Zawsze sprawdzaj, czy magazyn jest pewnie osadzony przed oddaniem strzału.
 - Po użyciu, wyjmij magazyn z broni i rozładuj pozostałe naboje.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj magazyn zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli magazyn jest uszkodzony lub nie działa, nie próbuj go naprawiać. Utylizuj go w sposób bezpieczny, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu.
- Recykluj materiały tam, gdzie to możliwe, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa magazyna MOSSBERG 140/152 10RD .22LR, skontaktuj się z producentem lub lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania pomocy. Zawsze upewnij się, że masz aktualne informacje dotyczące wycofań produktów lub powiadomień o bezpieczeństwie.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze doświadczenie z magazynem MOSSBERG 140/152 10RD .22LR. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne zasady bezpieczeństwa.

MOSSBERG 140/152 10RD 22LR MAGAZINE

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit MOSSBERG 140/152 10RD .22LR lippaan TRIPLEK:ltä. Tämä korkealaatuinen varaosamagasiini on suunniteltu pitämään Mossberg 140/152 kiväärin toimintakunnossa. On erittäin tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita, jotta tuotteen käsittely ja käyttö ovat turvallisia.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kohtele lippasta aina kuin se olisi ladattu.
- Pidä lippaasta lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Älä koskaan laita sormea liipaisimelle ennen kuin olet valmis ampumaan.
- Tarkista lippaasta mahdolliset vauriot tai kulumat ennen jokaista käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja lippaitten käyttöä.
- Säilytä lippaita turvallisessa paikassa, kun et käytä sitä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**

- Väärä käsittely voi johtaa vahingossa tapahtuvaan laukaisuun.
- Vaurioituneen lippaan käyttäminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

- **Vaarojen välttäminen:**

- Varmista aina, että lipa on kunnolla asennettu aseeseen ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata lippasta tai käyttää sitä muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu.
- Älä altista lippaita äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.

- **Ikärajoitukset:**

- Tämä tuote on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat 18vuotiaita tai vanhempia. Varmista, että nuoremmat henkilöt ovat vastuullisen aikuisen valvonnassa käsitellessään aseita ja lippaita.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
2. Kohdista lippaan suu aseesi lippaan paikalle.
3. Työnnä lippas tiukasti lippaan paikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.

- **Käyttö:**

- Lataa lippas .22 Long Rifle patruunoilla, varmistaen, että ne ovat kunnolla paikallaan.
- Aseta ladattu lippas aseeseen yllä olevien asennusohjeiden mukaisesti.
- Tarkista aina, että lippas on turvallisesti paikallaan ennen ampumista.
- Käytön jälkeen poista lippas aseesta ja tyhjennä mahdolliset jäljellä olevat patruunat.

Hävittämisohjeet

- Hävitä lippas paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos lippas on vaurioitunut tai ei enää toimiva, älä yritä korjata sitä. Hävitä se turvallisesti estääksesi valtuuttamattoman käytön.
- Kierrätä materiaaleja, jos mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai huolenaiheita liittyen MOSSBERG 140/152 10RD .22LR lippaaseen, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi apua. Varmista aina, että sinulla on ajankohtaista tietoa tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuustiedotteista.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisemman kokemuksen MOSSBERG 140/152 10RD .22LR lippaan kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

MOSSBERG 140/152 10RD 22LR MAGAZINE

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt MOSSBERG 140/152 10RD .22LR Magazin från TRIPLEK. Detta högkvalitativa ersättningsmagasin är utformat för att hålla ditt Mossberg 140/152 gevär i drift. Det är avgörande att följa säkerhetsriktlinjerna för att säkerställa säker hantering och användning av denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid magasinet som om det är laddat.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Se till att vapnet alltid är riktat i en säker riktning.
- Placera aldrig fingret på avtryckaren förrän du är redo att skjuta.
- Inspektera magasinet för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av vapen och magasin.
- Förvara magasinet på en säker plats när det inte används.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Felaktig hantering kan leda till oavsiktlig avfyrning.
 - Användning av ett skadat magasin kan orsaka funktionsfel.
- **Undvika risker:**
 - Se alltid till att magasinet är korrekt insatt i vapnet före användning.
 - Försök inte att modifiera magasinet eller använda det för andra syften än avsett.
 - Utsätt inte magasinet för extrema temperaturer eller fukt.
- **Åldersbegränsningar:**
 - Denna produkt är avsedd för användning av personer som är 18 år och äldre. Se till att yngre individer övervakas av en ansvarig vuxen när de hanterar vapen och magasin.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
 2. Justera magasinet med magasinbrunnen på vapnet.
 3. Tryck fast magasinet i magasinbrunnen tills det klickar på plats.
- **Användning:**
 - Ladda magasinet med .22 Long Rifle patroner, och se till att de är korrekt placerade.
 - Sätt in det laddade magasinet i vapnet enligt installationsinstruktionerna.
 - Kontrollera alltid att magasinet sitter säkert på plats innan du avfyrar.
 - Efter användning, ta bort magasinet från vapnet och töm eventuella kvarvarande patroner.

Kassationsinstruktioner

- Kassera magasinet i enlighet med lokala regler.
- Om magasinet är skadat eller inte längre fungerar, försök inte att reparera det. Kassera det säkert för att förhindra obehörig användning.
- Återvinn material där det är tillämpligt, enligt lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående MOSSBERG 140/152 10RD .22LR Magazin, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare för hjälp. Se alltid till att du har uppdaterad information angående produktåterkallelser eller säkerhetsmeddelanden.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säkrare upplevelse med ditt MOSSBERG 140/152 10RD .22LR Magazin. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsriktlinjer.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO ZÁSObNÍK MOSSBERG 140/152 10RD .22LR

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali zásobník MOSSBERG 140/152 10RD .22LR od společnosti TRIPLEK. Tento vysoce kvalitní náhradní zásobník je navržen tak, aby udržel vaši pušku Mossberg 140/152 v chodu. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné zacházení a používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zásobníkem, jako by byl nabitý.
- Uchovávejte zásobník mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Zajistěte, aby byla zbraň neustále namířena bezpečným směrem.
- Nikdy nedávejte prst na spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Před každým použitím zkontrolujte zásobník na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a zásobníků.
- Ukládejte zásobník na bezpečném místě, když se nepoužívá.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

• Identifikace nebezpečí:

- Nesprávné zacházení může vést k náhodnému výstřelu.
- Použití poškozeného zásobníku může způsobit poruchy.

• Vyhýbání se nebezpečím:

- Vždy se ujistěte, že je zásobník správně vložen do zbraně před použitím.
- Nepokoušejte se zásobník upravit nebo používat k jiným účelům, než k jakým je určen.
- Nevystavujte zásobník extrémním teplotám nebo vlhkosti.

• Věkové omezení:

- Tento produkt je určen pro použití osobami staršími 18 let. Ujistěte se, že mladší osoby jsou při manipulaci se zbraněmi a zásobníky pod dohledem odpovědné dospělé osoby.

Pokyny pro instalaci a používání

• Instalace:

1. Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířena bezpečným směrem.
2. Zarovnejte zásobník s otvorem pro zásobník zbraně.
3. Pevně zatlačte zásobník do otvoru pro zásobník, dokud nezaklapne na místě.

• Použití:

- Naložte zásobník náboji .22 Long Rifle, ujistěte se, že jsou správně usazeny.
- Vložte naložený zásobník do zbraně podle pokynů pro instalaci.
- Vždy zkontrolujte, že je zásobník bezpečně na místě před výstřelem.
- Po použití vyjměte zásobník ze zbraně a vyprázdněte zbývající náboje.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte zásobník v souladu s místními předpisy.
- Pokud je zásobník poškozený nebo již nefunkční, nepokoušejte se ho opravit. Bezpečně se ho zbavte, abyste předešli neoprávněnému použití.
- Recyklujte materiály, kde je to možné, v souladu s místními pokyny pro recyklaci.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti zásobníku MOSSBERG 140/152 10RD .22LR se prosím obraťte na výrobce nebo svého místního prodejce pro pomoc. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o stažení produktu nebo bezpečnostních oznámeních.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečnější zkušenost se svým zásobníkem MOSSBERG 140/152 10RD .22LR. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.