

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES - MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER

Outstanding Quality Reamers By Dave Manson Help You Produce Accurate Chambers

Engineered and ground by one of the most respected names in firearms reamers, Dave Manson. Superb quality reamers made to SAAMI specifications, ground from M7 steel to cut precise chambers capable of outstanding accuracy. Finish Chambering Reamers feature integral throater and solid, fixed pilots. Throating Reamers let you customize a chambering job for non-standard bullets or additional freebore length. Available as finish reamers unless listed otherwise.



Attributes

- Name: MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER
- Manufacturer: MANSON PRECISION
- Product no.: 513000067
- Mfr. No.: F204R
- Cartridge: 204 Ruger
- Style: Rimless Rifle
- Delivery weight: 0.054kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL CARTUCHO DE RIFLE SIN BANDA MANSON PRECISION, REAMER DE CÁMARA .204 RUGER](#)
- [Français: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER Bezpečnostní pokyny](#)

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Reamer nur von qualifizierten Personen verwendet wird, die sich mit Feuerwaffen und ReamingProzessen auskennen.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit dem Reamer.
- Bewahre den Reamer an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Reamer regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und ReamingWerkzeugen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Handhabung:

- Gehe immer vorsichtig mit dem Reamer um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte Hände und Finger während des Gebrauchs vom Schneidebereich fern.

• Benutzung:

- Verwende den Reamer nur für den vorgesehenen Zweck, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Stelle sicher, dass der Reamer vor dem Betrieb ordnungsgemäß in der Maschine oder im Werkzeug gesichert ist.

• Umgebung:

- Verwende den Reamer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Metallspänen und Staub zu vermeiden.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung, um Unfälle zu verhindern.

• Notfallverfahren:

- Suche im Falle eines Unfalls sofort medizinische Hilfe.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

• Installation:

1. Stelle sicher, dass die Maschine oder das Werkzeug, das du verwendest, mit den Spezifikationen des Reamers kompatibel ist.
2. Befestige den Reamer sicher an der Maschine mit der geeigneten Methode für dein Werkzeug (z. B. Spannfutter, Spannzange).
3. Überprüfe, dass der Reamer fest sitzt, bevor du fortfährst.

- **Verwendung:**

1. Starte die Maschine bei niedriger Geschwindigkeit, um Stabilität zu gewährleisten.
2. Erhöhe die Geschwindigkeit allmählich, während du die Leistung des Reamers überwachst.
3. Übe gleichmäßigen und moderaten Druck während des Reamens aus, um Überhitzung oder Beschädigung des Werkzeugs zu vermeiden.
4. Überprüfe regelmäßig auf Metallspäne und reinige den Bereich nach Bedarf.

- **Nach der Verwendung:**

1. Schalte die Maschine aus und ziehe den Stecker, bevor du den Reamer entfernst.
2. Reinige den Reamer mit einem weichen Tuch, um Ablagerungen zu entfernen.
3. Bewahre den Reamer in seinem vorgesehenen Etui oder Halter auf, um ihn vor Beschädigungen zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Reamer gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge den Reamer nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn der Reamer irreparabel beschädigt ist, konsultiere die örtlichen Behörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung der RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER, wende dich bitte an die offiziellen Kontaktstellen des Herstellers für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the reamer is used only by qualified individuals who understand firearms and reaming processes.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling the reamer.
- Store the reamer in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the reamer for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and reaming tools.

Specific Safety Precautions for Use

- **Handling:**
 - Always handle the reamer with care to avoid injury.
 - Keep hands and fingers clear of the cutting area when in use.
- **Usage:**
 - Use the reamer only for its intended purpose as specified in the product description.
 - Ensure that the reamer is properly secured in the machine or tool before operation.
- **Environment:**
 - Use the reamer in a wellventilated area to avoid inhaling metal shavings and dust.
 - Keep the work area clean and free of clutter to prevent accidents.
- **Emergency Procedures:**
 - In case of an accident, seek medical attention immediately.
 - Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure the machine or tool you are using is compatible with the reamer specifications.
 2. Securely attach the reamer to the machine using the appropriate method for your tool (e.g., chuck, collet).
 3. Doublecheck that the reamer is firmly in place before proceeding.
- **Usage:**

1. Start the machine at a low speed to ensure stability.
2. Gradually increase speed as needed, monitoring the reamer's performance.
3. Apply consistent and moderate pressure while reaming to avoid overheating or damaging the tool.
4. Regularly check for metal shavings and clean the area as necessary.

- **PostUse:**

1. Turn off and unplug the machine before removing the reamer.
2. Clean the reamer with a soft cloth to remove any debris.
3. Store the reamer in its designated case or holder to protect it from damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the reamer in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the reamer in regular household waste.
- If the reamer is damaged beyond repair, consult local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and usage of the RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER, please refer to the manufacturer's official contact points for assistance.

By following these safety guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER. Thank you for your attention to safety.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL CARTUCHO DE RIFLE SIN BANDA MANSON PRECISION, REAMER DE CÁMARA .204 RUGER

Introducción

Gracias por elegir el CARTUCHO DE RIFLE SIN BANDA MANSON PRECISION, REAMER DE CÁMARA .204 RUGER. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el reamer sea utilizado solo por personas calificadas que comprendan el uso de armas de fuego y los procesos de reaming.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) apropiado, como gafas de seguridad y guantes al manipular el reamer.
- Almacena el reamer en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el reamer en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si está dañado.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales respecto al uso de armas de fuego y herramientas de reaming.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Manejo:

- Siempre maneja el reamer con cuidado para evitar lesiones.
- Mantén las manos y los dedos alejados del área de corte cuando esté en uso.

• Uso:

- Utiliza el reamer solo para el propósito previsto según la descripción del producto.
- Asegúrate de que el reamer esté correctamente asegurado en la máquina o herramienta antes de operar.

• Entorno:

- Usa el reamer en un área bien ventilada para evitar inhalar virutas y polvo metálico.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.

• Procedimientos de Emergencia:

- En caso de un accidente, busca atención médica inmediatamente.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

• Instalación:

1. Asegúrate de que la máquina o herramienta que estás utilizando sea compatible con las especificaciones del reamer.
2. Adjunta de manera segura el reamer a la máquina utilizando el método apropiado para tu

herramienta (por ejemplo, chuck, collet).

3. Verifica que el reamer esté firmemente en su lugar antes de continuar.

- **Uso:**

1. Enciende la máquina a baja velocidad para garantizar estabilidad.
2. Aumenta gradualmente la velocidad según sea necesario, monitoreando el rendimiento del reamer.
3. Aplica una presión constante y moderada mientras realizas el reaming para evitar el sobrecalentamiento o dañar la herramienta.
4. Revisa regularmente si hay virutas metálicas y limpia el área según sea necesario.

- **Postuso:**

1. Apaga y desconecta la máquina antes de retirar el reamer.
2. Limpia el reamer con un paño suave para eliminar cualquier residuo.
3. Almacena el reamer en su estuche o soporte designado para protegerlo de daños.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el reamer de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.
- No deseches el reamer en la basura doméstica habitual.
- Si el reamer está dañado más allá de la reparación, consulta a las autoridades locales sobre métodos de desecho adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad y el uso del CARTUCHO DE RIFLE SIN BANDA MANSON PRECISION, REAMER DE CÁMARA .204 RUGER, consulta los puntos de contacto oficiales del fabricante para obtener asistencia.

Al seguir estas pautas de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu CARTUCHO DE RIFLE SIN BANDA MANSON PRECISION, REAMER DE CÁMARA .204 RUGER. Gracias por tu atención a la seguridad.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sécurisée de ce produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le reamer est utilisé uniquement par des personnes qualifiées qui comprennent les armes à feu et les processus de reaming.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI) tel que des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation du reamer.
- Range le reamer dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le reamer pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des outils de reaming.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Manipulation :

- Manipule toujours le reamer avec soin pour éviter les blessures.
- Garde les mains et les doigts éloignés de la zone de coupe lorsqu'il est en usage.

• Utilisation :

- Utilise le reamer uniquement pour son but prévu tel que spécifié dans la description du produit.
- Assuretoi que le reamer est correctement fixé dans la machine ou l'outil avant l'opération.

• Environnement :

- Utilise le reamer dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des copeaux de métal et de la poussière.
- Garde l'aire de travail propre et dégagée pour prévenir les accidents.

• Procédures d'Urgence :

- En cas d'accident, demande immédiatement une assistance médicale.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

1. Assuretoi que la machine ou l'outil que tu utilises est compatible avec les spécifications du reamer.
2. Fixe solidement le reamer à la machine en utilisant la méthode appropriée pour ton outil (par

exemple, mandrin, pince).

3. Vérifie que le reamer est bien en place avant de continuer.

- **Utilisation :**

1. Démarre la machine à basse vitesse pour assurer la stabilité.
2. Augmente progressivement la vitesse si nécessaire, en surveillant les performances du reamer.
3. Applique une pression constante et modérée lors du reaming pour éviter la surchauffe ou d'endommager l'outil.
4. Vérifie régulièrement la présence de copeaux de métal et nettoie la zone si nécessaire.

- **Après Utilisation :**

1. Éteins et débranche la machine avant de retirer le reamer.
2. Nettoie le reamer avec un chiffon doux pour enlever tout débris.
3. Range le reamer dans son étui ou son support désigné pour le protéger des dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du reamer conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne pas jeter le reamer dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le reamer est endommagé au-delà de toute réparation, consulte les autorités locales pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation du RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER, veuillez vous référer aux points de contact officiels du fabricant pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER. Merci de prêter attention à la sécurité.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il reamer sia utilizzato solo da persone qualificate che comprendono i processi relativi alle armi da fuoco e al reaming.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, quando si maneggia il reamer.
- Conservare il reamer in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il reamer per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e degli strumenti di reaming.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Maneggiamento:

- Maneggiare sempre il reamer con cura per evitare infortuni.
- Tenere le mani e le dita lontane dall'area di taglio durante l'uso.

• Utilizzo:

- Utilizzare il reamer solo per lo scopo previsto come specificato nella descrizione del prodotto.
- Assicurarsi che il reamer sia correttamente fissato nella macchina o nello strumento prima dell'operazione.

• Ambiente:

- Utilizzare il reamer in un'area ben ventilata per evitare di inalare trucioli e polvere metallica.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.

• Procedure di Emergenza:

- In caso di incidente, cercare immediatamente assistenza medica.
- Segnalare eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Assicurarsi che la macchina o lo strumento utilizzato sia compatibile con le specifiche del reamer.

2. Fissare saldamente il reamer alla macchina utilizzando il metodo appropriato per il proprio strumento (ad esempio, chuck, collet).
3. Controllare due volte che il reamer sia ben posizionato prima di procedere.

- **Utilizzo:**

1. Avviare la macchina a bassa velocità per garantire stabilità.
2. Aumentare gradualmente la velocità secondo necessità, monitorando le prestazioni del reamer.
3. Applicare una pressione costante e moderata durante il reaming per evitare surriscaldamenti o danni allo strumento.
4. Controllare regolarmente la presenza di trucioli metallici e pulire l'area secondo necessità.

- **PostUso:**

1. Spegner e scollegare la macchina prima di rimuovere il reamer.
2. Pulire il reamer con un panno morbido per rimuovere eventuali detriti.
3. Conservare il reamer nel suo apposito caso o supporto per proteggerlo da danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il reamer in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non smaltire il reamer nei normali rifiuti domestici.
- Se il reamer è danneggiato irrimediabilmente, consultare le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER, si prega di fare riferimento ai punti di contatto ufficiali del produttore per assistenza.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il proprio RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk av dette produktet i samsvar med EU's Generelle Produkt Sikkerhetsforordning (GPSR). Vennligst les denne guiden nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at reameren kun brukes av kvalifiserte personer som forstår våpen og reamingprosesser.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du håndterer reameren.
- Oppbevar reameren på et sikkert sted, unna barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser reameren regelmessig for tegn på slitasje eller skade. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og reamingverktøy.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

• Håndtering:

- Håndter alltid reameren med forsiktighet for å unngå skade.
- Hold hender og fingre unna kutteområdet når den er i bruk.

• Bruk:

- Bruk reameren kun til sitt tiltenkte formål som spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Sørg for at reameren er ordentlig festet i maskinen eller verktøyet før drift.

• Miljø:

- Bruk reameren i et godt ventilert område for å unngå innånding av metallspåner og støv.
- Hold arbeidsområdet rent og fritt for rot for å forhindre ulykker.

• Nødprosedyrer:

- I tilfelle en ulykke, søk medisinsk hjelp umiddelbart.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller hendelser til relevante myndigheter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

• Installasjon:

1. Sørg for at maskinen eller verktøyet du bruker er kompatibelt med reamerens spesifikasjoner.
2. Fest reameren sikkert til maskinen ved hjelp av passende metode for ditt verktøy (f.eks. chuck, collet).
3. Dobbeltsjekk at reameren er godt på plass før du går videre.

- **Bruk:**

1. Start maskinen på lav hastighet for å sikre stabilitet.
2. Øk hastigheten gradvis etter behov, og overvåk reamerens ytelse.
3. Påfør jevn og moderat trykk mens du reamer for å unngå overoppheting eller skade på verktøyet.
4. Sjekk regelmessig for metallspåner og rengjør området etter behov.

- **Etter bruk:**

1. Slå av og trekk ut støpselet fra maskinen før du fjerner reameren.
2. Rengjør reameren med en myk klut for å fjerne eventuelle rester.
3. Oppbevar reameren i sitt bestemte etui eller holder for å beskytte den mot skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser reameren i samsvar med lokale forskrifter angående metallavfall.
- Kasser ikke reameren i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis reameren er skadet utover reparasjon, kontakt lokale myndigheter for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER, vennligst referer til produsentens offisielle kontaktpunkter for assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że reamer jest używany wyłącznie przez wykwalifikowane osoby, które rozumieją broń palną i procesy reamowania.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice podczas obsługi reamera.
- Przechowuj reamer w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj reamer pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej i narzędzi do reamowania.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Obsługa:**
 - Zawsze obsługuj reamer ostrożnie, aby uniknąć kontuzji.
 - Trzymaj ręce i palce z dala od obszaru cięcia podczas użytkowania.
- **Użytkowanie:**
 - Używaj reamera tylko do zamierzonego celu, jak określono w opisie produktu.
 - Upewnij się, że reamer jest prawidłowo zamocowany w maszynie lub narzędziu przed rozpoczęciem pracy.
- **Środowisko:**
 - Używaj reamera w dobrze wentylowanym miejscu, aby uniknąć wdychania wiórów metalowych i pyłu.
 - Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- **Procedury awaryjne:**
 - W przypadku wypadku natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
 - Zgłoś wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- **Instalacja:**
 1. Upewnij się, że maszyna lub narzędzie, które używasz, jest zgodne ze specyfikacjami reamera.
 2. Mocno przymocuj reamer do maszyny, używając odpowiedniej metody dla Twojego narzędzia (np.

- uchwyt, tuleja).
3. Sprawdź, czy reamer jest mocno zamocowany przed kontynuowaniem.

- **Użytkowanie:**

1. Rozpocznij maszynę na niskich obrotach, aby zapewnić stabilność.
2. Stopniowo zwiększaj prędkość w razie potrzeby, monitorując wydajność reamera.
3. Stosuj stały i umiarkowany nacisk podczas reamowania, aby uniknąć przegrzania lub uszkodzenia narzędzia.
4. Regularnie sprawdzaj wióry metalowe i czyść obszar w razie potrzeby.

- **Po użyciu:**

1. Wyłącz i odłącz maszynę przed usunięciem reamera.
2. Wyczyść reamer miękką szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
3. Przechowuj reamer w przeznaczonym do tego etui lub uchwycie, aby chronić go przed uszkodzeniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj reamer zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj reamera do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli reamer jest uszkodzony ponad naprawę, skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi punktami kontaktowymi producenta w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että reamereita käyttää vain pätevät henkilöt, jotka ymmärtävät ampumaaseet ja reamingprosessit.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet reameria.
- Säilytä reamer turallisessa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti reamerin kunto ja mahdolliset vauriot. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden ja reamingtyökalujen käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Käsittely:**
 - Käsittele reameria aina varoen vammojen välttämiseksi.
 - Pidä kädet ja sormet poissa leikkuualalta käytön aikana.
- **Käyttö:**
 - Käytä reameria vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tuotekuvauksessa on määritelty.
 - Varmista, että reamer on kunnolla kiinnitetty koneeseen tai työkaluun ennen käyttöä.
- **Ympäristö:**
 - Käytä reameria hyvin tuuletetussa tilassa, jotta vältät metallipölyn ja lastujen hengittämisen.
 - Pidä työskentelyalue siistinä ja vapaana esteistä onnettomuuksien estämiseksi.
- **Hätätilanteet:**
 - Onnettomuuden sattuessa hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
 - Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Varmista, että käyttämäsi kone tai työkalu on yhteensopiva reamerin teknisten tietojen kanssa.
 2. Kiinnitä reamer tiukasti koneeseen käyttämällä asianmukaista menetelmää (esim. chuck, collet).
 3. Tarkista, että reamer on kunnolla paikallaan ennen jatkamista.

- **Käyttö:**

1. Käynnistä kone alhaisella nopeudella vakauden varmistamiseksi.
2. Lisää nopeutta vähitellen tarpeen mukaan, ja seuraa reamerin suorituskykyä.
3. Kohdistaa tasainen ja kohtuullinen paine reameria käytettäessä, jotta ylikuumenemista tai vaurioita ei tapahdu.
4. Tarkista säännöllisesti metallilastuja ja puhdista alue tarpeen mukaan.

- **Käytön jälkeen:**

1. Sammuta ja irrota kone ennen reamerin poistamista.
2. Puhdista reamer pehmeällä liinalla, jotta saat poistettua kaikki jätteet.
3. Säilytä reamer sen omassa laatikossa tai pidikkeessä suojataksesi sitä vaurioilta.

Hävitysohjeet

- Hävitä reamer paikallisten metallijätteitä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä reameria tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos reamer on vaurioitunut korjaamattomasti, kysy paikallisilta viranomaisilta oikeita hävitysmenetelmiä.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä valmistajan virallisiin yhteystietoihin saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER tuotteen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs denna guide noga innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att reamern endast används av kvalificerade individer som förstår vapen och reamingprocesser.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar vid hantering av reamern.
- Förvara reamern på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet reamern för tecken på slitage eller skador. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av vapen och reamingverktyg.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

• Hantering:

- Hantera alltid reamern med omsorg för att undvika skador.
- Håll händer och fingrar borta från skärområdet när den används.

• Användning:

- Använd reamern endast för sitt avsedda syfte som specificerat i produktbeskrivningen.
- Se till att reamern är ordentligt säkrad i maskinen eller verktyget innan drift.

• Miljö:

- Använd reamern i ett välventilerat område för att undvika inandning av metallspån och damm.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.

• Nödförfaranden:

- Vid en olycka, sök omedelbart medicinsk hjälp.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till relevanta myndigheter.

Instruktioner för installation och användning

• Installation:

1. Se till att maskinen eller verktyget du använder är kompatibelt med reamerspecifikationerna.
2. Fäst reamern ordentligt i maskinen med lämplig metod för ditt verktyg (t.ex. chuck, collet).
3. Kontrollera att reamern sitter fast innan du fortsätter.

- **Användning:**

1. Starta maskinen på låg hastighet för att säkerställa stabilitet.
2. Öka gradvis hastigheten efter behov och övervaka reamerns prestanda.
3. Applicera konsekvent och måttlig tryck under reaming för att undvika överhettning eller skada på verktyget.
4. Kontrollera regelbundet för metallspån och rengör området vid behov.

- **Efter användning:**

1. Stäng av och koppla ur maskinen innan du tar bort reamern.
2. Rengör reamern med en mjuk trasa för att ta bort skräp.
3. Förvara reamern i sitt avsedda fodral eller hållare för att skydda den från skador.

Avfallsinstruktioner

- Kasta reamern i enlighet med lokala föreskrifter angående metallavfall.
- Kasta inte reamern i vanligt hushållsavfall.
- Om reamern är skadad bortom reparation, konsultera lokala myndigheter för lämpliga avfallsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller bekymmer angående säkerhet och användning av RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella kontaktpunkter för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného používání tohoto produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Před použitím výrobku si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby reamer používali pouze kvalifikované osoby, které rozumí palným zbraním a procesům reamování.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci s reamerem.
- Ukládejte reamer na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte reamer na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání palných zbraní a reamovacích nástrojů.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Manipulace:**
 - Vždy manipulujte s reamerem opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
 - Držte ruce a prsty mimo řeznou oblast, když je reamer v provozu.
- **Použití:**
 - Používejte reamer pouze k jeho určenému účelu, jak je uvedeno v popisu produktu.
 - Zajistěte, aby byl reamer správně upevněn v zařízení nebo nástroji před provozem.
- **Prostředí:**
 - Používejte reamer v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování kovových třísek a prachu.
 - Udržujte pracovní prostor čistý a bez nepořádku, abyste předešli nehodám.
- **Nouzové postupy:**
 - V případě nehody okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Nahláste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**
 1. Zajistěte, aby byl stroj nebo nástroj, který používáte, kompatibilní se specifikacemi reameru.
 2. Pevně připevněte reamer k zařízení pomocí vhodné metody pro váš nástroj (např. sklíčidlo, objímka).
 3. Důkladně zkontrolujte, zda je reamer pevně na svém místě před pokračováním.

- **Použití:**

1. Spustíte stroj na nízké rychlosti, abyste zajistili stabilitu.
2. Postupně zvyšujte rychlost podle potřeby, přičemž sledujte výkon reameru.
3. Používejte stálý a mírný tlak při reamování, abyste se vyhnuli přehřátí nebo poškození nástroje.
4. Pravidelně kontrolujte kovové třísky a podle potřeby čistěte oblast.

- **Po použití:**

1. Vypněte a odpojte stroj před odstraněním reameru.
2. Očistěte reamer měkkým hadříkem, abyste odstranili veškeré nečistoty.
3. Uložte reamer do jeho určeného pouzdra nebo držáku, abyste jej ochránili před poškozením.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte reamer v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu.
- Nevyhazujte reamer do běžného domácího odpadu.
- Pokud je reamer poškozený a nelze jej opravit, obraťte se na místní úřady pro správné metody likvidace.

Další podpora

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER se prosím obraťte na oficiální kontaktní místa výrobce pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vaším RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .204 RUGER CHAMBERING REAMER. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.