

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES - MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL

Outstanding Quality Reamers By Dave Manson Help You Produce Accurate Chambers

Engineered and ground by one of the most respected names in firearms reamers, Dave Manson. Superb quality reamers made to SAAMI specifications, ground from M7 steel to cut precise chambers capable of outstanding accuracy. Finish Chambering Reamers feature integral throater and solid, fixed pilots. Throating Reamers let you customize a chambering job for non-standard bullets or additional freebore length. Available as finish reamers unless listed otherwise.



Attributes

- Name: MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL
- Manufacturer: MANSON PRECISION
- Product no.: 513000083
- Mfr. No.: F17REMFIREBALL
- Cartridge: 17 Remington Fireball
- Style: Rimless Rifle
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL Safety Instructions](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA CARTUCHOS DE RIFLE SIN MONTURA MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL](#)
- [Français: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL](#)
- [Norsk: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL Bezpečnostní pokyny](#)

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION

RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON

FIREBALL Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für die RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL von Manson Precision entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Manual sorgfältig durch, um die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und Richtlinien zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck gemäß diesem Handbuch verwendet wird.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers für eine sichere Handhabung und Nutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Rückrufe oder Sicherheitsupdates über die EU Safety GatePlattform informiert.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Gehörschutz, beim Handhaben oder Verwenden der Patrone.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist, bevor du Patronen einsetzt oder entfernst.
- Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlenen Spezifikationen für Ladung und Verwendung.
- Vermeide die Verwendung der Patrone in Feuerwaffen, die nicht für .17 Remington Fireball ausgelegt sind.
- Lagere Patronen an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Versuche nicht, die Patrone zu modifizieren oder sie in einer Weise zu verwenden, die nicht vom Hersteller angegeben ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob die Feuerwaffe mit der .17 Remington Fireball Patrone kompatibel ist.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe sauber und in einwandfreiem Zustand ist.

2. Laden der Patrone:

- Öffne den Verschluss der Feuerwaffe.
- Setze die Patrone in die Kammer ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Schließe den Verschluss der Feuerwaffe sicher.

3. Abfeuern der Patrone:

- Stelle immer sicher, dass du dich an einem sicheren Ort mit einem geeigneten Rückprallbereich befindest.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung von Feuerwaffen.

- Ziele sorgfältig und feuere die Patronen nur ab, wenn du dir sicher bist, dass es sicher ist.

4. Nach dem Abfeuern:

- Öffne nach dem Abfeuern den Verschluss und inspiziere die Kammer auf Hindernisse.
- Entferne alle ausgebrannten Patronen und entsorge sie gemäß den lokalen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Patronen und Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Patronen nicht im regulären Haushaltsmüll. Nutze stattdessen, wenn verfügbar, spezielle Einrichtungen zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen.
- Stelle sicher, dass alle Materialien während der Entsorgung außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit und Nutzung der RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen lokalen Händler für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du dazu beitragen, eine sichere und angenehme Erfahrung mit deiner RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION

RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON

FIREBALL Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL by Manson Precision. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this manual carefully before use to understand the necessary precautions and guidelines.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in this manual.
- Always follow the manufacturer's instructions for safe handling and usage.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or incidents immediately to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls or safety updates via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and ear protection, when handling or using the cartridge.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before inserting or removing cartridges.
- Do not exceed the manufacturer's recommended specifications for load and usage.
- Avoid using the cartridge in firearms that are not designed for .17 Remington Fireball.
- Store cartridges in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Do not attempt to modify the cartridge or use it in any manner not specified by the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Verify that the firearm is compatible with the .17 Remington Fireball cartridge.
- Ensure that the firearm is clean and in proper working order.

2. Loading the Cartridge:

- Open the action of the firearm.
- Insert the cartridge into the chamber, ensuring it is seated properly.
- Close the action of the firearm securely.

3. Firing the Cartridge:

- Always ensure that you are in a safe location with a proper backstop.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm usage.
- Aim carefully and fire the cartridge only when you are confident it is safe to do so.

4. PostFiring:

- After firing, open the action and inspect the chamber for any obstructions.

- Remove any spent cartridges and dispose of them according to local regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of used cartridges and packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of cartridges in regular household waste. Instead, use designated hazardous waste disposal facilities if available.
- Ensure that all materials are kept out of reach of children and pets during disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the safety and use of the RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL, please consult the manufacturer's website or contact your local distributor for assistance.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL. Thank you for your attention to safety.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA CARTUCHOS DE RIFLE SIN MONTURA MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL

Introducción

Gracias por elegir el CARTUCHO DE RIFLE SIN MONTURA, .17 REMINGTON FIREBALL de Manson Precision. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo para entender las precauciones y directrices necesarias.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para el propósito previsto según se especifica en este manual.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para un manejo y uso seguro.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente si hay signos de desgaste o daño antes de usar.
- Informa de inmediato a las autoridades competentes sobre cualquier condición insegura o incidente.
- Mantente informado sobre retiradas de productos o actualizaciones de seguridad a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y protección auditiva, al manejar o usar el cartucho.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura antes de insertar o retirar cartuchos.
- No excedas las especificaciones recomendadas por el fabricante para la carga y el uso.
- Evita usar el cartucho en armas de fuego que no estén diseñadas para .17 Remington Fireball.
- Almacena los cartuchos en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- No intentes modificar el cartucho ni usarlo de ninguna manera no especificada por el fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Verifica que el arma de fuego sea compatible con el cartucho .17 Remington Fireball.
- Asegúrate de que el arma esté limpia y en buen estado de funcionamiento.

2. Cargando el Cartucho:

- Abre el mecanismo del arma de fuego.
- Inserta el cartucho en la recámara, asegurándote de que esté bien colocado.
- Cierra el mecanismo del arma de fuego de manera segura.

3. Disparando el Cartucho:

- Asegúrate siempre de estar en un lugar seguro con un respaldo adecuado.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego.

- Apunta con cuidado y dispara el cartucho solo cuando estés seguro de que es seguro hacerlo.

4. Después de Disparar:

- Después de disparar, abre el mecanismo e inspecciona la recámara en busca de obstrucciones.
- Retira los cartuchos usados y deséchalos de acuerdo con las regulaciones locales.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los cartuchos usados y los materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los cartuchos en la basura doméstica regular. En su lugar, utiliza instalaciones designadas para la eliminación de residuos peligrosos si están disponibles.
- Asegúrate de que todos los materiales se mantengan fuera del alcance de niños y mascotas durante la eliminación.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta sobre la seguridad y el uso del CARTUCHO DE RIFLE SIN MONTURA, .17 REMINGTON FIREBALL, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y agradable con tu CARTUCHO DE RIFLE SIN MONTURA, .17 REMINGTON FIREBALL. Gracias por tu atención a la seguridad.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION

RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON

FIREBALL Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi la RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL de Manson Precision. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation pour comprendre les précautions et les directives nécessaires.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu tel que spécifié dans ce manuel.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour une manipulation et une utilisation sûres.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifie régulièrement tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signale immédiatement toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits ou des mises à jour de sécurité via la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et une protection auditive, lors de la manipulation ou de l'utilisation de la cartouche.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant d'insérer ou de retirer des cartouches.
- Ne dépasse pas les spécifications recommandées par le fabricant pour le chargement et l'utilisation.
- Évite d'utiliser la cartouche dans des armes à feu qui ne sont pas conçues pour le .17 Remington Fireball.
- Stocke les cartouches dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Ne tente pas de modifier la cartouche ou de l'utiliser de manière non spécifiée par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifie que l'arme à feu est compatible avec la cartouche .17 Remington Fireball.
- Assuretoi que l'arme à feu est propre et en bon état de fonctionnement.

2. Chargement de la Cartouche :

- Ouvre l'action de l'arme à feu.
- Insère la cartouche dans la chambre, en t'assurant qu'elle est bien en place.
- Ferme l'action de l'arme à feu de manière sécurisée.

3. Tir de la Cartouche :

- Assuretoi d'être dans un endroit sûr avec un bon arrièreplan.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.
- Vise soigneusement et tire la cartouche uniquement lorsque tu es sûr que cela est sans danger.

4. Après le Tir :

- Après avoir tiré, ouvre l'action et inspecte la chambre pour tout obstacle.
- Retire toutes les cartouches tirées et élimineles conformément aux réglementations locales.

Instructions d'Élimination

- Élimine les cartouches usagées et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les cartouches dans les déchets ménagers ordinaires. Utilise plutôt des installations de collecte des déchets dangereux désignées si disponibles.
- Assuretoi que tous les matériaux sont tenus hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pendant l'élimination.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation de la RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL, consulte le site web du fabricant ou contacte ton distributeur local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec ta RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL. Merci de prêter attention à la sécurité.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL di Manson Precision. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per comprendere le precauzioni e le linee guida necessarie.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come specificato in questo manuale.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per una manipolazione e un uso sicuri.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controllare regolarmente eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segnalare immediatamente eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.
- Rimanere informati su richiami di prodotti o aggiornamenti sulla sicurezza tramite la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e protezioni per le orecchie, quando si maneggiano o si utilizzano le cartucce.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di inserire o rimuovere le cartucce.
- Non superare le specifiche raccomandate dal produttore per il carico e l'uso.
- Evitare di utilizzare la cartuccia in armi da fuoco non progettate per il .17 Remington Fireball.
- Conservare le cartucce in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Non tentare di modificare la cartuccia o utilizzarla in modo non specificato dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verificare che l'arma da fuoco sia compatibile con la cartuccia .17 Remington Fireball.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia pulita e in buone condizioni di funzionamento.

2. Caricamento della Cartuccia:

- Aprire l'azione dell'arma da fuoco.
- Inserire la cartuccia nella camera, assicurandosi che sia posizionata correttamente.
- Chiudere l'azione dell'arma da fuoco in modo sicuro.

3. Sparare la Cartuccia:

- Assicurarsi sempre di trovarsi in un luogo sicuro con un adeguato retrostante.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- Puntare con attenzione e sparare la cartuccia solo quando si è certi che sia sicuro farlo.

4. Dopo il Tiro:

- Dopo aver sparato, aprire l'azione e ispezionare la camera per eventuali ostruzioni.
- Rimuovere le cartucce espulse e smaltirle secondo le normative locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le cartucce usate e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le cartucce nei rifiuti domestici normali. Utilizzare invece strutture di smaltimento di rifiuti pericolosi designate, se disponibili.
- Assicurarsi che tutti i materiali siano tenuti fuori dalla portata di bambini e animali domestici durante lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza e l'uso del RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il proprio distributore locale per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il proprio RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION

RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON

FIREBALL Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL fra Manson Precision. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les denne manualen nøye før bruk for å forstå nødvendige forholdsregler og retningslinjer.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som spesifisert i denne manualen.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for sikker håndtering og bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Sjekk regelmessig for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Rapportér umiddelbart om usikre forhold eller hendelser til relevante myndigheter.
- Hold deg informert om produkttilbakekallinger eller sikkerhetsoppdateringer via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hørselvern, når du håndterer eller bruker patronen.
- Sørg for at våpenet er uladet og peker i en trygg retning før du setter inn eller fjerner patroner.
- Overskrid ikke produsentens anbefalte spesifikasjoner for belastning og bruk.
- Unngå å bruke patronen i våpen som ikke er designet for .17 Remington Fireball.
- Oppbevar patroner på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte sollys og fuktighet.
- Forsøk ikke å modifisere patronen eller bruke den på en måte som ikke er spesifisert av produsenten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Verifiser at våpenet er kompatibelt med .17 Remington Fireball patronen.
- Sørg for at våpenet er rent og i god stand.

2. Laste patronen:

- Åpne mekanismen på våpenet.
- Sett inn patronen i kammeret, og sørg for at den sitter ordentlig.
- Lukk mekanismen på våpenet sikkert.

3. Avfyre patronen:

- Sørg alltid for at du befinner deg på et trygt sted med en riktig bakvegg.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen.
- Sikt nøye og avfyre patronen kun når du er sikker på at det er trygt å gjøre det.

4. Etter avfyring:

- Etter avfyring, åpne mekanismen og inspiser kammeret for eventuelle hindringer.

- Fjern eventuelle brukte patroner og avfall dem i henhold til lokale forskrifter.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall brukte patroner og emballasjematerialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast patroner i vanlig husholdningsavfall. Bruk i stedet spesialiserte anlegg for farlig avfall hvis tilgjengelig.
- Sørg for at alle materialer holdes utilgjengelig for barn og kjæledyr under avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål angående sikkerhet og bruk av RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL, vennligst konsulter produsentens nettside eller kontakt din lokale distributør for hjelp.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til å sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL. Takk for oppmerksomheten til sikkerhet.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION

RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON

FIREBALL Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL od Manson Precision. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego podręcznika przed użyciem, aby zrozumieć niezbędne środki ostrożności i wytyczne.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu, jak określono w tym podręczniku.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących bezpiecznego obchodzenia się i użytkowania.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj wszelkie oznaki zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Niezwłocznie zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów lub aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak okulary ochronne i ochronniki słuchu, podczas obsługi lub używania naboju.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed włożeniem lub wyjęciem naboju.
- Nie przekraczaj zalecanych przez producenta specyfikacji dotyczących obciążenia i użytkowania.
- Unikaj używania naboju w broni, która nie jest zaprojektowana do .17 Remington Fireball.
- Przechowuj naboje w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Nie próbuj modyfikować naboju ani używać go w sposób nieokreślony przez producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zweryfikuj, czy broń jest kompatybilna z nabojem .17 Remington Fireball.
- Upewnij się, że broń jest czysta i w odpowiednim stanie technicznym.

2. Ładowanie Naboju:

- Otwórz mechanizm broni.
- Włóż nabój do komory, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Zamknij mechanizm broni solidnie.

3. Strzelanie z Naboju:

- Zawsze upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu z odpowiednim tłem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia broni palnej.
- Celuj ostrożnie i strzelaj z naboju tylko wtedy, gdy jesteś pewien, że jest to bezpieczne.

4. Po Strzelaniu:

- Po strzelaniu otwórz mechanizm i sprawdź komorę pod kątem przeszkód.
- Usuń wszelkie zużyte naboje i zutylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte naboje i materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj nabojów do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego skorzystaj z wyznaczonych miejsc utylizacji odpadów niebezpiecznych, jeśli są dostępne.
- Upewnij się, że wszystkie materiały są przechowywane z dala od dzieci i zwierząt domowych podczas utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL, prosimy o konsultację z witryną producenta lub skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie z RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION

RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON

FIREBALL Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL tuotteen Manson Precisionilta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen käyttöä ymmärtääksesi tarvittavat varotoimet ja ohjeet.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä käsikirjassa on määritelty.
- Noudata aina valmistajan ohjeita turvallisesta käsittelystä ja käytöstä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tuotteessa ole kulumisen tai vaurioiden merkkejä ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista epävarmoista olosuhteista tai onnettomuuksista välittömästi asiaankuuluville viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista tai turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojaimeja (PPE), kuten suojalaseja ja kuulonsuojaimia, kun käsittelet tai käytät patruunoita.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan ennen patruunoiden asettamista tai poistamista.
- Älä ylitä valmistajan suosittelemaa kuormitusta ja käyttöä.
- Vältä patruunan käyttöä aseissa, jotka eivät ole suunniteltu .17 Remington Fireball patruunalle.
- Säilytä patruunoita viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Älä yritä muokata patruunaa tai käyttää sitä muulla tavalla kuin valmistaja on määritellyt.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on yhteensopiva .17 Remington Fireball patruunan kanssa.
- Varmista, että ase on puhdas ja kunnossa.

2. Patruunan lataaminen:

- Avaa asean mekanismi.
- Aseta patruuna piippuun varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Sulje asean mekanismi turvallisesti.

3. Patruunan ampuminen:

- Varmista aina, että olet turvallisessa paikassa, jossa on riittävä taustatuki.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.
- Tavoita tarkasti ja ammu patruuna vain, kun olet varma, että se on turvallista tehdä.

4. Ampumisen jälkeen:

- Avaa mekanismi ja tarkista piippu mahdollisten esteiden varalta.
- Poista käytetyt patruunat ja hävitä ne paikallisten sääntöjen mukaisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt patruunat ja pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä patruunoita tavallisessa kotitalousjätteessä. Käytä sen sijaan nimettyjä vaarallisten jätteiden hävitysmahdollisuuksia, jos saatavilla.
- Varmista, että kaikki materiaalit pidetään lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa hävittämisen aikana.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai paikalliseen jakelijaan saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL tuotteella. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION

RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON

FIREBALL Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL från Manson Precision. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning för att förstå nödvändiga försiktighetsåtgärder och riktlinjer.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte enligt vad som anges i denna manual.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker hantering och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet för eventuella tecken på slitage eller skada innan användning.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och hörselskydd, vid hantering eller användning av patronen.
- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning innan du sätter in eller tar bort patroner.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade specifikationer för last och användning.
- Undvik att använda patronen i vapen som inte är designade för .17 Remington Fireball.
- Förvara patroner på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.
- Försök inte att modifiera patronen eller använda den på något sätt som inte anges av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är kompatibelt med .17 Remington Fireballpatronen.
- Se till att vapnet är rent och i gott skick.

2. Ladda patronen:

- Öppna åtgärden av vapnet.
- Sätt in patronen i kammaren och se till att den sitter ordentligt.
- Stäng åtgärden av vapnet på ett säkert sätt.

3. Avfyr patronen:

- Se alltid till att du är på en säker plats med en ordentlig bakgrund.
- Följ alla lokala lagar och regler angående användning av vapen.
- Sikta noggrant och avfyr patronen endast när du är säker på att det är säkert att göra det.

4. Efter avfyrning:

- Efter avfyrning, öppna åtgärden och inspektera kammaren för eventuella hinder.
- Ta bort eventuella använda patroner och kassera dem enligt lokala regler.

Kassationsinstruktioner

- Kassera använda patroner och förpackningsmaterial i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte patroner i vanlig hushållsavfall. Använd istället avsedda anläggningar för farligt avfall om sådana finns.
- Se till att alla material hålls utom räckhåll för barn och husdjur under kassering.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet och användning av RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala distributör för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och trevlig upplevelse med din RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION

RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON

FIREBALL Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL od společnosti Manson Precision. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste porozuměli potřebným opatřením a pokynům.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu, jak je uvedeno v této příručce.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné zacházení a používání.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Okamžitě hlase jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků nebo bezpečnostní informace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a sluchátka, při zacházení nebo používání náboje.
- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a mířila bezpečným směrem před vložením nebo vyjmutím nábojů.
- Nepřekračujte doporučené specifikace výrobce pro zatížení a použití.
- Vyhnete se používání náboje ve zbraních, které nejsou určeny pro .17 Remington Fireball.
- Skladujte náboje na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Nepokoušejte se modifikovat náboj nebo jej používat jakýmkoli způsobem, který není specifikován výrobcem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ověřte, že je zbraň kompatibilní s nábojem .17 Remington Fireball.
- Zajistěte, aby byla zbraň čistá a v dobrém pracovním stavu.

2. Nabíjení náboje:

- Otevřete akci zbraně.
- Vložte náboj do komory a zajistěte, aby byl správně usazen.
- Bezpečně zavřete akci zbraně.

3. Výstřel z náboje:

- Vždy se ujistěte, že se nacházíte na bezpečném místě s vhodným zázemím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní.
- Pečlivě mířte a střílejte náboj pouze tehdy, když jste si jisti, že je to bezpečné.

4. Po výstřelu:

- Po výstřelu otevřete akci a zkontrolujte komoru na případné překážky.
- Odstraňte všechny vyprázdňené náboje a zbavte se jich podle místních předpisů.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se použitých nábojů a obalových materiálů v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte náboje do běžného domácího odpadu. Místo toho použijte vyhrazené zařízení pro likvidaci nebezpečného odpadu, jeli k dispozici.
- Zajistěte, aby byly všechny materiály během likvidace uchovávány mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti a používání RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL, prosím, navštivte webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního distributora pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete přispět k zajištění bezpečného a příjemného zážitku s vaším RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON FIREBALL. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.