

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES - MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 LAPUA FINISH

Outstanding Quality Reamers By Dave Manson Help You Produce Accurate Chambers

Engineered and ground by one of the most respected names in firearms reamers, Dave Manson. Superb quality reamers made to SAAMI specifications, ground from M7 steel to cut precise chambers capable of outstanding accuracy. Finish Chambering Reamers feature integral throater and solid, fixed pilots. Throating Reamers let you customize a chambering job for non-standard bullets or additional freebore length. Available as finish reamers unless listed otherwise.



Attributes

- Name: MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 LAPUA FINISH
- Manufacturer: MANSON PRECISION
- Product no.: 513000103
- Mfr. No.: NONE
- Cartridge: 338 Lapua
- Style: Rimless Rifle
- Delivery weight: 0.113kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 LAPUA FINISH Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 LAPUA FINISH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para CARTUCHOS RIMLESS RIFLE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 LAPUA FINISH](#)
- [Français: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 LAPUA FINISH Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 LAPUA FINISH Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 LAPUA FINISH Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 LAPUA FINISH Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 LAPUA FINISH Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 LAPUA FINISH Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 LAPUA FINISH Bezpečnostní pokyny](#)

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION

RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 LAPUA FINISH

Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für die RIMLESS RIFLE CARTRIDGE von MANSON PRECISION entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Sie soll dir helfen, die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und Verfahren zu verstehen, die beim Umgang mit und der Verwendung dieses Produkts zu befolgen sind, und zwar in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handhabe Feuerwaffen und Munition stets verantwortungsbewusst und mit Sorgfalt.
- Stelle sicher, dass du mit den spezifischen Anforderungen und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Gewehrpatronen in deiner Region vertraut bist.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Lagere Patronen an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Überprüfe regelmäßig die Patronen auf Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln vor der Verwendung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Gewehr für die Verwendung von .338 Lapua Patronen geeignet ist.
- Trage immer geeigneten Augen- und Gehörschutz beim Schießen.
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladespezifikationen bei der Verwendung dieser Patronen.
- Verwende niemals beschädigte oder fehlerhafte Patronen. Entsorge sie sicher.
- Achte auf deine Umgebung und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Munition.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- Stelle vor der Verwendung der Patrone sicher, dass das Gewehr entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Überprüfe die Patrone sorgfältig auf sichtbare Mängel.
- Lade die Patrone gemäß den Anweisungen des Herstellers in das Magazin oder die Kammer.
- Stelle sicher, dass die Sicherung des Gewehrs aktiviert ist, bis du bereit bist zu schießen.
- Wenn du bereit bist zu schießen, deaktiviere die Sicherung und ziele sorgfältig auf dein Ziel.
- Überprüfe nach dem Schießen immer die Kammer, um sicherzustellen, dass sie leer ist, bevor du erneut lädst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder fehlerhafte Patronen gemäß den lokalen Vorschriften.
- Werf Patronen nicht im regulären Müll weg. Kontaktiere die lokalen Behörden für die richtigen Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass Patronen sicher aufbewahrt werden, bis sie ordnungsgemäß entsorgt werden können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich dieses Produkts wende dich bitte an die vom Hersteller oder autorisierten Händler bereitgestellten Kontaktinformationen.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du dazu beitragen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer bei der Verwendung der RIMLESS RIFLE CARTRIDGE von MANSON PRECISION zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION

RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 LAPUA FINISH

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIMLESS RIFLE CARTRIDGE by MANSON PRECISION. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. It is designed to help you understand the necessary precautions and procedures to follow while handling and using this product, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and ammunition responsibly and with care.
- Ensure that you are familiar with the specific requirements and regulations regarding the use of rifle cartridges in your area.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Store cartridges in a cool, dry place, away from direct sunlight and moisture.
- Regularly inspect cartridges for any signs of damage or defects before use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rifle is designed to handle .338 Lapua cartridges before use.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Do not exceed the recommended load specifications when using these cartridges.
- Never use damaged or defective cartridges. Dispose of them safely.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm and ammunition use.

Instructions for Installation and Usage

- Before using the cartridge, ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Carefully inspect the cartridge for any visible defects.
- Load the cartridge into the magazine or chamber according to the manufacturer's instructions.
- Make sure the rifle's safety is engaged until you are ready to fire.
- When ready to fire, disengage the safety and aim carefully at your target.
- After firing, always check the chamber to ensure it is clear before reloading.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or defective cartridges in accordance with local regulations.
- Do not throw cartridges in regular trash. Contact local authorities for proper disposal methods.
- Ensure that cartridges are stored safely until they can be disposed of properly.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding this product, please refer to the contact information provided by the manufacturer or authorized dealer.

By following these guidelines and instructions, you can help ensure your safety and the safety of others while using the RIMLESS RIFLE CARTRIDGE by MANSON PRECISION. Thank you for your attention to these important

safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para CARTUCHOS RIMLESS RIFLE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 LAPUA FINISH

Introducción

Gracias por elegir el CARTUCHO RIMLESS RIFLE de MANSON PRECISION. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Está diseñada para ayudarte a entender las precauciones y procedimientos necesarios que debes seguir al manipular y utilizar este producto, en cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y la munición de manera responsable y con cuidado.
- Asegúrate de estar familiarizado con los requisitos y regulaciones específicas sobre el uso de cartuchos de rifle en tu área.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Almacena los cartuchos en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Inspecciona regularmente los cartuchos en busca de signos de daño o defectos antes de usarlos.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el rifle esté diseñado para manejar cartuchos .338 Lapua antes de usarlos.
- Siempre usa protección adecuada para los ojos y los oídos al disparar.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas al usar estos cartuchos.
- Nunca uses cartuchos dañados o defectuosos. Deséchalos de manera segura.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un ambiente seguro para disparar.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y municiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Antes de usar el cartucho, asegúrate de que el rifle esté descargado y apuntando en una dirección segura.
- Inspecciona cuidadosamente el cartucho en busca de defectos visibles.
- Carga el cartucho en el cargador o la recámara de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que la seguridad del rifle esté activada hasta que estés listo para disparar.
- Cuando estés listo para disparar, desactiva la seguridad y apunta cuidadosamente a tu objetivo.
- Después de disparar, siempre verifica la recámara para asegurarte de que esté vacía antes de recargar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier cartucho no utilizado o defectuoso de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires los cartuchos en la basura común. Contacta a las autoridades locales para conocer los métodos adecuados de eliminación.
- Asegúrate de que los cartuchos se almacenen de manera segura hasta que puedan ser desechados correctamente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud de seguridad sobre este producto, consulta la información de contacto proporcionada por el fabricante o distribuidor autorizado.

Al seguir estas pautas e instrucciones, puedes ayudar a garantizar tu seguridad y la de los demás al usar el CARTUCHO RIMLESS RIFLE de MANSON PRECISION. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION

RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 LAPUA FINISH

Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi la CARTOUCHE DE FUSIL SANS JANTE de MANSON PRECISION. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Il est conçu pour t'aider à comprendre les précautions et les procédures nécessaires à suivre lors de la manipulation et de l'utilisation de ce produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu et les munitions de manière responsable et avec soin.
- Assure-toi d'être familiarisé avec les exigences et réglementations spécifiques concernant l'utilisation des cartouches de fusil dans ta région.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Stocke les cartouches dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Inspecte régulièrement les cartouches pour tout signe de dommage ou de défaut avant utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le fusil est conçu pour manipuler des cartouches .338 Lapua avant utilisation.
- Porte toujours une protection appropriée pour les yeux et les oreilles lors du tir.
- Ne dépasse pas les spécifications de charge recommandées lors de l'utilisation de ces cartouches.
- N'utilise jamais de cartouches endommagées ou défectueuses. Dispose-les de manière sécurisée.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir un environnement de tir sûr.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des munitions.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Avant d'utiliser la cartouche, assure-toi que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Inspecte soigneusement la cartouche pour tout défaut visible.
- Charge la cartouche dans le chargeur ou la chambre selon les instructions du fabricant.
- Assure-toi que la sécurité du fusil est engagée jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Lorsque tu es prêt à tirer, désengage la sécurité et vise soigneusement ta cible.
- Après avoir tiré, vérifie toujours la chambre pour t'assurer qu'elle est dégagée avant de recharger.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de toute cartouche inutilisée ou défectueuse conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les cartouches à la poubelle ordinaire. Contacte les autorités locales pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.
- Assure-toi que les cartouches sont stockées en toute sécurité jusqu'à ce qu'elles puissent être éliminées correctement.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le fabricant ou le revendeur autorisé.

En suivant ces directives et instructions, tu peux contribuer à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la CARTOUCHE DE FUSIL SANS JANTE de MANSON PRECISION. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION

RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 LAPUA FINISH

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto la RIMLESS RIFLE CARTRIDGE di MANSON PRECISION. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. È progettata per aiutarti a comprendere le precauzioni e le procedure necessarie da seguire durante la manipolazione e l'uso di questo prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre armi da fuoco e munizioni in modo responsabile e con attenzione.
- Assicurati di conoscere i requisiti e le normative specifiche riguardanti l'uso delle cartucce da fucile nella tua area.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Conserva le cartucce in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Ispeziona regolarmente le cartucce per eventuali segni di danni o difetti prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il fucile sia progettato per gestire cartucce .338 Lapua prima dell'uso.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante il tiro.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate quando utilizzi queste cartucce.
- Non utilizzare cartucce danneggiate o difettose. Smaltiscile in modo sicuro.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro sicura.
- Segui tutte le leggi e le normative locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e munizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Prima di utilizzare la cartuccia, assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Ispeziona attentamente la cartuccia per eventuali difetti visibili.
- Carica la cartuccia nel caricatore o nella camera secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che la sicura del fucile sia inserita fino a quando non sei pronto a sparare.
- Quando sei pronto a sparare, disinserisci la sicura e mira attentamente al tuo obiettivo.
- Dopo aver sparato, controlla sempre la camera per assicurarti che sia libera prima di ricaricare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali cartucce non utilizzate o difettose in conformità con le normative locali.
- Non gettare le cartucce nei rifiuti normali. Contatta le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.
- Assicurati che le cartucce siano conservate in sicurezza fino a quando non possono essere smaltite correttamente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni sulla sicurezza riguardanti questo prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal produttore o dal rivenditore autorizzato.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi contribuire a garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso della RIMLESS RIFLE CARTRIDGE di MANSON PRECISION. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION

RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 LAPUA FINISH

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte RIMLESS RIFLE CARTRIDGE fra MANSON PRECISION. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk av dette produktet. Den er designet for å hjelpe deg med å forstå nødvendige forholdsregler og prosedyrer som må følges når du håndterer og bruker dette produktet, i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen og ammunisjon ansvarlig og med forsiktighet.
- Sørg for at du er kjent med de spesifikke kravene og forskriftene angående bruken av rifle patroner i ditt område.
- Hold dette produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Oppbevar patroner på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte sollys og fuktighet.
- Inspiser jevnlig patronene for tegn på skade eller defekter før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller hendelser til de aktuelle myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at riflen er designet for å håndtere .338 Lapua patroner før bruk.
- Bruk alltid passende øye og hørselsvern når du skyter.
- Ikke overskrid de anbefalte lastespesifikasjonene når du bruker disse patronene.
- Bruk aldri skadede eller defekte patroner. Kasser dem på en sikker måte.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et trygt skytemiljø.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og ammunisjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- Før du bruker patronen, sørg for at riflen er uladet og pekes i en trygg retning.
- Inspiser nøye patronen for eventuelle synlige defekter.
- Last patronen inn i magasinet eller kammeret i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at riflens sikkerhet er aktivert til du er klar til å avfyre.
- Når du er klar til å avfyre, deaktiver sikkerheten og sikte nøye mot målet ditt.
- Etter skyting, sjekk alltid kammeret for å sikre at det er klart før du laster på nytt.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle ubrukte eller defekte patroner i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke patroner i vanlig søppel. Kontakt lokale myndigheter for riktige avfallsmetoder.
- Sørg for at patroner oppbevares sikkert inntil de kan kasseres på riktig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående dette produktet, vennligst henvis til kontaktinformasjonen som er gitt av produsenten eller autorisert forhandler.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du bidra til å sikre din egen sikkerhet og sikkerheten til andre mens du bruker RIMLESS RIFLE CARTRIDGE fra MANSON PRECISION. Takk for oppmerksomheten til disse

viktige sikkerhetstiltakene.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION

RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 LAPUA FINISH

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIMLESS RIFLE CARTRIDGE od MANSON PRECISION. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu. Została zaprojektowana, aby pomóc Ci zrozumieć niezbędne środki ostrożności i procedury, które należy stosować podczas obsługi i użytkowania tego produktu, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze odpowiedzialnie i ostrożnie obsługuj broń palną i amunicję.
- Upewnij się, że znasz specyficzne wymagania i przepisy dotyczące użycia nabojów w swojej okolicy.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przechowuj naboje w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj naboje pod kątem uszkodzeń lub wad przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że karabin jest zaprojektowany do obsługi nabojów .338 Lapua przed użyciem.
- Zawsze noś odpowiednie ochrony oczu i uszu podczas strzelania.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji ładunku przy użyciu tych nabojów.
- Nigdy nie używaj uszkodzonych lub wadliwych nabojów. Zdejmij je bezpiecznie.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne środowisko do strzelania.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia broni palnej i amunicji.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- Przed użyciem naboju upewnij się, że karabin jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Ostrożnie sprawdź nabój pod kątem widocznych wad.
- Załaduj nabój do magazynka lub komory zgodnie z instrukcją producenta.
- Upewnij się, że zabezpieczenie karabinu jest włączone, dopóki nie będziesz gotowy do strzału.
- Gdy będziesz gotowy do strzału, wyłącz zabezpieczenie i celuj ostrożnie w swój cel.
- Po oddaniu strzału zawsze sprawdź komorę, aby upewnić się, że jest pusta przed ponownym załadunkiem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub wadliwe naboje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wrzucaj nabojów do zwykłego śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.
- Upewnij się, że naboje są przechowywane bezpiecznie, aż będą mogły zostać prawidłowo zutylizowane.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości dotyczących tego produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez producenta lub autoryzowanego sprzedawcę.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz pomóc zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych podczas korzystania z RIMLESS RIFLE CARTRIDGE od MANSON PRECISION. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki bezpieczeństwa.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION

RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 LAPUA FINISH

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIMLESS RIFLE CARTRIDGE tuotteen MANSON PRECISIONilta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia varmistaaksesi tämän tuotteen turvallisen käytön. Se on suunniteltu auttamaan sinua ymmärtämään tarvittavat varotoimet ja menettelyt, joita tulee noudattaa tuotteen käsittelyssä ja käytössä, EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina ampumaaseita ja ammuksia vastuullisesti ja huolellisesti.
- Varmista, että tunnet alueesi erityiset vaatimukset ja säännökset, jotka koskevat kivääripatruunoiden käyttöä.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Säilytä patruunoita viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.
- Tarkista säännöllisesti patruunoita mahdollisten vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erytyiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kivääri on suunniteltu käsittelemään .338 Lapua patruunoita ennen käyttöä.
- Käytä aina sopivia silmä ja korvasuojia ampumisen aikana.
- Älä ylitä suositeltuja kuormitusmääriä käyttäessäsi näitä patruunoita.
- Älä koskaan käytä vaurioituneita tai viallisia patruunoita. Hävitä ne turvallisesti.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden ja ammuksien käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Ennen patruunan käyttöä varmista, että kivääri on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Tarkista huolellisesti patruuna mahdollisten näkyvien vikojen varalta.
- Lataa patruuna lipastoon tai kammiin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kiväärin turvamekanismi on kytketty päälle, kunnes olet valmis ampumaan.
- Kun olet valmis ampumaan, kytke turvamekanismi pois päältä ja tähtää huolellisesti kohteeseesi.
- Ampumisen jälkeen tarkista aina kammi, jotta voit varmistaa, että se on tyhjennetty ennen uudelleen lataamista.

Hävittämishjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vialliset patruunat paikallisten säädösten mukaan.
- Älä heitä patruunoita tavalliseen roskiin. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin oikeiden hävittämismenetelmien osalta.
- Varmista, että patruunat säilytetään turvallisesti, kunnes ne voidaan hävittää asianmukaisesti.

Lisätietoja tukipalveluista

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tämän tuotteen turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit auttaa varmistamaan oman ja muiden turvallisuuden käyttäessäsi RIMLESS RIFLE CARTRIDGE tuotetta MANSON PRECISIONilta. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusmenettelyihin.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION

RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 LAPUA FINISH

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RIMLESS RIFLE CARTRIDGE från MANSON PRECISION. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av denna produkt. Den är utformad för att hjälpa dig förstå de nödvändiga försiktighetsåtgärderna och procedurerna att följa vid hantering och användning av denna produkt, i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och ammunition ansvarsfullt och med omsorg.
- Se till att du är bekant med de specifika krav och regler som gäller för användning av rifle cartridges i ditt område.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Förvara patroner på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och fukt.
- Inspektera regelbundet patronerna för eventuella tecken på skador eller defekter innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att riflen är konstruerad för att hantera .338 Lapua patroner innan användning.
- Använd alltid lämpligt öga och hörselskydd vid skjutning.
- Överskrid inte de rekommenderade lastspecifikationerna när du använder dessa patroner.
- Använd aldrig skadade eller defekta patroner. Kassera dem på ett säkert sätt.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Följ alla lokala lagar och regler angående användning av skjutvapen och ammunition.

Instruktioner för installation och användning

- Innan du använder patronen, se till att riflen är oladdad och riktad i en säker riktning.
- Inspektera noggrant patronen för synliga defekter.
- Ladda patronen i magasinet eller kammaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att riflens säkerhet är aktiverad tills du är redo att avfira.
- När du är redo att avfira, avaktivera säkerheten och sikta noggrant på ditt mål.
- Efter skjutning, kontrollera alltid kammaren för att säkerställa att den är tom innan du laddar om.

Kassationsinstruktioner

- Kassera alla oanvända eller defekta patroner i enlighet med lokala regler.
- Släng inte patroner i vanliga sopor. Kontakta lokala myndigheter för korrekta kassationsmetoder.
- Se till att patroner förvaras säkert tills de kan kasseras på rätt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsförfrågningar eller bekymmer angående denna produkt, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av tillverkaren eller auktoriserad återförsäljare.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du hjälpa till att säkerställa din säkerhet och andras säkerhet vid användning av RIMLESS RIFLE CARTRIDGE från MANSON PRECISION. Tack för din uppmärksamhet

på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION

RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .338 LAPUA FINISH

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIMLESS RIFLE CARTRIDGE od společnosti MANSON PRECISION. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice, aby bylo zajištěno bezpečné používání tohoto produktu. Je navržen tak, aby vám pomohl pochopit nezbytná opatření a postupy, které je třeba dodržovat při manipulaci a používání tohoto produktu, v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s palnými zbraněmi a municí odpovědně a s péčí.
- Ujistěte se, že jste obeznámeni s konkrétními požadavky a předpisy týkajícími se používání puškových nábojů ve vaší oblasti.
- Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Skladujte náboje na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Pravidelně kontrolujte náboje na jakékoli známky poškození nebo vad před použitím.
- Hlášte jakékoli nebezpečné výrobky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že puška je navržena pro použití nábojů .338 Lapua před použitím.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.
- Nepřekračujte doporučené specifikace zatížení při používání těchto nábojů.
- Nikdy nepoužívejte poškozené nebo vadné náboje. Bezpečně je zlikvidujte.
- Budte si vědomi svého okolí a zajištěte bezpečné střelecké prostředí.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání palných zbraní a munice.

Pokyny k instalaci a používání

- Před použitím náboje se ujistěte, že je puška vybitá a míří na bezpečnou stranu.
- Pečlivě zkontrolujte náboj na jakékoli viditelné vady.
- Naložte náboj do zásobníku nebo komory podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je pojistka pušky zapnuta, dokud nejste připraveni střílet.
- Když jste připraveni střílet, vypněte pojistku a pečlivě zaměřte na svůj cíl.
- Po výstřelu vždy zkontrolujte komoru, abyste se ujistili, že je prázdná, než znovu nabijete.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli nepoužité nebo vadné náboje v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte náboje do běžného odpadu. Kontaktujte místní úřady pro správné metody likvidace.
- Ujistěte se, že jsou náboje bezpečně uloženy, dokud nebudou moci být správně zlikvidovány.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti tohoto produktu se obraťte na kontaktní informace poskytnuté výrobcem nebo autorizovaným prodejcem.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete pomoci zajistit svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání RIMLESS RIFLE CARTRIDGE od společnosti MANSON PRECISION. Děkujeme za vaši pozornost k těmto

důležitým bezpečnostním opatřením.