

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES - MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M-1 CARBINE FINISHER

Outstanding Quality Reamers By Dave Manson Help You Produce Accurate Chambers

Engineered and ground by one of the most respected names in firearms reamers, Dave Manson. Superb quality reamers made to SAAMI specifications, ground from M7 steel to cut precise chambers capable of outstanding accuracy. Finish Chambering Reamers feature integral throater and solid, fixed pilots. Throating Reamers let you customize a chambering job for non-standard bullets or additional freebore length. Available as finish reamers unless listed otherwise.



Attributes

- Name: MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M-1 CARBINE FINISHER
- Manufacturer: MANSON PRECISION
- Product no.: 513050320
- Mfr. No.: F30CARB
- Cartridge: 30 Carbine
- Style: Rimless Rifle
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el CARTUCHO RIMLESS RIFLE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les CARTOUCHES DE FUSIL SANS JANTE MANSON PRECISION CARTOUCHE DE FUSIL SANS JANTE, .30 M1 CARBINE FINISHER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet RIMLESS RIFLE CARTRIDGE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER](#)

Sicherheitsanleitung für RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER

Einführung

Danke, dass du dich für die RIMLESS RIFLE CARTRIDGE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies alle Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig durch, bevor du die Patrone verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Mache dich mit den Sicherheitsfunktionen und anweisungen der Patrone vertraut.
- Gehe stets vorsichtig mit Patronen um und halte sie außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Lagere die Patronen an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Überprüfe regelmäßig die Patronen auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du sie verwendest.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Lagerung von Feuerwaffenmunition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Patronen nur in Feuerwaffen, die speziell für .30 M1 Carbine Patronen ausgelegt sind.
- Mische keine verschiedenen Arten von Munition in derselben Feuerwaffe.
- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du lädst oder entlädst.
- Trage beim Umgang mit Feuerwaffen geeigneten Augen und Gehörschutz.
- Vermeide die Verwendung von Patronen, die Anzeichen von Korrosion, Beschädigung oder übermäßiger Abnutzung zeigen.
- Wenn eine Patrone nicht zündet, halte die Feuerwaffe in eine sichere Richtung und warte mindestens 30 Sekunden, bevor du versuchst, die Patrone zu entfernen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Öffne den Verschluss der Feuerwaffe und überprüfe, dass die Kammer leer ist.
- Setze die Patrone gemäß den Anweisungen des Herstellers für die spezifische Feuerwaffe in die Kammer ein.

2. Verwendung

- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für deine Feuerwaffe bezüglich Laden, Abfeuern und Entladen.
- Stelle nach dem Abfeuern sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, und öffne den Verschluss, um verbrauchte Patronenhülsen auszustoßen.
- Reinige die Feuerwaffe regelmäßig, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Patronen gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften.
- Werfe Patronen nicht im normalen Müll weg. Kontaktiere stattdessen die lokalen Behörden oder Abfallentsorgungsdienste für geeignete Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass alle verbrauchten Patronen sicher entsorgt werden, um eine versehentliche Wiederverwendung zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der RIMLESS RIFLE CARTRIDGE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER, konsultiere bitte die Produktverpackung oder kontaktiere den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deiner RIMLESS RIFLE CARTRIDGE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der lokalen Gesetze beim Umgang mit Feuerwaffen und Munition. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER

Introduction

Thank you for choosing the RIMLESS RIFLE CARTRIDGE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER. This guide provides essential safety information to ensure the safe use of this product. Please read and understand all instructions and safety precautions before using the cartridge.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Familiarize yourself with the safety features and functions of the cartridge.
- Always handle cartridges with care and keep them out of reach of children.
- Store cartridges in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Regularly inspect cartridges for any signs of damage or wear before use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearm ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only in firearms that are specifically chambered for .30 M1 Carbine cartridges.
- Do not mix different types of ammunition in the same firearm.
- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when loading or unloading.
- Wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Avoid using cartridges that show signs of corrosion, damage, or excessive wear.
- If a cartridge fails to fire, keep the firearm pointed in a safe direction and wait at least 30 seconds before attempting to remove the cartridge.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Open the action of the firearm and verify that the chamber is empty.
- Insert the cartridge into the chamber according to the manufacturer's instructions for the specific firearm.

2. Usage

- Always follow the manufacturer's instructions for your firearm regarding loading, firing, and unloading.
- After firing, ensure the firearm is pointed in a safe direction and open the action to eject any spent cartridge cases.
- Clean the firearm regularly to maintain optimal performance and safety.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged cartridges in accordance with local laws and regulations.
- Do not throw cartridges in regular trash. Instead, contact local authorities or waste disposal services for proper disposal methods.
- Ensure that all spent cartridges are disposed of safely to prevent accidental reuse.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the RIMLESS RIFLE CARTRIDGE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER, please consult the product packaging or contact the retailer from whom you purchased the product.

Conclusion

By following these safety guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RIMLESS RIFLE CARTRIDGE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER. Always prioritize safety and compliance with local laws when using firearms and ammunition. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el CARTUCHO RIMLESS RIFLE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER

Introducción

Gracias por elegir el CARTUCHO RIMLESS RIFLE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee y comprende todas las instrucciones y precauciones de seguridad antes de usar el cartucho.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Familiarízate con las características y funciones de seguridad del cartucho.
- Siempre maneja los cartuchos con cuidado y mantenlos fuera del alcance de los niños.
- Almacena los cartuchos en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y la humedad.
- Inspecciona regularmente los cartuchos en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlos.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales respecto al uso y almacenamiento de munición de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo en armas de fuego que estén específicamente recamaradas para cartuchos .30 M1 Carbine.
- No mezcles diferentes tipos de munición en la misma arma de fuego.
- Siempre asegúrate de que el arma esté apuntada en una dirección segura al cargar o descargar.
- Usa protección ocular y auditiva adecuada al utilizar armas de fuego.
- Evita usar cartuchos que muestren signos de corrosión, daño o desgaste excesivo.
- Si un cartucho no se dispara, mantén el arma apuntada en una dirección segura y espera al menos 30 segundos antes de intentar retirar el cartucho.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Abre la acción del arma y verifica que la recámara esté vacía.
- Inserta el cartucho en la recámara de acuerdo con las instrucciones del fabricante para el arma específica.

2. Uso

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para tu arma respecto a la carga, disparo y descarga.
- Después de disparar, asegúrate de que el arma esté apuntada en una dirección segura y abre la acción para expulsar cualquier casquillo de cartucho gastado.
- Limpia el arma regularmente para mantener un rendimiento y seguridad óptimos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier cartucho no utilizado o dañado de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- No tires los cartuchos en la basura regular. En su lugar, contacta a las autoridades locales o servicios de eliminación de desechos para obtener métodos de eliminación adecuados.
- Asegúrate de que todos los cartuchos gastados se eliminen de manera segura para evitar reutilizaciones accidentales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud de seguridad relacionada con el CARTUCHO RIMLESS RIFLE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER, consulta el empaque del producto o contacta al minorista donde compraste el producto.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu CARTUCHO RIMLESS RIFLE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes locales al utilizar armas de fuego y munición. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour les CARTOUCHES DE FUSIL SANS JANTE MANSON PRECISION CARTOUCHE DE FUSIL SANS JANTE, .30 M1 CARBINE FINISHER

Introduction

Merci d'avoir choisi la CARTOUCHE DE FUSIL SANS JANTE MANSON PRECISION CARTOUCHE DE FUSIL SANS JANTE, .30 M1 CARBINE FINISHER. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Merci de lire et de comprendre toutes les instructions et précautions de sécurité avant d'utiliser la cartouche.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Familiarisetoï avec les caractéristiques de sécurité et les fonctions de la cartouche.
- Manipule toujours les cartouches avec soin et gardeles hors de portée des enfants.
- Range les cartouches dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Inspecte régulièrement les cartouches pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage des munitions d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement dans des armes à feu spécifiquement chambrées pour les cartouches .30 M1 Carbine.
- Ne mélange pas différents types de munitions dans la même arme à feu.
- Assuretoi toujours que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre lors du chargement ou du déchargement.
- Porte une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation des armes à feu.
- Évite d'utiliser des cartouches montrant des signes de corrosion, de dommage ou d'usure excessive.
- Si une cartouche ne tire pas, maintiens l'arme pointée dans une direction sûre et attends au moins 30 secondes avant d'essayer de retirer la cartouche.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Ouvre l'action de l'arme à feu et vérifie que la chambre est vide.
- Insère la cartouche dans la chambre selon les instructions du fabricant pour l'arme à feu spécifique.

2. Utilisation

- Suis toujours les instructions du fabricant pour ton arme à feu concernant le chargement, le tir et le déchargement.
- Après avoir tiré, assuretoi que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre et ouvre l'action pour éjecter les douilles usagées.
- Nettoie régulièrement l'arme à feu pour maintenir des performances et une sécurité optimales.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de toutes les cartouches non utilisées ou endommagées conformément aux lois et réglementations locales.
- Ne jette pas les cartouches à la poubelle ordinaire. Contacte plutôt les autorités locales ou les services d'élimination des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Assure-toi que toutes les cartouches usagées sont éliminées en toute sécurité pour éviter une réutilisation accidentelle.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation relative à la sécurité concernant la CARTOUCHE DE FUSIL SANS JANTE MANSON PRECISION CARTOUCHE DE FUSIL SANS JANTE, .30 M1 CARBINE FINISHER, consulte l'emballage du produit ou contacte le détaillant auprès duquel tu as acheté le produit.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ta CARTOUCHE DE FUSIL SANS JANTE MANSON PRECISION CARTOUCHE DE FUSIL SANS JANTE, .30 M1 CARBINE FINISHER. Priorise toujours la sécurité et le respect des lois locales lors de l'utilisation des armes à feu et des munitions. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIMLESS RIFLE CARTRIDGE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere e comprendere tutte le istruzioni e le precauzioni di sicurezza prima di utilizzare la cartuccia.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Familiarizzarsi con le caratteristiche di sicurezza e le funzioni della cartuccia.
- Manipolare sempre le cartucce con cura e tenerle fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare le cartucce in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Ispezionare regolarmente le cartucce per eventuali segni di danno o usura prima dell'uso.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la conservazione delle munizioni per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo in armi da fuoco specificamente camerate per cartucce .30 M1 Carbine.
- Non mescolare diversi tipi di munizioni nella stessa arma da fuoco.
- Assicurarsi sempre che l'arma sia puntata in una direzione sicura durante il caricamento o lo scaricamento.
- Indossare protezioni per gli occhi e per le orecchie appropriate durante l'uso delle armi da fuoco.
- Evitare di utilizzare cartucce che mostrano segni di corrosione, danni o usura eccessiva.
- Se una cartuccia non esplode, mantenere l'arma puntata in una direzione sicura e attendere almeno 30 secondi prima di tentare di rimuovere la cartuccia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Aprire l'azione dell'arma da fuoco e verificare che la camera sia vuota.
- Inserire la cartuccia nella camera secondo le istruzioni del produttore per l'arma specifica.

2. Uso

- Seguire sempre le istruzioni del produttore per la propria arma riguardo al caricamento, sparo e scaricamento.
- Dopo aver sparato, assicurarsi che l'arma sia puntata in una direzione sicura e aprire l'azione per espellere eventuali bossoli usati.
- Pulire regolarmente l'arma da fuoco per mantenere prestazioni e sicurezza ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali cartucce non utilizzate o danneggiate in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Non gettare le cartucce nei rifiuti normali. Contattare invece le autorità locali o i servizi di smaltimento

rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

- Assicurarsi che tutte le cartucce usate siano smaltite in modo sicuro per prevenire un riutilizzo accidentale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza riguardanti il RIMLESS RIFLE CARTRIDGE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER, si prega di consultare l'imballaggio del prodotto o contattare il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura e piacevole con il proprio RIMLESS RIFLE CARTRIDGE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER. Dare sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi locali quando si utilizzano armi da fuoco e munizioni. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER

Introduksjon

Takk for at du valgte RIMLESS RIFLE CARTRIDGE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les og forstå alle instruksjoner og sikkerhetstiltak før du bruker patronen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Bli kjent med sikkerhetsfunksjonene og funksjonene til patronen.
- Håndter alltid patroner med forsiktighet og hold dem utenfor rekkevidde for barn.
- Oppbevar patroner på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte sollys og fuktighet.
- Inspiser regelmessig patroner for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og oppbevaring av ammunisjon.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun i skytevåpen som er spesifikt kamret for .30 M1 Carbine patroner.
- Ikke bland forskjellige typer ammunisjon i samme skytevåpen.
- Sørg alltid for at skytevåpenet peker i en sikker retning når det lastes eller tømmes.
- Bruk passende øye og hørselvern når du bruker skytevåpen.
- Unngå å bruke patroner som viser tegn på korrosjon, skade eller overdreven slitasje.
- Hvis en patron ikke går av, hold skytevåpenet rettet i en sikker retning og vent minst 30 sekunder før du prøver å fjerne patronen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at skytevåpenet er uladet og peker i en sikker retning.
- Åpne mekanismen på skytevåpenet og verifiser at kammeret er tomt.
- Sett patronen inn i kammeret i henhold til produsentens instruksjoner for det spesifikke skytevåpenet.

2. Bruk

- Følg alltid produsentens instruksjoner for ditt skytevåpen angående lasting, avfiring og tømming.
- Etter avfiring, sørg for at skytevåpenet peker i en sikker retning og åpne mekanismen for å kaste ut eventuelle brukte patronhylser.
- Rengjør skytevåpenet regelmessig for å opprettholde optimal ytelse og sikkerhet.

Avfallsinstruksjoner

- Bli kvitt eventuelle ubrukte eller skadede patroner i samsvar med lokale lover og forskrifter.
- Kast ikke patroner i vanlig søppel. Kontakt i stedet lokale myndigheter eller avfallshåndteringstjenester for riktige avfallsmåter.
- Sørg for at alle brukte patroner blir kvittet på en sikker måte for å forhindre utilsiktet gjenbruk.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående RIMLESS RIFLE CARTRIDGE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER, vennligst se på produktpakningen eller kontakt forhandleren hvor du kjøpte produktet.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din RIMLESS RIFLE CARTRIDGE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER. Prioriter alltid sikkerhet og overholdelse av lokale lover når du bruker skytevåpen og ammunisjon. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetstiltakene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIMLESS RIFLE CARTRIDGE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu. Proszę przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje oraz środki ostrożności przed użyciem naboju.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zapoznaj się z funkcjami i cechami bezpieczeństwa naboju.
- Zawsze obchodź się z nabojami ostrożnie i trzymaj je poza zasięgiem dzieci.
- Przechowuj naboje w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj naboje pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących używania i przechowywania amunicji do broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko w broni palnej, która jest specjalnie przystosowana do nabojów .30 M1 Carbine.
- Nie mieszaj różnych typów amunicji w tej samej broni.
- Zawsze upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas ładowania lub rozładowania.
- Noś odpowiednie okulary i ochronniki słuchu podczas używania broni palnej.
- Unikaj używania nabojów, które wykazują oznaki korozji, uszkodzenia lub nadmiernego zużycia.
- Jeśli nabój nie wystrzeli, trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku i poczekaj co najmniej 30 sekund przed próbą usunięcia naboju.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Otwórz mechanizm broni i zweryfikuj, że komora jest pusta.
- Włóż nabój do komory zgodnie z instrukcjami producenta dla konkretnej broni.

2. Użytkowanie

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących ładowania, strzelania i rozładowania broni.
- Po oddaniu strzału upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku i otwórz mechanizm, aby wyrzucić zużyte łuski.
- Regularnie czyść broń, aby utrzymać optymalną wydajność i bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone naboje zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Nie wyrzucaj nabojów do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub usługami utylizacji odpadów w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

- Upewnij się, że wszystkie zużyte naboje są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec przypadkowemu ponownemu użyciu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z RIMLESS RIFLE CARTRIDGE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub skontaktowanie się z detalistą, od którego zakupiono produkt.

Podsumowanie

Przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z RIMLESS RIFLE CARTRIDGE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzeganie lokalnych przepisów podczas używania broni palnej i amunicji. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet RIMLESS RIFLE CARTRIDGE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIMLESS RIFLE CARTRIDGE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ja turvallisuusvaroitukset ennen patruunan käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tutustu patruunan turvallisuusominaisuuksiin ja toimintoihin.
- Käsittele patruunoita aina varovasti ja pidä ne lasten ulottumattomissa.
- Säilytä patruunoita viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Tarkista säännöllisesti patruunoiden kunto ja mahdolliset vauriot ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden ammuksia.

Erityiset turvallisuusvaroitukset käytössä

- Käytä vain ampumaaseissa, jotka on erityisesti mitoitettu .30 M1 Carbine patruunoille.
- Älä sekoita erilaisia ammutyyppejä samaan ampumaaseeseen.
- Varmista, että ampumaase on suunnattu turvalliseen suuntaan lataamisen tai purkamisen aikana.
- Käytä asianmukaisia silmä ja korvasuojia ampumaaseita käytettäessä.
- Vältä patruunoiden käyttöä, jotka näyttävät olevan ruostuneita, vaurioituneita tai kuluneita liikaa.
- Jos patruuna ei laukaise, pidä ampumaase turvallisessa suunnassa ja odota vähintään 30 sekuntia ennen kuin yrität poistaa patruunan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Avaa ampumaaseen mekanismi ja varmista, että patruunapesä on tyhjennetty.
- Aseta patruuna patruunapesään valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2. Käyttö

- Noudata aina ampumaaseesi valmistajan ohjeita lataamisesta, ampumisesta ja purkamisesta.
- Ampumisen jälkeen varmista, että ampumaase on suunnattu turvalliseen suuntaan ja avaa mekanismi poistaaksesi käytetyt patruunat.
- Puhdista ampumaase säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Hävittämishojeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet patruunat paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä patruunoita tavalliseen roskakoriin. Ota sen sijaan yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätteiden hävittämispalveluihin oikeiden hävittämismenetelmien osalta.
- Varmista, että kaikki käytetyt patruunat hävitetään turvallisesti, jotta estetään vahingossa tapahtuva uudelleenkäyttö.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RIMLESS RIFLE CARTRIDGE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER tuotteen turvallisuudesta, tarkista tuotepakkaus tai ota yhteyttä myyjään, jolta ostit tuotteen.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen RIMLESS RIFLE CARTRIDGE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER tuotteen kanssa. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja noudattaa paikallisia lakeja ampumaaseiden ja ammuksien käytössä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER

Introduktion

Tack för att du har valt RIMLESS RIFLE CARTRIDGE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs och förstå alla instruktioner och säkerhetsåtgärder innan du använder patronen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Bekanta dig med säkerhetsfunktionerna och funktionerna hos patronen.
- Hantera alltid patroner med omsorg och håll dem utom räckhåll för barn.
- Förvara patroner på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.
- Inspektera regelbundet patroner för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och förvaring av ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast i skjutvapen som är specifikt kamrade för .30 M1 Carbine patroner.
- Blanda inte olika typer av ammunition i samma skjutvapen.
- Se alltid till att skjutvapnet pekar i en säker riktning vid laddning eller urladdning.
- Använd lämpligt ögonskydd och hörselskydd när du använder skjutvapen.
- Undvik att använda patroner som visar tecken på korrosion, skada eller överdrivet slitage.
- Om en patron misslyckas med att avfyras, håll skjutvapnet pekande i en säker riktning och vänta minst 30 sekunder innan du försöker ta bort patronen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Öppna åtgärden på skjutvapnet och verifiera att kammaren är tom.
- Sätt in patronen i kammaren enligt tillverkarens instruktioner för det specifika skjutvapnet.

2. Användning

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för ditt skjutvapen angående laddning, avfyrning och urladdning.
- Efter avfyrning, se till att skjutvapnet pekar i en säker riktning och öppna åtgärden för att kasta ut eventuella använda patronhylsor.
- Rengör skjutvapnet regelbundet för att upprätthålla optimal prestanda och säkerhet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla oanvända eller skadade patroner i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Släng inte patroner i vanlig soptunna. Kontakta istället lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster för korrekta avfallsmetoder.
- Se till att alla använda patroner kasseras på ett säkert sätt för att förhindra oavsiktlig återanvändning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående RIMLESS RIFLE CARTRIDGE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER, vänligen konsultera produktförpackningen eller kontakta återförsäljaren där du köpte produkten.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din RIMLESS RIFLE CARTRIDGE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar när du använder skjutvapen och ammunition. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIMLESS RIFLE CARTRIDGE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní informace pro zajištění bezpečného používání tohoto produktu. Před použitím náboje si prosím přečtěte a porozumějte všem pokynům a bezpečnostním opatřením.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Seznamte se s bezpečnostními funkcemi a funkcemi náboje.
- Vždy s náboji manipulujte opatrně a uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Skladujte náboje na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Pravidelně kontrolujte náboje na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a skladování střeliva.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze ve zbraních, které jsou specificky uzpůsobeny pro .30 M1 Carbine náboje.
- Nemíchejte různé typy munice ve stejné zbraň.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň namířena bezpečným směrem při nabíjení nebo vykládání.
- Používejte vhodné ochranné brýle a sluchátka při používání zbraní.
- Vyhnete se používání nábojů, které vykazují známky koroze, poškození nebo nadměrného opotřebení.
- Pokud náboj selže, nechte zbraň namířenou bezpečným směrem a počkejte alespoň 30 sekund před pokusem o odstranění náboje.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Otevřete akci zbraně a ověřte, že je komora prázdná.
- Vložte náboj do komory podle pokynů výrobce pro konkrétní zbraň.

2. Použití

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro vaši zbraň týkající se nabíjení, výstřelu a vykládání.
- Po výstřelu se ujistěte, že je zbraň namířena bezpečně a otevřete akci, abyste vyhodili jakékoli vyprázdňené nábojnice.
- Pravidelně čistěte zbraň, abyste zajistili optimální výkon a bezpečnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené náboje v souladu s místními zákony a předpisy.
- Náboje nevyhazujte do běžného odpadu. Místo toho kontaktujte místní úřady nebo služby pro likvidaci odpadu, abyste zjistili správné metody likvidace.
- Zajistěte, aby byly všechny vyprázdňené náboje likvidovány bezpečně, aby se předešlo náhodnému opětovnému použití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se RIMLESS RIFLE CARTRIDGE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER, prosím, zkontrolujte obal produktu nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vašeho RIMLESS RIFLE CARTRIDGE MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .30 M1 CARBINE FINISHER. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování místních zákonů při používání zbraní a střeliva. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.