

RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB - LYMAN .404" TARGET FRONT SIGHT 17 AHB STEEL BLACK

Low, All Steel With Seven Inserts

Low silhouette, all steel front sight with eight interchangeable sight inserts that are locked into place by threaded cap. Sight includes insert set.



Attributes

- Name: LYMAN .404" TARGET FRONT SIGHT 17 AHB STEEL BLACK
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 539017360
- Mfr. No.: 3171076
- Color: Black
- Height: .404
- Make: Universal Rifles
- Material: Steel
- Style: Target
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 011516310767

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la MIRA DELANTERA DE RIFLE 17 AHB](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le GUIDON DE CIBLE DE FUSIL 17 AHB](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL MIRINO ANTERIORE RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB](#)
- [Norsk: RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB Turvaohjeopas](#)
- [Svenska: RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnostnímu použití RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB](#)

RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB

Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für den RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB von LYMAN entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher und effektiv verwendet wird. Bitte lies dieses Manual sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass das Produkt gemäß den Empfehlungen des Herstellers verwendet wird.
- Halte das Frontvisier und alle seine Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Schäden vor jeder Benutzung.
- Wenn du Mängel bemerkst oder das Frontvisier nicht richtig funktioniert, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
- Melde jegliche unsicheren Produkterfahrungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Visier sicher installiert ist, bevor du die Feuerwaffe benutzt.
- Verwende das Frontvisier nicht, wenn Komponenten fehlen oder beschädigt sind.
- Vermeide es, das Visier zu verstellen, während die Feuerwaffe geladen ist.
- Handle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen, und halte dich an alle Sicherheitsregeln für Feuerwaffen.
- Sei vorsichtig beim Handhaben des Frontvisiers und der Einsätze, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Bereich frei von Zuschauern ist, wenn du das Visier einstellst oder benutzt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entferne das vorhandene Frontvisier von deiner Feuerwaffe, falls zutreffend.
- Stelle sicher, dass die DovetailBasis des Frontvisiers sauber und frei von Ablagerungen ist.
- Richte die DovetailBasis des Visiers mit der StandardDovetail deiner Feuerwaffe aus.
- Klopfe das Visier vorsichtig mit einem nicht markierenden Werkzeug an seinen Platz, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Sichere das Visier, indem du den gewindeten Deckel anziehst, um den Einsatz an Ort und Stelle zu fixieren.

2. Benutzung des Visiers:

- Wähle den geeigneten SichtEinsatz aus dem bereitgestellten Set basierend auf deinen Schießanforderungen.
- Setze den gewählten SichtEinsatz in das Frontvisier ein und sichere ihn mit dem gewindeten Deckel.
- Stelle das Visier nach Bedarf für deine spezifischen Schießbedingungen und vorlieben ein.
- Überprüfe immer die Ausrichtung und Stabilität des Visiers vor jeder Schießsitzung.

3. Höhenmessung:

- Die Höhe des Visiers wird vom Boden der Dovetail bis zur Mitte der Apertur gemessen.
- Stelle sicher, dass die Höhe für deine spezifische Feuerwaffe und Schießstil geeignet ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Metall und Kunststoffabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Bringe es stattdessen zu einem vorgesehenen Recyclingzentrum oder einer Einrichtung.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB, besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung. Es ist wichtig, zuverlässige Unterstützung für alle Anfragen zu Produktsicherheit und Nutzung zu haben.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deines RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung.

RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB by LYMAN. This guide provides important safety instructions and usage guidelines to ensure your product is used safely and effectively. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always ensure the product is used in accordance with the manufacturer's recommendations.
- Keep the front sight and all its components out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for wear or damage before each use.
- If you notice any defects or if the front sight does not function properly, discontinue use immediately and seek assistance.
- Use the product only for its intended purpose to avoid accidents or injuries.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the sight is securely installed before using the firearm.
- Do not use the front sight if any components are missing or damaged.
- Avoid adjusting the sight while the firearm is loaded.
- Always treat firearms as if they are loaded, and follow all firearm safety rules.
- Use caution when handling the front sight and inserts to avoid injury from sharp edges.
- Ensure that the area is clear of bystanders when adjusting or using the sight.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the existing front sight from your firearm if applicable.
- Ensure the dovetail base of the front sight is clean and free from debris.
- Align the dovetail base of the sight with the standard dovetail on your firearm.
- Gently tap the sight into place using a nonmarring tool to avoid damage.
- Secure the sight by tightening the threaded cap to lock the insert in place.

2. Using the Sight:

- Select the appropriate sight insert from the provided set based on your shooting requirements.
- Insert the chosen sight insert into the front sight and secure it with the threaded cap.
- Adjust the sight as needed for your specific shooting conditions and preferences.
- Always check the alignment and stability of the sight before each shooting session.

3. Height Measurement:

- The height of the sight is measured from the bottom of the dovetail to the center of the aperture.
- Ensure that the height is suitable for your specific firearm and shooting style.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal and plastic waste.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, take it to a designated recycling center or facility.
- Ensure that all components are disposed of properly to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. It is important to have access to reliable support for any inquiries related to product safety and usage.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB. Thank you for your attention to safety and responsible usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la MIRA DELANTERA DE RIFLE 17 AHB

Introducción

Gracias por elegir la MIRA DELANTERA DE RIFLE 17 AHB de LYMAN. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes y pautas de uso para garantizar que tu producto se utilice de manera segura y efectiva. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- Mantén la mira delantera y todos sus componentes fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de desgaste o daños antes de cada uso.
- Si notas algún defecto o si la mira delantera no funciona correctamente, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto para evitar accidentes o lesiones.
- Informa sobre cualquier experiencia insegura con el producto o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre actualizaciones de retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la mira esté instalada de forma segura antes de usar el arma de fuego.
- No utilices la mira delantera si faltan o están dañados algunos componentes.
- Evita ajustar la mira mientras el arma de fuego esté cargada.
- Siempre trata las armas de fuego como si estuvieran cargadas y sigue todas las reglas de seguridad de armas de fuego.
- Usa precaución al manejar la mira y los inserts para evitar lesiones por bordes afilados.
- Asegúrate de que el área esté libre de espectadores al ajustar o usar la mira.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira la mira delantera existente de tu arma de fuego si es aplicable.
- Asegúrate de que la base dovetail de la mira esté limpia y libre de escombros.
- Alinea la base dovetail de la mira con el dovetail estándar de tu arma de fuego.
- Golpea suavemente la mira en su lugar usando una herramienta que no marque para evitar daños.
- Asegura la mira apretando la tapa roscada para fijar el insert en su lugar.

2. Uso de la Mira:

- Selecciona el insert de mira apropiado del conjunto proporcionado según tus requisitos de tiro.
- Inserta el insert de mira elegido en la mira delantera y asegúralo con la tapa roscada.
- Ajusta la mira según sea necesario para tus condiciones de tiro y preferencias específicas.
- Siempre verifica la alineación y estabilidad de la mira antes de cada sesión de tiro.

3. Medición de la Altura:

- La altura de la mira se mide desde la parte inferior del dovetail hasta el centro de la apertura.
- Asegúrate de que la altura sea adecuada para tu arma de fuego específica y estilo de tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos metálicos y plásticos.
- No deseches el producto en la basura doméstica. En su lugar, llévalo a un centro o instalación de reciclaje designado.
- Asegúrate de que todos los componentes se eliminen adecuadamente para prevenir daños al medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la MIRA DELANTERA DE RIFLE 17 AHB, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia. Es importante tener acceso a un soporte confiable para cualquier consulta relacionada con la seguridad y el uso del producto.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu MIRA DELANTERA DE RIFLE 17 AHB. Gracias por tu atención a la seguridad y el uso responsable.

Guide de Sécurité pour le GUIDON DE CIBLE DE FUSIL 17 AHB

Introduction

Merci d'avoir choisi le GUIDON DE CIBLE DE FUSIL 17 AHB de LYMAN. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des directives d'utilisation pour garantir que ton produit est utilisé en toute sécurité et de manière efficace. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux recommandations du fabricant.
- Garde le guidon et tous ses composants hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter l'usure ou les dommages avant chaque utilisation.
- Si tu remarques des défauts ou si le guidon ne fonctionne pas correctement, cesse immédiatement son utilisation et demande de l'aide.
- Utilise le produit uniquement à des fins prévues pour éviter les accidents ou les blessures.
- Signale toute expérience de produit dangereux ou tout accident aux autorités appropriées.
- Reste informé des mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le guidon est correctement installé avant d'utiliser l'arme à feu.
- Ne pas utiliser le guidon si des composants sont manquants ou endommagés.
- Évite d'ajuster le guidon lorsque l'arme à feu est chargée.
- Traite toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées et suis toutes les règles de sécurité des armes à feu.
- Fais preuve de prudence lors de la manipulation du guidon et des inserts pour éviter les blessures dues aux bords tranchants.
- Assure-toi que la zone est dégagée de toute personne lorsque tu ajustes ou utilises le guidon.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retire le guidon existant de ton arme à feu si applicable.
- Assure-toi que la base en dovetail du guidon est propre et exempte de débris.
- Aligne la base en dovetail du guidon avec le dovetail standard de ton arme à feu.
- Tapote doucement le guidon en place en utilisant un outil non marquant pour éviter d'endommager.
- Sécurise le guidon en serrant le capuchon fileté pour verrouiller l'insert en place.

2. Utilisation du Guidon :

- Sélectionne l'insert de guidon approprié dans l'ensemble fourni en fonction de tes besoins de tir.
- Insère l'insert de guidon choisi dans le guidon et sécurise-le avec le capuchon fileté.
- Ajuste le guidon selon les conditions de tir spécifiques et tes préférences.
- Vérifie toujours l'alignement et la stabilité du guidon avant chaque séance de tir.

3. Mesure de la Hauteur :

- La hauteur du guidon est mesurée du bas du dovetail au centre de l'ouverture.
- Assure-toi que la hauteur est adaptée à ton arme à feu spécifique et à ton style de tir.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et plastiques.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers. Prends-le plutôt à un centre de recyclage ou une installation désignée.
- Assure-toi que tous les composants sont éliminés correctement pour éviter tout dommage à l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le GUIDON DE CIBLE DE FUSIL 17 AHB, consulte le site web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide. Il est important d'avoir accès à un support fiable pour toute demande liée à la sécurité et à l'utilisation du produit.

En suivant ces directives, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de ton GUIDON DE CIBLE DE FUSIL 17 AHB. Merci de ton attention à la sécurité et à une utilisation responsable.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL MIRINO ANTERIORE RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB

Introduzione

Grazie per aver scelto il MIRINO ANTERIORE RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB di LYMAN. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per l'uso, per garantire che il prodotto venga utilizzato in modo sicuro ed efficace. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi sempre che il prodotto venga utilizzato in conformità con le raccomandazioni del produttore.
- Tenere il mirino e tutti i suoi componenti fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Se si notano difetti o se il mirino non funziona correttamente, interrompere immediatamente l'uso e richiedere assistenza.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto per evitare incidenti o infortuni.
- Segnalare eventuali esperienze di prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sugli aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il mirino sia installato saldamente prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Non utilizzare il mirino se mancano o sono danneggiati componenti.
- Evitare di regolare il mirino mentre l'arma è carica.
- Trattare sempre le armi da fuoco come se fossero cariche e seguire tutte le regole di sicurezza relative alle armi da fuoco.
- Usare cautela quando si maneggiano il mirino e gli inserti per evitare infortuni da bordi taglienti.
- Assicurarsi che l'area sia libera da spettatori quando si regola o si utilizza il mirino.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovere il mirino anteriore esistente dall'arma, se applicabile.
- Assicurarsi che la base a coda di rondine del mirino sia pulita e priva di detriti.
- Allineare la base a coda di rondine del mirino con la coda di rondine standard sull'arma.
- Battere delicatamente il mirino in posizione utilizzando uno strumento non marcatore per evitare danni.
- Fissare il mirino serrando il tappo filettato per bloccare l'inserto in posizione.

2. Utilizzo del Mirino:

- Selezionare l'inserto del mirino appropriato dal set fornito in base alle proprie esigenze di tiro.
- Inserire l'inserto scelto nel mirino anteriore e fissarlo con il tappo filettato.
- Regolare il mirino secondo necessità per le specifiche condizioni di tiro e preferenze.
- Controllare sempre l'allineamento e la stabilità del mirino prima di ogni sessione di tiro.

3. Misurazione dell'Altezza:

- L'altezza del mirino è misurata dalla parte inferiore della coda di rondine al centro dell'apertura.
- Assicurarsi che l'altezza sia adatta per la propria arma e stile di tiro specifico.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di metallo e plastica.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Invece, portarlo a un centro o struttura di riciclaggio designata.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano smaltiti correttamente per prevenire danni all'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il MIRINO ANTERIORE RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB, si prega di consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza. È importante avere accesso a supporto affidabile per eventuali domande relative alla sicurezza e all'uso del prodotto.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del proprio MIRINO ANTERIORE RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e all'uso responsabile.

RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB fra LYMAN. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og bruksanvisninger for å sikre at produktet ditt brukes på en trygg og effektiv måte. Vennligst les denne manualen nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at produktet brukes i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Hold front sikte og alle komponentene utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Inspiser produktet regelmessig for slitasje eller skade før hver bruk.
- Hvis du merker noen defekter eller hvis front sikte ikke fungerer som den skal, slutt å bruke den umiddelbart og søk hjelp.
- Bruk produktet kun til sitt tiltenkte formål for å unngå ulykker eller skader.
- Rapportér eventuelle usikre produktopplevelser eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om tilbakekallingsoppdateringer på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Sørg for at siktet er sikkert installert før du bruker våpenet.
- Bruk ikke front sikte hvis noen komponenter mangler eller er skadet.
- Unngå å justere siktet mens våpenet er ladet.
- Behandle alltid våpen som om de er ladet, og følg alle våpensikkerhetsregler.
- Vær forsiktig når du håndterer front sikte og innsatser for å unngå skader fra skarpe kanter.
- Sørg for at området er klart for tilskuere når du justerer eller bruker siktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Fjern det eksisterende front sikte fra våpenet ditt hvis aktuelt.
- Sørg for at dovetailbasen på front sikte er ren og fri for smuss.
- Juster dovetailbasen på siktet med den standard dovetailen på våpenet ditt.
- Bank forsiktig siktet på plass med et verktøy som ikke etterlater merker for å unngå skade.
- Sikre siktet ved å stramme den gjengede hetten for å låse innsettingen på plass.

2. Bruke siktet:

- Velg den passende sikteinnsatsen fra det medfølgende settet basert på dine skytebehov.
- Sett den valgte sikteinnsatsen inn i front sikte og sikre den med den gjengede hetten.
- Juster siktet etter behov for dine spesifikke skyteforhold og preferanser.
- Sjekk alltid justeringen og stabiliteten til siktet før hver skytesesjon.

3. Høydemåling:

- Høyden på siktet måles fra bunnen av dovetailen til midten av åpningen.
- Sørg for at høyden passer til ditt spesifikke våpen og skytestil.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts produktet i samsvar med lokale forskrifter angående metall og plastavfall.
- Kasts ikke produktet i husholdningsavfall. Ta det i stedet til et utpekt resirkuleringssenter eller anlegg.
- Sørg for at alle komponenter blir kastet på riktig måte for å forhindre miljøskader.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB, vennligst referer til produsentens nettsted eller kundeservice for assistanse. Det er viktig å ha tilgang til pålitelig støtte for eventuelle henvendelser relatert til produktsikkerhet og bruk.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet og ansvarlig bruk.

RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB od firmy LYMAN. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj celownik przedni oraz wszystkie jego komponenty z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub jeśli celownik nie działa prawidłowo, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z fachowcem.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu, aby uniknąć wypadków lub obrażeń.
- Zgłaszaj wszelkie doświadczenia związane z niebezpiecznymi produktami lub wypadkami odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że celownik jest pewnie zamontowany przed użyciem broni palnej.
- Nie używaj celownika przedniego, jeśli jakiegokolwiek komponenty są brakujące lub uszkodzone.
- Unikaj regulacji celownika, gdy broń jest załadowana.
- Zawsze traktuj broń palną tak, jakby była załadowana, i przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa dotyczących broni.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi celownika i wkładek, aby uniknąć obrażeń od ostrych krawędzi.
- Upewnij się, że obszar jest wolny od osób postronnych podczas regulacji lub używania celownika.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Usuń istniejący celownik przedni z broni, jeśli dotyczy.
- Upewnij się, że baza dovetail celownika jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Wyrównaj bazę dovetail celownika z standardowym dovetail na swojej broni.
- Delikatnie wbij celownik na miejsce, używając narzędzia, które nie uszkodzi powierzchni.
- Zabezpiecz celownik, dokręcając nakrętkę gwintowaną, aby zablokować wkładkę na miejscu.

2. Używanie Celownika:

- Wybierz odpowiednią wkładkę celownika z dostarczonego zestawu w zależności od swoich wymagań strzeleckich.
- Włóż wybraną wkładkę celownika do celownika przedniego i zabezpiecz ją nakrętką gwintowaną.
- Dostosuj celownik w razie potrzeby do swoich specyficznych warunków strzeleckich i preferencji.
- Zawsze sprawdzaj wyrównanie i stabilność celownika przed każdą sesją strzelecką.

3. Pomiar Wysokości:

- Wysokość celownika mierzona jest od dolnej części dovetail do środka apertury.
- Upewnij się, że wysokość jest odpowiednia dla Twojej broni i stylu strzelania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i plastikowych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Zamiast tego, przekaż go do wyznaczonego centrum recyklingu lub zakładu.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są utylizowane prawidłowo, aby zapobiec szkodom dla środowiska.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB, prosimy o zapoznanie się z witryną internetową producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Ważne jest, aby mieć dostęp do wiarygodnego wsparcia w przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania produktu.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i odpowiedzialne użytkowanie.

RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB

Turvaohjeopas

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB:n merkiltä LYMAN. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että tuotetta käytetään valmistajan suositusten mukaan.
- Pidä etutähtäin ja sen kaikki osat lasten ja haavoittuvien ihmisten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai etutähtäin ei toimi oikein, lopeta käytön välittömästi ja hae apua.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa onnettomuuksien tai vahinkojen välttämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuote kokemuksista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että tähtäin on kunnolla asennettu ennen kuin käytät tulitikkua.
- Älä käytä etutähtäintä, jos jokin osa puuttuu tai on vaurioitunut.
- Vältä tähtäimen säätämistä, kun tulitikkua on ladattu.
- Kohtele tulitikkua aina kuin se olisi ladattu ja noudata kaikkia tulitikkaiden turvallisuusohjeita.
- Käytä varovaisuutta käsitellessäsi etutähtäintä ja inserttejä, jotta vältät terävistä reunoista aiheutuvat vammat.
- Varmista, että alue on vapaa sivustakatsojista, kun säädät tai käytät tähtäintä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista olemassa oleva etutähtäin tulitikkustasi, jos se on tarpeen.
- Varmista, että etutähtäimen dovetailpohja on puhdas ja vapaana roskista.
- Kohdista etutähtäimen dovetailpohja tulitikkusi standardidovetailin kanssa.
- Koputa tähtäin varovasti paikalleen käyttämällä eimerkkaavaa työkalua vaurioiden välttämiseksi.
- Varmista tähtäin kiristämällä kierrettävää kantta lukitaksesi insertin paikalleen.

2. Tähtäimen Käyttö:

- Valitse sopiva tähtäininsertti mukana olevasta setistä ampumatarpeidesi mukaan.
- Aseta valittu insert etutähtäimeen ja varmista se kierrettävällä kannella.
- Säädä tähtäintä tarpeen mukaan erityisten ampumakäytäntöjesi ja olosuhteidesi mukaan.
- Tarkista aina tähtäimen kohdistus ja vakaus ennen jokaista ampumasessiot.

3. Korkeusmittaus:

- Tähtäimen korkeus mitataan dovetailin pohjasta aperturekeskipisteeseen.
- Varmista, että korkeus on sopiva erityiselle tulitikkullesi ja ampumistavallesi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten metallin ja muovin kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Vie se sen sijaan nimettyyn kierrätyskeskukseen tai laitokseen.
- Varmista, että kaikki komponentit hävitetään asianmukaisesti ympäristön vahingoittamisen välttämiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB:sta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua. On tärkeää, että sinulla on pääsy luotettavaan tukeen kaikkiin tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön liittyviin kysymyksiin.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB:n turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja vastuulliseen käyttöön.

RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB från LYMAN. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa att din produkt används på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att produkten används i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- Håll framsiktet och alla dess komponenter utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten regelbundet för slitage eller skador före varje användning.
- Om du märker några defekter eller om framsiktet inte fungerar korrekt, avbryt omedelbart användningen och sök hjälp.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte för att undvika olyckor eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produktupplevelser eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att siktet är ordentligt installerat innan du använder vapnet.
- Använd inte framsiktet om några komponenter saknas eller är skadade.
- Undvik att justera siktet medan vapnet är laddat.
- Behandla alltid vapen som om de är laddade och följ alla säkerhetsregler för vapenhantering.
- Var försiktig när du hanterar framsiktet och insatserna för att undvika skador från vassa kanter.
- Se till att området är fritt från åskådare när du justerar eller använder siktet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort det befintliga framsiktet från ditt vapen om tillämpligt.
- Se till att dovetailbasen på framsiktet är ren och fri från skräp.
- Justera dovetailbasen på siktet med standard dovetail på ditt vapen.
- Slå försiktigt in siktet på plats med ett ickemärkningsverktyg för att undvika skador.
- Säkra siktet genom att dra åt det gängade locket för att låsa insatsen på plats.

2. Använda siktet:

- Välj den lämpliga siktinsatsen från det medföljande setet baserat på dina skjutkrav.
- Sätt in den valda siktinsatsen i framsiktet och säkra den med det gängade locket.
- Justera siktet efter behov för dina specifika skjutförhållanden och preferenser.
- Kontrollera alltid justeringen och stabiliteten hos siktet före varje skjutpass.

3. Höjdmättningsinstruktioner:

- Höjden på siktet mäts från botten av dovetail till mitten av aperture.
- Se till att höjden är lämplig för ditt specifika vapen och skjutstil.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående metall och plastavfall.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Ta istället med den till en avsedd återvinningscentral eller anläggning.
- Se till att alla komponenter kasseras på rätt sätt för att förhindra miljöskada.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp. Det är viktigt att ha tillgång till pålitligt stöd för eventuella frågor relaterade till produktsäkerhet och användning.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och ansvarsfull användning.

Návod k bezpečnostnímu použití RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB od společnosti LYMAN. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k použití, které zajistí, že váš produkt bude používán bezpečně a efektivně. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s doporučeními výrobce.
- Držte přední hledí a všechny jeho součásti mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo pokud přední hledí nefunguje správně, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.
- Používejte produkt pouze pro jeho zamýšlený účel, abyste se vyhnuli nehodám nebo zraněním.
- Nahlaste jakékoli zkušenosti s nebezpečnými produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Zůstaňte informováni o aktualizacích stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je hledí bezpečně nainstalováno před použitím zbraně.
- Nepoužívejte přední hledí, pokud chybí některé součásti nebo jsou poškozené.
- Vyhněte se nastavování hledí, když je zbraň nabitá.
- Vždy zacházejte se zbraněmi, jako by byly nabitě, a dodržujte všechna pravidla bezpečnosti zbraní.
- Při manipulaci s předním hledím a vložkami buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění od ostrých hran.
- Ujistěte se, že je oblast při nastavování nebo používání hledí bez přihlížejících osob.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Odstraňte stávající přední hledí z vaší zbraně, pokud je to relevantní.
- Ujistěte se, že je základna dovetail předního hledí čistá a bez nečistot.
- Zarovnejte základnu dovetail hledí se standardním dovetailem na vaší zbraní.
- Jemně zatlačte hledí na místo pomocí nástroje, který nezanechává stopy, abyste předešli poškození.
- Zajistěte hledí utažením závitového víčka, aby se vložka upevnila na místě.

2. Použití hledí:

- Vyberte vhodnou vložku hledí ze sady, která odpovídá vašim požadavkům na střelbu.
- Vložte vybranou vložku do předního hledí a zajistěte ji závitovým víčkem.
- Upravte hledí podle potřeby pro vaše specifické podmínky střelby a preference.
- Před každou střeleckou seancí vždy zkontrolujte zarovnání a stabilitu hledí.

3. Měření výšky:

- Výška hledí se měří od spodní části dovetailu k centru otvoru.
- Ujistěte se, že je výška vhodná pro vaši specifickou zbraň a styl střelby.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového a plastového odpadu.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Místo toho jej odvezte do určeného recyklačního centra nebo zařízení.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti zlikvidovány správně, aby se předešlo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc. Je důležité mít přístup k spolehlivé podpoře pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a použití produktu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AHB. Děkujeme vám za vaši pozornost k bezpečnosti a odpovědnému používání.